

emme

PETIT GUIDE DE L'UTILISATEUR

PC

Ce livret s'adresse à tous les utilisateurs soucieux du bon fonctionnement de leurs CD-ROM. Les néophytes y trouveront une aide précieuse qui leur permettra de répondre efficacement aux exigences de leurs programmes multimédias. Bien plus qu'un guide d'installation, ce fascicule met l'accent sur les principales préoccupations "informatiques" de l'utilisateur ; plusieurs astuces et recommandations vous aideront à répondre aux questions les plus fréquentes. Lisez attentivement ces quelques rubriques et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques.

TABLE DES MATIERES

Installation et lancement
En cas de difficulté
Trucs et astuces
Pour en savoir plus
Nous consulter

INSTALLATION ET LANCEMENT

L'installation d'un CD-ROM est une procédure simple. Les instructions décrites ci-dessous vous permettront d'installer rapidement votre programme :

INSTALLATION DU PROGRAMME

- 1 - Insérez le CD-ROM dans le lecteur.
- 2 - Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur *Installer*, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Si aucune fenêtre n'apparaît (l'autorun peut être désactivé), suivez l'une des deux procédures suivantes :

- 1 - Insérez le CD-ROM dans le lecteur.
- 2 - Double-cliquez sur votre *Poste de travail* (icône se situant en général dans le coin supérieur gauche de votre écran).
- 3 - Dans la fenêtre qui s'ouvre, double-cliquez sur l'icône correspondant à votre CD-ROM (en général D:)
- 4 - Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur *Installer*, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

ou

- 1 - Insérez le CD-ROM dans le lecteur.
- 2 - Dans la barre des tâches Windows® (se situant en général en bas de l'écran), cliquez sur le bouton *Démarrer* et, dans le menu qui apparaît, cliquez sur *Exécuter*.
- 3 - Tapez *D:\install.exe* dans la ligne de commande (si "D" ne correspond pas à votre lecteur de CD-ROM, remplacez D par la lettre correspondante). Cliquez sur *OK* pour lancer l'installation, puis suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

LANCEMENT DU PROGRAMME

- 1 - Insérez le CD-ROM dans le lecteur.

2 - Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur *Lancer*.

Si aucune fenêtre n'apparaît (l'autorun peut être désactivé), suivez la procédure suivante :

- 1 - Insérez le CD-ROM dans le lecteur.
- 2 - Dans la barre des tâches Windows® (se situant en général en bas de l'écran), cliquez sur le bouton *Démarrer* et, dans le menu qui apparaît, cliquez sur *Programmes*.
- 3 - Déplacez le curseur sur le groupe de programmes *emme* (ou sur le groupe de programmes correspondant, si vous l'avez modifié lors de l'installation), puis cliquez sur l'icône correspondant au programme.

EN CAS DE DIFFICULTE

Ce guide de dépannage vous donne la liste des problèmes les plus fréquemment rencontrés.

Note : les mots suivis d'un astérisque () sont définis dans la section Pour en savoir plus.*

Impression des images (tableaux, photographies...)

- Certains CD-ROM vous permettent d'imprimer directement des images. Si, lors de l'impression, l'image n'apparaît pas sur la page, veuillez régler la résolution de votre imprimante à 300 points par pouce.
- Dans la barre des tâches Windows®, cliquez sur *Démarrer*.
- Sélectionnez *Paramètres*, puis cliquez sur *Imprimantes*.
- Double-cliquez sur l'icône de votre imprimante.
- Dans le menu *Imprimante*, sélectionnez *Propriétés*.
- Cliquez sur l'onglet *Graphiques* en haut de l'écran, puis, dans la ligne de commande *Résolution*, sélectionnez **300 points par pouce**.
- Cliquez sur OK.

Le programme ne s'installe pas correctement

- Si vous ne pouvez accéder à votre lecteur de CD-ROM* depuis le poste de travail, vérifiez que le CD-ROM est bien inséré dans le lecteur, sérigraphie vers le haut.
- Si l'installation est impossible, vérifiez que d'autres programmes ne sont pas ouverts en même temps. L'installation d'un CD-ROM avec un ou plusieurs programmes ouverts sous Windows® (traitement de texte, mise en veille...) peut provoquer des erreurs d'applications et faire apparaître des messages d'erreur du type "Not Enough Memory" (mémoire insuffisante). Dans ce cas, fermez le ou les logiciels* annexes afin de libérer de la mémoire vive (RAM*) et relancez l'installation.
- Si aucun raccourci n'apparaît dans le groupe de programmes, il se peut que le groupe soit saturé (qu'il contienne trop d'icônes). Dans ce cas, supprimez ou déplacez quelques icônes et relancez l'installation, ou relancez l'installation en choisissant *Installation personnalisée* et changez le nom du groupe de programmes.

Le programme ne se lance pas

- Si vous ne pouvez accéder à votre lecteur de CD-ROM* depuis le poste de travail, vérifiez que le CD-

ROM est bien inséré dans le lecteur, sérigraphie vers le haut.

- Il se peut que l'installation ne se soit pas effectuée correctement. Dans ce cas, désinstallez le programme (dans le poste de travail, double-cliquez sur l'icône de votre CD-ROM, et dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur *Désinstaller*) et réinstallez-le en choisissant *Installation standard*.
- Assurez-vous de la propreté du CD-ROM (rayures, taches...). Nettoyez-le avec un chiffon doux et sec ou procurez-vous un produit de nettoyage approprié ; tout solvant ou produit alcoolisé est à proscrire.

Le programme exige un affichage particulier (message lors du lancement). Les couleurs ne sont pas clairement définies, les traits sont irréguliers, des flashes apparaissent

- Modifiez la résolution de l'écran* en augmentant ou en réduisant le nombre de pixels* (640x480 ; 800x600...) et/ou la palette de couleurs (256 couleurs, 65 000 couleurs...) de Windows®. Reportez-vous à l'affichage recommandé sur l'emballage.
- Pour changer les paramètres système de l'écran :
 - Dans la barre des tâches Windows®, cliquez sur *Démarrer*.
 - Sélectionnez *Paramètres*, puis cliquez sur *Panneau de configuration*.
 - Double-cliquez sur l'icône *Affichage*.
 - Cliquez sur l'onglet *Configuration* en haut de l'écran, et modifiez les paramètres *Palette de couleurs* et *Espace de bureau*.
 - Veillez également à ce que le paramètre *Taille de la police* soit placé sur *Petite police*.
 - Cliquez sur OK.

L'ordinateur se bloque, l'écran reste figé

- Vérifiez que votre ordinateur réponde aux spécifications techniques du CD-ROM* (version de Windows®, résolution de l'écran*, RAM*, etc.). Pour cela, comparez votre configuration à la configuration minimale indiquée sur la boîte.
- Le CD-ROM peut entrer en conflit avec d'autres logiciels* préinstallés (antivirus, traitement de texte, scanner, fax-modem, etc.). Fermez tout autre programme résidant en mémoire.
- Certaines cartes graphiques peuvent également causer des défaillances lors de la consultation du programme. Une mise à jour du pilote* est parfois nécessaire, renseignez-vous auprès de votre fournisseur. Windows® met toutefois à votre disposition un choix de plusieurs pilotes ; sur le bureau principal, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez dans l'ordre : *Propriétés / Configuration / Modifier format d'affichage...*
- Assurez-vous que la taille de l'affichage vidéo est bien paramétrée en *Fenêtre taille d'origine* et non pas en *Plein écran* (*Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration / Multimédia / Vidéo*).
- Certains gestionnaires de mémoire peuvent perturber le bon fonctionnement du CD-ROM. Microsoft Windows fournit en standard son propre gestionnaire : EMM386. En cas de problèmes techniques (lors du lancement du CD-ROM notamment), nous vous conseillons d'utiliser exclusivement ce dernier et de désinstaller par conséquent tout autre gestionnaire préinstallé.

Remarque générale : pour relancer Windows® sans éteindre votre ordinateur, appuyez simultanément et deux fois de suite sur les touches *Ctrl + Alt + Suppr* du clavier. Cette fonction permet notamment de

quitter une application qui ne répond plus au système (suite à un message d'erreur par exemple).
Attention : toute information n'ayant pas été sauvegardée sera perdue.

Les séquences vidéo ne fonctionnent pas

Le programme utilise probablement *Video For Windows™* ou *QuickTime For Windows™* pour visualiser les séquences vidéo. Il se peut que ce programme soit mal ou pas installé. Réinstallez-le. Vous trouverez probablement à la racine de votre CD-ROM un répertoire contenant le programme d'installation.

L'audio est coupé, des grésillements se font entendre

- La carte son utilisée est-elle compatible Sound Blaster ®* ? Est-elle bien configurée ? Vérifiez les pilotes de la carte, utilisez si possible les plus récents.
- Vérifiez le niveau de lecture audio : *Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration / Multimédia / Audio*.
- Vérifiez que tous les composants proposés sont bien cochés : *Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration / Ajout-Suppression de programmes / Installation de Windows*.

TRUCS ET ASTUCES

Lisez ces quelques recommandations, elles vous permettront d'utiliser au mieux vos CD-ROM.

Note : les mots suivis d'un astérisque () sont définis dans la section Pour en savoir plus.*

- Le CD-ROM* est un support fragile, manipulez-le avec précaution. Rangez le disque soigneusement dans son étui après chaque usage. Evitez toute rayure, poussière ou dépôt d'empreintes digitales sur la surface de lecture.
- Tous les CD-ROM contiennent une section d'*Aide* et/ou un fichier *Lisez-Moi (Readme)* ; en les consultant vous obtiendrez de précieuses informations sur la navigation et le contenu du programme.
- Pour éviter toute saturation de mémoire, un seul clic de souris suffit. Il est en effet déconseillé de cliquer plusieurs fois d'affilée sur les zones dites "actives", patientez quelques instants durant le temps de chargement (apparition du sablier à l'écran).
- Avant de débiter l'installation, assurez-vous que le groupe de programmes accueillant l'application ne contient pas une grande quantité d'icônes préinstallées. L'icône du nouveau CD-ROM risquerait en effet de ne pas apparaître. Si le cas se présente, déplacez ou supprimez quelques icônes du groupe de programmes cible.
- Appuyez simultanément sur les touches *Ctrl + Echap* du clavier pour afficher la *Liste des tâches*. Cette fonction vous informe des programmes en cours d'utilisation.
- Pour sortir d'un programme multimédia ou quitter tout simplement Windows®, n'éteignez jamais directement votre ordinateur, une manipulation de ce genre risquerait d'endommager votre système.
- Tout lecteur de CD-ROM est équipé d'une diode lumineuse : lors de l'insertion du disque, une lumière apparaît et indique le chargement du CD-ROM. Cette période de stabilisation dure entre 1 et 4

secondes environ. Si vous cliquez sur l'icône du programme ou de l'installation durant cette phase intermédiaire, le système risque de ne pas détecter le CD-ROM. Attendez que la diode s'éteigne avant de lancer l'application.

POUR EN SAVOIR PLUS

Cette section fournit une explication des mots-clés utilisés dans ce guide pratique :

- Un **CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory)** est un disque optique numérique à lecture seule par faisceau laser. Lors de l'écriture, un rayon de lumière concentré creuse des trous ineffaçables sur le support thermo-sensible du disque, la lumière est alors réfléchié lors de la relecture. 650 millions d'octets, soit l'équivalent de 452 disquettes 3.5" HD peuvent y être stockés.
- Le **chemin**, ou "**path**", décrit l'arborescence permettant d'accéder à un programme ou à un fichier. Lors de l'installation d'un CD-ROM, un chemin vous est proposé par défaut, par exemple :

Chemin : C:\Program Files\emme

- Un **logiciel** ("software") est un programme informatique conçu pour le traitement de l'information ; par opposition au matériel ("hardware"). Il en existe trois catégories : systèmes d'exploitation (MS-DOS, Windows®, OS/2, Unix...), langage de développement (Cobol, Fortran, C, Assembleur, Basic...), logiciels de traitement de données (traitements de texte, tableurs...).
- La **mémoire virtuelle** est un fichier d'échange ("swap file") du disque dur, géré par le système. Elle sert à libérer de la mémoire vive afin d'accélérer l'exécution des programmes.
- Un **bit** est la donnée information de base. Elles sont représentées par des zéros et des un (système binaire). Le signal **numérique** est constitué d'une suite d'impulsions rectangulaires, il est représenté par une grandeur physique discontinue qui ne peut prendre que les valeurs "0" ou "1".
- Un **octet**, "**byte**" en anglais, est un élément d'information composé de huit caractères binaires (bits). Un octet permet de représenter un caractère alphanumérique ou deux caractères numériques. L'octet est l'unité de base utilisée pour mesurer les capacités de mémoire d'un ordinateur (kilo-octets, méga-octets...).
- Le **pilote** ou **driver**, est un logiciel qui permet de gérer un périphérique, c'est-à-dire tout appareil pouvant se connecter à l'unité centrale : carte son, imprimante, lecteur de CD-ROM, etc.
- La **RAM (Random Access Memory)** est la **mémoire vive** de l'ordinateur. Ce support de stockage peut être modifié, contrairement à la ROM (Read Only Memory), mémoire morte, qui n'est accessible qu'en lecture.
- La **résolution de l'écran** est représentée par le nombre de lignes et de colonnes définissant le nombre de points image d'un écran. Ces points, également appelés **pixels** (contraction de PICTure Element), définissent la qualité de l'image. Un écran VGA de 640 colonnes par 480 lignes, principal standard d'affichage sur PC (écran 14"), possède 307 200 pixels.
- **Sound Blaster®** (d'après la carte du même nom) est une norme de carte sonore citée comme référence dans le domaine du multimédia.

NOUS CONSULTER

Les principaux problèmes techniques se trouvent répertoriés dans ce petit guide de l'utilisateur. Toutefois, pour de plus amples informations et afin de vous assister plus efficacement, le personnel de emme se tient à votre entière disposition, n'hésitez pas à nous contacter en prenant soin de noter au préalable les informations suivantes : type de machine (nom, microprocesseur, système...), mémoire disponible, marque et type de lecteur de CD-ROM, résolution de l'écran, version du système d'exploitation.

Internet <http://www.emme.com>

**Support technique : 01 53 04 60 30.
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00.**

Une assistance technique par téléphone vous guide pour l'utilisation de tous nos produits. Afin de mieux vous servir, nous vous conseillons vivement de nous retourner la carte T pré-affranchie qui accompagne nos titres. Si vous éprouvez quelques difficultés à nous joindre par téléphone, faites-nous part de vos difficultés par **fax** au **01 53 04 60 40**, en nous indiquant la configuration de votre système ainsi que les problèmes techniques rencontrés. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse ci-dessous :

Service Clientèle

**emme
48, bd des Batignolles
75017 Paris**

Nous vous remercions de votre achat et vous souhaitons
de longues heures de découvertes multimédias.

© emme - 1998 - Tous droits réservés -
Tous les produits cités sont des marques déposées de leur société respective.

=====