

# PC Link for GSM ver. 1.0

Το πρόγραμμα εφαρμογής *PCLink* των Windows σας διευκολύνει να πραγματοποιήσετε λήψη ήχων κουδουνισμού και εικόνων για την τηλεφωνική συσκευή της Samsung.

# Πίνακας Περιεχομένων

## Ελληνικά

Εγκατάσταση.....	3
Απαιτήσεις συστήματος.....	3
Εγκατάσταση/Κατάργηση εγκατάστασης της εφαρμογής PCLink .....	3
Σύνδεση της τηλεφωνικής συσκευής στο PC.....	4
Έναρξη/Έξοδος προγράμματος PCLink Program .....	4
Εικόνα χρήστη.....	5
Φόρτωση εικόνων.....	5
Έλεγχος των εικόνων που φορτώθηκαν .....	5
Μελωδία χρήστη .....	6
Φόρτωση μελωδιών .....	6
Έλεγχος των μελωδιών που φορτώθηκαν .....	6

# Εγκατάσταση

## Απαιτήσεις συστήματος

- Υπολογιστής συμβατός με IBM με επεξεργαστή Pentium 133 MHz ή ταχύτερο
- Windows 98, Windows 2000 ή Windows XP
- Μνήμη RAM τουλάχιστον 32 MB
- Μονάδα σκληρού δίσκου με ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 MB
- Μονάδα CD-ROM (8X ή ταχύτερη)
- Έγχρωμη οθόνη VGA 640 X 480 (16 bit) ή μεγαλύτερη
- Ανάλυση 800 X 600 ή υψηλότερη
- Σειριακό καλώδιο συμβατό με τηλεφωνική συσκευή

## Εγκατάσταση εφαρμογής PCLink

1. Εισαγάγετε το CD-ROM στη μονάδα CD-ROM.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της εγκατάστασης ή κάντε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

## Κατάργηση εγκατάστασης της εφαρμογής PCLink

1. Επιλέξτε **Έναρξη** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Πίνακας Ελέγχου**.
3. Αναζητήστε την επιλογή **Προσθαφαίρεση προγραμμάτων** και κάντε διπλό κλικ.
4. Εντοπίστε το PCLink και κάντε κλικ στο κουμπί **Κατάργηση**.

## Σύνδεση της τηλεφωνικής συσκευής στο PC

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή του τηλεφώνου δεν είναι στην πρίζα πριν από τη σύνδεση στο PC.

1. Συνδέστε το καλώδιο σειριακής θύρας του καλωδίου φόρτωσης σε ελεύθερη σειριακή θύρα του PC σας.
2. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου στην τηλεφωνική σας συσκευή.
3. Εάν η σύνδεση μεταξύ της τηλεφωνικής σας συσκευής και του PC πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, μπορείτε να δείτε την λευκή φωτεινή ένδειξη LCD του τηλεφώνου να αναβοσβήνει.

## Έναρξη/Έξοδος προγράμματος PCLink Program

Για να πραγματοποιήσετε έναρξη του προγράμματος PCLink, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Από το μενού **Έναρξη**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Προγράμματα**.
2. Επιλέξτε **PCLink** και στη συνέχεια επιλέξτε την εφαρμογή PCLink.
3. Θα πραγματοποιηθεί φόρτωση της εφαρμογής PCLink.
4. Αναβοσβήνει η λευκή φωτεινή ένδειξη LCD της συσκευής τηλεφώνου.
5. Επιλέξτε το εικονίδιο **Connect**. Εάν η σύνδεση μεταξύ του τηλεφώνου και του PCLink πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, εμφανίζεται η κινούμενη εικόνα στην εφαρμογή PCLink. Διαφορετικά, η κινούμενη εικόνα θα διακοπεί.

Για έξοδο από το πρόγραμμα PCLink, ενεργοποιήστε την επιλογή **Exit** από το μενού **File**.

## Επιλογή εικόνας χρήστη

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε φόρτωση έως και 8 εικόνων στο τηλέφωνο σας.

### Φόρτωση εικόνων

1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας δεν είναι στην πρίζα και δεν είναι συνδεδεμένο στο PC.
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Image** του μενού Tools ή κάντε κλικ στο κουμπί **Image**.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο εικόνας (.jpg, .bmp) για να φορτώσετε στη λίστα εικόνων. Το παράθυρο προεπισκόπησης προβάλλει την επιλεγμένη εικόνα.
4. Επιλέξτε το μέγεθος της εικόνας της οποίας θέλετε να πραγματοποιήσετε φόρτωση. Αλλάξτε το μέγεθος της αρχικής εικόνας χρησιμοποιώντας τη ράβδο κύλισης +/- . Αλλάξτε το μέγεθος αποκοπής χρησιμοποιώντας τον αριθμό μεγέθους **X/Y**.
5. Εισαγάγετε νέο όνομα για την επιλεγμένη εικόνα στο πεδίο **Name**, εάν θέλετε να το αλλάξετε.
6. Επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να την αποθηκεύσετε στο πεδίο **Location** (User Image 1~8).
7. Ελέγξτε την επιλεγμένη λίστα πριν από τη φόρτωση. Εάν θέλετε να διαγράψετε την επιλεγμένη εικόνα, κάντε κλικ στο κουμπί **Delete**.
8. Κάντε κλικ στο κουμπί **Download** για να πραγματοποιήσετε φόρτωση της επιλεγμένης λίστας στη συσκευή τηλεφώνου.

### Έλεγχος των εικόνων που φορτώθηκαν

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο αφού αποσυνδέσετε το καλώδιο από τη συσκευή τηλεφώνου.
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Επιλ. Χρήστη** στο μενού **LCD/LED Ρύθμιση (5-4)**.
3. Επιλέξτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επισκόπηση** για να προβάλλετε τις εικόνες που φορτώθηκαν.
4. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την εικόνα που φορτώθηκε, εάν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επισκόπηση**.

# Μελωδία χρήστη

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε φόρτωση έως και 12 μελωδιών στο τηλέφωνό σας.

## Φόρτωση μελωδιών

1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας δεν είναι στην πρίζα και δεν είναι συνδεδεμένο στο PC.
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Melody** του μενού Tools ή κάντε κλικ στο κουμπί **Melody**.
3. Επιλέξτε αρχείο μελωδίας (.mmf) το οποίο θα φορτωθεί στη λίστα μελωδιών.
4. Εισαγάγετε νέο όνομα για την επιλεγμένη μελωδία στο πεδίο **Name**, εάν θέλετε να το αλλάξετε.
5. Επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να την αποθηκεύσετε στο πεδίο **Location** (User Tone 1~12).
6. Ελέγξτε την επιλεγμένη λίστα πριν από τη φόρτωση. Εάν θέλετε να διαγράψετε τον επιλεγμένο ήχο χρήστη, κάντε κλικ στο κουμπί **Delete**.
7. Κάντε κλικ στο κουμπί **Download** για να πραγματοποιήσετε φόρτωση της επιλεγμένης λίστας στη συσκευή τηλεφώνου.

## Έλεγχος των μελωδιών που φορτώθηκαν

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο αφού αποσυνδέσετε το καλώδιο από τη συσκευή τηλεφώνου.
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ήχος κλήσης**. (4-1) στο μενού **Τόνοι** του τηλεφώνου.
3. Επιλέξτε τον ήχο χρήστη που φορτώθηκε για να τον ακούσετε.