

**LEGO**

Explore



**3325**





## Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Eisenbahn Deluxe Set

Das Eisenbahn Deluxe Set stellt ein hochintelligentes Spielsystem dar, das auch für kleine Hände leicht zu handhaben ist.

Auf spielerische Art und Weise wird sich Ihr Kind stundenlang damit beschäftigen, die zahlreichen Funktionen zu erforschen.

Viel Spaß damit!

## Toutes nos félicitations pour votre nouvel Intelligent Train

Intelligent Train est un système de jeu particulièrement intelligent, qui est facile à manipuler par les plus jeunes, car parfaitement adapté à leurs petites mains. Ses nombreuses fonctions sont conçues pour attirer et retenir l'attention de votre enfant et lui faire passer de nombreuses heures de jeu basées sur l'exploration du monde qui l'entoure. Amusez-vous bien !

## Congratulazioni per il tuo Trenino Intelligente!

Il Trenino Intelligente è un sistema di gioco molto intelligente, adatto anche alle manine più piccole. Le sue innumerevoli funzioni sono state studiate per coinvolgere il tuo bambino ed ispirare ore ed ore di gioco esplorativo. Buon divertimento!

## Nutzen Sie alle Möglichkeiten des Eisenbahn Deluxe Sets

Mit dem Eisenbahn Deluxe Set erlebt Ihr Kind ein unterhaltsames und bereicherndes Spiel. Das Eisenbahn Deluxe Set bietet weit mehr als eine runde Strecke und eine einfache motorisierte Lokomotive. Es steckt voller Herausforderungen, die Ihr Kind dazu anregen, herauszufinden, wie Dinge funktionieren. Es stellt sich vor, was passiert, wenn es etwas neues ausprobiert. Es entdeckt die Möglichkeit, ein Ereignis zu wiederholen oder zu ändern.

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihrem Kind Anweisungen zum Eisenbahn Deluxe Set zu geben. Lassen Sie dann Ihr Kind selbst experimentieren! Beim Eisenbahn Deluxe Set geht es ausschließlich darum, eine Auswahl zu treffen und neue Spielsituationen zu schaffen. Diese Spielsituationen ändern und entwickeln sich mit den Entscheidungen, die Ihr Kind trifft!

Ihr Kind steuert die „intelligente“ Eisenbahn, indem es einen der beiden individuellen Lokführer auswählt und die bunten Code-Steine in die Strecke einbaut. Mit den Code-Steinen kann man das Verhalten der Eisenbahn ändern.

Wir raten Ihnen, Ihrem Kind dabei zu helfen, das Beste aus der Eisenbahn herauszuholen, indem Sie sich am Spiel beteiligen oder es beobachten und Ihr Kind ermutigen und loben, während Sie gemeinsam das kreative Spiel mit der Eisenbahn genießen!

## Gefeliciteerd met de nieuwe Intelli-trein

De Intelli-trein is een bijzonder intelligent speelsysteem dat gemakkelijk te hanteren is voor kleine handjes. De vele elementen zijn ontworpen om uw kind te inspireren en urenlang al spelend op onderzoek uit te laten gaan. Veel plezier!

## Üdvözöljük az új Intelligent Train izgalmas világában

Az Intelligent Train kifejezetten az apró kezek számára tervezett „intelligens“ játék. A játék szántalan lehetőséget rejti magában, arra ösztönzi gyermekét, hogy induljanak felfedezőútra az önefelet szórakozás birodalmába. Kalandra fel!

## インテリトレインについて

インテリトレインをお買い上げいただき、ありがとうございます。インテリトレインは遊びながら知能の発達を促すシステムを使用した商品で、小さなお子様にも使いやすく工夫されています。このシステムには、お子様が興味を持って楽しく知的な検査ができるよう工夫された多くの機能があります。インテリトレインのさまざまな機能をお楽しみください。

## pour profiter pleinement de l'Intelligent Train

Intelligent Train invite votre enfant à s'impliquer dans un jeu riche, constructif et instructif. Intelligent Train est bien plus qu'un simple assemblage de rails parcouru sans fin par une petite locomotive. Il regorge de challenges qui permettront à votre enfant d'apprendre comment les choses fonctionnent.

De comprendre ce qui se passe quand il essaye quelque chose de nouveau. De découvrir comment répéter ou modifier une séquence donnée d'événements.

Votre enfant profitera encore plus de son jouet si vous prenez un instant pour lui montrer comment l'utiliser. Laissez-le ensuite l'explorer à sa guise ! Intelligent Train est conçu pour amener votre enfant à faire des choix et à créer de nouvelles situations de jeu. Des situations de jeu qui changent et évoluent en fonction des décisions qu'il prend !

Votre enfant commandera l'Intelligent Train 'intelligent' en choisissant l'un des deux conducteurs, chacun possédant sa propre personnalité, et en insérant des briques Code colorées dans la voie. Ces briques Code modifient le comportement du train.

Nous vous conseillons d'aider votre enfant à tirer le maximum de l'Intelligent Train en vous impliquant dans ses jeux, en l'observant, en l'encourageant et en le félicitant de ses nouvelles idées, pour, ensemble, vous amuser à créer sans cesse de nouveaux jeux.

## Utilizzo ottimale del Trenino Intelligente

Il Trenino Intelligente invita il tuo bambino a cimentarsi con un gioco manuale completo e stimolante. Il Trenino Intelligente è molto di più di un tradizionale trenino elettrico. Pone tante sfide diverse, che incoraggiano il tuo bambino ad imparare come funzionano le cose, a capire che cosa succede quando prova qualcosa di nuovo e a scoprire nuovi modi di ripetere o variare una sequenza di eventi.

Dedica qualche minuto ad insegnare al tuo bambino l'uso fondamentale del Trenino Intelligente. Poi lascia che esplori da solo! Il Trenino Intelligente invita il tuo bambino a fare delle scelte e a creare nuove situazioni di gioco. Queste situazioni ludiche cambiano e si evolvono quando il tuo bambino prende delle decisioni.

Il bambino controlla il Trenino Intelligente scegliendo uno dei due macchinisti, ciascuno dei quali ha una propria personalità, ed inserendo nei binari i variopinti mattoncini codificati. Questi mattoncini codificati cambiano il comportamento del trenino.

Aiuta il tuo bambino ad usare al meglio il Trenino Intelligente, lasciandolo coinvolgere, incoraggiandolo ed elogiandolo, e condividendo il piacere di questo gioco creativo con il trenino.

## zoveel mogelijk uit de Intelli-trein halen

De Intelli-trein nodigt uw kind uit om op een waardevolle en lonende manier met treinen te spelen. De Intelli-trein is veel meer dan een rene baan en een eenvoudige locomotief met motor. Hij zit vol uitdagingen voor uw kind om meer te leren over hoe de dingen in elkaar zitten. Uitzoeken wat er gebeurt als je iets nieuws uitprobeert. Manieren ontdekken waarop je een serie gebeurtenissen kunt herhalen of veranderen.

Gun uzelf een paar minuten om uw kind te laten zien hoe de Intelli-trein werkt. En laat uw kind daarna zelf op onderzoek uitgaan! De Intelli-trein stimuleert uw kind om te kiezen en nieuwe spelsituaties te creëren. Deze spelsituaties veranderen en ontwikkelen zich met de beslissingen van uw kind!

Uw kind bestuurt de 'intelligente' Intelli-trein door te kiezen voor een van de twee machinisten met hun eigen persoonlijkheid, en door de kleurrijke codestenen op de baan te zetten. Deze codestenen veranderen het gedrag van de trein.

Wij helpen u om uw kind te stimuleren zoveel mogelijk uit de Intelli-trein te halen. Doe mee, moedig uw kind aan en geef het complimentjes terwijl u samen van het treintje spelen geniet!

## Használja ki az Intelligent Train-ben rejlö számtalan lehetőséget

Az Intelligent Train a vasújtékok sokszínű és csábító világába kalauzolja gyermeket. Az Intelligent Train nem egyszerűen egy kör alakú sínpályára moszdonnyal. Ennél lényegesen több. Játék közbén a kicsinyeknek számtalan kihívással kell szembenézniük, miközben sokat megtanulnak a világ dolgainak működéséről.

Megtudják mi történik, ha valami újat próbálnak ki... Felfedezik, hogyan tudnak bizonys eseményeket, történéseket újra létrehozni vagy megváltoztatni...

Szánjon egy-két percet arra, hogy elmagyarázza gyermekének az Intelligent Train egyszerű használatát. Aztán indulhat a mória és a felfedezés! Játék közbén az Intelligent Train döntéshozatalra és új játék helyzetek kitalálására sarkalja gyermekét. A helyzetek gyermeké döntéseitől függően változnak és alakulnak.

Valójában az Ön gyermeké az, aki az „intelligens” Intelligent Train irányítja. Ó választja ki a két, különböző személyiségegyekkel felrúházott mozdonysorozatot közül a neki tetsző, ó helyez a vidám színű kódelemeket a sínekre. A kódelemek megvaltoztatják a vonat viselkedését.

Szeretnénk, ha a jökedvű együttétek során Ön is elvézne a kreatív vasútjátékat, figyelmes szemlélöje lenne gyermeké játékának, bízzaná öt a kísérletezésre, és dicsérné számtalan új ötletet. Az Intelligent Train-ben rejlö számtalan lehetőséget csak így lesznek képes igazán kihasználni!

## インテリトレインを最大限に利用するには

インテリトレインが提供する列車遊びは、お子様の興味を多いに惹きつけます。インテリトレインは単純な線路と機関車ではありません。はるかに多くのものが秘められています。ものがどのように機能するかお子様が学べる興味深い方法がいっぱいあります。何か新しいことを試す時に何が起こるかわかるよう工夫されています。一連のできごとを繰り返したり変えたりする方法を見出せるよう工夫されています。

まず、インテリトレインの基本的な使い方をお子様に教えましょう。それから、お子様に実際に遊ばせてみましょう！インテリトレインは、お子様が自ら選択し、新しい遊びのシチュエーションを作ることを目的としています。これらの遊びのシチュエーションはお子様の選択に応じて変化し、進化していきます！

お子様は、それぞれ異なる性格を持つた2人の運転手のどちらかを選び、カラフルなコードブロックをトラックに差し込んでインテリトレインを操作します。これらのコードブロックで列車の動作を指示することができます。


お子様がインテリトレインを最大に楽しめる様手助けしましょう。お子様と一緒に列車遊びを楽しみながら、励まし、誉めてあげることで お子様の列車遊びの手助けをしましょう。



Lernen Sie das neue Eisenbahn Deluxe Set kennen  
Découvrez le nouvel Intelligent Train  
Ti presentiamo il tuo nuovo Trenino Intelligente!  
Dit is de nieuwe Intelligent-trein  
Bemutatjuk az új Intelligent Train izgalmas világát  
インテリトレインの機能

# 1

Aufbauen der ovalen Strecke.  
Construisez un circuit ovale.  
Posa il circuito ovale dei binari.  
Zet de ovale baan uit.  
Állitsák össze az ovális sínpályát.  
椭円形の線路をセットします。



# 3

Die Code-Steine sind beliebig einsetzbar. Mit dem roten Code-Stein wird der Zug zum Halten gebracht. Der pinke Stein lässt die Eisenbahn pfeifen. Bei Einsatz des blauen Steins ändert die Eisenbahn ihre Richtung. Jede einzelne Aktion hat ihr eigenes Geräusch. Die Geräusche sind bei jedem Lokführer unterschiedlich!

Placez des briques Code où vous le voulez le long de la voie. La rouge provoque l'arrêt du train. La rose actionne le sifflet. La bleue inverse le sens de la marche. Ecoutez les bruits associés à chaque action et remarquez comment ils changent en fonction du conducteur du train !

Posiziona i mattoncini codificati in qualsiasi punto dei binari. Il mattoncino rosso fa fermare il trenino. Il mattoncino rosa lo fa fischiare. Quello blu fa invertire il senso di marcia. Ascolta i suoni esclusivi di ciascuna azione e come variano a seconda di chi conduce il treno!

Zet de codestenen ergens op de baan. Met de rode stopt de trein. Met de roze fluit de trein. Met de blauwe verandert de trein van richting. Luister naar de unieke geluiden van elke actie en hoe ze, afhankelijk van de machinist die de trein bestuurt, veranderen!

Helyezzék a kódelemeket a pálya tétszőleges helyére. A piros színű megállásra, a rózsaszínű dudálásra, a kék színű irányváltásra készíteti a kisvonatot. Figyeljenek csak az eseményeket kísérő egyedi hangokra... Nem minden ám, melyik vezető ül a kisvonatban!

線路の好きな場所にコードブロックを装着します。赤いコードブロックは列車を停止させます。ピンクは汽笛を鳴らします。青を装着すると進行方向が逆になります。それぞれの動作の時に出る音をよく聞き、運転手によって音が変化する様子に注意しましょう。



# 2

Die Lokomotive auf die Gleise stellen und den Güterwagen anbauen. Wenn man jetzt Start/Stop drückt, läuft die Eisenbahn im normalen Modus.



Placez la locomotive sur la voie, ajoutez le wagon de marchandises, appuyez sur le bouton marche-arrêt, et le train démarre en fonctionnement normal.

Metti la locomotiva sui binari, aggiungi i vagoni merci e premi il pulsante Marcia/Arresto, per far partire il trenino in modalità normale.

Zet de locomotief op de baan, zet er een goederenwagon achter, druk op de start-/stopknop en de trein rijdt op de normale manier.

Tegyék a sínre a kis mozdonyt, csatolják hozzá a tehervagonokat, nyomják meg a Start/Stop gombot és már is normál üzeműben zártat a kisvonat.

機関車を線路にセットして貨物車を加え、開始／停止ボタンを押すと、列車は通常 モードで走ります。



Lernen Sie das neue Eisenbahn Deluxe Set kennen

Découvrez le nouvel Intelligent Train

Ti presenteremo il tuo nuovo Trenino Intelligent

Dit is de nieuwe Intelli-trein

Bemutatjuk az új Intelligent Train izgalmas világát

インテリトレインの機能

# 4

Einen Lokführer auswählen und ihn in die Lokomotive einsetzen. Die Geschwindigkeit, das Signal und die Geräusche verändern sich (den Fahrer wechseln, um unterschiedliche Effekte zu hören).

Choisissez et placez un des deux conducteurs dans la locomotive. La vitesse, le sifflet et le bruit émis par le train changent (intervertir les conducteurs pour obtenir différents effets).

Scegli uno dei macchinisti e mettilo nella locomotiva. La velocità, il fischio e i suoni variano: cambia macchinista per ottenere effetti diversi.

Kies een van de twee machinisten en zet hem in de locomotief. De snelheid, de fluit en de treingeluiden wijzigen (verwissel de machinist voor verschillende effecten).

Válasszanak ki egyet a két mozdonyvezető közül és ültessék be a vezetőfülkébe. A kisvonat sebessége megváltozik, másképpen dudál, eltérő hangok kísérik az utazást (a kiválasztott vezetőtől függően).

2人の運転手からどちらか選んで機関車に座らせます。速度、汽笛、列車の音が変わります。



# 5

Die Tankstation aufbauen und am Rand der Strecke platzieren. Den grünen Code-Stein neben der Station auf die Gleise stecken. Die Eisenbahn wird hier automatisch aufgetankt! Den Zapfhahn in die Eisenbahn stecken. Achten Sie darauf, was für Geräusche beim Pumpen des Kraftstoffs entstehen.

Construisez la station-service et placez-la près de la voie. Placez la brique Code verte tout près d'elle sur la voie. Le train s'arrêtera automatiquement pour faire le plein. Insérez le pistolet dans le train. Écoutez les voix et les bruits produits par la pompe de carburant.

Costruisci la stazione di rifornimento e posizionala accanto ai binari. Aggiungi ai binari il mattocino codificato verde, accanto alla stazione. Il treno si fermerà automaticamente per fare rifornimento. Inserisci l'ugello di rifornimento nella locomotiva. Ascolta le voci e i suoni della pompa di rifornimento.



Bouw het tankstation en zet het dicht bij de baan. Plaats de groene codesteenernaast op de baan. De trein zal automatisch stoppen om te tanken. Stop het mondstuk van de brandstofslang in de trein. Luister naar de stemmen en de tankgeluiden.

Építsék meg az üzemanyagróló állomást és állítsák fel a pályák közelében. Közvetlenül mellé, a sínre pedig helyezzék a zöld színű kódelemet. Mi történik vajon? A kisvonat megáll, hogy üzemanyagot vegyen fel. Csatlakoztassák a csővet a vonathoz, és már hallatszik a csőben a vonathoz vezető pumpálás hangja!

給油所を組み立て、線路のそばに置きます。  
給油所の隣の線路に緑色のコードブロックを装着します。  
列車は給油のために自動的に停車します。  
列車にノズルを差し込みます。  
人の声や給油ポンプの音を聞きました。



# 6

Hier drücken, dann hält die Eisenbahn an.  
Arrêtez le train en appuyant ici.  
Ferma il trenino premendo qui.  
Stop de trein door hier te drukken.  
A kisvonat megállításához ezt nyomják meg.  
ここを押すと列車が停止します。



Wer experimentiert, entdeckt noch viel mehr! Unter [www.legoexplore.com](http://www.legoexplore.com) finden Sie unsere Eisenbahn-Seite.

Plus vous utiliserez le train, plus vous découvrirez de possibilités ! Visitez [www.legoexplore.com](http://www.legoexplore.com) et découvrez notre site Intelligent Train.

E c'è molto di più da scoprire esplorando! Visita il nostro sito Trenino Intelligente su [www.legoexplore.com](http://www.legoexplore.com).



Er valt nog veel meer ontdekken, als je maar onderzoekt! Bezoek [www.legoexplore.com](http://www.legoexplore.com) en bekijk de Intelli-trein site.

Látogassanak el a honlapunkra a [www.legoexplore.com](http://www.legoexplore.com) címen, ahol még számtalan új felfedezés vár Önökre! Tekintsék meg Intelligent Train oldalunkat is!

レゴ社のホームページ [www.legoexplore.com](http://www.legoexplore.com) (英語のみ) で、幼児向け商品についての詳細をご覧になる事が出来ます。

## Ausbau des Eisenbahn Deluxe Sets

Mit diesen optionalen Extras wird das Eisenbahn Deluxe Set noch spannender und herausfordernder gestaltet.

### Aggrandir Intelligent Train

Rendez Intelligent Train encore plus amusant et augmentez le nombre de défis à l'aide des options suivantes.

### Articolii opzionali per il Trenino Intelligente

Rendi il Trenino Intelligente ancora più divertente ed entusiasmante con questi prodotti opzionali.

### De Intelli-trein uitbreiden


Met deze accessoires zal de Intelli-trein nog leuker en uitdagender worden.

### Az Intelligent Train továbbfejlesztése

Az alábbi kiegészítők segítségével még szórakoztatóbbá és izgalmasabbá tehetik a játékot az Intelligent Train-nel.

### インテリトレインの拡張

以下のオプションを使用するとインテリトレインをさらに楽しく興味深くできます。



3327

### Eisenbahnstation

Mit der Eisenbahnstation erlebt Ihr Kind noch mehr Spaß, da es die Station selber aufbaut, den neuen gelben Code-Stein auf der Strecke platziert und an einem spannenden und herausfordernden Spiel teilnimmt. Die Eisenbahn hält hier automatisch an. So hören sich die Geräusche an, wenn die Reisenden und ihr Gepäck im Waggon untergebracht werden.

### La gare Intelligent Train

Votre enfant se plongera dans de nouvelles heures de jeu passionnantes en construisant la gare et en mettant en place la nouvelle brique Code jaune sur la voie. Le train s'arrête ensuite automatiquement à la gare. Écoutez ce qui se passe quand vous placez des passagers et leurs bagages dans le wagon.

### Stazione Trenino Intelligente

Il tuo bambino si diverte ancora di più costruendo la stazione, aggiungendo ai binari il nuovo mattoncino codificato giallo e lasciandosi coinvolgere nel gioco divertente e pieno di nuove sfide. Il treno si ferma automaticamente alla stazione. Ascolta che cosa succede quando metti passeggeri e bagagli nel vagone!

### Intelli-trein Station

Nog meer actie als uw kind het station bouwt, de nieuwe gele codesteen op de baan zet en helemaal bij de pret en het uitdagende spel betrokken raakt. De trein stopt automatisch bij het station. Luister naar wat er gebeurt als de passagiers en hun bagage in de wagon gezet worden.

### Intelligent Train állomás

Az állomás megépítése, az új sárga színű kódelem sinre helyezése még szórakoztatóbbá és összetettebbé teszi a játékot. Az állomáshoz érve a kisvonat automatikusan megáll. Füllejenek csak, mi történik, ha az utasok poggyászaikkal együtt felszállnak a vonatra! A játék véget nem erő szórakozást és izgalmat ígért!

### インテリトレイン・ステーション

お子様は駅を組み立て、黄色のコードブロックを線路に装着し、さらに楽しく興味深い遊びに引き込まれます。列車は駅で自動的に停車します。乗客や荷物を客車に入れる時に出る音に注意しましょう。



**3334**

### Eisenbahntunnel

Es macht ihrem Kind sehr viel Spaß, den Tunnel über den Gleisen aufzubauen und die Warnschilder aufzustellen. Platzieren Sie den neuen violetten Code-Stein und hören Sie auf das Eisenbahn-Signal, das ertönt, wenn der Zug durch den Tunnel fährt (das Signal und die Geschwindigkeit des Zuges hängen von dem eingesetzten Lokführer ab!).

### Le tunnel Intelligent Train

Votre enfant s'amusera beaucoup à installer le tunnel sur la voie et à placer les panneaux de signalisation. Insérez la nouvelle brique Code violette sur la voie et écoutez le coup de sifflet émis quand le train traverse le tunnel (le bruit du sifflet et la vitesse du train changent en fonction du conducteur utilisé !).

### Galleria Trenino Intelligente

Il tuo bambino si diverte a posizionare la galleria sui binari e a montare la segnaletica. Aggiungi il nuovo mattoncino codificato viola ai binari e senti fischiare il treno mentre entra nella galleria: il fischio e la velocità del treno variano a seconda del macchinista usato!

### Intelli-trein Tunnel

Uw kind zal ervan genieten de tunnel over de baan te zetten en de waarschuwingsborden te plaatsen. Zet de nieuwe paarse codesteen op de baan en luister naar het geluid van de fluit als de trein door de tunnel rijdt. (Het geluid van de fluit en snelheid van de trein zijn afhankelijk van de machinist die gebruikt wordt!)

### Intelligent Train alagút

Az alagút megépítése, a figyelmeztető táblák felállítása újabb izgalmas feladat gyermekre számára. Az új lila színű kódelem sinre tételelve a kisvonat az alagúton áthaladva vidám füttyszót hallat! A füttyszó hangja és a kisvonat sebessége attól függ, melyik mozdonyvezető ül a vezetőfülkében!

### インテリトレイン・トンネル

トンネルを線路上に置いて警告標示を組み立てます。紫色のコードブロックを線路に装着して、列車がトンネルを通過する時に出る汽笛を聞きましょう。（汽笛の音と列車の速度はどちらの運転手を運転席に座らせるかによって異なります）



**3326**

### Güterwagen

Mit dem „intelligenten“ Güterwagen erlebt Ihr Kind das Auf- und Abladen als interaktive Erfahrung. Platzieren Sie den neuen orangefarbenen Code-Stein auf den Gleisen. Die Eisenbahn hält hier automatisch an, um auf- oder abgeladen zu werden. Auf die Geräusche hören und versuchen zu erraten, was sich in den verschiedenen Kisten befindet. Die Sound-Effekte der zwei Container aus Set 3325 ertönen auch, wenn sie mit dem Güterwagen aus Set 3326 eingesetzt werden.

### Le transport de marchandises Intelligent Train

Votre enfant s'amusera beaucoup avec ce wagon ‘intelligent’ qui fait du chargement et du déchargement des marchandises une expérience interactive. Placez la nouvelle brique Code orange sur la voie. Le train s’arrête automatiquement pour le chargement. Écoutez et essayez de deviner ce qui se trouve dans chacun des conteneurs de marchandises. Les deux conteneurs du set no. 3325 déclenchent également des effets sonores quand ils sont utilisés avec le wagon du set no. 3326.

### Vagone merci Trenino Intelligente

Il tuo bambino si divertirà con il vagone intelligente che fa dal carico e dello scarico delle merci un’esperienza interattiva. Aggiungi il nuovo mattoncino codificato arancione ai binari. Il treno si ferma automaticamente per caricare. Ascolta e cerca di indovinare che cosa c’è in ciascuno dei container. I due container del set 3325 attivano anche degli effetti sonori quando vengono usati insieme al vagone del set 3326.

### Intelli-trein Goederenwagon


Uw kind zal genieten van een ‘intelligente’ wagon waarmee het laden en lossen van de goederen een interactieve ervaring wordt. Zet de nieuwe oranje codesteen op de baan. De trein stopt automatisch om te laden. Luister en probeer te raden wat er in de containers zit. De twee containers van setnummer 3325 zullen ook voor geluidseffecten zorgen als ze met de wagonset van nummer 3326 gebruikt worden.

### Intelligent Train rakomány

Az „intelligens“ tehervagon interaktív élménnyé varázsolja a rakomány fel- és lepakolását. Helyezzék a narancsszínű kódemeletet a sínkre. A kisvonat automatikusan megáll, berakodásra készül. Figyeljenek csak, a hangok elárulják, hogy milyen rakomány van a rakomány belséjében! A 3325-ös készlet két konténerére is hangszerűségekkel produkál, ha a 3326-os készlet tehervagonjaiba helyezik öket.

### インテリトレイン・カーゴ

貨物の積み降ろし作業を経験する“インテリジェント”貨車で楽しく遊べます。オレンジ色のコードブロックを線路に装着します。列車は荷物を積み込むために自動的に停車します。音をよく聞き、それぞれの荷箱に何が入っているかあててみましょう。セット番号3325の2つのコンテナも、セット番号3326の貨車と一緒に使うと効果音が出ます。



## wie das Eisenbahn Deluxe Set Ihr Kind fördert

Das Eisenbahn Deluxe Set soll Ihr Kind fördern und seine Entwicklung unterstützen, indem es Ihr Kind dazu motiviert, herauszufinden, wie - und warum- Dinge auf dieser Welt geschehen.

Es gibt keine Vorgabe, wie man „richtig“ mit dem Eisenbahn Deluxe Set spielt ... die Fantasie gibt hier den Ton an! Ihr Kind hat hier die Kontrolle und nutzt das Erfinden von Geschichten für ein hochaktives Spiel.

## Explore Logic!

Entwickelt als Teil des *explore logic™*-Konzepts unseres LEGO® Complete Discovery Systems, unterstützt das Eisenbahn Deluxe Set das natürliche Bedürfnis Ihres Kindes, die Welt zu verstehen und Einfluss darauf zu nehmen. Das interaktive Spiel mit der Eisenbahn entwickelt die Fähigkeit, Probleme zu lösen und hilft Ihrem Kind, das Prinzip von Ursache und Wirkung zu verstehen. Die aktive Beschaffenheit des Eisenbahn Deluxe Sets schärft die Feinmotorik Ihres Kindes, indem es seine Neugier fördert. Besuchen Sie [www.legoexplore.com](http://www.legoexplore.com), um mehr über alle vier Welten unseres ganzheitlichen Spiel- und Lern-Systems zur Kindesentwicklung zu erfahren: *explore being me™*, *explore together™*, *explore imagination™* und *explore logic™*.

## Comment Intelligent Train aidera votre enfant à grandir

Intelligent Train a été conçu pour aider votre enfant à grandir et à se développer en le poussant à comprendre la façon dont les choses se produisent - et pourquoi elles le font - dans le monde qui l'entoure.

Il n'y a pas de "façon idéale" de jouer avec Intelligent Train... l'imagination est vraiment au pouvoir ! Avec Intelligent Train, c'est votre enfant qui décide, ce qui permet de transformer les histoires en une forme particulièrement active et motivante de jeu.

## Explore Logic !

Elément du volet "explore logic™" du "LEGO® Complete Discovery System", Intelligent Trains'adresse au désir inné de votre enfant de comprendre le monde et la façon dont il peut agir sur son déroulement. Le jeu interactif avec un train développe les capacités de l'enfant à résoudre les problèmes en l'aidant à comprendre la relation de cause à effet. Le côté actif de l'Intelligent Train vous permettra de développer et d'affiner ses capacités motrices et la créativité de votre enfant tout en nourrissant sa curiosité.

Sur [www.legoexplore.com](http://www.legoexplore.com), vous pourrez découvrir et étudier plus en détail les quatre volets de notre système global de développement de l'enfant : *explore being me™*, *explore together™*, *explore imagination™* et *explore logic™*.

## Il Trenino Intelligent aiuta il tuo bambino a crescere

Il Trenino Intelligent è stato creato per aiutare la crescita e lo sviluppo del bambino, sfidandolo a scoprire come e perché le cose succedono in questo mondo.

Il Trenino Intelligent favorisce il coinvolgimento del tuo bambino in situazioni di gioco sempre nuove, che scaturiscono dalle scelte del bambino stesso. Il trenino sfida il bambino ad esplorare, a fare nuove esperienze e ad imparare – attraverso processi di azione-reazione – come controllare gli eventi.

Non esiste un "modo giusto" di giocare con il Trenino Intelligent – l'unico limite è l'immaginazione! È il tuo bambino a decidere, e la creazione di una storia diventa un gioco estremamente attivo.

## Explore Logic

Sviluppato nell'ambito del concetto explore logic™ di LEGO® Complete Discovery System, il Trenino Intelligent si rivolge alla naturale sete dei bambini di capire il mondo che li circonda e il modo in cui possono influenzarlo. Il gioco interattivo con il trenino sviluppa le capacità di risolvere i problemi ed aiuta i bambini a comprendere il concetto di causa ed effetto. Il carattere attivo del Trenino Intelligent acuisce le capacità motorie più fini e quelle creative, incoraggiando la curiosità del bambino. Visita il sito [www.legoexplore.com](http://www.legoexplore.com), per saperne di più sui quattro aspetti del nostro sistema olistico di sviluppo del bambino: explore being me™, explore together™, explore imagination™ ed explore logic™.

## Hoe de Intelli-trein uw kind helpt groeien

De Intelli-trein is ontworpen om kinderen te helpen groeien en zich te ontwikkelen. Ze worden uitgedaagd om uit te zoeken hoe en waarom de dingen in deze wereld gebeuren.

Met de Intelli-trein kan uw kind gemakkelijk bij spelsituaties betrokken worden die, elke keer dat uw kind een keuze maakt, weer nieuw zijn. Hij daagt kinderen uit om door actie-reactie te ondtekenden, te ervaren en te leren hoe ze bepaalde situaties kunnen aanpakken.

Er is niet maar één 'juiste manier' om met de Intelli-trein te spelen... de fantasie beslist! Uw kind is de baas. Verhalen vertellen wordt opeens een hele actieve manier van spelen.

## Explore Logic!

De Intelli-trein is ontwikkeld als onderdeel van het aspect "explore logic™" van het LEGO® Complete Discovery System, en stimuleert de natuurlijke neiging van kinderen om hun fantasie te gebruiken. Interactief treintje spelen ontwikkelt het kunnen oplossen van problemen en helpt kinderen het concept "oorzaak" en "gevolg" begrijpen. Het actieve karakter van de Intelli-trein is goed voor de fijne motoriek en stimuleert de creativiteit, terwijl het de nieuwsgierigheid van uw kind koestert.

Bezoek [www.legoexplore.com](http://www.legoexplore.com) om meer te weten te komen over alle vier aspecten van dit systeem voor de ontwikkeling van kinderen: explore being me™, explore together™, explore imagination™ en explore logic™.

## Az Intelligent Train segíti gyermeke fejlődését

Az Intelligent Train kifejlesztésével az a célnak, hogy elősegítse gyermekfejlődését, kihívások elől állitsuk, melyek arra ösztönzik, hogy megértsse a világ dolgainak működését.

Az Intelligent Train minden új helyzetek elől állítja gyermekét, saját döntéseitől függően. Felfedezésre, tapasztalásra sarkallja, megtanítja az események iránytására azáltal, hogy nyilvánvalóvá teszi számára, hogy akciókat reakciók követnek.

Az Intelligent Train-hez nem mellékeliünk „játékszabály” ... minden gyermeké képzőlerejére bízunk! A kicsiké főszerep – a történet elbeszélése „csak” eszköze az abszolút kreatív játéknak

## A Logika és Én

A LEGO® Felfedezések koncepció Logika és Én témaörök részékről, az Intelligent Train gyermeké azon természetes vágyát célozza meg, hogy megértsse a világ dolgainak működését és befolyásolja azt. Az interaktív vasútvonal megismerteti gyermekével az ok-okozati összefüggéseket, ezáltal fejleszti problémamegoldó képességét. Az Intelligent Train gyermeké természetes kíváncsiságát, ezáltal fejleszti a finom motorikus képességeit és a kreatív gondolkodásra való készségét.

Ha ellátogat a [www.legoexplore.com](http://www.legoexplore.com) internetes oldalunkra, részesítene olvashat a gyereknek képességeinek fejlesztésére kidolgozott gyermekközpontú szemléletünkről a explore being me ü, explore together ü, explore imagination ü és az explore logic ü.



## インテリトレインとお 子様の成長について

インテリトレインは、現実の世界でのものがどのように起こり、そしてなぜそうなるのか理解を促すことでお子様を成長させ、発達させるよう工夫されています。インテリトレインはお子様を遊びのシミュレーションに引き込みやすくします。


インテリトレインは、お子様の選択に応じて毎回新しい遊びのシミュレーションを作ることができます。お子様の興味を惹きやすくするよう工夫されています。行動と反応を通して、操作のやり方で何が起こるかを体験することで、お子様の興味を惹いて探検、経験、学習させよう工夫されています。インテリトレインで遊ぶ唯一の正しい方法は想像力です！お子様を情結面でバランスよく成長させ、物語作りをきわめて活発な形の遊びに変えます。

## ロジックを探求しましょう！

コンブリー・ディスカバリー・システムの「エクスプロアロジック」の一環として開発されたインテリトレインは、現実の世界を理解したい、ものごとがどのような影響を与えるか理解したいというお子様の自然な欲求に訴えます。 インタラクティブな列車遊びにより、原因と効果の概念に対するお子様の理解を助け、問題解決の能力を発達させます。 感性とインテリトレインの積極性により、お子様的好奇心を養い、創造的な思考力を研ぎ澄まします。

コンブリー・ディスカバリー・システムの4つのカテゴリー、「エクスプロア ピーイングミー」、「エクスプロア トゥゲザー」、「エクスプロア ロジック」、「エクスプロア イマジネーション」についての詳細は、[\(英語版のみ\)](http://www.LEGO.com/education)をご覧ください。

# 1 Hauptfunktionen ohne Figuren



	Bewegung	Geräusch	Licht
Start/Stop	Die Eisenbahn fährt mit normaler Geschwindigkeit an.	Piepton	Leuchtet drei Mal auf.
Stop-Stein	Die Eisenbahn hält an.	Piepton	
Signal-Stein	Die Eisenbahn fährt mit normaler Geschwindigkeit über den Code-Stein.	Piepton	
Richtungswechsel-Stein	Die Eisenbahn wechselt mit normaler Geschwindigkeit die Richtung.	Piepton	
Ausschalten der Eisenbahn während der Fahrt	Nach etwa 3 Minuten hält die Eisenbahn an, wenn Sie nicht schon vorher von etwas unterbrochen wird.	Piepton	
Start/Stop-Knopf während der Fahrt	Die Eisenbahn hält an.	Piepton	Leuchtet drei Mal auf.

# 2 Hauptfunktionen mit der roten Figur



	Bewegung	Geräusch	Licht
Start/Stop	Die Eisenbahn fährt mit geringer Geschwindigkeit an – nach etwa 3 Sekunden beschleunigt sie auf normale Geschwindigkeit.	Der Motor startet beim 2. Versuch. Niedrige Geschwindigkeit. Nach etwa 3 Sekunden ändert sich mit dem Übergang zur Normalgeschwindigkeit das Geräusch.	Leuchtet drei mal auf.
Stop-Stein	Die Eisenbahn hält an.	Das Motorengeräusch setzt langsam aus.	
Signal-Stein	Die Eisenbahn überfährt den Stein. Die Geschwindigkeit wird für etwa 3 Sekunden reduziert.	Ein Signalton. Reduziertes Fahrgeräusch für etwa 3 Sekunden.	
Richtungswechsel-Stein	Die Eisenbahn hält an. Die Eisenbahn wechselt bei niedriger Geschwindigkeit (ca. 3 Sekunden lang) die Richtung. Dann beschleunigt sie auf Normalgeschwindigkeit.	Das Motorengeräusch setzt langsam aus. Die Eisenbahn fährt etwa 3 Sekunden mit niedriger Geschwindigkeit. Dann beschleunigt sie auf Normalgeschwindigkeit.	
Ausschalten der Eisenbahn während der Fahrt	Nach etwa drei Minuten hält die Eisenbahn an, wenn Sie nicht schon vorher von etwas unterbrochen wird.	Das Motorengeräusch setzt langsam aus.	
Einsetzen der Figuren		Der Motor startet beim zweiten Versuch und läuft dann im Leerlauf.	
Start/Stop-Knopf während der Fahrt	Die Eisenbahn hält an.	Das Motorengeräusch setzt langsam aus.	
Die Figur langweilt sich	Der Zug fährt mit geringer Geschwindigkeit – nach etwa 2,5 Minuten fängt die Figur an zu summen. Reagierst du nicht, schaltet sich die Eisenbahn aus.	Das Motorengeräusch für niedrige Geschwindigkeit	Leuchtet drei Mal auf

# 3 Hauptfunktionen mit der gelben Figur



	Bewegung	Geräusch	Licht
Start/Stop	Die Eisenbahn fährt mit Höchstgeschwindigkeit an – nach etwa 3 Sekunden beschleunigt sie auf normale Geschwindigkeit.	Start-Geräusch. Motorengeräusch für Höchstgeschwindigkeit. Nach etwa 3 Sekunden ändert sich mit dem Übergang zur Normalgeschwindigkeit das Geräusch.	Leuchtet drei mal auf.
Stop-Stein	Die Eisenbahn hält an.	Die Bremsen quietschen – das Motorengeräusch setzt aus.	
Signal-Stein	Nach Überfahren des Steins fährt die Eisenbahn etwa 3 Sekunden lang mit Höchstgeschwindigkeit. Danach geht sie über zur Normalgeschwindigkeit.	Drei Signaltöne	
Richtungswechsel-Stein	Die Eisenbahn hält an. Die Eisenbahn wechselt bei Höchstgeschwindigkeit (ca. 3 Sekunden lang) die Richtung. Dann beschleunigt sie auf Normalgeschwindigkeit.	Die Bremsen quietschen. Die Eisenbahn fährt etwa 3 Sekunden mit Höchstgeschwindigkeit. Dann geht sie über zur Normalgeschwindigkeit.	
Ausschalten der Eisenbahn während der Fahrt	Nach etwa 3 Minuten hält die Eisenbahn an, wenn Sie nicht schon vorher von etwas unterbrochen wird.	Die Bremsen quietschen – das Motorengeräusch setzt aus.	
Einsetzen der Figuren		Der Motor startet und läuft im Leerlauf.	
Die Figur schläft ein	Die Eisenbahn verringert die Geschwindigkeit. Nach etwa 2,5 Minuten ertönt ein Schnarchgeräusch. Wenn man nicht reagiert, schaltet sich die Eisenbahn aus.	Schnarchgeräusch	
Drücken des Start/Stop-Knopfes während der Fahrt	Die Eisenbahn hält an.	Die Bremsen quietschen – das Motorengeräusch setzt aus.	Leuchtet drei mal auf.

## 4 Auftanken ohne Figur

	Bewegung	Geräusch
	Tank-Stein	Die Eisenbahn stoppt über dem Stein.
	Start/Stop ohne Auftanken	Die Eisenbahn fährt los.
	Auftanken der Eisenbahn	


## 5 Auftanken mit der roten Figur

	Bewegung	Geräusch	Licht:
	Tank-Stein	Die Eisenbahn stoppt über dem Stein	
	Start/Stop-Knopf	Zweimaliges Drücken des Startknopfes zum Starten der Eisenbahn. Die Eisenbahn fährt an und bleibt etwa 3 Sekunden in niedriger Geschwindigkeit. Danach fährt sie in Normalgeschwindigkeit	Der Tankwart schimpft, wenn nicht getankt wird. Nach dem zweiten Knopfdruck läuft die Eisenbahn etwa 3 Sekunden in niedriger Geschwindigkeit, dann geht sie über zur Normalgeschwindigkeit
	Das Benzin geht aus	Die Eisenbahn fährt mit niedriger Geschwindigkeit	Der Motor hustet, bis die Eisenbahn auf den Tank-Stein trifft oder bis der Start/Stop-Knopf gedrückt wird. Der Start/Stop-Knopf beendet die „Tank leer“-Funktion
	Auftanken		Das Tankgeräusch ertönt, sobald der Zapfhahn eingesteckt wird und setzt aus, wenn er wieder herausgenommen wird. Es kommt auf den Kraftstoffverbrauch an, wie oft das Pumpperäusch ertönt. Wenn nicht aufgetankt wird, schimpft der Tankwart.
	Der Tank ist leer. Die Eisenbahn schleppt sich zum Tank-Stein, wird aber nicht aufgetankt		Der Tankwart schimpft, wenn nicht aufgetankt wird. Nach dem zweiten Knopfdruck läuft die Eisenbahn etwa 3 Sekunden in Höchstgeschwindigkeit, dann geht sie über zur Normalgeschwindigkeit.
	Auftanken, wenn der Tank leer ist und sich die Eisenbahn in der Tankstelle befindet	Nachdem der Knopf zweimal gedrückt wurde, startet der Motor – nach etwa 3 Sekunden geht die Eisenbahn von niedriger Geschwindigkeit über zur Normalgeschwindigkeit	Tankgeräusch während des Auftankens

## 6 Auftanken mit der gelben Figur

	Bewegung	Geräusch	Licht:
	Tank-Stein	Die Eisenbahn stoppt über dem Stein	Die Bremsen quietschen. Die Motorengeräusche setzen aus. Auftank-Geräusch aus der Tankstelle
	Start/Stop	Zweimaliges Drücken des Startknopfes zum Starten der Eisenbahn. Die Eisenbahn fährt an und bleibt etwa 3 Sekunden in Höchstgeschwindigkeit. Danach fährt sie in Normalgeschwindigkeit	Der Tankwart schimpft, wenn nicht aufgetankt wird. Nach dem zweiten Knopfdruck läuft die Eisenbahn etwa 3 Sekunden in Höchstgeschwindigkeit, dann geht sie über zur Normalgeschwindigkeit
	Das Benzin geht aus	Die Eisenbahn fährt in niedriger Geschwindigkeit	Der Motor hustet, bis die Eisenbahn auf den Tank-Stein trifft oder bis der Start/Stop-Knopf gedrückt wird. Der Start/Stop-Knopf beendet die „Tank leer“-Funktion
	Auftanken		Das Tankgeräusch ertönt, sobald der Zapfhahn eingesteckt wird und setzt aus, wenn er wieder herausgenommen wird. Es kommt auf den Kraftstoffverbrauch an, wie oft das Pumpperäusch ertönt
	Start/Stop Der Tank ist leer. Die Eisenbahn schleppt sich zum Tank-Stein, wird aber nicht aufgetankt	Die Eisenbahn fährt nach dem zweiten Knopfdruck an. Sie fährt etwa 2 Sekunden mit geringer Geschwindigkeit und geht dann über zur Normalgeschwindigkeit	Der Tankwart schimpft, wenn nicht aufgetankt wird. Nach dem zweiten Knopfdruck läuft die Eisenbahn etwa 3 Sekunden in Höchstgeschwindigkeit, dann geht sie über zur Normalgeschwindigkeit
	Auftanken, wenn der Tank leer ist und sich die Eisenbahn in der Tankstelle befindet		Tankgeräusch während des Auftankens

## 1 Fonctions de base sans figurine



Mouvement	Effet sonore	Effet lumineux
Marche-arrest	Le train démarre à vitesse normale	Bip sonore
Brique d'arrêt	Le train s'arrête immédiatement	Bip sonore
Brique siflet	Le train passe le croisement à vitesse normale	Bip sonore
Brique marche arrière	Le train part en marche arrière à vitesse normale	Bip sonore
Ralentissement et arrêt	Le train s'arrête après 3 minutes environ s'il ne reçoit pas d'autre information	Bip sonore
Bouton marche-arrest durant la marche	Le train s'arrête	Bip sonore
		Clignote trois fois

## 2 Fonctions de base avec la figurine rouge




Mouvement	Effet sonore	Effet lumineux
Marche-arrest	Le train démarre à vitesse réduite ; après 3 secondes environ, il passe à vitesse normale	La locomotive démarre au deuxième essai. Vitesse réduite. Après 3 secondes environ, le bruit devient celui produit à vitesse normale
Brique d'arrêt	Le train s'arrête	Le bruit de locomotive diminue et s'arrête
Brique siflet	Le train passe sur la brique. La vitesse est réduite durant 3 secondes environ	Un coup de siflet. Bruit de vitesse réduite durant 3 secondes environ
Brique marche arrière	Le train s'arrête. Le train démarre en marche arrière à vitesse réduite ; après 3 secondes environ, il passe à vitesse normale	Le bruit de locomotive diminue et s'arrête. La locomotive démarre en marche arrière à vitesse réduite ; après 3 secondes environ, le bruit devient celui produit à vitesse normale
Ralentissement et arrêt	Le train s'arrête après 3 minutes environ s'il ne reçoit pas d'autre information	Le bruit de locomotive diminue et s'arrête
Mise en place de la figurine		La locomotive démarre au deuxième essai et roule à vitesse réduite
Touche marche-arrest durant la marche	Le train s'arrête	Le bruit de locomotive diminue et s'arrête
La figurine s'ennuie	Le train circule à vitesse réduite ; après 2,5 minutes environ, la figurine commence à grogner et le train passe en mode ralentissement-arrest s'il ne reçoit pas d'autre information	Le bruit de locomotive est celui de la vitesse réduite
		Clignote trois fois

## 3 Fonctions de base avec la figurine jaune



Mouvement	Effet sonore	Effet lumineux
Marche-arrest	Le train démarre à vitesse élevée ; après 3 secondes environ, il passe à vitesse normale	Bruit de démarrage. Le bruit de locomotive est celui de la vitesse élevée. Après 3 secondes environ, le bruit devient celui produit à vitesse normale
Brique d'arrêt	Le train s'arrête	Les freins grincent et le bruit de locomotive s'arrête
Brique siflet	Après la brique, le train circule à vitesse élevée durant 3 secondes environ avant de revenir à vitesse normale	Trois coups de siflet
Brique marche arrière	Le train s'arrête. Le train démarre en marche arrière à vitesse élevée durant 3 secondes environ avant de revenir à vitesse normale	Les freins grincent. La locomotive passe en vitesse élevée durant 3 secondes environ avant de revenir au bruit produit à vitesse normale
Ralentissement et arrêt	Le train s'arrête après 3 minutes environ s'il ne reçoit pas d'autre information	Les freins grincent et le bruit de locomotive s'arrête
Mise en place de la figurine		La locomotive démarre et circule à vitesse réduite
La figurine s'endort	Le train ralentit. Après 2,5 minutes environ, un ronflement s'élève et le train passe en mode ralentissement-arrest s'il ne reçoit pas d'autre information	Ronflements
Touche marche-arrest enfoncée durant la marche	Le train s'arrête	Les freins grincent et le bruit de locomotive s'arrête
		Clignote trois fois


## 4 Faire le plein sans figurine

Movement	Effet sonore
	Brique carburant Le train s'arrête sur la brique
	Marche-arrêt sans remplissage Le train démarre
	Plein du train

## 5 Faire le plein avec la figurine rouge

Movement	Effet sonore	Effet lumineux
	Brique carburant Le train s'arrête sur la brique	Le bruit de locomotive diminue et s'arrête. Bruit de pompe
	Bouton marche-arrêt Appuyer deux fois sur le bouton pour faire démarrer le train. Le train démarre à vitesse réduite ; après 3 secondes environ, il passe à vitesse normale	Le pompiste vous dispute si vous ne vous réapprovisionnez pas en carburant. A la deuxième pression sur le bouton, le train démarre à vitesse réduite ; après 3 secondes environ, le bruit devient celui produit à vitesse normale
	Le train tombe en panne sèche	Le train hoquette jusqu'à ce qu'il arrive à la brique de réapprovisionnement en carburant ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur marche-arrêt. Le bouton marche-arrêt arrête la fonction "panne sèche"
	Plein du train	Le bruit de réapprovisionnement en carburant commence quand le pistolet est inséré dans le réservoir et s'arrête quand il est enlevé. Le nombre de gorgouillements dépend de la quantité de carburant que vous avez utilisée. Le pompiste vous dispute si vous ne vous réapprovisionnez pas en carburant
	Quand le train est tombé en panne sèche et s'est trainé jusqu'à la brique de carburant et que vous ne faites pas le plein	Le pompiste vous dispute si vous ne vous réapprovisionnez pas en carburant. A la deuxième pression sur le bouton, le train démarre à vitesse réduite ; après 3 secondes environ, le bruit devient celui produit à vitesse normale
	Plein fait quand le train est tombé en panne sèche et qu'il a atteint la station-service	Bruit de réapprovisionnement en carburant pendant le plein

## 6 Faire le plein avec la figurine jaune

Movement	Effet sonore	Effet lumineux
	Brique carburant Le train s'arrête sur la brique	Les freins grincent. Le bruit de locomotive s'arrête. Bruit de pompe
	Bouton marche-arrêt Appuyer deux fois sur le bouton pour faire démarrer le train. Le train démarre à vitesse élevée ; après 3 secondes environ, il passe à vitesse normale	Le pompiste vous dispute si vous ne vous réapprovisionnez pas en carburant. A la deuxième pression sur le bouton, le train démarre à vitesse élevée ; après 3 secondes environ, le bruit devient celui produit à vitesse normale
	Le train tombe en panne sèche	Le train hoquette jusqu'à ce qu'il arrive à la brique de réapprovisionnement en carburant ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur marche-arrêt. Le bouton marche-arrêt arrête la fonction "panne sèche"
	Plein du train	Le bruit de réapprovisionnement en carburant commence quand le pistolet est inséré dans le réservoir et s'arrête quand il est enlevé. Le nombre de gorgouillements dépend de la quantité de carburant que vous avez utilisée
	Bouton marche-arrêt. Quand le train est tombé en panne sèche et s'est trainé jusqu'à la brique de carburant et que vous ne faites pas le plein	Le pompiste vous dispute si vous ne vous réapprovisionnez pas en carburant. A la deuxième pression sur le bouton, le train démarre à vitesse élevée ; après 3 secondes environ, le bruit devient celui produit à vitesse normale
	Plein fait quand le train est tombé en panne sèche et qu'il a atteint la station-service	Bruit de réapprovisionnement en carburant pendant le plein

## 1 Funzioni di base senza macchinista

	Movimento	Suoni	Luci	
	Marcia/Arresto	Il treno si avvia a velocità normale.	Suono bip-bip.	Lampeggiante 3 volte
	Mattoncino di arresto	Il treno si ferma subito.	Suono bip-bip.	
	Mattoncino fischio	Il treno passa a velocità normale.	Suono bip-bip.	
	Mattoncino retromarcia	Il treno va in retromarcia a velocità normale.	Suono bip-bip.	
	Spegnimento in marcia	In assenza di impulsi esterni, il treno si ferma dopo circa 3 minuti.	Suono bip-bip.	
	Pulsante Marcia/Arresto durante la marcia	Il treno si ferma.	Suono bip-bip.	Lampeggiante 3 volte

## 2 Funzioni di base - macchinista ROSSO

	Movimento	Suoni	Luci	
	Marcia/Arresto	Il treno si avvia a bassa velocità e dopo circa 3 secondi raggiunge la velocità normale.	La locomotiva si avvia al secondo tentativo. Avanza a bassa velocità. Dopo circa 3 secondi, il suono diventa quello usato a velocità normale.	Lampeggiante 3 volte
	Mattoncino di arresto	Il treno si ferma.	Il suono della locomotiva cessa, affievolendosi.	
	Mattoncino fischio	Il treno passa sul mattoncino. La velocità si riduce per circa 3 secondi.	Un fischio. Basso rumore del motore per circa 3 secondi.	
	Mattoncino retromarcia	Il treno si ferma. Va in retromarcia a bassa velocità per circa 3 secondi e poi accelera a velocità normale.	Il suono della locomotiva cessa, affievolendosi. La locomotiva va a bassa velocità per circa 3 secondi e poi passa al suono di velocità normale.	
	Spegnimento in marcia	In assenza di impulsi esterni, il treno si ferma dopo circa 3 minuti.	Il suono della locomotiva cessa, affievolendosi.	
	Inserimento macchinista		La locomotiva si avvia al secondo tentativo e avanza al minimo.	
	Pulsante Marcia/Arresto durante la marcia	Il treno si ferma.	Il suono della locomotiva cessa, affievolendosi.	Lampeggiante 3 volte
	Il macchinista si annoia	Il treno avanza a bassa velocità – dopo circa 2,5 minuti, il macchinista comincia a cantichiere e, in assenza di stimoli esterni, la locomotiva inizia la sequenza di arresto automatico.	Il rumore della locomotiva è quello della bassa velocità.	

## 3 Funzioni di base - macchinista GIALLO

	Movimento	Suoni	Luci	
	Marcia/Arresto	Il treno si avvia ad alta velocità e dopo circa 3 secondi decelera a velocità normale.	Suono di avviamento. Il rumore della locomotiva è quello dell'alta velocità. Dopo circa 3 secondi, il suono diventa quello usato a velocità normale.	Lampeggiatore 3 volte
	Mattoncino di arresto	Il treno si ferma.	I freni stridono e il rumore della locomotiva cessa.	
	Mattoncino fischio	Dopo il mattoncino, il treno avanza ad alta velocità per circa 3 secondi, prima di ritornare a velocità normale.	Tre fischi.	
	Mattoncino retromarcia	Il treno si ferma. Va in retromarcia ad alta velocità per circa 3 secondi e poi decelera a velocità normale.	I freni stridono. La locomotiva va ad alta velocità per circa 3 secondi e poi passa al suono di velocità normale.	
	Spegnimento in marcia	In assenza di impulsi esterni, il treno si ferma dopo circa 3 minuti.	I freni stridono e il rumore della locomotiva cessa.	
	Inserimento macchinista		La locomotiva si avvia al minimo.	
	Il macchinista si addormenta	Il treno rallenta. Dopo circa 2,5 minuti, si sente russare e, in assenza di impulsi esterni, il treno entra in fase di spegnimento automatico.	Si sente russare.	
	Pulsante Marcia/Arresto con treno in movimento	Il treno si ferma.	I freni stridono e il rumore della locomotiva cessa.	Lampeggiatore 3 volte

## 4 Rifornimento senza macchinista

	Movimento	Suoni
	Mattoncino carburante	Il trenino si ferma sul mattoncino.
	Marcia/Arresto senza rifornimento	Il trenino parte.
	Rifornimento del treno	

## 5 Rifornimento con macchinista rosso

	Movimento	Suoni	Luci
	Mattoncino carburante	Il trenino si ferma sul mattoncino.	
	Pulsante Marcia/Arresto	Premere 2 volte il pulsante per avviare il treno. Il trenino si avvia a bassa velocità e dopo circa 3 secondi accelera a velocità normale.	Il benzinaio sgrida chi non fa rifornimento! Dopo aver premuto il pulsante per la seconda volta, la locomotiva va a bassa velocità per circa 3 secondi e poi passa al suono di velocità normale.
	Il treno rimane senza carburante	Il treno avanza a bassa velocità.	Il treno tossisce finché non raggiunge il mattoncino di rifornimento o non si preme il pulsante Marcia/Arresto. Il pulsante Marcia/Arresto disattiva la funzione di esaurimento del carburante.
	Rifornimento		Luce costante.
	Il treno è rimasto senza carburante e si è trascinato fino al mattoncino di rifornimento – non si fa rifornimento	Dopo aver premuto 2 volte il pulsante, il treno si avvia a bassa velocità per circa 3 secondi, poi va a velocità normale.	Il suono del rifornimento inizia quando si inserisce l'ugello della manichetta di rifornimento e cessa quando questo viene estratto. La durata del rifornimento dipende dalla quantità di carburante già utilizzata. Il benzinaio sgrida chi non fa rifornimento!
	Rifornimento del treno rimasto senza carburante e fermo alla stazione di rifornimento		Il benzinaio sgrida chi non fa rifornimento! Dopo aver premuto il pulsante per la seconda volta, la locomotiva va a bassa velocità per circa 3 secondi e poi passa al suono di velocità normale.
		Rumore della pompa durante il rifornimento.	La luce rimane accesa finché non si preme il pulsante.

## 6 Rifornimento con macchinista GIALLO

	Movimento	Suoni	Luci
	Mattoncino carburante	Il trenino si ferma sul mattoncino.	I freni stridono. Il rumore della locomotiva cessa. Suoni di sottofondo della stazione di rifornimento.
	Pulsante Marcia/Arresto	Premere 2 volte il pulsante per avviare il treno. Il trenino si avvia ad alta velocità e dopo circa 3 secondi decelera a velocità normale.	Il benzinaio sgrida chi non fa rifornimento! Dopo aver premuto il pulsante per la seconda volta, la locomotiva va ad alta velocità per circa 3 secondi e poi passa al suono di velocità normale.
	Il treno rimane senza carburante	Il treno avanza a bassa velocità.	Il treno tossisce finché non raggiunge il mattoncino di rifornimento o non si preme il pulsante Marcia/Arresto. Il pulsante Marcia/Arresto disattiva la funzione di esaurimento del carburante.
	Rifornimento		Luce costante.
	Pulsante Marcia/Arresto. Il treno è rimasto senza carburante e si è trascinato fino al mattoncino di rifornimento – non si fa rifornimento	Il trenino si avvia dopo aver premuto 2 volte il pulsante. Avanza per 3 secondi a bassa velocità, poi passa a velocità normale.	Il benzinaio sgrida chi non fa rifornimento! Dopo aver premuto il pulsante per la seconda volta, la locomotiva va ad alta velocità per circa 3 secondi e poi passa al suono di velocità normale.
	Rifornimento del treno rimasto senza carburante e fermo alla stazione di rifornimento		La luce rimane accesa finché non si preme il pulsante.
		Rumore della pompa durante il rifornimento.	La luce rimane accesa finché non si preme il pulsante.

## 1 Basisfuncties zonder figuren

	Beweging	Geluid	Licht
	Start/Stop	De trein start met normale snelheid	Tuut-tuut geluid
	Stopsteen	De trein stopt meteen	Tuut-tuut geluid
	Fluitsteen	De trein rijdt er met normale snelheid over	Tuut-tuut geluid
	Achteruitrijsteen	De trein rijdt met normale snelheid achteruit	Tuut-tuut geluid
	Stoppen tijdens het rijden	De trein stopt na ca. 3 minuten als hij niet door iets anders beïnvloed wordt	Tuut-tuut geluid
	Start/stopknop tijdens het rijden	De trein stopt	Tuut-tuut geluid
			Knippert drie keer

## 2 Basisfuncties met de rode figuur

	Beweging	Geluid	Licht
	Start/Stop	De trein start met lage snelheid en na ca. 3 seconden gaat de trein over op normale snelheid	De motor start bij de tweede poging. Er klinkt een geluid van lage snelheid en na ca. 3 seconden een geluid van normale snelheid
	Stopsteen	De trein stopt	Het motorgeluid stopt stiljetjes
	Fluitsteen	De trein rijdt over de steen. De snelheid wordt ca. 3 seconden verlaagd.	Eén tuut-tuut geluid. Het geluid voor lage snelheid klinkt ca. 3 seconden.
	Achteruitrijsteen	De trein stopt. De trein rijdt ca. 3 seconden met lage snelheid achteruit en daarna op normale snelheid	Het motorgeluid stopt stiljetjes. Eerst klinkt ca. 3 seconden een geluid van lage snelheid en daarna van normale snelheid
	Stoppen tijdens het rijden	De trein stopt na ca. 3 minuten als hij niet door iets anders beïnvloed wordt	Het motorgeluid stopt stiljetjes
	Plaats een figuur		De motor start bij de tweede poging en draait in z'n vrije
	Start-/stopknop tijdens het rijden	De trein stopt	Het motorgeluid stopt stiljetjes
	De figuur heeft er genoeg van	De trein rijdt langzaam en na ca. 2,5 minuut begint de figuur te brommen en de trein zal stoppen als hij niet door iets anders beïnvloed wordt	De motor maakt lage-snelheidsgeluiden

## 3 Basisfuncties met de gele figuur

	Beweging	Geluid	Licht
	Start/Stop	De trein start met hoge snelheid en gaat na ca. 3 seconden over op normale snelheid	Startgeluid. Er klinkt een geluid van hoge snelheid en na ca. 3 seconden een geluid van normale snelheid
	Stopsteen	De trein stopt	De remmen piepen, de motorgeluiden stoppen
	Fluitsteen	Na de steen rijdt de trein ca. 3 seconden met hoge snelheid en gaat dan over op normale snelheid	Drie tuut-tuut geluiden
	Achteruitrijsteen	De trein stopt. De trein rijdt ca. 3 seconden met hoge snelheid achteruit en gaat daarna over op normale snelheid	De remmen piepen. Eerst klinkt ca. 3 seconden een geluid van hoge snelheid en daarna van normale snelheid
	Stoppen tijdens het rijden	De trein stopt na ca. 3 minuten als hij niet door iets anders beïnvloed wordt	De remmen piepen, de motorgeluiden stoppen
	Plaats een figuur		De motor start en draait in z'n vrije
	De figuur valt in slaap	De trein verlaagt de snelheid. Na ca. 2,5 minuut klinkt er gesnurk en de trein zal stoppen als hij niet door iets anders beïnvloed wordt	Snurkend geluid
	Druk op de start/stopknop terwijl de trein rijdt	De trein stopt	De remmen piepen, de motorgeluiden stoppen
			Knippert drie keer



## 4 Bijvullen zonder figuur

	Beweging	Geluid	
	Tanksteen	De trein stopt op de steen	Een tuut-tuut geluid gevolgd door het geluid van brandstof
	Start/stop zonder bijvullen	De trein start	Tuut-tuut geluid
	Vul brandstof in de trein		Er klinkt het geluid van bijvullen zolang de brandstofslang in het gat zit


## 5 Bijnakken met rode figuur

	Beweging	Geluid	Licht
	Tanksteen	De trein stopt op de steen	Het motorgeluid stopt stilletjes. Op de achtergrond klinkt het geluid van een tankstation
	Start/stopknop	Druk twee keer op de knop om de trein te starten. De trein start, rijdt ca. 3 seconden met lage snelheid en gaat dan over op normale snelheid	De pompbiedende scheldt je uit als je niet pompt. Na de tweede druk op de knop klinkt er ca. 3 seconden een geluid van lage snelheid en daarna van normale snelheid
	De brandstof is bijna op	De trein rijdt met lage snelheid	De start/stopknop beëindigt de "brandstof-op-functie"
	Bijvullen		
	Als de trein geen brandstof meer heeft, zich naar de brandstofsteen gesleapt heeft en je niet bijtankt	Na twee keer op de knop drukken, start de trein ca. 3 seconden met lage snelheid en gaat dan over op normale snelheid	De pompbiedende scheldt je uit als je niet pompt. Na de tweede druk op de knop klinkt er ca. 3 seconden een geluid van lage snelheid en daarna van normale snelheid
	Vul brandstof bij als hij op is en de trein bij het tankstation staat.		Brandt constant totdat je op de knop drukt

## 6 Bijnakken met gele figuur

	Beweging	Geluid	Licht
	Brandstofsteen	De trein stopt op de steen	De remmen piepen. Het motorgeluid stopt. Op de achtergrond klinkt het geluid van een tankstation
	Start-/stopknop	Druk twee keer op de knop om de trein te starten. De trein start ongeveer 3 seconden met hoge snelheid en gaat dan over op normale snelheid	De pompbiedende scheldt je uit als je niet pompt. Na de tweede druk op de knop klinkt er ca. 3 seconden een geluid van hoge snelheid en daarna van normale snelheid
	De brandstof is bijna op	De trein rijdt met lage snelheid	De start/stopknop beëindigt de "brandstof-op-functie"
	Bijvullen		
	Start/stopknop. Als de trein geen brandstof meer heeft, zich naar de brandstofsteen gesleapt heeft en je niet bijtankt	Druk twee keer op de knop om de trein te starten. De trein start ca. 3 seconden met hoge snelheid en gaat dan over op normale snelheid	De pompbiedende scheldt je uit als je niet pompt. Na de tweede druk op de knop klinkt er ca. 3 seconden een geluid van hoge snelheid en daarna van normale snelheid
	Vul brandstof bij als hij op is en de trein bij het tankstation staat.		Brandt constant totdat je op de knop drukt
		Tankgeluid tijdens het bijvullen	Brandt constant tijdens het bijvullen

## 1 Bábu nélkül végezhető alapműveletek



Mozgás	Hangjelzés	Fényjelzés
Start/Stop	A vonat normál sebességgel indul	Két füttyszó
Stop elem	A vonat azonnal megáll	Két füttyszó
Fütyűlő elem	A vonat normál sebességgel halad át rajta	Két füttyszó
Tolató elem	A vonat normál sebességgel tolat	Két füttyszó
Menet közben leáll a vonat	A vonat mintegy 3 perc elteltével leáll, ha nem kap külső parancsot	Két füttyszó
Start/stop gomb vonatozás közben	A vonat megáll	Két füttyszó
		Három felvillanás

## 2 A piros bábuval végezhető alapműveletek



Mozgás	Hangjelzés	Fényjelzés
Start/Stop	A vonat kis sebességgel indul - majd mintegy 3 másodperc elteltével felgyorsít normál sebességre	A motor második próbálkozásra indul. Kis sebesség. Mintegy 3 másodperc után a hang átvált a normál sebességnél megszokottra
Stop elem	A vonat megáll	A motorzaj csendesen leáll
Fütyűlő elem	A vonat áthalad az elemen A vonat mintegy 3 másodpercen át lassabban halad	Egy füty. Kis sebességű haladás hangja mintegy 3 másodpercen át
Tolató elem	A vonat megáll. A vonat kis sebességgel tolat mintegy 3 másodpercen át, majd felgyorsít normál sebességre	A motorzaj csendesen leáll. A motor kis sebességgel jár mintegy 3 másodpercig, majd átvált normál sebességű hangra
Menet közben leáll a vonat	A vonat mintegy 3 perc elteltével leáll, ha nem éri külső hatás	A motorzaj csendesen elnémul
A bábu behelyezése		A motor a második próbálkozásra indul és üresjáratban jár
Start/stop gomb vonatozás alatt	A vonat megáll	A motorzaj csendesen elnémul
A bábu unatkozik	A vonat lassan halad - majd mintegy 2,5 perc elteltével a bábu zúmmogni kezd, majd kikapcsol, ha külső hatás nem éri	Lassan járó motor zajá hallható
		Három felvillanás

## 3 A sárga bábuval végezhető alapműveletek



Mozgás	Hangjelzés	Fényjelzés
Start/Stop	A vonat nagy sebességgel indul - majd mintegy 3 másodperc elteltével lelassul normál sebességre	Indulást jelző füty. Nagy sebességű motorhang. Mintegy 3 másodperc után a hang lecsökken a normál sebességnél megszokottra
Stop elem	A vonat megáll	Fékcsikorgás - a motor hangja elnémul
Fütyűlő elem	Az elemet elhagyva, a vonat nagy sebességgel halad mintegy 3 másodpercig, majd lelassul normál sebességre	Három füttyszó
Tolató elem	A vonat megáll. A vonat nagy sebességgel tolat mintegy 3 másodpercig, majd lelassul normál sebességre	Fékcsikorgás. A motor nagy sebességgel jár mintegy 3 másodpercig, majd átvált normál sebességű hangra
Menet közben leáll a vonat	A vonat mintegy 3 perc elteltével leáll, ha nem éri külső hatás	Fékcsikorgás - a motor hangja elnémul
A bábu behelyezése		A motor elindul és üresjáratban jár tovább
A bábu elaltszik	A vonat lelassít. Mintegy 2,5 perc elteltével horkolás hangzik fel, majd a bábu kikapcsol, ha nem éri külső hatás	Horkolás hangja
Nyomd meg a start/stop gombot, amikor a vonat mozog	A vonat megáll	Fékcsikorgás - a motor hangja elnémul
		Három felvillanás

## 4 Üzemanyag feltöltés bábu nélkül

Mozgás	Hangjelzés
Üzemanyag elem	A vonat megáll az elemen
Start/stop üzemanyag feltöltés nélkül	A vonat elindul
Üzemanyag feltöltés	


## 5 Üzemanyag feltöltés a piros bábuval

Mozgás	Hangjelzés	Fényjelzés
Üzemanyag elem	A vonat megáll az elemen	A motorzaj csendesen leáll. Háttérzaj az üzemanyagtöltő állomásról
Start/Stop gomb	Nyomd meg kétszer a gombot, hogy a vonat elinduljon. A vonat elindul, mintegy 3 másodpercig lassan halad, majd felgyorsít normál sebességre	A töltőállomás kezelje le fog szidni, ha nem töltöd fel a tartályt. A gomb második megnyomása után a vonat mintegy 3 másodpercig kis sebességgel fut, majd átvált normál sebességre hengra
Fogyóban az üzemanyag	A vonat lassan halad	A vonat addig köhög, amíg egy üzemanyagtöltő elemre nem ér, vagy amíg meg nem nyomod a start/stop gombot. A start/stop gomb leállítja a „fogyóban az üzemanyag” funkciót
Feltöltés üzemanyaggal		Az üzemanyag töltés hangját fogod hallani, amikor a tömlőcsatlakozót bedugod, és addig hallatható, amíg ki nem veszed. Az üzemanyag környéktáskák száma attól függ, hogy mennyi üzemanyagot használtil el. Ha nem töltesz be üzemanyagot, a töltőállomás kezelje le fog szidni
Amikor a vonat üzemanyaiga kifogyt és elvászorgott az üzemanyagtöltő elemre és te nem töltöd fel	Miután kétszer megnyomtad a gombot, a vonat elindul - majd mintegy 3 másodpercig lassan, majd normál sebességgel halad	A töltőállomás kezelője le fog szidni, ha nem töltöd fel a tartályt. A gomb második megnyomása után a vonat mintegy 3 másodpercig kis sebességgel fut, majd átvált normál sebességre hengra
Töltsd fel üzemanyaggal a vonatot, ha elfogyott az üzemanyag és a vonat a töltőállomáson áll		Töltés közben hallatszik a töltés zaja

## 6 Üzemanyag feltöltés a sárga bábuval


Mozgás	Hangjelzés	Fényjelzés
Benzintöltő elem	A vonat megáll az elemen	Félecskorgás. A motor hangja elnémul. Háttérzaj az üzemanyagtöltő állomásról
Start/Stop gomb	Nyomd meg kétszer a gombot, hogy a vonat elinduljon. A vonat elindul, mintegy 3 másodpercig gyorsan halad, majd lelassít normál sebességre	A töltőállomás kezelője le fog szidni, ha nem tölcöd fel a tartályt. A gomb második megnyomása után a vonat mintegy 3 másodpercig kis sebességgel fut, majd átvált normál sebességre hengra
Fogyóban az üzemanyag	A vonat lassan halad	A vonat addig köhög, amíg egy üzemanyagtöltő elemre nem ér, vagy amíg meg nem nyomod a start/stop gombot. A start/stop gomb leállítja a „fogyóban az üzemanyag” funkciót
Feltöltés üzemanyaggal		Az üzemanyag töltés hangját fogod hallani, amikor a tömlőcsatlakozót bedugod, és addig hallatható, amíg ki nem veszed. Az üzemanyag környéktáskák száma attól függ, hogy mennyi üzemanyagot használtil el
Start/Stop gomb. Amikor kifogy a benzín és a vonat elvászorgott az üzemanyagtöltő elemre és te nem töltöd fel	A vonat elindul, ha kétszer megnyomod a gombot. Mintegy 3 másodpercig lassan halad, majd normál sebességre kapcsol	A benzinkutás le fog szidni, ha nem töltöd fel a tartályt. A gomb második megnyomása után, a vonat mintegy 3 másodpercig nagy sebességgel fut, majd átvált normál sebességre hengra
Töltsd fel üzemanyaggal a vonatot, ha elfogyott az üzemanyag és a vonat a töltőállomáson áll		Töltés közben hallatszik a töltés zaja

## 1 人形を使用しない時の基本的な機能




動作	音	光
開始／停止	通常速度で発車します。	「ピーッ ピーッ」と鳴ります。
停止ブロック	すぐに停車します。	「ピーッ ピーッ」と鳴ります。
汽笛ブロック	列車は通常速度で 横断します。	「ピーッ ピーッ」と鳴ります。
方向転換ブロック	列車は通常速度で 方向転換します。	「ピーッ ピーッ」と鳴ります。
運転中停止	何もしないと約3分後に 列車は停止します。	「ピーッ ピーッ」と鳴ります。
運転中の 開始／停止ボタン	停車します。	「ピーッ ピーッ」と鳴ります。
		通常速度で発車します。

## 2 赤い人形の使用時の基本的な機能



動作	音	光
開始／停止	低速で発車して約3秒後に 通常速度に加速します。	再び押すとエンジンが始動 します。低速。約3秒後、 通常速度の音に変わります。
停止ブロック	停車します。	エンジン音が静かに止みます。
汽笛ブロック	列車がブロックを横断します。 約3秒間速度を落とします。	汽笛1回。約3秒間低速運転音 がします。
方向転換ブロック	停車します。約3秒間低速で 方向転換してから、通常速度 に加速します。	エンジン音が静かに止みます。エンジン は約3秒間低速で稼動してから、 通常速度の音に 变わります。
運転中の停止	何もしないと約3分後に 列車は停止します。	エンジン音が静かに止みます。
人形装着		2回目でエンジンが始動し、 アイドリング速度で運転します。
運転中の 開始／停止ボタン	停車します。	エンジン音が静かに止みます。
人形が退屈	列車は低速で走り、約2.5分後 に人形がハミングを始め、 何もしないと停止します。	低速のエンジン音がします。
		3回点滅。

## 3 黄色の人形の使用時の基本的な機能



動作	音	光
開始／停止	列車は高速で発車し、約3秒後に 通常速度になります。	発車音。高速のエンジン音が します。 約3秒後、通常速度の音に変わります。
停止ブロック	停車します。	ブレーキ音がしてエンジン音が 止みます。 汽笛3回。約3秒間 低速運転音がします。
汽笛ブロック	ブロック通過後、列車は約3秒 間高速で走ってから通常速度に 戻ります。	汽笛3回。
方向転換ブロック	停車します。列車は約3秒間 高速で方向転換してから、 通常速度に速度を落とします。	ブレーキ音がします。エンジン は約3秒間高速になつてから、 通常速度の音に変わります。
運転中の停止	何もしないと約3分後に 列車は停止します。	エンジン音が止みます。
人形装着		エンジンはアイドリング速度 で始動します。
人形は 眠ってしまいます。	列車は速度を落とします。 約2.5分後、いびきが聞こえ、 何もしないと停止します。	いびきの音。
運転中の 開始／停止ボタン	停車します。	ブレーキ音がしてエンジン音が 止みます。
		3回点滅。

## 4 人形を使わない時の給油

動作	音
給油ブロック	列車はブロックの所で停車します。 「ピーッ ピーッ」と鳴ってから給油の背景音が聞こえます。
給油しないで開始／停止	発車します。 「ピーッ ピーッ」と鳴ります。
列車に給油する	給油ホースが給油穴に差し込まれている間、給油音がします。

## 5 赤い人形を使用時の給油

動作	音	光
給油ブロック	列車はブロックの所で停車します。 エンジン音が静かに止みます。 給油所の背景音がします。	
開始／停止ボタン	ボタンを2回押すと発車します。 発車後、約3秒間低速で走ってから、通常速度になります。 給油しないと給油所の係員に叱られます。 ボタンを再び押すと、列車は約3秒間低速で走ってから、通常速度の音になります。	
列車が燃料切れ	列車は低速で走ります。 列車は給油ブロックの所まで来るまで、または開始／停止ボタンを押すまでゼイゼイいいます。開始／停止ボタンを押すと、燃料切れ機能がオフになります。	点灯し続けます。
給油	給油ホースのコネクタを差し込むと給油音がします。 ホースを抜くと給油音が止みます。給油音の回数は、どの位の燃料を使用しているかによって異なります。 給油しないと、給油所の係員に叱られます。	ボタンを押すまで点灯し続けます。
列車の燃料が切れたる給油ブロックまでたどり着いたのに給油しない場合	給油しないと給油所の係員に叱られます。ボタンを再び押すと、列車は約3秒間低速で走ってから、通常速度の音になります。	燃料を補給するまで点灯し続けます。
列車の燃料が切れたたら給油所で燃料を補給します。	ボタンを2回押すと、列車は約3秒間低速で走り出でてから、通常速度になります。 給油中は給油音がします。	

## 6 黄色の人形を使用時に給油

動作	音	光
給油ブロック	列車はブロックの所で停車します。 ブレーキ音がします。エンジン音が止みます。 給油所の背景音がします。	
開始／停止ボタン	ボタンを2回押すと発車します。 発車後、約3秒間高速で走ってから、通常速度になります。 給油しないと給油所の係員に叱られます。 ボタンを再び押すと、列車は約3秒間低速で走ってから、通常速度の音になります。	
列車が燃料切れ	列車は低速で走ります。 列車は給油ブロックの所まで来るまで、または開始／停止ボタンを押すまでゼイゼイいいます。開始／停止ボタンを押すと、燃料切れ機能がオフになります。	点灯し続けます。
給油	給油ホースのコネクタを差し込むと給油音がします。 ホースを抜くと給油音が止みます。給油音の回数は、どの位の燃料を使用しているかによって異なります。	
開始／停止ボタン 列車の燃料が切れたる燃料ブロックまでたどり着いたのに給油しない場合	給油しないと給油所の係員に叱られます。ボタンを再び押すと、列車は約3秒間低速で走り出でてから、通常速度の音になります。	ボタンを押すまで点灯し続けます。
列車の燃料が切れたら給油所で燃料を補給します。	給油中は給油音がします。	ボタンを押すまで点灯し続けます。

# Antworten auf Ihre Fragen

# Des réponses à vos questions

Was ist, wenn...	Was könnte die Ursache des Problems sein:	Zu ergreifende Maßnahmen
nichts passiert, wenn der Start-Knopf gedrückt wird.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wurden keine Batterien eingesetzt.</li> <li>• Die Batterien sind schwach/leer.</li> <li>• Die Batterien wurden nicht richtig eingesetzt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schrauben Sie den Deckel des Batteriefachs ab und setzen Sie Batterien ein.</li> <li>• Schrauben Sie den Deckel des Batteriefachs ab und setzen Sie neue Batterien ein.</li> <li>• Schrauben Sie den Deckel des Batteriefachs ab und setzen Sie die Batterien richtig ein.</li> </ul>
ein Alarmsignal ertönt und der Motor nicht läuft, wenn der Startknopf gedrückt wird.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Batterien sind schwach.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schrauben Sie den Deckel des Batteriefachs ab und setzen Sie neue Batterien ein.</li> </ul>
die Eisenbahn anhält, wenn sie Kurven oder über eine Brücke fährt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Batterien sind schwach.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schrauben Sie den Deckel des Batteriefachs ab und setzen Sie neue Batterien ein.</li> </ul>
die Figuren keine Geräusche machen, wenn man Sie in den Zug setzt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Figur wurde nicht richtig auf dem Sitz platziert.</li> <li>• Es ist die falsche Figur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Figur fest in den Sitz.</li> <li>• Nur beim roten oder gelben Lokführer ertönen Geräusche oder es verändert sich die Geschwindigkeit der Eisenbahn.</li> </ul>
die Eisenbahn nicht richtig auf die Code-Steine auf den Gleisen reagiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Code-Steine wurden nicht richtig auf den Gleisen eingesetzt.</li> <li>• Auf einer unebenen Fläche können die Gleise nicht gerade liegen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nehmen Sie die Code-Steine ab und setzen Sie sie erneut ein.</li> <li>• Bauen Sie die Strecke auf einer ebenen Fläche auf.</li> </ul>
man keine Geräusche hören kann bzw. wenn die Geräusche zu laut sind.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Lautstärkenregler ist nicht richtig eingestellt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halten Sie den Startknopf so lange gedrückt, bis ein Piepton zu hören ist. Der Geräuschpegel wird lauter oder leiser.</li> </ul>
kein Geräusch beim Auftanken der Eisenbahn ertönt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Eisenbahn steht nicht auf dem grünen Code-Stein.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahren Sie die Eisenbahn auf den grünen Code-Stein.</li> </ul>

Le problème	La cause probable du problème	Que faire
Rien ne se produit quand j'appuie sur le bouton Marche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de piles dans le jouet</li> <li>• Les piles sont vides ou presque vides</li> <li>• Les piles sont mal installées</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dévisser le couvercle protégeant les piles et mettre des piles</li> <li>• Dévisser le couvercle protégeant les piles et les remplacer par des piles neuves</li> <li>• Dévisser le couvercle protégeant les piles et les remplacer par des piles neuves</li> </ul>
Quand j'appuie sur le bouton Marche, une alarme résonne et la locomotive ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les piles sont presque vides</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dévisser le couvercle protégeant les piles et les remplacer par des piles neuves</li> </ul>
Le train s'arrête quand il passe dans les virages ou sur le pont	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les piles sont presque vides</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dévisser le couvercle protégeant les piles et les remplacer par des piles neuves</li> </ul>
Les figurines n'émettent pas de sons quand on les installe dans le train	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La figurine n'est pas correctement installée dans le siège</li> <li>• Ce n'est pas la bonne figurine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enfoncer fermement la figurine dans le siège</li> <li>• Seuls les conducteurs rouge et jaune déclenchent l'émission de sons et modifient la vitesse du train</li> </ul>
Le train ne répond pas correctement aux briques Code placées sur la voie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les briques Code ne sont pas correctement placées sur la voie</li> <li>• Les voies ne sont pas plates car les rails sont placés sur une surface inégale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enlever les briques Code et les remplacer</li> <li>• Placer les rails sur une surface plane</li> </ul>
Vous ne pouvez pas entendre les sons ou, au contraire, ils sont trop violents	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le volume est mal réglé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenir le bouton Marche enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore. Le niveau sonore varie vers le haut ou vers le bas</li> </ul>
Aucun bruit n'est émis quand vous pompez le carburant pour faire le plein	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le train n'est pas sur la brique Code verte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aller jusqu'à la brique Code verte</li> </ul>

## Domande e risposte

Problema	Possibili cause	Rimedi e soluzioni
Quando si preme il pulsante di Marcia, non succede nulla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le batterie non sono inserite.</li> <li>Le batterie sono esauste.</li> <li>Le batterie non sono inserite correttamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Svitare il coperchio del vano batterie e inserire le batterie.</li> <li>Svitare il coperchio del vano batterie e sostituire le batterie.</li> <li>Svitare il coperchio del vano batterie e inserire correttamente le batterie.</li> </ul>
Quando si preme il pulsante di Marcia, suona un allarme e la locomotiva non si muove.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le batterie sono esauste.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Svitare il coperchio del vano batterie e sostituire le batterie.</li> </ul>
Il treno si ferma in curva o sopra il ponte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le batterie sono esauste.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Svitare il coperchio del vano batterie e sostituire le batterie.</li> </ul>
I personaggi non emettono suoni quando vengono inseriti nel treno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il passeggero non è correttamente inserito al suo posto.</li> <li>È il personaggio sbagliato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premerlo saldamente nel suo posto.</li> <li>Solo il macchinista rosso o quello giallo attivano i suoni e cambiano la velocità del treno.</li> </ul>
Il trenino non risponde correttamente ai mattoncini codificati aggiunti ai binari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>I mattoncini codificati non sono correttamente sistemati sui binari.</li> <li>La superficie irregolare non consente ai binari di stare in piano.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rimuovere e rimontare i mattoncini.</li> <li>Posare i binari su una superficie piana.</li> </ul>
I suoni non si sentono, oppure sono troppo forti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il volume non è correttamente regolato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere e tenere premuto il pulsante di Marcia finché non si sente un bip. Il volume del suono può essere alzato o abbassato.</li> </ul>
Non si sentono suoni durante il rifornimento del trenino.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il trenino non si trova sul mattoncino codificato verde.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Portare il trenino fino al mattoncino codificato verde.</li> </ul>

## Een antwoord op uw vragen

















Probleem	Mogelijke fout	Oplossing
Er gebeurt niets als er op de startknop gedrukt wordt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er zitten geen batterijen in</li> <li>De batterijen zijn leeg/bijna leeg</li> <li>De batterijen zijn verkeerd geplaatst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schroef het batterijdeksel los en plaats de batterijen</li> <li>Schroef het batterijdeksel los en plaats nieuwe batterijen</li> <li>Schroef het batterijdeksel los en plaats de batterijen correct</li> </ul>
Als er op de startknop gedrukt wordt, klinkt een alarm en de motor werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>De batterijen zijn bijna leeg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schroef het batterijdeksel los en plaats nieuwe batterijen</li> </ul>
De trein stopt als hij door bochten of over de brug rijdt	<ul style="list-style-type: none"> <li>De batterijen zijn bijna leeg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schroef het batterijdeksel los en plaats nieuwe batterijen</li> </ul>
De figuren geven geen geluid als ze in de trein geplaatst worden	<ul style="list-style-type: none"> <li>De figuur is niet juist op de zitting geplaatst</li> <li>Het is de verkeerde figuur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Druk de figuur stevig op de zitting</li> <li>Alleen de rode of gele machinist zetten het geluid aan of veranderen de snelheid van de trein</li> </ul>
De trein reageert niet goed op de codestenen op de baan	<ul style="list-style-type: none"> <li>De codestenen zijn niet correct op de baan gezet</li> <li>De baan ligt niet plat doordat de onderlaag oneffen is</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijder de codestenen en breng ze opnieuw aan</li> <li>Zet de baan op een effen onderlaag</li> </ul>
De geluiden zijn onhoorbaar of juist te hard	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het volume is niet correct ingesteld</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Druk op de startknop en houd deze ingedrukt totdat u een piepend geluid hoort. Het volume gaat omhoog of omlaag</li> </ul>
Er klinkt geen geluid als de brandstof in de trein gepompt wordt	<ul style="list-style-type: none"> <li>De trein staat niet op de groene codsteen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rijd naar de groene codsteen</li> </ul>

# Hibakeresési útmutató

こんな時には

Mit tegyek ha	Lehetséges okok	Megoldás
A Start gomb megnymására semmi sem történik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nincsenek elemek behelyezve</li> <li>Az elemek gyengék vagy lemerültek</li> <li>Rosszul vannak behelyezve az elemek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Csavarozd le az elemfedeler és tudd be az elemeket.</li> <li>Csavarozd le az elemfedeler és tegyél be új elemeket</li> <li>Csavarozd le az elemfedeler, és megfelelően tudd be az elemeket</li> </ul>
A Start gomb megnymására a riasztó hangja hallható és nem indul a motor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az elemek majdnem teljesen lemerültek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Csavarozd le az elemfedeler és tegyél be új elemeket</li> </ul>
A vonat megáll, amikor kanyarban megy vagy hídon halad át	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az elemek majdnem teljesen lemerültek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Csavarozd le az elemfedeler és tegyél be új elemeket</li> </ul>
A bábuk nem adnak hangot, amikor a vonaton vannak	<ul style="list-style-type: none"> <li>A bábu nincs rendesen az ülésbe nyomva</li> <li>Ez nem a megfelelő bábu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Határozottan nyomd bele a bábut az ülésbe</li> <li>Csak a piros és a sárga mozdonyvezető sípolhat és változtathatja meg a vonat sebességét</li> </ul>
A vonat nem a sínekre helyezett kódelemeknek megfelelően viselkedik	<ul style="list-style-type: none"> <li>A kódelemek rosszul lettek a sínekre téve</li> <li>Egyeletlen felület teszi hullámossá a síneket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emeld ki a kódelemeket majd tudd őket vissza a helyükre</li> <li>Helyezd át a síneket egy sík, egyenes felületre</li> </ul>
Nem hallható hangjelzés, vagy túl hangos a hangjelzés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rosszul van beállítva a hangerő</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomd meg és tartsd megnymásra a Start gombot, amíg egy sípoló hangot nem hallasz. A hangerő erősödni vagy gyengülni fog</li> </ul>
Nem hallható hang, amikor üzemanyagot szivattyúzok a vonatba	<ul style="list-style-type: none"> <li>A vonat nem a zöld színű kódelemen áll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vezesz a vonatot a zöld színű kódelemre</li> </ul>

問題 :	考えられる原因 :	解決方法 :
開始ボタンを押しても何も起こらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池が入っていません。</li> <li>電池が切れかかっているか、切れています。</li> <li>電池の入れ方が正しくありません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池収納部のねじを外してふたを開け、電池を入れてください。</li> <li>電池収納部のねじを外してふたを開け、新しい電池を入れてください。</li> <li>電池収納部のねじを外してふたを開け、電池を正しく入れてください。</li> </ul>
開始ボタンを押すと、警告音が鳴つて機関車が走らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池が切れかかっています。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池が切れかかっています。</li> </ul>
カーブを曲がったり橋の上を通過する時に列車が止まってしまう	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池が切れかかっています。</li> <li>荷物が多すぎて列車が引っぱることができません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池収納部のねじを外してふたを開け、新しい電池を入れてください。</li> <li>荷物を減らしてください。</li> </ul>
人形を列車に入れても音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>人形が座席に正しく乗っていないません。</li> <li>正しい人形ではありません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>人形を座席にしっかりと押し込んでください。</li> <li>赤または黄色の運転手の人形のみ、音が出て列車の速度が変わります。</li> </ul>
線路上に装着したコードブロックに列車が正しく反応しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>コードブロックが正しく線路上に装着されていません</li> <li>下が平らでないので線路が水平になっています。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>コードブロックを外し冗装着直してください。</li> <li>線路を平らな場所に置いてください。</li> </ul>
音が出ない、または音が大きすぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li>音量が正しく設定されていません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「ビーッ」という音がするまで開始ボタンを押し続けてください。音量を調節してください。</li> </ul>
列車に給油する時に音が出ない	列車が緑色のコードブロッケに接触していません。	緑色のコードブロックの所まで列車を動かしてください。



Important safety notes  
Notes de sécurité importantes  
Importanti informazioni sulla sicurezza  
Belangrijke informatie m.b.t. de veiligheid  
Fontos biztonsági szempontok  
安全にお使いいただきために

## GB

### Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

## DE

### Wichtige Information zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, „normale“ Batterien wiederaufzuladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

## FR

### Informations importantes concernant les piles

Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargeées en utilisant un chargeur de piles adéquat et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

## IT

### Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esaurite. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuittare mai il portabatterie.

## NL

### Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen leeg zijn. Nooit beschadigde batterijen gebruiken. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen of overeenkomstige type gebruiken. Leg de batterijen met de polen in de juiste richting. Oplaadbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opgeladen worden. Oplaadbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je mag dit ook niet proberen te doen. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Noot dat batterijhouder kortsluiten.

## SE

### Viktig information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller i kombination av gamla och nya batterier. Ta ur batterierna om produkten under en längre tid inte ska användas eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderats, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt lage. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt slags batteriladdare och under en vuxens översyn. Du kan inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier. Kortslut aldrig batteriutrymmets kontakttytor.

## ES

### Importante información sobre las baterías

No mezclar nunca diferentes tipos de baterías, ni utilizar baterías antiguas y nuevas a la vez. Sacar siempre las baterías, si el producto no se utiliza por un largo periodo de tiempo o si las baterías están desgastadas. No utilizar nunca baterías dañadas. Utilizar solo el tipo de baterías recomendado o uno correspondiente. Colocar las baterías de manera que los polos estén en su posición correcta. Las baterías recargables deben cargarse con un cargador adecuado bajo la supervisión de un adulto. Las baterías no pueden, ni deben recargarse mientras permanecen en el producto. No intentar nunca recargar baterías no recargables. Asegurarse que no se produzca un cortocircuito en el porta baterías.

## PT

### Informações importantes acerca das pilhas

Nunca use tipos diferentes de pilhas em conjunto, nem uma combinação de pilhas velhas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não vai ser utilizado durante muito tempo ou se as pilhas se tiverem gasto. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Introduza as pilhas de forma a que os seus pólos fiquem correctamente posicionados. Pilhas recarregáveis deverão ser recarregadas utilizando o recarregador de pilhas correcto sob a supervisão de um adulto. Não é possível recarregar pilhas recarregáveis enquanto elas ainda se encontram dentro do produto, e nunca devem ser feitas tentativas nesse sentido. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca faça curto-círcuito do compartimento das pilhas.

## DK

### Viktig information om batterier

Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier samtidig. Tag altid batterierne ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, eller hvis batterierne er brugt op. Anvend aldrig beskadigede batterier! Der må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet. Batterierne skal vendt rigtigt når de i sættes. Genopladelige batterier skal oplades i en dertil beregnet oplader under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier kan og må ikke forsøges opladt i produktet. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. Kortslut aldrig batterikassens kontaktfader.

## GR

### Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταρίες, ή παλιές και καινούριες μπαταρίες μαζί. Βάγατε πάντα τις μπαταρίες σε διερχόμενο πορτούνι όταν αρκετά καιρό ή όταν δεν χρησιμοποιούνται. Δεν πρέπει να επαναφορτίζεται χωρίς πάνεια μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συγκαταγεννητού πόνου ή αντιστοιχου τόνου. Βάλτε τις μπαταρίες με την σωστή πολικότητα. Θα πρέπει να προτίθεται τη επαναφορτίζημένες μπαταρίες, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορτιστή μπαταριών υπό την επίβλεψη ενός ενηλίκου. Δεν προτείνεται να επαναφορτίζεται τις μπαταρίες όταν αυτές βρίσκονται μέσα στο προϊόν, και ποτέ μην επιχειρείτεται να κάνετε κάτι τέτοιο. Μην επιχειρείτεται ποτέ να επαναφορτίζεται μη επαναφορτίζουμενες μπαταρίες. Ποτέ μη βραχικυκλώνετε τη θήκη των μπαταριών.

## FI

### Tärkeää dietta paristoista

Ala koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Alla myös kännyt käytä samassa laitteessa sekä vanhoja että uusia paristoja. Poista paristot tuotteesta aina, kun se on pitemmin alkua käytäntästä, tai kun paristot ovat tyhjentyneet. Ala koskaan käytä vialisia paristoja. Käyka vain tuotteesta suositteluta ja vastavantyyppisia paristoja. Aseta paristot sitten, että ne ovat osoittavat olkeaan suuntaan. Ladattavat paristot on ladattava olkeanlaiseksi laturilla alkuisen valvonnassa. Ne on poistettava tuotteesta lataamisen ajaksi. Ala koskaan yrityda paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Ala koskaan aiheuta oikosulkua pariston kosketinten välillä.

## JP

### 電池の取り扱いに関する注意

異なるタイプの電池や、古い電池や新しい電池を混ぜて使用しないで下さい。長時間品を使用しない場合電池が劣化した時は、必ず電池を取り外してください。電池は推奨されている種類か、もしくは対応する種類のみを使用してください。電燈を確認して正しい方向に電池を入れてください。充電池を他の電池と混ざる場合は、販売者の監督の下、正しく充電をして使用してください。商品内にいったまでは電池を充電したり、電池をショートさせたりしないでください。

## CN

電池使用須知

切勿將不同種類的電池一起使用，亦不要把舊電池與新電池混合使用。如有一段長時間不會使用本產品或電池已耗盡，請把電池拆除。切勿使用已損壞之電池。只可使用建議中之電池型號，或其他兼容式型號。請根據指示安插電池。

你可以使用充電的循環電池，但必須採用適當的充電器，並在成人的指導下方可進行充電。電池仍在產品內是不能充電的，請勿強行試驗。切勿試圖為非循環電池充電。亦切勿自行接駁電池箱的兩極，以免產生短路。

## KR

### 전자 사용시 주의 사항

다음 조언대로 모니터 전자기구 접촉을 최소화하여 사용하고 전기적 제품을 손상 시킬 위험을 경여하는 경우 제작사에서 책임지지 않습니다.  
재충전 가능한 배터리(Rechargeable battery)는 미국의 경우 아래 충전이 이루어져야 합니다.  
또한 재충전 가능한 배터리(Rechargeable battery)는 제품 안내서 충전할 수 있도록  
설명과 충전하는 언급입니다. 그리고, 재생 가능한 배터리(Rechargeable battery)가 아닌  
전지를 충전하시는 언급입니다.

모니터 사용자는 전자기구에 대한 책임을 지지 않습니다.

## CZ

### Důležitá informace o bateriích

Nikdy nepoužívejte najednou různé typy baterií nebo kombinaci starých a nových baterií. Nebudete-li výrobek doslovič používat nebo jsou-li baterie vybité, vždy je vyměňte za výrobky. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie. Používejte pouze doporučené nebo odpovídající typy baterií. Baterie instalujte se správnou orientací polů. Nabijatelné baterie musí být nabity ve vhodné nabíječce pod důležitou zásadou. Nabijatelné baterie nelze nabijet, jsou-li umístěny ve výrobku, když se o to ani pokoušíte. Nikdy se nesnažte nabijet baterie, které nejsou nabijatelné. Nikdy nezkratujte kontakty v prostoru pro baterie.

## HR

### Važne informacije o baterijama

Nikada ne koristite razlicite tipove baterija zajedno, kao niti kombinujte stare baterije sa novima. Uvijek izvadite baterije ako uređaj nije biti korišten duže vrijeme ili ako su baterije prazne. Nikada ne koristite oštećene baterije. Upotrebljavajte samo preporučenu vrstu baterija ili njima ekivalentni tip. Umjetite baterije tako da su im polovi ispravno orijentirani. Baterije koje se mogu puniti moraju biti punjene u odgovarajućoj punjači baterija pod nadzorom odrasle osobe. Ne možete puniti baterije dok su umetnute u uređaj i to nikada niti ne pokušavajte. Nikada ne pokušavajte napuniti baterije koje se ne mogu puniti. Nikada kratkim spojem ne spajajte polove baterija.

## RU

### Необходимая информация об элементах питания

Ни в коем случае не используйте одновременно элементы питания различных типов, также элементы питания старых и новых типов. В обратившемся порядке вынимайте элементы питания из токонаправляющих, если они не используются прибором в течение долгого времени либо в случае, если в элементах питания закончился заряд. Ни в коем случае не используйте поврежденные элементы питания

Используйте только рекомендованные элементы питания, либо элементы питания соответствующего типа. Установите элементы питания, соблюдая указанную полярность. Аккумуляторные элементы питания должны подзаряжаться в соответствующем зарядном устройстве под наблюдением взрослого.

Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать элементы питания, находящиеся в приборе. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать неперезаряжаемые элементы питания. Ни в коем случае не пытайтесь заминить полосы в устройствах для элементов питания.

## SK

### Dôležitá informácia o batériach

Nikdy nepoužívajte naraz odlišné typy baterií ani nekombinujte staré batérie s novými. Batérie vždy vyberte, ak sa výrobok nebude dlhšie používať, alebo ak sa batérie vybití. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie. Používať len odporúčané alebo zodpovedajúce typy batérií. Batérie vkladajte so správnu orientáciu pôlov. Dobijateľné batérie sa musia nabijať vo vhodnom nabíjačke pod dozorom dospejšej osoby.

Dobijateľné batérie sa nesmú nabijať, ak sú umiestnené

výrobku, a nesmiete sa o to ani pokúsať. Nikdy sa

nepoužívajte nabíjať batérie, ktoré nie sú dobijateľné.

Nikdy neskratujte kontakty v priestore pre batérie.

## SR

### Важне информације о батеријама

Никада не користите различне типове батерија zajедно, и не комбинуйте стари батерије са новима. Увјек извадите батерије ако ће бити коришћене нефактно користити дуже време или ако су са батерије испразнене.

Никада не употребљавајте оштећене батерије. Користите искључиво тип батерија који се препоручује или одговарајући замену. Приликом стављања батерија пазите да полovi буду правилно постављани. Батерије наручено се морају покрити уз употребу одређеног типове влоžke, али у неким случајевима ове батерије се не могу покрити, па се оне користе са вишим напоном. Никада не покушавајте да покријете батерије које се не пуне. Никада не приступајте половим кутијама за батерије.

## PL

### Ważne informacje dotyczące baterii

Nigdy nie należy stosować razem różnych rodzajów baterii ani stosować równocześnie starej i nowych baterii. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jeżeli bateria się wyczerpała, należy wyjąć baterię. Nigdy nie należy stosować uszkodzonych baterii. Należy stosować wyłącznie zalecane rodzaj baterii lub rodzaj mu odpowiadający. Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie biegunów. Baterie akumulatorowe należy ładować w odpowiedniej hadowarce pod nadzorem osoby dorosłej. Nie można ładować baterii bez wyjęcia ich z produktu i nigdy nie należy tego próbować. Nigdy nie należy próbować ładowania baterii jednorazowych. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarcia w gnieździe baterii.

## HU

### Fontos tudnivalók az elemekről

Soha ne használjunk különböző típusú elemeket, illetve ne használjunk új és használt elemet egyszerre. Mindig távolítsuk el az elemeket, ha a készülék előre láthatóan hosszú ideig nem foglik használni, vagy ha az elemek lemerülnek. Soha ne használjunk megrongálódott elemet. Csak az ajánlott típusú, vagy annak megfelelő elemet használjuk. Az elemeket a polaritásnak megfelelő módon helyezzük be. Az akkumulátorokat csak a megfelelő akkumulátorral szabad feltölteni, egy felnőtt segítséget mellett. Az akkumulátorokat nem töltések fel úgy, hogy azok a termékekben vannak, ezt meg sem szabad próbálnunk. Soha ne próbáljuk meg feltölteni a nem töltéhető elemet. Soha ne hozunk létre rövidzárlatot az elemekkel kizárt esetben.

## SI

### Pomembna informacija o baterijskih vložkih

Nikoli ne uporabite različne vrste baterijskih vložkov skupaj ali pa nove vložke skupaj z rabljenimi. Če so se baterijski vložki izpraznili ali če izdelka ne boste uporabljali dleča časa, morate vložke vedno odstraniti. Nikoli ne uporabite poškodovanih baterijskih vložkov. Uporabite samo priporočen tip baterijskih vložkov ali enakovredne vložke. Baterijske vložke vstavite tako, da sta pola plus minus pravilno usmerjena. Baterijske vložke za ponovno polnjenje morajo otići polniti z ustreznim polnilem samo pod nadzorom odrasle osobe. Pred polnjenjem morate vložke vedno izvleči iz igrače. Nikoli ne smete polniti baterijskih vložkov, medtem ko so vedno v igrači. Nikoli ne poskušajte polniti baterijske vložke, ki niso namenjeni za ponovno polnjenje. V prostoru za baterijske vložke ne smete nikoli povzročiti kratkega stika.

## UA

### Необхідна інформація про батарейки

Ніколи не використовуйте одночасно батарейки різних типів або батарейки з різним строюм роботи. Обов'язково використовуйте батарейки з прибором та досягненням під час користування. Ім, або ящо в батарейках ще залишиється заряд. Ніколи не ліквідуйте батарейки, які не використовують по підприємству. Використовуйте батарейки лише рекомендованого або відповідного типу. Вставляйте батарейки, враховуючи задану полярність. Акумуляторні батарейки повинні заряджатися у підприємстві зарядному пристрії під наглядом дорослого. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батарейки, що знаходяться в приборі. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батарейки, що не піддаються підзарядці. В будь-якому випадку не намагайтесь зробити коротке замикання в приладі для батарейки.

## RO

### Informații importante cu privire la baterii

Nu folosiți niciodată împreună tipuri diferite de baterii și nici combinații de baterii noi și vechi. Îndepărtați întotdeauna baterile dacă produsul nu este folosit timp indelungat sau dacă baterile său epuizăt. Nu folosiți niciodată baterii deteriorate. Folosiți numai baterii de tipul recomandat, sau de un tip corect. Bateriile reîncărcabile trebuie reîncărcate utilizând un dispozitiv de încărcare adecvat, sub supravegherea unei adulți. Baterile nu pot fi reîncărcate cât timp sunt înca în produs. Folosiți numai baterii care să fie reîncărcabile. Nu incercăți niciodată să le încărcați astfel. Nu încercați niciodată să reîncărcați baterii care nu sunt reîncărcabile. Nu scurtașați niciodată bornele suportului bateriei.

## BG

### Важна информация за батерите

Не използвайте различни типове батерии едновременно, нито комбинации от стари и нови батерии. Винаги изваждайте батерите, ако изделието няма да се използва продължително време или ако батерите са се източили. Не използвайте повредени батерии. Използвайте само батерии от препоръчен тип или съответстващи на него тип. Поставете батерите така, че полюсите да са разположени правилно.

Акумулаторните батерии трябва да се зареждат от зарядни устройства, които са разрешени по надзор на въздействие. Батерите не могат да се зареждат, докато са поставени в изделието, така че не трябва да се опитвате да правите това. Не се опитвайте да зареждате батерии, които не са акумулаторни.

Не сързявайте в късо съединение клемите на батерите.

## TR

### Piller hakkında önemli bilgiler

Hicbir zaman değişik türde pilleri ya da eski pillerle yeni pileri bir arada kullanmayın. Pilin ürün uzun süre kullanılmayacaktır ya da pilin bitmesi, pileri çkarın. Hicbir zaman zedelenmiş piller kullanmayın.

Yalnız önerilen türde piller ya da bunların denge olan piller kullanın. Pilieri kutupları doğru konumda olacak şekilde yerleştirin. Birincice yeniden doldurulabilen piller doğru pil doldurucuyu kullanarak, bir yetişkinin denetimi altında doldurulmalıdır. Doldurulabilir pileri ürünün içindeyken dolduramazsınız; hicbir zaman bunu yapma çalışmaya. Hicbir zaman, birincice doldurulamayan tip pileri yeniden doldurmaya çalışmaya. Hicbir zaman pil kutusuna kusa devre yapmamayı.

## LV


### Svarīga informācija par barošanas elementiem

Nekad vienlaikus nelietojiet dažādu tipu, kā arī jaunus un vecus barošanas elementus. Arvien izņemiet barošanas elementus, ja tie izlādējušies vai to darbinātās izstrādājums ilgāku laiku netiek lietots. Nekad nelietojiet bojātus barošanas elementus. Lielojet tikai ieteicamā tipa barošanas elementus vai tiem atbilstošus analogus. Ieveltojot barošanas elementus, jāievēro pareiza to pievienojuma polaritāte (+/-). Uzlādējamu barošanas elementu lādētājs jāzīmanto atbilstošus barošanas elementu lādētājs, uzlādēšana jāveic pieaugušo uzraudzību. Izstrādājumā ievietotus barošanas elementus uzlādēt nav iespējams, mēģinājumi to darīt nav pieļaujami. Nekad nemēģiniet uzlādēt neuzlādējamus barošanas elementus. Nekad nepieļaujiet isslēgumu starp barošanas elementu tilpnes kontaktiem.


## LT

### Svarbi informacija apie elementus

Nesinaudokite vienu metu skirtinį tipų elementais, taip pat su naujais elementais nenaudokite senų elementų. Išimkite elementus iš įėjko, jeigu nesinaudosite gaminiu ilgą laiką arba jeigu elementai išstekijo. Nesinaudokite sugadinčiais elementais. Naudokite tik rekomenduojamo arba atitinkamo tipo elementais. [dėkli] elementus taip, kad atitinku teigiamai ir neigiamai poliai. Akumulatorinius elementus galima įkrauti tik tinkamu elementu krovikliu, prizurint saugusiesiems. Elementų negalima įkrauti, neįsemus jų iš įėjko, ir nebandykite to daryti. Nebandykite įkrauti neakumulatorinio tipo elementų. Nedarykite trumpo jungimo elementui įdėkli.




3325 + 2735 + 2736 + 3326 + 2738




3325 + 2735 + 2736 + 3326


3335 + 2734 + 2735 + 2738




3335 + 3326 + 2735



3326



3327



3335



3334

LEGO, LEGO logo and EXPLORE logo are trademarks of the LEGO Group.  
© 2002 The LEGO Group. 419.2791 IN/48

Besuchen Sie [www.legoexplore.com](http://www.legoexplore.com), um mehr über alle vier Welten unseres ganzheitlichen Spiel- und Lern-Systems zur Kindsentwicklung zu erfahren: explore being me™, explore together™, explore imagination™ und explore logic™.

Sur [www.legoexplore.com](http://www.legoexplore.com), vous pourrez découvrir et étudier plus en détail les quatre volets de notre système global de développement de l'enfant : explore being me™, explore together™, explore imagination™ et explore logic™.

Visita il sito [www.legoexplore.com](http://www.legoexplore.com), per saperne di più sui quattro aspetti del nostro sistema olistico di sviluppo del bambino: explore being me™, explore together™, explore imagination™ ed explore logic™.

Bezoek [www.legoexplore.com](http://www.legoexplore.com) om meer te weten te komen over alle vier aspecten van dit systeem voor de ontwikkeling van kinderen: explore being me™, explore together™, explore imagination™ en explore logic™.



EXPLORE

Ha ellátogat a [www.legoexplore.com](http://www.legoexplore.com) internetes oldalunkra, részletesen olvashat a gyerekek képességeinek fejlesztésére kidolgozott gyermekközpontú szemléletünkéről a explore being meú, explore together ú, explore imagination ú és az explore logic ú.

コンプリート・ディスカバリー・システムの4つのカテゴリー、「エクスプロア ビーイングミー」、「エクスプロア トゥゲザー」、「エクスプロア ロジック」、「エクスプロア イマジネーション」についての詳細は、[www.LEGO.com/education](http://www.LEGO.com/education)(英語版のみ)をご覧ください。

[www.LEGOEXPLORE.com](http://www.LEGOEXPLORE.com)