

Test-Nr. _____ CR 2/2

Hersteller/Produktbezeichnung _____ **Teac CD-R55S**

Allgemeiner Kommentar/Auffälligkeiten _____

Allgemeine Daten

Gerätetyp: CD-R-Writer / CD-RW-Writer

Bustyp: SCSI / Wide-SCSI / ATAPI / anderer: _____

SCSI-Typ: CD-ROM / WORM / wählbar / anderer: _____ **k. A.**

Plug & Play: ja / nein

Bauart: intern / extern Netzteil (bei externen Geräten): intern / extern

Bestückung: Caddy / Schublade / andere: _____

max. Schreibgeschwindigkeit: 2-fach / 4-fach / 6-fach / 8-fach / _____-fach

max. Lesegeschwindigkeit: 2-fach / 4-fach / 6-fach / 8-fach / _____ **12-fach**

Datendurchsatz Mode 1: _____ **600** KB/s Datendurchsatz Mode 2: _____ **k. A.** KB/s

mittlere Zugriffszeit: _____ **165** ms mittlere Suchzeit: _____ **k. A.** ms

Datenpuffer: _____ **1024** KB

Schreibmodi

Disk-at-Once (DAO): ja / nein

Track-at-Once (TAO): ja / nein

Packet writing: ja / nein

UDF fähig: ja / nein Treiber dabei: ja / nein

CD-R-FS fähig: ja / nein Treiber dabei: ja / nein

On the fly writing: ja / nein

Virtuelles Image: ja / nein

Physikalisches Image: ja / nein

Simulationsmodus: ja / nein

Test-Nr. _____ CR 2/2

Formate Hardware/Software

CD-Audio	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein
ISO9660	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein
CD-ROM-XA	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein
CD-ROM-Mode 1/2	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein
Mixed Mode	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein
Multisession	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein
Photo-CD	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein
Video-CD	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein
CD-Extra	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein
CD-I	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein
Orange-Book II/III	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein

Hardware-Installation/-Konfiguration

SCSI-ID per	<input checked="" type="checkbox"/> Jumper / <input type="checkbox"/> Drehregler / <input type="checkbox"/> DIP-Schalter / <input type="checkbox"/> Digitaltaster / <input type="checkbox"/> _____ 7
Terminierung	<input type="checkbox"/> automatisch / <input checked="" type="checkbox"/> Jumper / <input type="checkbox"/> Software / <input type="checkbox"/> DIP-Schalter / <input type="checkbox"/> R-Array / <input type="checkbox"/> extern / <input type="checkbox"/> _____
Master/Slave/CSel	<input type="checkbox"/> Jumper / <input type="checkbox"/> Drehregler / <input type="checkbox"/> DIP-Schalter / <input type="checkbox"/> _____

Beschriftung/Kennzeichnung der Anschlüsse und Schalter am Laufwerk

SCSI-ID	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input checked="" type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____
Master/Slave/CSel	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____
Terminierung	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input checked="" type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____
Datenkabel	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input checked="" type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____
SDX	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____
Audio	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input checked="" type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____
Digital Audio Out	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____
Prevent/Allow	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____
Netz	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input checked="" type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____
Sonstige: _____ Parity	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input checked="" type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____
Sonstige: _____	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____

Anmerkungen: _____

Test-Nr. _____ CR 2/2

Handhabung

Bedienelemente Anzahl Tasten: _____ **1**

Auswurfaste

Notauswurf Wird Werkzeug benötigt: ja / nein _____

Transportsicherung: ja / nein _____

Kopfhörer-Ausgang

Volume-Control

Sonstige: _____

Anmerkungen: _____

LEDs Anzahl: _____ **1**

Funktion LED 1: **Disc in/Busy** _____

Funktion LED 2: _____

Funktion LED 3: _____

Funktion LED 4: _____

Funktion LED 5: _____

Anmerkungen: _____

Lieferumfang

Anmerkungen: _____

Hardware

Controllerkarte: ja / nein

Caddy: ja / nein

Terminator: ja / nein

Datenkabel: ja / nein

Audiokabel: ja / nein

Schrauben: ja / nein

Y-Kabel: ja / nein

Netzkabel: ja / nein

Rohlinge: Anzahl: **2** / Anbieter: _____ **Teac**

sonstiges: _____

Software

Hersteller/Bezeichnung: _____ **WinOnCD, PacketCD (nur Win95)**

Version: _____

Software läuft unter: DOS / Windows 3.1 / Windows 95 / Windows NT / OS/2

anderes Betriebssystem: _____