

Sheet1

PRINTER,C,30	NORMAL,C,23	CONDENSE,C,23
Anadex DP-6500	027/081/000/000/000/000	027/082/000/000/000/000
Anadex DP-9001	018/000/000/000/000/000	026/000/000/000/000/000
Blaser	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
Brother HR1	027/080/000/000/000/000	027/077/000/000/000/000
Brother HR15/25	000/000/000/000/000/000	027/077/000/000/000/000
C. Itoh 8510A	027/078/000/000/000/000	027/081/000/000/000/000
C. Itoh F10	027/069/049/050/000/000	027/069/048/056/000/000
Canon LBP-8 A1/A2	027/031/013/000/000/000	027/031/009/000/000/000
Centronics 351/352/353	027/091/049/119/000/000	027/091/052/119/000/000
Centronics H80-1/H80-2	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
Citizen MSP-10/MSP-15	027/080/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
Comrex CR-I	027/080/000/000/000/000	027/077/000/000/000/000
Comrex CR-II	027/031/013/000/000/000	027/031/009/000/000/000
DaisyWriter 1500/2000	027/080/000/000/000/000	027/077/000/000/000/000
Diablo 620 & 630	027/031/013/000/000/000	027/031/009/000/000/000
Epson E/F/J/L/RX/LQ	027/080/018/000/000/000	015/000/000/000/000/000
Epson MX	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
Hewlett Packard	027/038/107/048/083/000	027/038/107/050/083/000
IBM 80 CPS Graphics	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
IBM 80 CPS Matrix	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
IBM 80 CPS/Epson LX-90	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
IBM Color Printer	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
IBM Proprinter	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
IBM Quietwriter 5201	000/000/000/000/000/000	027/088/001/198/000/000
IBM Wheelprinter 5216	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
Juki 6100	027/031/013/000/000/000	027/031/009/000/000/000
Mannesmann MT160/180	027/091/052/119/000/000	027/091/054/119/000/000
Mannesmann Spirit-80	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
NEC Pinwriter P2/P3	027/063/049/000/000/000	027/063/055/000/000/000
NEC Pinwriter P5/P6/P7	027/080/000/000/000/000	027/103/000/000/000/000
NEC Spinwriter 3550	027/083/000/000/000/000	027/015/000/000/000/000
NEC Spinwriter 7710/20	027/093/076/000/000/000	027/093/072/000/000/000
NEC Spinwriter 7715/25	027/093/076/000/000/000	027/093/072/000/000/000
NEC Spinwriter 7730	027/093/076/000/000/000	027/093/072/000/000/000
Okidata Microline 182/183	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
Okidata Microline 192/193	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
Okidata Microline 292/3/4	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
Okidata Microline 82A/83A	030/000/000/000/000/000	029/000/000/000/000/000
Okidata Microline 84/92/93	030/000/000/000/000/000	029/000/000/000/000/000
Okidata Okimate 20	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
Okidata Pacemark 2350	027/054/000/000/000/000	027/066/000/000/000/000
Okidata Pacemark 2410	027/054/000/000/000/000	027/066/000/000/000/000
Okidata Pacemark 2410-IBM	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
Olivetti DM 280/190	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
OTHER	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
Panasonic KX-P1090	027/080/001/000/000/000	027/080/000/015/000/000
Panasonic KX-P1091	027/080/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
Panasonic KX-P3151	027/031/013/000/000/000	027/031/009/000/000/000

Sheet1

Qume Sprint 5	000/000/000/000/000/000	027/091/000/000/000/000
Silver Reed 550	027/031/012/000/000/000	027/031/008/000/000/000
Silver Reed 770	027/031/013/000/000/000	027/031/009/000/000/000
Star Gemini 10-X/15-X	027/066/001/000/000/000	027/066/003/000/000/000
Start Micronics NB-15	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
Star Radix 10/15	027/066/001/000/000/000	027/066/003/000/000/000
Tandy DMP 105/2200	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
Tandy DMP 105/2200	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
Texas Instruments 850	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
Texas Instruments 855	018/000/000/000/000/000	015/000/000/000/000/000
Toshiba P 341/351	000/000/000/000/000/000	027/091/000/000/000/000
Toshiba P1340	000/000/000/000/000/000	027/091/000/000/000/000
Toshiba P1350	000/000/000/000/000/000	027/031/009/000/000/000
Toshiba P1351	000/000/000/000/000/000	027/031/009/000/000/000
A. Double-Wide Print	027/087/049/000/000/000	
B. Cancel Double-Wide Print	027/087/048/000/000/000	
C. Compress Print	015/000/000/000/000/000	
D. Cancel Compress Print	018/000/000/000/000/000	
E. Underline Mode	027/045/048/000/000/000	
F. Cancel Underline Mode	027/045/049/000/000/000	
G. Italic Mode	027/052/000/000/000/000	
H. Cancel Italic Mode	027/053/000/000/000/000	
I. Emphasized Print	027/069/000/000/000/000	
J. Cancel Emphasized Print	027/070/000/000/000/000	
K. Double-Strike Mode	027/071/000/000/000/000	
L. Cancel Double-Strike Mode	027/072/000/000/000/000	
M. SuperScript Mode	027/083/048/000/000/000	
N. SubScript Mode	027/083/049/000/000/000	
O. Cancel SuperScript/SubScrip	027/084/000/000/000/000	
P. Double-High Mode	027/119/049/000/000/000	
Q. Cancel Double-High Mode	027/119/048/000/000/000	