

Afkryds dette felt for at aktivere udlæsning til et TV.

Afkryds dette felt for at deaktivere udlæsning til en analogskærm, under forudsætning af at TV-udlæsningen er aktiv i øjeblikket.

Afkryds dette felt for at skifte TV-signaltypen imellem NTSC og PAL.

Vælg den type indstilling, som du gerne vil ændre, og juster den derefter med glideknappen herunder.

Juster TV-egenskaber.

Flyt TV-billedet op.

Flyt TV-billedet ned.

Flyt TV-billedet til venstre.



Flyt TV-billedet til højre.

Klik på dette felt for at se et valg af disponible udlæsningsstik.



