

Cocher cette case pour activer la sortie vers une TV.

Cocher cette case pour désactiver la sortie vers un moniteur analogique, pourvu que la sortie TV soit en cours d'activation.

Cocher cette case pour faire basculer votre type de signal TV entre NTSC et PAL.

Choisir le type de paramètre à modifier puis ajuster avec le curseur ci-dessous.

Régler les propriétés TV.

Déplacer l'image TV vers le haut.

Déplacer l'image TV vers le bas.

Déplacer l'image TV vers la gauche.

Déplacer l'image TV vers la droite.

Cliquez dans cette case pour afficher une sélection des connecteurs de sortie disponibles.



