

Kryssa i denna ruta för att aktivera utdata till en TV.

Kryssa i denna ruta för att aktivera utdata till en analog bildskärm, under förutsättning att utdata till TV är aktiverat.

Kryssa i denna ruta för att växla TV-signaltyp mellan NTSC och PAL.

Välj den typ av inställning du vill ändra och justera den med skjutreglaget nedan.

Justera egenskaper för TV.

Flytta upp TV-bilden.

Flytta ner TV-bilden.

Flytta TV-bilden åt vänster.



Flytta TV-bilden åt höger.

Klicka i denna ruta för att se ett urval tillgängliga urkontakter.



