

## Instruções para o correto funcionamento do CD-ROM " Enciclopédia de Sons "

---

Para o funcionamento do CD-ROM, é necessário que já estejam instalados no seu computador os programas de sua placa de som.

### Configuração mínima para rodar o CD-ROM

---

O mínimo requerido é um microcomputador padrão IBM-AT 386 DX, com placa de vídeo de 512 Kb, 4Mb de memória RAM e no mínimo 3Mb de espaço livre no Winchester.

### Possíveis problemas e soluções:

---

#### 1) As cores estão embaralhadas ou as telas parecem sem definição

Provavelmente seu Windows está instalado somente com 16 cores. Antes de mais nada, verifique se o já foi instalado alguma vez uma opção de tela com mais de 16 cores. Pergunte a quem lhe vendeu o computador ou a quem mais o usa. Se não foi instalado ou se não souber se já foi instalado outra opção de tela, faça o seguinte:

- procure o disquete que veio junto com a sua placa de vídeo. Caso não o ache, peça-o a quem lhe vendeu o computador.
- instale o disquete, seguindo as instruções contidas no disquete. Geralmente você precisará ir ao diretório do disquete (A: ou B:) e teclar "INSTALL" ou algo parecido.
- o disquete instalará alguns programas no seu Winchester (Hard Disk). Veja em que diretório ele os instalou.
- De dentro do Windows, entre no menu "Principal", depois no "Configurar Windows", depois na opção "Opções", depois no "Alterar configurações do sistema", escolha a opção "Display" e selecione uma opção do tipo "Outro display (fornecido pelo fabricante)". Após isto será pedida a localização do disquete fornecido pelo fabricante: entre com o diretório em que foi instalado o programa do disquete da placa de vídeo ou o diretório do próprio disquete (A: ou B:).
- Escolha uma opção do tipo "640x480/256 cores". Clique o botão de "OK".
- Após isto, o Windows fará o resto automaticamente. Reinicie o computador quando for pedido.
- Caso a tela fique preta ao iniciar o windows, faça o seguinte: De um "boot" na máquina (com CONTROL-ALT-DEL ou RESET). Entre no diretório do Windows com CD\WINDOWS. Dentro do diretório do Windows, digite CONFIG ou SETUP (dependendo da versão do seu Windows - português ou inglês). Na opção "Display", altere para "VGA". Tecle ENTER e siga as instruções para reinstalar esta opção. Provavelmente será necessário a ajuda de alguém que entenda um



- 486 DX     mais de 8Mb     Local Bus  
 outro \_\_\_\_\_

DRIVE CD-ROM    PLACA DE SOM    Caso tenha adquirido um  
Kit Multimedia, qual a

- Panasonic     SoundBlaster    marca dele ?  
 Sony     Adlib  
 Mitsumi     Aztech    \_\_\_\_\_  
 outro \_\_\_\_\_     outra \_\_\_\_\_  
 não sei     não sei

Sua configuracao de Software:

VERSÃO DO DOS:    VERSÃO DO WINDOWS:

- 5.0     3.1 Português  
 6.0     3.1 Inglês  
 6.20     3.11 Workgroups  
 6.22     OS/2 + Windows  
           Windows 95

-----  
Caso não tenha gostado de alguma coisa ou se tem alguma sugestão para que  
possamos melhorar nossos produtos, escreva no espaço abaixo. É muito  
importante sabermos o que você pensa deste produto!

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----