

Help bij het instellen van afdrukopties

Met de dialoogvensters voor printerinstellingen en printeropties kunt u verschillende taken uitvoeren. Bepaalde instellingen, bijvoorbeeld voor papierformaat en papierinvoer, kunnen voor alle printers worden opgegeven. Andere instellingen, bijvoorbeeld voor de afdrukkwaliteit en het gebruik van kleur, kunnen alleen voor bepaalde printers worden opgegeven.

De volgende instellingen kunnen voor alle printers worden opgegeven.

Informatie over

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[Rasteropties instellen](#)

[Afdrukstand opgeven](#)

[Papierformaat opgeven](#)

[Papierinvoer opgeven](#)

[Afdrukresolutie opgeven](#)

De volgende instellingen kunt u alleen opgeven voor printers die de desbetreffende mogelijkheden ondersteunen.

Informatie over

[Cassettelettertypen installeren](#)

[Laadbare lettertypen installeren](#)

[Dubbelzijdig afdrukken](#)

[In kleur afdrukken](#)

[TrueType-lettertypen als figuren afdrukken](#)

[Afdruktaken scheiden](#)

[Marges instellen](#)

[Printergeheugen opgeven](#)

[Aantal exemplaren opgeven](#)

[Uitvoerlade opgeven](#)

[Afdrukkwaliteit opgeven](#)

[Afdrukmedium opgeven](#)

[Paginabescherming gebruiken](#)

Intensiteit van figuren instellen

U kunt de intensiteit van een afgedrukte figuur instellen.

De intensiteit bijstellen

- 1 Kies de knop Opties in het dialoogvenster voor de printerinstellingen.
- 2 Sleep het schuifblokje in het gebied "Intensiteitsinstellingen" naar "Lichter" als u de intensiteit wilt verlagen en naar "Donkerder" als u de intensiteit wilt verhogen. U kunt ook met de TAB-toets naar het gebied "Intensiteitsinstellingen" gaan en vervolgens de toetsen PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS gebruiken.
- 3 Geef, indien gewenst, opties voor andere instellingen op.
- 4 Kies de knop OK.

Kies de knop Help of druk op F1 in het dialoogvenster **Opties** voor Help-informatie over de opties in het dialoogvenster.

Met de instelling die u voor de intensiteit opgeeft en de instellingen voor raster en resolutie kunt u de weergave van alle figuren in alle documenten beïnvloeden. Als u niet helemaal tevreden bent over het resultaat, kunt u het beste met combinaties van instellingen voor deze opties experimenteren totdat u de juiste combinatie hebt gevonden.

Zie ook

Rasteropties instellen

Afdrukresolutie opgeven

Rasteropties instellen

De geselecteerde rasteroptie bepaalt hoe gedetailleerd figuren in uw documenten worden afgedrukt.

Een rasteroptie instellen

- 1 Kies de knop Opties in het dialoogvenster voor de printerinstellingen.
- 2 Selecteer de gewenste rasteroptie in het gebied "Raster".
- 3 Geef, indien gewenst, instellingen voor andere andere opties op.
- 4 Kies de knop OK.

Kies de knop Help of druk op F1 in het dialoogvenster **Opties** voor Help-informatie over de opties in het dialoogvenster.

Met de instelling die u voor de rasteroptie opgeeft en de instellingen voor intensiteit en resolutie kunt u de weergave van alle figuren in alle documenten beïnvloeden. Als u niet helemaal tevreden bent over het resultaat, kunt u het beste met combinaties van instellingen voor deze opties experimenteren totdat u de juiste combinatie hebt gevonden.

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[Afdrukresolutie opgeven](#)

Papierformaat opgeven

Als u een papierformaat wilt opgeven, selecteert u een formaat uit de lijst met papierformaten of definieert u een eigen papierformaat. U kunt deze laatste procedure echter alleen gebruiken als de printer deze mogelijkheid ondersteunt.

Het papierformaat opgeven

► Open de lijst "Papierformaat" in het dialoogvenster voor de printerinstellingen en selecteer het gewenste formaat.

Kies de knop Help of druk op F1 in het dialoogvenster voor de printerinstellingen voor Help-informatie over de opties in het dialoogvenster.

Zie ook

[Zelf een papierformaat definiëren](#)

Zelf een papierformaat definiëren

Als u wilt afdrucken op een papierformaat dat niet in de lijst met standaardformaten is opgenomen, kunt u het gewenste formaat zelf definiëren als de printer deze mogelijkheid ondersteunt.

Zelf een papierformaat definiëren

- 1 Open de lijst "Papierformaat" in het dialoogvenster voor de printerinstellingen.
- 2 Selecteer de instelling "Formaat bepaald door gebruiker".
Deze instelling wordt alleen weergegeven als de printer zelf-gedefinieerde papierformaten ondersteunt.
- 3 Selecteer de maateenheid (0,1 millimeter of 0,01 inch) die u wilt gebruiken om de afmetingen van het papier op' te geven in het dialoogvenster **Formaat bepaald door gebruiker**.
- 4 Typ een waarde voor de breedte van het papier in het vak "Breedte" en de waarde voor de lengte van het papier in het vak "Lengte".
Typ bijvoorbeeld 1800 voor de breedte en 3500 voor de lengte als u op een papierformaat van 18 centimeter breed en 35 centimeter lang wilt afdrucken.
- 5 Kies de knop OK.
- 6 Kies de knop OK in het dialoogvenster voor de printerinstellingen.

Opmerking: In sommige Windows-toepassingen kunt u niet een papierformaat definiëren met de printerinstellingen van de toepassing. In dat geval gebruikt u de optie "Printers" in het Configuratiescherm of de opdracht **Printerinstelling** in Afdrukbeheer als u de papierafmetingen wilt wijzigen. Als u vervolgens in het dialoogvenster voor de printerinstellingen van de toepassing de optie "Papierformaat bepaald door gebruiker" selecteert, wordt het document afgedrukt op het papierformaat dat u hebt opgegeven in het dialoogvenster voor de printerinstellingen van het Configuratiescherm of van Afdrukbeheer.

Papierinvoer opgeven

U kunt opgeven welke bron moet worden gebruikt voor papierinvoer.

De papierinvoer opgeven

- ▶ Open de lijst "Papierinvoer" in het dialoogvenster voor de printerinstellingen en selecteer de gewenste bron (bijvoorbeeld "Bovenste papierlade", "Handmatige envelopinvoer" of "Handmatige papierinvoer"). Kies vervolgens de knop OK.
- ▶ Kies de knop Help of druk op F1 in het dialoogvenster voor de printerinstellingen voor Help-informatie over de opties in het dialoogvenster.

Afdrukstand opgeven

U kunt opgeven in welke afdrukstand u wilt afdrukken.

De afdrukstand opgeven

► Selecteer de optie "Staand" of "Liggend" in het dialoogvenster voor de printerinstellingen.

Kies de knop Help of druk op F1 in het dialoogvenster voor de printerinstellingen voor Help-informatie over de opties in het dialoogvenster.

Afdrukresolutie opgeven

U kunt de resolutie opgeven waarin figuren worden afgedrukt. De resolutie wordt over het algemeen uitgedrukt in DPI (dots per inch, punten per inch).

De afdrukresolutie opgeven

► Open de lijst "Resolutie" in het dialoogvenster voor de printerinstellingen en selecteer de gewenste resolutie.

Kies de knop Help of druk op F1 in het dialoogvenster voor de printerinstellingen voor Help-informatie over de opties in het dialoogvenster.

Met de instelling die u voor resolutie opgeeft en de instellingen voor raster en intensiteit kunt u de weergave van alle figuren in alle documenten beïnvloeden. Als u niet helemaal tevreden bent over het resultaat, kunt u het beste met combinaties van instellingen voor deze opties experimenteren totdat u de juiste combinatie hebt gevonden

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[Rasteropties instellen](#)

Cassettelettertypen installeren

Als de printer cassettelettertypen ondersteunt, wordt de lijst "Cassettes" in het dialoogvenster voor de printerinstellingen weergegeven. In de lijst zijn de cassettelettertypen opgenomen die in het stuurprogramma voor de printer zijn ingebouwd. Met de volgende procedure kunt u zorgen dat deze lettertypen in uw Windows-toepassingen kunnen worden gebruikt.

Cassttelettertypen beschikbaar maken voor Windows-toepassingen

- 1 Zorg dat de lettertypecassettes juist in de cassettesleuven van de printer zijn geplaatst.
- 2 Selecteer de gewenste cassettelettertypen uit de lijst "Cassettes" in het dialoogvenster voor de printerinstellingen.

Als u gebruik wilt maken van cassettelettertypen die niet in de lijst "Cassettes" zijn opgenomen, moet u deze lettertypen installeren. U kunt daarvoor het bij de cassette geleverde installatieprogramma gebruiken. Als u een Hewlett-Packard LaserJet of DeskJet (PCL)-printer gebruikt, kunt u ook het Lettertype-installatieprogramma gebruiken. Als u het Lettertype-installatieprogramma gebruikt, worden de lettertypen weergegeven in de lijst "Cassettes". Als u het bij de cassette geleverde installatieprogramma gebruikt, worden de lettertypen niet weergegeven in de lijst "Cassettes", maar kunnen de lettertypen wel worden gebruikt in uw Windows-toepassingen.

Cassettelettertypen installeren met het Lettertype-installatieprogramma

- 1 Kies de knop Lettertypen in het dialoogvenster voor de printerinstellingen. Deze knop wordt alleen weergegeven als de printer het Lettertype-installatieprogramma ondersteunt.
- 2 Voeg de gewenste cassettelettertypen toe.
- 3 Kies de knop Afsluiten.
- 4 Selecteer de gewenste cassettes in de lijst "Cassettes".

Kies de knop Help in het dialoogvenster **Lettertype-installatie** voor Help-informatie over het dialoogvenster.

Laadbare lettertypen installeren

Als u in Windows-toepassingen gebruik wilt maken van laadbare lettertypen, moet u deze lettertypen installeren. Bij de meeste pakketten met laadbare lettertypen wordt een eigen installatieprogramma geleverd. U kunt over het algemeen het beste het meegeleverde programma gebruiken als u de lettertypen wilt installeren.

Als u echter met een Hewlett Packard LaserJet- of DeskJet-printer werkt en de lettertypen de juiste PCL-indeling hebben, kunt u de lettertypen installeren met behulp van het Lettertype-installatieprogramma. Raadpleeg de documentatie bij het lettertypenpakket als u niet zeker weet welke indeling de lettertypen hebben.

Laadbare lettertypen installeren met het Lettertype-installatieprogramma

- 1 Kies de knop Lettertypen in het dialoogvenster voor de printerinstellingen.
- 2 Voeg de gewenste lettertypen toe.
- 3 Kies de knop Afsluiten in het dialoogvenster **Lettertype-installatie**.

Kies de knop Help in het dialoogvenster **Lettertype-installatie** voor Help-informatie over het dialoogvenster.

TrueType-lettertypen als figuren afdrucken

Als in een document veel verschillende TrueType-lettertypen voorkomen, wordt minder printergeheugen gebruikt en kan het afdrucken mogelijk sneller verlopen als u de lettertypen als figuren afdruckt. U kunt deze mogelijkheid ook gebruiken als een document veel of complexe figuren en daarnaast verschillende TrueType-lettertypen bevat. U kunt TrueType-lettertypen alleen als figuren afdrucken als de printer deze mogelijkheid ondersteunt.

TrueType-lettertypen als figuren afdrucken

- 1 Kies de knop **Opties** in het dialoogvenster voor de printerinstellingen.
- 2 Schakel het aankruisvakje "TrueType als figuur afdrucken" in het dialoogvenster **Opties** in. Deze optie wordt alleen weergegeven in het dialoogvenster **Opties** als de printer deze mogelijkheid ondersteunt.
- 3 Selecteer andere opties indien gewenst.
- 4 Kies de knop **OK**.

Kies de knop **Help** of druk op **F1** in het dialoogvenster **Opties** voor Help-informatie over de opties in het dialoogvenster.

In kleur afdrukken

Als de printer afdrukken in kleur ondersteunt, kunt u figuren in kleur afdrukken.

In kleur afdrukken

- 1 Kies de knop Opties in het dialoogvenster voor de printerinstellingen.
- 2 Schakel het aankruisvakje "Kleur" in het dialoogvenster **Opties** in.
Als de printer afdrukken in kleur ondersteunt, is het aankruisvakje "Kleur" standaard ingeschakeld. Als de printer afdrukken in kleur niet ondersteunt, wordt het aankruisvakje "Kleur" niet in het dialoogvenster weergegeven.
- 3 Selecteer andere opties indien gewenst.
- 4 Kies de knop OK.

Als u het aankruisvakje "Kleur" uitschakelt, worden kleurenfiguren afgedrukt in grijstinten wanneer raster is ingeschakeld. Als u echter de optie "Geen" hebt geselecteerd voor raster en evenmin de optie "Kleur" hebt ingeschakeld, worden kleurenfiguren alleen zwart/wit afgedrukt.

Kies de knop Help of druk op F1 in het dialoogvenster **Opties** voor Help-informatie over de opties in het dialoogvenster.

Dubbelzijdig afdrukken

Als u werkt met een printer die dubbelzijdig afdrukken ondersteunt, kunt u opgeven hoe het papier tijdens het afdrukken moet worden omgekeerd.

Opgeven hoe het papier moet worden omgekeerd

- 1 Kies de knop Opties in het dialoogvenster voor de printerinstellingen.
- 2 Selecteer de gewenste optie in het gebied "Dubbelzijdig afdrukken".
Deze optie wordt alleen in het dialoogvenster weergegeven als de printer dubbelzijdig afdrukken ondersteunt.
- 3 Selecteer andere opties indien gewenst.
- 4 Kies de knop OK.

Kies de knop Help of druk op F1 in het dialoogvenster **Opties** voor Help-informatie over de opties in het dialoogvenster.

Marges instellen

U kunt marges instellen voor het afdrucken als de printer waarmee u werkt deze mogelijkheid ondersteunt. De marges die u voor de printer instelt bepalen het afdrukgebied op de pagina. Als u vervolgens marges in toepassingen instelt, worden deze vanaf het afdrukgebied berekend.

Het afdrukgebied wordt vrijwel altijd bepaald door het printerstuurprogramma. Het is dan ook zelden nodig om dit gebied te wijzigen. Als documenten echter anders op de pagina worden uitgelijnd dan verwacht, kunt u experimenteren met de marge-instellingen totdat u het gewenste resultaat bereikt.

Marges instellen

- 1 Kies de knop **Opties** in het dialoogvenster voor de printerinstellingen.
- 2 Kies de knop **Marges** in het dialoogvenster **Opties**.
- 3 Selecteer in het dialoogvenster **Marges** de maateenheid (millimeters of inches) die u wilt gebruiken om de marges op' te geven.
- 4 Typ een waarde voor de linker-, rechter-, boven- en ondermarge en kies vervolgens de knop **OK**. Als u gebruik wilt maken van de standaardwaarden, kiest u de knop **Standaard**.
- 5 Selecteer andere opties indien gewenst.
- 6 Kies de knop **OK** als u alle gewenste opties hebt geselecteerd.

Kies de knop **Help** of druk op **F1** in het dialoogvenster **Opties** voor Help-informatie over de opties in het dialoogvenster.

Afdruktaken scheiden

Als de printer taakscheiding ondersteunt, kunt u de printer de afdruktaken ten opzichte van elkaar verschoven laten afleggen. U kunt dan eenvoudiger zien waar de ene taak ophoudt en de volgende begint.

Afdruktaken scheiden

- 1 Kies de knop Opties in het dialoogvenster voor de printerinstellingen.
- 2 Schakel het aankruisvakje "Taakscheiding" in.
- 3 Selecteer andere opties indien gewenst.
- 4 Kies de knop OK als u alle gewenste opties hebt geselecteerd.

Kies de knop Help of druk op F1 in het dialoogvenster **Opties** voor Help-informatie over de opties in het dialoogvenster.

Zie ook

[Uitvoerlade opgeven](#)

Printergeheugen opgeven

Als u werkt met een printer die verschillende geheugenconfiguraties ondersteunt, kunt u opgeven hoeveel geheugen beschikbaar is voor afdrucken.

De hoeveelheid beschikbaar printergeheugen opgeven

► Open de lijst "Geheugen" in het dialoogvenster voor de printerinstellingen en selecteer een waarde. Deze optie wordt alleen weergegeven als de printer verschillende geheugenconfiguraties ondersteunt.

Kies de knop Help of druk op F1 in het dialoogvenster voor de printerinstellingen voor Help-informatie over de opties in het dialoogvenster.

Aantal exemplaren opgeven

U kunt tegelijk meerdere exemplaren van documenten afdrukken als de printer deze mogelijkheid ondersteunt.

Het aantal af te drukken exemplaren opgeven

► Typ het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken in het vak "Aantal" in het dialoogvenster voor de printerinstellingen. Deze optie wordt alleen weergegeven als de printer het afdrukken van meerdere exemplaren ondersteunt.

Kies de knop Help of druk op F1 in het dialoogvenster voor de printerinstellingen voor Help-informatie over de opties in het dialoogvenster.

Uitvoerlade opgeven

U kunt opgeven in welke uitvoerlade de documenten bij het afdrucken worden verzameld als de printer deze mogelijkheid ondersteunt.

De uitvoerlade voor documenten opgeven

- 1 Kies de knop Opties in het dialoogvenster voor de printerinstellingen.
- 2 Selecteer de gewenste uitvoerlade.

Als u werkt met een LaserJet IIIsi-printer, kunt u Bovenste of Onderste selecteren. Als u de bovenste uitvoerlade selecteert, kunt u documenten scheiden met de optie "Taakscheiding". Deze optie wordt lichter gekleurd weergegeven als u de onderste uitvoerlade selecteert.

- 3 Selecteer andere opties indien gewenst.
- 4 Kies de knop OK als u alle gewenste opties hebt geselecteerd.

Kies de knop Help of druk op F1 in het dialoogvenster **Opties** voor Help-informatie over de opties in het dialoogvenster.

Afdrukmedium opgeven

U kunt opgeven op welk afdrukmedium (bijvoorbeeld papier of transparant) u wilt afdrukken als de printer deze mogelijkheid ondersteunt.

Het afdrukmedium opgeven

- 1 Kies de knop **Opties** in het dialoogvenster voor de printerinstellingen.
- 2 Open de lijst "Papierkwaliteit" in het dialoogvenster **Opties** en selecteer het gewenste type papier. Deze optie wordt alleen weergegeven als de printer verschillende typen papier ondersteunt.
- 3 Selecteer andere opties indien gewenst.
- 4 Kies de knop **OK** als u alle gewenste opties hebt geselecteerd.

Kies de knop **Help** of druk op **F1** in het dialoogvenster **Opties** voor Help-informatie over de opties in het dialoogvenster.

Afdrukkwaliteit opgeven

U kunt de afdrukkwaliteit (bijvoorbeeld Concept, Correspondentiekwaliteit of Presentatiekwaliteit) opgeven als de printer deze mogelijkheid ondersteunt.

De afdrukkwaliteit opgeven

- 1 Kies de knop **Opties** in het dialoogvenster voor de printerinstellingen.
- 2 Open de lijst "afdrukkwaliteit" in het dialoogvenster **Opties** en selecteer de gewenste afdrukkwaliteit. Deze optie wordt alleen weergegeven als de printer verschillende afdrukkwaliteiten ondersteunt.
- 3 Selecteer andere opties indien gewenst.
- 4 Kies de knop **OK** als u alle gewenste opties hebt geselecteerd.

Kies de knop **Help** of druk op **F1** in het dialoogvenster **Opties** voor Help-informatie over de opties in het dialoogvenster.

Paginabescherming gebruiken

U kunt de optie "Paginabescherming" gebruiken als de printer de optie ondersteunt en beschikt over meer dan 1 MB geheugen. Als de optie "Paginabescherming" is ingeschakeld, wordt van elke pagina in het document een beeld gemaakt in het printergeheugen voordat de pagina op papier wordt afgedrukt. Als deze optie is ingeschakeld worden pagina's altijd volledig afgedrukt en treden fouten van het type "21 afdrukoverloop" minder vaak op.

Paginabescherming gebruiken

► Schakel het aankruisvakje "Paginabescherming" in in het dialoogvenster voor de printerinstellingen. Als bij de optie "Geheugen" 1 MB of minder is opgegeven, wordt de optie "Paginabescherming" lichter gekleurd weergegeven. De optie wordt alleen in het dialoogvenster als de printer paginabescherming ondersteunt.

Kies de knop Help of druk op F1 in het dialoogvenster voor de printerinstellingen voor Help-informatie over de opties in het dialoogvenster.

Printerinstelling

In dit dialoogvenster kunt u instellingen voor de printer opgeven. De instellingen die u selecteert worden vervolgens als standaardinstellingen gebruikt.

Voor sommige printers moeten ook bepaalde instellingen voor dip-schakelaars worden geselecteerd voor een juiste werking met Windows voor Workgroups. Raadpleeg het online tekstbestand PRINTERS.WRI voor een lijst van printers en de instellingen van dip-schakelaars die voor elke printer vereist zijn.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster voor de printerinstellingen. Raadpleeg de documentatie bij de printer voor de instellingen die u voor de afzonderlijke opties kunt opgeven.

- Resolutie
- Papierformaat
- Papierinvoer
- Geheugen
- Afdrukstand
- Cassettes
- Aantal
- Opties (knop)
- Lettertypen (knop)
- Info (knop)

Zie ook

[Cassettelettertypen installeren](#)

[Laadbare lettertypen installeren](#)

[Aantal exemplaren opgeven](#)

[Afdrukstand opgeven](#)

[Papierformaat opgeven](#)

[Papierinvoer opgeven](#)

[Printergeheugen opgeven](#)

[Afdrukresolutie opgeven](#)

Printerinstelling

In dit dialoogvenster kunt u instellingen voor de printer opgeven. De instellingen die u selecteert worden vervolgens als standaardinstellingen gebruikt.

Voor sommige printers moeten ook bepaalde instellingen voor dip-schakelaars worden geselecteerd voor een juiste werking met Windows voor Workgroups. Raadpleeg het online tekstbestand PRINTERS.WRI voor een lijst van printers en de instellingen van dip-schakelaars die voor elke printer vereist zijn.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster voor de printerinstellingen. Raadpleeg de documentatie bij de printer voor de instellingen die u voor de afzonderlijke opties kunt opgeven.

- Resolutie
- Papierformaat
- Papierinvoer
- Geheugen
- Afdrukstand
- Cassettes
- Aantal
- Opties (knop)
- Info (knop)

Zie ook

[Cassettelettertypen installeren](#)

[Aantal exemplaren opgeven](#)

[Afdrukstand opgeven](#)

[Papierformaat opgeven](#)

[Papierinvoer opgeven](#)

[Printergeheugen opgeven](#)

[Afdrukresolutie opgeven](#)

Printerinstelling

In dit dialoogvenster kunt u instellingen voor de printer opgeven. De instellingen die u selecteert worden vervolgens als standaardinstellingen gebruikt.

Voor sommige printers moeten ook bepaalde instellingen voor dip-schakelaars worden geselecteerd voor een juiste werking met Windows voor Workgroups. Raadpleeg het online tekstbestand PRINTERS.WRI voor een lijst van printers en de instellingen van dip-schakelaars die voor elke printer vereist zijn.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster voor de printerinstellingen. Raadpleeg de documentatie bij de printer voor de instellingen die u voor de afzonderlijke opties kunt opgeven.

- Resolutie
- Papierformaat
- Papierinvoer
- Geheugen
- Afdrukstand
- Aantal
- Opties (knop)
- Lettertypen (knop)
- Info (knop)

Zie ook

[Laadbare lettertypen installeren](#)

[Aantal exemplaren opgeven](#)

[Afdrukstand opgeven](#)

[Papierformaat opgeven](#)

[Papierinvoer opgeven](#)

[Printergeheugen opgeven](#)

[Afdrukresolutie opgeven](#)

Printerinstelling

In dit dialoogvenster kunt u instellingen voor de printer opgeven. De instellingen die u selecteert worden vervolgens als standaardinstellingen gebruikt.

Voor sommige printers moeten ook bepaalde instellingen voor dip-schakelaars worden geselecteerd voor een juiste werking met Windows voor Workgroups. Raadpleeg het online tekstbestand PRINTERS.WRI voor een lijst van printers en de instellingen van dip-schakelaars die voor elke printer vereist zijn.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster voor de printerinstellingen. Raadpleeg de documentatie bij de printer voor de instellingen die u voor de afzonderlijke opties kunt opgeven.

- Resolutie
- Papierformaat
- Papierinvoer
- Geheugen
- Afdrukstand
- Cassettes
- Aantal
- Paginabescherming
- Opties (knop)
- Lettertypen (knop)
- Info (knop)

Zie ook

[Cassettelettertypen installeren](#)

[Laadbare lettertypen installeren](#)

[Aantal exemplaren opgeven](#)

[Afdrukstand opgeven](#)

[Papierformaat opgeven](#)

[Papierinvoer opgeven](#)

[Printergeheugen opgeven](#)

[Afdrukresolutie opgeven](#)

[Paginabescherming gebruiken](#)

Printerinstelling

In dit dialoogvenster kunt u instellingen voor de printer opgeven. De instellingen die u selecteert worden vervolgens als standaardinstellingen gebruikt.

Voor sommige printers moeten ook bepaalde instellingen voor dip-schakelaars worden geselecteerd voor een juiste werking met Windows voor Workgroups. Raadpleeg het online tekstbestand PRINTERS.WRI voor een lijst van printers en de instellingen van dip-schakelaars die voor elke printer vereist zijn.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster voor de printerinstellingen. Raadpleeg de documentatie bij de printer voor de instellingen die u voor de afzonderlijke opties kunt opgeven.

- Resolutie
- Papierformaat
- Papierinvoer
- Geheugen
- Afdrukstand
- Aantal
- Paginabescherming
- Opties (knop)
- Lettertypen (knop)
- Info (knop)

Zie ook

[Laadbare lettertypen installeren](#)

[Aantal exemplaren opgeven](#)

[Afdrukstand opgeven](#)

[Papierformaat opgeven](#)

[Papierinvoer opgeven](#)

[Printergeheugen opgeven](#)

[Afdrukresolutie opgeven](#)

[Paginabescherming gebruiken](#)

Printerinstelling

In dit dialoogvenster kunt u instellingen voor de printer opgeven. De instellingen die u selecteert worden vervolgens als standaardinstellingen gebruikt.

Voor sommige printers moeten ook bepaalde instellingen voor dip-schakelaars worden geselecteerd voor een juiste werking met Windows voor Workgroups. Raadpleeg het online tekstbestand PRINTERS.WRI voor een lijst van printers en de instellingen van dip-schakelaars die voor elke printer vereist zijn.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster voor de printerinstellingen. Raadpleeg de documentatie bij de printer voor de instellingen die u voor de afzonderlijke opties kunt opgeven.

- Resolutie
- Papierformaat
- Papierinvoer
- Geheugen
- Afdrukstand
- Cassettes
- Aantal
- Paginabescherming
- Opties (knop)
- Info (knop)

Zie ook

[Cassettelettertypen installeren](#)

[Aantal exemplaren opgeven](#)

[Afdrukstand opgeven](#)

[Papierformaat opgeven](#)

[Papierinvoer opgeven](#)

[Printergeheugen opgeven](#)

[Afdrukresolutie opgeven](#)

[Paginabescherming gebruiken](#)

Printerinstelling

In dit dialoogvenster kunt u instellingen voor de printer opgeven. De instellingen die u selecteert worden vervolgens als standaardinstellingen gebruikt.

Voor sommige printers moeten ook bepaalde instellingen voor dip-schakelaars worden geselecteerd voor een juiste werking met Windows voor Workgroups. Raadpleeg het online tekstbestand PRINTERS.WRI voor een lijst van printers en de instellingen van dip-schakelaars die voor elke printer vereist zijn.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster voor de printerinstellingen. Raadpleeg de documentatie bij de printer voor de instellingen die u voor de afzonderlijke opties kunt opgeven.

- Resolutie
- Papierformaat
- Papierinvoer
- Geheugen
- Afdrukstand
- Cassettes
- Opties (knop)
- Lettertypen (knop)
- Info (knop)

Zie ook

[Cassettelettertypen installeren](#)

[Laadbare lettertypen installeren](#)

[Afdrukstand opgeven](#)

[Papierformaat opgeven](#)

[Papierinvoer opgeven](#)

[Printergeheugen opgeven](#)

[Afdrukresolutie opgeven](#)

Printerinstelling

In dit dialoogvenster kunt u instellingen voor de printer opgeven. De instellingen die u selecteert worden vervolgens als standaardinstellingen gebruikt.

Voor sommige printers moeten ook bepaalde instellingen voor dip-schakelaars worden geselecteerd voor een juiste werking met Windows voor Workgroups. Raadpleeg het online tekstbestand PRINTERS.WRI voor een lijst van printers en de instellingen van dip-schakelaars die voor elke printer vereist zijn.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster voor de printerinstellingen. Raadpleeg de documentatie bij de printer voor de instellingen die u voor de afzonderlijke opties kunt opgeven.

- Resolutie
- Papierformaat
- Papierinvoer
- Geheugen
- Afdrukstand
- Cassettes
- Opties (knop)
- Info (knop)

Zie ook

[Cassettelettertypen installeren](#)

[Afdrukstand opgeven](#)

[Papierformaat opgeven](#)

[Papierinvoer opgeven](#)

[Printergeheugen opgeven](#)

[Afdrukresolutie opgeven](#)

Printerinstelling

In dit dialoogvenster kunt u instellingen voor de printer opgeven. De instellingen die u selecteert worden vervolgens als standaardinstellingen gebruikt.

Voor sommige printers moeten ook bepaalde instellingen voor dip-schakelaars worden geselecteerd voor een juiste werking met Windows voor Workgroups. Raadpleeg het online tekstbestand PRINTERS.WRI voor een lijst van printers en de instellingen van dip-schakelaars die voor elke printer vereist zijn.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster voor de printerinstellingen. Raadpleeg de documentatie bij de printer voor de instellingen die u voor de afzonderlijke opties kunt opgeven.

- Resolutie
- Papierformaat
- Papierinvoer
- Afdrukstand
- Cassetttes
- Opties (knop)
- Info (knop)

Zie ook

[Cassettelettertypen installeren](#)

[Afdrukstand opgeven](#)

[Papierformaat opgeven](#)

[Papierinvoer opgeven](#)

[Afdrukresolutie opgeven](#)

Printerinstelling

In dit dialoogvenster kunt u instellingen voor de printer opgeven. De instellingen die u selecteert worden vervolgens als standaardinstellingen gebruikt.

Voor sommige printers moeten ook bepaalde instellingen voor dip-schakelaars worden geselecteerd voor een juiste werking met Windows voor Workgroups. Raadpleeg het online tekstbestand PRINTERS.WRI voor een lijst van printers en de instellingen van dip-schakelaars die voor elke printer vereist zijn.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster voor de printerinstellingen. Raadpleeg de documentatie bij de printer voor de instellingen die u voor de afzonderlijke opties kunt opgeven.

- [Resolutie](#)
- [Papierformaat](#)
- [Papierinvoer](#)
- [Afdrukstand](#)
- [Opties \(knop\)](#)
- [Info \(knop\)](#)

Zie ook

[Afdrukstand opgeven](#)

[Papierformaat opgeven](#)

[Papierinvoer opgeven](#)

[Afdrukresolutie opgeven](#)

Opties

In dit dialoogvenster kunt u de intensiteit en de dichtheid voor figuren en tekst opgeven. Met deze opties en de instelling die u opgeeft voor resolutie kunt u de weergave van alle figuren in alle documenten beïnvloeden. Als u niet helemaal tevreden bent over het resultaat, kunt u het beste met combinaties van instellingen voor deze opties experimenteren totdat u de juiste combinatie hebt gevonden.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster:

- Raster: Geen
- Raster: Grof
- Raster: Fijn
- Raster: Zeer fijn
- Intensiteitsinstelling
- Info (knop)

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[Rasteropties instellen](#)

Opties

In dit dialoogvenster kunt u de intensiteit en de dichtheid voor figuren en tekst opgeven en opgeven of TrueType-lettertypen bij het afdrukken geconverteerd moeten worden naar figuren.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster:

- [Raster: Geen](#)
- [Raster: Grof](#)
- [Raster: Fijn](#)
- [Raster: Zeer fijn](#)
- [Intensiteitsinstelling](#)
- [TrueType als figuur afdrukken](#)
- [Info \(knop\)](#)

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[TrueType-lettertypen als figuren afdrukken](#)

[Rasteropties instellen](#)

Opties

In dit dialoogvenster kunt u de dichtheid voor figuren en de intensiteit en afdrukkwaliteit voor tekst opgeven.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster:

- [Raster: Geen](#)
- [Raster: Grof](#)
- [Raster: Fijn](#)
- [Raster: Zeer fijn](#)
- [Intensiteitsinstelling](#)
- [Afdrukkwaliteit](#)
- [Info \(knop\)](#)

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[Rasteropties instellen](#)

[Afdrukkwaliteit opgeven](#)

Opties

In dit dialoogvenster kunt u de dichtheid voor figuren en de intensiteit en afdrukkwaliteit voor tekst opgeven en opgeven of TrueType-lettertypen bij het afdrucken geconverteerd moeten worden naar figuren.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster:

- [Raster: Geen](#)
- [Raster: Grof](#)
- [Raster: Fijn](#)
- [Raster: Zeer fijn](#)
- [Intensiteitsinstelling _____](#)
- [Afdrukkwaliteit](#)
- [TrueType als figuur afdrucken](#)
- [Info \(knop\)](#)

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[TrueType-lettertypen als figuren afdrucken](#)

[Rasteropties instellen](#)

[Afdrukkwaliteit opgeven](#)

Opties

In dit dialoogvenster kunt u de dichtheid voor figuren, het type papier dat u wilt gebruiken en de intensiteit en afdrukkwaliteit voor tekst opgeven.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster:

- [Raster: Geen](#)
- [Raster: Grof](#)
- [Raster: Fijn](#)
- [Raster: Zeer fijn](#)
- [Intensiteitsinstelling](#)
- [Papierkwaliteit](#)
- [Afdrukkwaliteit](#)
- [Info \(knop\)](#)

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[Rasteropties instellen](#)

[Afdrukmedium opgeven](#)

[Afdrukkwaliteit opgeven](#)

Opties

In dit dialoogvenster kunt u de intensiteit en de dichtheid voor figuren en tekst opgeven en opgeven of bij het afdrukken gebruik wordt gemaakt van kleur.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster:

- [Raster: Geen](#)
- [Raster: Grof](#)
- [Raster: Fijn](#)
- [Raster: Zeer fijn](#)
- [Intensiteitsinstelling](#)
- [Kleur](#)
- [Info \(knop\)](#)

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[In kleur afdrukken](#)

[Rasteropties instellen](#)

Opties

In dit dialoogvenster kunt u het afdrukgebied en de intensiteit en de dichtheid voor figuren en tekst opgeven.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster:

- [Raster: Geen](#)
- [Raster: Grof](#)
- [Raster: Fijn](#)
- [Raster: Zeer fijn](#)
- [Intensiteitsinstelling](#)
- [Marges \(knop\)](#)
- [Info \(knop\)](#)

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[Rasteropties instellen](#)

[Marges instellen](#)

Opties

In dit dialoogvenster kunt u het afdrukgebied, de dichtheid voor figuren en de intensiteit en afdrukkwaliteit voor tekst opgeven.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster:

- Raster: Geen
- Raster: Grof
- Raster: Fijn
- Raster: Zeer fijn
- Intensiteitsinstelling
- Afdrukkwaliteit
- Marges (knop)
- Info (knop)

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[Rasteropties instellen](#)

[Marges instellen](#)

[Afdrukkwaliteit opgeven](#)

Opties

In dit dialoogvenster kunt u het afdrukgebied, het type papier, de dichtheid voor figuren en de intensiteit en afdrukkwaliteit voor tekst opgeven.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster:

- [Raster: Geen](#)
- [Raster: Grof](#)
- [Raster: Fijn](#)
- [Raster: Zeer fijn](#)
- [Intensiteitsinstelling](#)
- [Afdrukkwaliteit](#)
- [Papierkwaliteit](#)
- [Marges \(knop\)](#)
- [Info \(knop\)](#)

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[Rasteropties instellen](#)

[Marges instellen](#)

[Afdrukmedium opgeven](#)

[Afdrukkwaliteit opgeven](#)

Opties

In dit dialoogvenster kunt u het afdrukgebied en de intensiteit en de dichtheid voor figuren en tekst opgeven en opgeven of bij het afdrukken gebruik wordt gemaakt van kleur.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster:

- [Raster: Geen](#)
- [Raster: Grof](#)
- [Raster: Fijn](#)
- [Raster: Zeer fijn](#)
- [Intensiteitsinstelling](#)
- [Kleur](#)
- [Marges \(knop\)](#)
- [Info \(knop\)](#)

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[In kleur afdrukken](#)

[Rasteropties instellen](#)

[Marges instellen](#)

Opties

In dit dialoogvenster kunt u de intensiteit en de dichtheid voor figuren en de intensiteit en afdrukkwaliteit voor tekst opgeven en opgeven of bij het afdrucken gebruik wordt gemaakt van kleur.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster:

- [Raster: Geen](#)
- [Raster: Grof](#)
- [Raster: Fijn](#)
- [Raster: Zeer fijn](#)
- [Intensiteitsinstelling](#)
- [Kleur](#)
- [Afdrukkwaliteit](#)
- [Info \(knop\)](#)

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[In kleur afdrucken](#)

[Rasteropties instellen](#)

[Afdrukkwaliteit opgeven](#)

Opties

In dit dialoogvenster kunt u het afdrukgebied, de intensiteit en de dichtheid voor figuren en de intensiteit en afdrukkwaliteit voor tekst opgeven en opgeven of bij het afdrukken gebruik wordt gemaakt van kleur.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster:

- Raster: Geen
- Raster: Grof
- Raster: Fijn
- Raster: Zeer fijn
- Intensiteitsinstelling
- Kleur
- Afdrukkwaliteit
- Marges (knop)
- Info (knop)

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[In kleur afdrukken](#)

[Rasteropties instellen](#)

[Marges instellen](#)

[Afdrukkwaliteit opgeven](#)

Opties

In dit dialoogvenster kunt u de intensiteit en de dichtheid voor figuren en tekst opgeven en opgeven of dubbelzijdig wordt afgedrukt.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster:

- [Raster: Geen](#)
- [Raster: Grof](#)
- [Raster: Fijn](#)
- [Raster: Zeer fijn](#)
- [Dubbelzijdig afdrukken: Geen](#)
- [Dubbelzijdig afdrukken: Lange zijde papier](#)
- [Dubbelzijdig afdrukken: Korte zijde papier](#)
- [Intensiteitsinstelling](#)
- [Info \(knop\)](#)

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[Dubbelzijdig afdrukken](#)

[Rasteropties instellen](#)

Opties

In dit dialoogvenster kunt u de intensiteit en de dichtheid voor figuren en tekst opgeven, opgeven of dubbelzijdig wordt afgedrukt en opgeven of TrueType-lettertypen bij het afdrukken worden geconverteerd naar figuren.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster:

- [Raster: Geen](#)
- [Raster: Grof](#)
- [Raster: Fijn](#)
- [Raster: Zeer fijn](#)
- [Dubbelzijdig afdrukken: Geen](#)
- [Dubbelzijdig afdrukken: Lange zijde papier](#)
- [Dubbelzijdig afdrukken: Korte zijde papier](#)
- [TrueType als figuur afdrukken](#)
- [Intensiteitsinstelling](#)
- [Info \(knop\)](#)

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[Dubbelzijdig afdrukken](#)

[TrueType-lettertypen als figuren afdrukken](#)

[Rasteropties instellen](#)

Opties

In dit dialoogvenster kunt u de intensiteit en de dichtheid voor figuren en tekst opgeven en opgeven welke uitvoerlade wordt gebruikt door de printer.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster:

- [Raster: Geen](#)
- [Raster: Grof](#)
- [Raster: Fijn](#)
- [Raster: Zeer fijn](#)
- [Dubbelzijdig afdrukken: Geen](#)
- [Dubbelzijdig afdrukken: Lange zijde papier](#)
- [Dubbelzijdig afdrukken: Korte zijde papier](#)
- [Intensiteitsinstelling](#)
- [Uitvoerlade](#)
- [Taakscheiding](#)
- [Info \(knop\)](#)

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[Dubbelzijdig afdrukken](#)

[Afdruktaken scheiden](#)

[Rasteropties instellen](#)

[Uitvoerlade opgeven](#)

Opties

In dit dialoogvenster kunt u de intensiteit en de dichtheid voor figuren en tekst opgeven, opgeven welke uitvoerlade wordt gebruikt door de printer, opgeven of dubbelzijdig wordt afgedrukt en opgeven of TrueType-lettertypen bij het afdrukken worden geconverteerd naar figuren.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster:

- Raster: Geen
- Raster: Grof
- Raster: Fijn
- Raster: Zeer fijn
- Dubbelzijdig afdrukken: Geen
- Dubbelzijdig afdrukken: Lange zijde papier
- Dubbelzijdig afdrukken: Korte zijde papier
- Intensiteitsinstelling
- Uitvoerlade
- TrueType als figuur afdrukken
- Taakscheiding
- Info (knop)

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[Dubbelzijdig afdrukken](#)

[TrueType-lettertypen als figuren afdrukken](#)

[Afdruktaken scheiden](#)

[Rasteropties instellen](#)

[Uitvoerlade opgeven](#)

Opties

In dit dialoogvenster kunt u de intensiteit en de dichtheid voor figuren en tekst en het type papier opgeven en opgeven of bij het afdrukken gebruik wordt gemaakt van kleur.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster:

- [Raster: Geen](#)
- [Raster: Grof](#)
- [Raster: Fijn](#)
- [Raster: Zeer fijn](#)
- [Intensiteitsinstelling](#)
- [Kleur](#)
- [Papierkwaliteit](#)
- [Info \(knop\)](#)

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[In kleur afdrukken](#)

[Rasteropties instellen](#)

[Afdrukmedium opgeven](#)

Opties

In dit dialoogvenster kunt u het afdrukgebied, de intensiteit en de dichtheid voor figuren en tekst en het type papier opgeven en opgeven of bij het afdrukken gebruik wordt gemaakt van kleur.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster:

- [Raster: Geen](#)
- [Raster: Grof](#)
- [Raster: Fijn](#)
- [Raster: Zeer fijn](#)
- [Intensiteitsinstelling](#)
- [Kleur](#)
- [Papierkwaliteit](#)
- [Marges \(knop\)](#)
- [Info \(knop\)](#)

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[In kleur afdrukken](#)

[Rasteropties instellen](#)

[Marges instellen](#)

[Afdrukmedium opgeven](#)

Opties

In dit dialoogvenster kunt u de intensiteit en de dichtheid voor figuren, de afdrukkwaliteit van tekst en het type papier opgeven en opgeven of bij het afdrucken gebruik wordt gemaakt van kleur.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster:

- [Raster: Geen](#)
- [Raster: Grof](#)
- [Raster: Fijn](#)
- [Raster: Zeer fijn](#)
- [Intensiteitsinstelling](#)
- [Afdrukkwaliteit](#)
- [Kleur](#)
- [Papierkwaliteit](#)
- [Info \(knop\)](#)

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[In kleur afdrucken](#)

[Rasteropties instellen](#)

[Afdrukkwaliteit opgeven](#)

[Afdrukmedium opgeven](#)

Opties

In dit dialoogvenster kunt u het afdrukgebied, de intensiteit en de dichtheid voor figuren, de afdrukkwaliteit voor tekst en het type papier opgeven en opgeven of bij het afdrucken gebruik wordt gemaakt van kleur.

Kies een van de volgende knoppen voor meer informatie over het dialoogvenster:

- [Raster: Geen](#)
- [Raster: Grof](#)
- [Raster: Fijn](#)
- [Raster: Zeer fijn](#)
- [Intensiteitsinstelling](#)
- [Afdrukkwaliteit](#)
- [Kleur](#)
- [Papierkwaliteit](#)
- [Marges \(knop\)](#)
- [Info \(knop\)](#)

Zie ook

[Intensiteit van figuren instellen](#)

[In kleur afdrucken](#)


[Rasteropties instellen](#)

[Marges instellen](#)

[Afdrukkwaliteit opgeven](#)

[Afdrukmedium opgeven](#)


Resolutie

 Open de lijst en selecteer vervolgens de resolutie die u voor figuren wilt gebruiken. Het eerste getal geeft de horizontale waarde aan en het tweede getal de verticale. 240 x 144 geeft bijvoorbeeld een resolutie aan van 240 DPI (dots per inch, punten per inch) horizontaal en 144 DPI verticaal.

Over het algemeen geldt dat de kwaliteit van afgedrukte figuren hoger wordt naarmate een hogere resolutie wordt ingesteld. Als u een hogere resolutie instelt, kan het afdrukken van documenten echter wel meer tijd vragen.

Opmerking: Deze instelling heeft geen invloed op de afdrukkwaliteit voor tekst, tenzij u werkt met een LaserJet-printer en TrueType-lettertypen als figuren afdrukt.


Papierformaat

 Open de lijst en selecteer het papier- of envelopformaat dat u wilt gebruiken. De formaten die in millimeters zijn opgegeven, zijn standaardformaten voor gebruik in Europa. De formaten die in inches zijn opgegeven, zijn standaardformaten voor kantoorgebruik en officieel gebruik in de Verenigde Staten.

Het standaardpapierformaat is afhankelijk van het land dat u in het dialoogvenster **Internationaal** in het Configuratiescherm hebt geselecteerd. Als u een Europees land hebt geselecteerd, wordt A4 als standaardformaat gebruikt. Als u de Verenigde Staten hebt geselecteerd, wordt voor de meeste printers het formaat Letter (8,5 x 11 inch) als standaard gebruikt.

Papierinvoer

Verschillende printermodellen ondersteunen verschillende typen papierinvoer, zoals bovenste papierlade, envelopinvoer of handmatige papierinvoer.

 Open de lijst en selecteer het type papierinvoer dat u wilt gebruiken.


Geheugen

Gebruik deze optie om op te geven hoeveel geheugen in uw printer is geïnstalleerd. Aan de hand van deze instelling bepaalt het printerstuurprogramma hoeveel gegevens, zoals figuren of lettertypen, de printer kan afdrukken.

- ☒ Open de lijst en selecteer de hoeveelheid geheugen waarover de printer beschikt. De standaardwaarde voor deze optie geeft de hoeveelheid geheugen aan waarover de printer in de standaardconfiguratie beschikt. U kunt extra geheugen installeren door een cassette of geheugenkaart in de printer te plaatsen. Als u extra geheugen installeert, dient u de standaardwaarde te wijzigen.

Als u meer of minder geheugen opgeeft dan de hoeveelheid waarover de printer in werkelijkheid beschikt, kan een fout optreden en een bericht over onvoldoende geheugen worden weergegeven. Als u niet weet hoeveel geheugen in de printer is geïnstalleerd, kunt u het testprogramma uitvoeren dat bij de meeste laserprinters wordt meegeleverd en waarmee de huidige geheugenconfiguratie wordt weergegeven. Raadpleeg de printerhandleiding of neem contact op met de fabrikant of leverancier van uw printer voor meer informatie.

Afdrukstand

 Selecteer de gewenste afdrukstand. U kunt kiezen tussen Liggend en Staand. Bij de afdrukstand Staand wordt het document verticaal op de pagina afgedrukt. Bij de afdrukstand Liggend wordt het document horizontaal op de pagina afgedrukt.

Aantal




Typ in het vak "Aantal" het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken.

De optie "Aantal" in dit dialoogvenster is onafhankelijk van de optie "Aantal" die in het dialoogvenster **Afdrukken** van uw Windows-toepassing kan worden afgebeeld.

Gewoonlijk wordt deze optie door de optie "Aantal" in het dialoogvenster **Afdrukken** van de toepassing overschreven.

Als u het aantal exemplaren in het dialoogvenster voor de printerinstellingen instelt, worden ongesorteerde documenten doorgaans sneller afgedrukt. Als u het aantal exemplaren in een Windows-toepassing instelt, vindt het afdrukken langzamer plaats, maar kunt u de documenten sorteren als de toepassing deze mogelijkheid ondersteunt.

Paginabescherming

 Als u het aankruisvakje "Paginabescherming" inschakelt, wordt in het printergeheugen een beeld van de pagina gemaakt voordat de pagina op papier wordt afgedrukt.


Als de optie "Paginabescherming" is ingeschakeld, worden pagina's altijd volledig afgedrukt en worden fouten van het type "21 afdrukoverloop" minder vaak weergegeven op het bedieningspaneel van de printer. De optie is alleen beschikbaar als de printer over minstens 1 MB geheugen beschikt en de apparatuurconfiguratie van de printer juist is uitgevoerd.

Bij de configuratie van de printer moet u Paginabescherming instellen op een waarde die overeenkomt met het papierformaat dat u gebruikt. Op de meeste printers kunt u vier waarden selecteren: OFF of UIT (geen paginabescherming), LTR (papierformaat Letter), LGL (papierformaat Legal) en A4. Als het papierformaat is ingesteld op Executive, configureert u de printer voor een waarde die het papierformaat het dichtst benadert. Gebruik het bedieningspaneel van de printer als u de printer wilt configureren. Raadpleeg de documentatie bij de printer voor meer informatie.


Cassettes

 Selecteer in de lijst de cassettes die u wilt gebruiken. U kunt de cassettes alleen selecteren als deze in de cassettesleuven van de printer zijn geplaatst. Indien de cassettelettertypen niet in de lijst voorkomen, dient u deze te installeren. Daartoe kiest u de knop Lettertypen en geeft u de gewenste opties op in het dialoogvenster **Lettertype-installatie**. Als de knop Lettertypen niet beschikbaar is, installeert u de cassettelettertypen met de methode die door de lettertypefabrikant wordt aanbevolen. Raadpleeg de handleiding die bij het lettertypepakket wordt geleverd voor meer informatie.


Opties (knop)

 Kies deze knop als u het dialoogvenster **Opties** wilt weergeven. Dit dialoogvenster bevat aanvullende printeropties die u kunt instellen.


Lettertypen (knop)

 Kies de knop Lettertypen en geef de gewenste opties op in het dialoogvenster **Lettertype-installatie** als u lettertypen wilt installeren.

Info (knop)


 Kies deze knop voor copyright-informatie over het printerstuurprogramma.

Raster: Geen

 Selecteer "Geen" als u geen raster wilt gebruiken.

Als "Raster" is ingesteld op "Geen", worden figuren in zwart/wit en zonder grijswaarden afgedrukt.

Raster: Geen

 Selecteer "Geen" als u geen raster wilt gebruiken.

Als de optie "Kleur" is geselecteerd en u selecteert "Geen" bij "Raster", gebruikt de printer zeven kleuren (lichtblauw, lila, geel, rood, groen, blauw en zwart) en het wit (of de kleur) van het papier bij het afdrukken van figuren in kleur. Andere kleuren in het bestand worden afgedrukt in de kleur die de oorspronkelijke kleur het dichtst benadert. Oranje wordt onder deze omstandigheden bijvoorbeeld afgedrukt als rood.

Als de optie "Kleur" niet is geselecteerd en u selecteert "Geen" bij "Raster", worden figuren in zwart/wit en zonder grijswaarden afgedrukt.

Raster: Fijn

 Selecteer "Fijn" als u een resolutie van 200 DPI (dots per inch, punten per inch) of minder hebt ingesteld.

Met deze optie verkrijgt u een gladder en fijner beeld op de afdruk.


Raster: Fijn

 Selecteer "Fijn" als u een resolutie van 200 DPI (dots per inch, punten per inch) of minder hebt ingesteld.


Met deze optie verkrijgt u een gladder en fijner beeld op de afdruk.

Met deze optie worden details nauwkeurig afgedrukt. De helderheid en de sterkte van de kleuren kan echter minder zijn.

Raster: Grof


 Selecteer "Grof" als u een resolutie van 300 DPI (dots per inch, punten per inch) of meer hebt ingesteld.

Raster: Zeer fijn

 Selecteer "Zeer fijn" als de figuren die u wilt afdrukken scherpe grenzen tussen zwart, wit en grijswaarden bevatten.


Gebruik deze optie niet als u gescande foto's of andere figuren met langzaam verlopende gradaties in intensiteit en tint afdruckt.

Raster: Zeer fijn


 Selecteer "Zeer fijn" als u niet in kleur afdrukt en de figuren die u wilt afdrukken scherpe grenzen tussen zwart, wit en grijswaarden bevatten.
Gebruik deze optie niet als u in kleur afdrukt of gescande foto's of andere figuren met langzaam verlopende gradaties in intensiteit en tint afdrukt.

Intensiteitsinstelling


Met deze optie kunt u de intensiteit van de figuren in uw documenten verhogen of verlagen.

 Verplaats het schuifblokje naar "Lichter" als u de intensiteit wilt verlagen en naar "Donkerder" als u deze wilt verhogen. U kunt ook de toetsen PIJL-RECHTS en PIJL-LINKS gebruiken.

Dubbelzijdig afdrucken: Geen

 Selecteer "Geen" als u enkelzijdig wilt afdrucken.


Dubbelzijdig afdrucken: Lange zijde papier

 Selecteer "Lange zijde papier" als u dubbelzijdig wilt afdrucken en wilt dat het papier over de lange zijde wordt omgedraaid.

Als u dubbelzijdig afdruckt op bijvoorbeeld A4-papier en de pagina wordt over de lange zijde omgedraaid, kunt u de opeenvolgende pagina's op dezelfde manier als een boek lezen.

Opmerking: De instelling voor "Afdrukstand" ("Staand" of "Liggend") heeft geen invloed op deze optie. Als u "Liggend" selecteert, wordt de pagina toch over de lange zijde omgedraaid.


Dubbelzijdig afdrucken: Korte zijde papier

 Selecteer "Korte zijde papier" als u dubbelzijdig wilt afdrucken en wilt dat het papier over de korte zijde wordt omgedraaid.

Als u dubbelzijdig afdruckt op bijvoorbeeld A4-papier en de pagina wordt over de korte zijde omgedraaid, kunt u de opeenvolgende pagina's op dezelfde manier als een kladblok omslaan.

Opmerking: De instelling voor "Afdrukstand" ("Staand" of "Liggend") heeft geen invloed op deze optie. Als u "Liggend" selecteert, wordt de pagina toch over de korte zijde omgedraaid.


Afdrukkwaliteit

 Open de lijst en selecteer vervolgens de afdrukkwaliteit voor de tekst in uw documenten.

Selecteer "Correspondentiekwaliteit" voor definitieve documenten en "Concept" voor concepten en dergelijke.

Sommige grafische kleurenprinters ondersteunen de kwaliteiten "Standaard" en "Presentatie". Gebruik "Standaard" voor concepten van figuren en dergelijke. Gebruik "Presentatie" als u definitieve documenten met heldere kleurenfiguren van hoge kwaliteit wilt afdrukken.

Kleur

 Schakel dit aankruisvakje in als u figuren in kleur wilt afdrukken. Schakel het aankruisvakje uit als u figuren in grijswaarden of in zwart/wit wilt afdrukken.


Als u het aankruisvakje uitschakelt, worden kleurfiguren afgedrukt in grijswaarden als het raster is ingeschakeld.

Als u "Geen" selecteert bij "Raster" en de optie "Kleur" uitschakelt, worden kleurfiguren alleen in zwart/wit afgedrukt.

De meeste kleurenprinters kunnen slechts zeven zuivere kleuren afdrukken: lichtblauw, lila, rood, groen, blauw en zwart. Wit wordt gemaakt door niet af te drukken op de desbetreffende delen van het papier.

Gebruik een rasteroptie als een figuur extra kleuren bevat. Als een rasteroptie wordt gebruikt, wordt een groter bereik van kleuren gesimuleerd door zuivere kleuren in patronen te mengen.


TrueType als figuur afdrukken

 Schakel dit aankruisvakje in als u TrueType-lettertypen als bitmap-figuren wilt afdrukken.

Deze optie wordt aanbevolen als een document figuren bevat en dezelfde tekst niet regelmatig op één pagina terugkeert. Als True-Type-lettertypen als figuur worden afgedrukt, is minder printergeheugen vereist en worden documenten mogelijk sneller afgedrukt.

Bij deze optie worden tekens ook afgebroken. Als u bijvoorbeeld een spreadsheet-programma gebruikt en afdrukt met deze optie, wordt alleen dat deel van de tekens afgedrukt dat in de cel past. U kunt deze optie ook gebruiken als u figuren wilt afdrukken over tekst, waarbij alleen het zichtbare deel van een teken wordt afgedrukt.

Papierkwaliteit

 Open de lijst en selecteer het afdrukmedium dat u wilt gebruiken.

Als u "Transparant" selecteert, wordt donkerder afgedrukt. Het resultaat is vergelijkbaar met tekst die vet wordt afgedrukt.

Opmerking: Selecteer "Transparant" niet als u op normaal papier afdrukt. Voorkom dat onnodig inkt wordt verbruikt of dat vlekken op het papier komen.


Marges (knop)

Als u de knop Marges kiest, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u de marges voor de printer kunt instellen.

 Selecteer in het dialoogvenster **Marges** de maateenheid (millimeters of inches) die u wilt gebruiken en typ vervolgens een waarde voor de linker-, rechter-, boven- en ondermarge.

De marges die u opgeeft bepalen het afdrukgebied op de pagina. Als u vervolgens marges in toepassingen instelt, worden deze vanaf het afdrukgebied berekend. Het afdrukgebied wordt vrijwel altijd bepaald door het printerstuurprogramma. Het is dan ook zelden nodig om dit gebied te wijzigen. Als documenten echter anders op de pagina worden uitgelijnd dan verwacht, kunt u experimenteren met de marge-instellingen totdat u het gewenste resultaat bereikt.


Uitvoerlade

 Open de lijst "Uitvoerlade" en selecteer de lade waarin u afgedrukte documenten wilt verzamelen. Welke laden in de lijst zijn opgenomen, is afhankelijk van de printer.

Als u werkt met een LaserJet IIIsi-printer, kunt u "Bovenste" en "Onderste" selecteren. Selecteer "Bovenste" als u wilt dat afgedrukte documenten met de bedrukte zijde naar beneden en in de juiste volgorde (pagina twee volgt op pagina een) worden gestapeld. Als u "Bovenste" selecteert, kunt u ook gebruik maken van de optie "Taakscheiding" om afdruktaken te scheiden.

Selecteer "Onderste" als u wilt dat afgedrukte documenten met de bedrukte zijde naar boven en in omgekeerde volgorde (de laatste pagina ligt bovenop de stapel) worden gestapeld in de onderste uitvoerlade. Als u deze lade selecteert, moet u zorgen dat de lade is uitgeschoven.

Taakscheiding

 Schakel het aankruisvakje "Taakscheiding" in als u afdruktaken wilt scheiden. Als deze optie is ingeschakeld, worden de documenten gescheiden door opeenvolgende afdruktaken ten opzichte van elkaar verschoven af te leggen. U kunt dan eenvoudig bepalen waar de ene taak ophoudt en de andere begint.

Opmerking: Als u gebruik maakt van een LaserJet IIIsi-printer, is de optie "Taakscheiding" alleen beschikbaar als u de bovenste uitvoerlade gebruikt. Gebruik deze optie niet als u gebruik maakt van een netwerkprinter of een gedeelde printer. Gebruik in dat geval de taakscheidingsoptie van de afdrukserver.

