

Digitalausgang

Bei diesem Feld werden die Digitalausgänge eingestellt. Die Digitalausgänge haben keinen Einfluß auf die Lautstärkeinstellung, die mittels des Standardhauptlautstärkeausgangs von Windows erstellt wurde. Deshalb muß die Lautstärkeregelung für alle Digitalausgänge mittels einem externen Verstärker oder anderem Gerät erfolgen.

AUS

Durch Anklicken dieses Wahlfelds werden Digitalausgänge ungültig. Akustikklangausgänge für Wiedergabe sind nur bei Analogsignalstiften verfügbar.

EIN (Nur Digitalquellen)

Durch Anklicken dieses Wahlfelds werden bei Digitalsignalstiften kompatible Akustikklangausgänge für Wavetabel, MIDI. Externe Eingänge, wie z.B. Mikrofonleitungen, usw., sind nicht als Ausgänge bei den Digitalsignalstiften verfügbar. Alle Akustikklangausgänge für Wiedergabe sind bei Analogsignalstiften verfügbar.

EIN (Alle Quellen)/Analogausgang ist gedämpft

Durch Anklicken dieses Wahlfelds werden alle Analogausgänge ungültig. Alle Akustikklangausgänge für Wiedergabe sind bei den Digitalsignalstiften verfügbar. Jedoch könnten extern zugeführte Akustikklangeingänge während Aufnahme.

3D Steigerung

Mittels der 3D Steigerungsfunktion wird die 3 D Stereosteigerung unterstützt.

Einschalten

Durch Anklicken dieses Wahlfelds wird die 3D Stereosteigerung aktiviert.

Breit

Die Wide Funktion ermöglicht die Einstellung für Weitbereichstereo. Um den Ton räumlich zu erweitern, den Gleitbalken nach rechts schieben.

