

## Hjelp for S3Gamma

Trykk på F1 hvis du trenger anvisninger om bruk av Hjelp. **Opphavsrett**

*Kurvevinduet* viser de røde, grønne og blå gammakurvene. Kurvene viser omtrentlige gammajusteringer. En rett linje fra hjørne til hjørne angir generelt en gamma på 1,00, eller ingen justering. En kurve som bøyer seg over linjen for 45 grader, angir at gamma er justert slik at fargen (på kurven) blir sterkere enn normalt. En bue som bøyer seg under linjen for 45 grader, angir at den justerte fargen blir svakere enn normalt.

Skyv den røde glidebryteren for å justere gammaverdien for den røde komponenten. Jo lengre mot høyre du skyver bryteren, jo høyere blir gammaverdien, og rødfargene blir sterkere. Jo lengre mot venstre du skyver bryteren, jo lavere blir gammaverdien, og rødfargene blir svakere.

Du endrer gammajusteringen for den røde komponenten ved å oppgi en verdi på mellom 0,20 og 3,00 i dette området. Jo høyere verdien er, jo sterkere blir rødfargene. Det motsatte gjelder hvis du reduserer denne verdien.

Skyv den grønne glidebryteren for å justere gammaverdien for den grønne komponenten. Jo lengre mot høyre du skyver bryteren, jo høyere blir gammaverdien, og grønnfargene blir sterkere. Jo lengre mot venstre du skyver bryteren, jo lavere blir gammaverdien, og grønnfargene blir svakere.

Du endrer gammajusteringen for den grønne komponenten ved å oppgi en verdi på mellom 0,20 og 3,00 i dette området. Jo høyere verdien er, jo sterkere blir grønnfargene. Det motsatte gjelder hvis du reduserer denne verdien.

Skyv den blå glidebryteren for å justere gammaverdien for den blå komponenten. Jo lengre mot høyre du skyver bryteren, jo høyere blir gammaverdien, og blåfargene blir sterkere. Jo lengre mot venstre du skyver bryteren, jo lavere blir gammaverdien, og blåfargene blir svakere.

Du endrer gammajusteringsen for den blå komponenten ved å oppgi en verdi på mellom 0,20 og 3,00 i dette området. Jo høyere verdien er, jo sterkere blir blåfargene. Det motsatte gjelder hvis du reduserer denne verdien.



Denne avmerkingsboksen avgjør om gammajusteringene for rød, grønn og blå skal kobles sammen. Dersom boksen er avmerket, er gammakomponentene koblet. Dette innebærer at alle de tre gammaverdiene alltid er identiske. Dersom boksen ikke er avmerket, kan gammajusteringene endres uavhengig av hverandre.

Denne knappen gjenoppretter gammajusteringene til 1,00 og setter et merke i avmerkingsboksen *Koblet*. Dette er standardinnstillingen. Når denne er valgt, blir ingen gammajusteringer benyttet for videoutdata.

Klikk her for å lagre gjeldende gammainstillinger. Navnet du oppgir vises på listen over Oppsett, slik at du enkelt kan velge dette alternativet for å gjenopprette innstillingene.

Sletter oppsettet som er merket i boksen Oppsett.

S3 Gamma er et verktøy du kan bruke til å justere *gamma* med for utdata fra S3-grafikkbrikker. Gamma er ganske enkelt justering av lysstyrke.

Viser oppsett du kan bruke til å endre gammajusteringer som brukes på systemet. Et oppsett lagrer gammajusteringer for rød, grønn og blå, samt hvorvidt de tre komponentene er koblet sammen.

Et sted der du kan oppgi et navn på gjeldende gammainnstillinger. Navnet du oppgir vises på listen over Oppsett, slik at du enkelt kan gjenopprette innstillingene senere.

Velges for å bruke innstillingene på Skjerm 1.



Velges for å bruke innstillingene på Skjerm 2.

***Merknad om opphavsrett***

S3, S3 On Board og Trio3D er varemerker for S3 Incorporated.

