

Presione este botón para confirmar que el adaptador de vídeo puede operar a la nueva velocidad de clock. Si usted no confirma la nueva configuración la configuración original será restaurada cuando el ordenador vuelva a encenderse.

Presione este boton para restablecer la velocidad de clock original.

Usar esta barra para ajustar la velocidad de clock gráfica.

Velocidad en uso de clock gráfica.

Máxima velocidad de clock gráfica.

Mínima velocidad de clock gráfica.

Seleccione esta caja para inhabilitar soporte para sincronización vertical. Esto afectara las prestaciones de vídeo.



