

Klicka på denna knapp för att bekräfta att bildskärmsadaptorn fungerar med den nya klockfrekvensen. Om du inte bekräftar den nya inställningen kommer standardinställningarna att återställas när du startar om datorn.

Klicka på denna knapp för att återställa standardinställningarna för grafiklockfrekvens.

Använd detta reglage för att justera grafiklockfrekvensen.

Aktuell grafiklockfrekvens.

Maximal grafiklockfrekvens.

Lägsta grafiklockfrekvens.

Kryssa i denna ruta för att avaktivera stöd för vertikal synkronisering. Detta påverkar videoprestandan.





