

Utilidad Selección de monitor

Selección de monitor

Prueba de monitor

Guardar y salir

Selección de monitor

La utilidad Selección de monitor MGA identifica su monitor con el hardware MGA, y prueba la pantalla.

1. Haga doble clic en el icono **Selección de monitor MGA** en la ventana de grupo **MGA PowerDesk** para iniciar el programa.
2. Haga clic en el botón **Selección**, y a continuación resalte su monitor en la lista.

Si su monitor no está listado por nombre, resalte la categoría genérica en la que se incluye. Observe que prácticamente todos los monitores funcionarán correctamente a 60 Hz., y que la mayor parte de los monitores son compatibles con los intervalos estándar VESA.

3. Haga clic en **Aceptar**.

Monitores que cumplen la norma DDC

DDC es un estándar VESA que permite a los controladores de gráficos como el controlador MGA Millennium para Windows obtener **automáticamente** los intervalos de un monitor a partir del mismo monitor. Observe que muchos monitores nuevos cumplen la norma DDC.

Si se detecta un monitor DDC, el tablero MGA utilizará automáticamente la información de intervalos del monitor, y el programa Selección de monitor se desactivará. Para anular los intervalos DDC, hay que crear un archivo de monitor a partir del programa *instalar* de MGA bajo DOS, que está ubicado en el disquete *Controlador MGA CAD*.

A Contenido

Canal de datos directo

Video Electronics Standards Association

Prueba de monitor

Haga clic en el botón **Prueba**. Aparece el cuadro de diálogo **Prueba de monitor**. Usando los paneles **Resolución** y **Pixel Depth**, seleccione el modo que quiere probar. Una barra de estado muestra las tasas de refresco horizontal y vertical y el reloj de pixel para el modo específico.

Cuando usted hace clic en **Prueba**, debería ver la pantalla de prueba de una cuadrícula y una barra con un espectro de colores.

- Si su monitor presenta la imagen correctamente, use el patrón de prueba para ajustar su monitor en términos del tamaño de la pantalla, la posición y el ratio de aspecto. La mayor parte de los monitores que están en el mercado actualmente guardarán sus ajustes para uso futuro. Repita este procedimiento de prueba de monitor para cada modo de pantalla que pretenda usar.
- Si su monitor no se sincroniza (no presenta la imagen) adecuadamente en unos cuantos segundos, pulse Esc para volver al cuadro de diálogo principal y realizar una selección de monitor distinta.

[A Contenido](#)

Guardar y salir

Una vez que haya realizado una selección de monitor satisfactoria, use el botón **Guardar y salir** para confirmar su elección. La utilidad Selección de monitor le sugerirá que reinicie Windows para realizar este cambio ahora.

A Contenido

