

ATI-Treiber für Linux v3.12.0

Verzeichnis \Treiber\Linux\ATI

Aktueller ATI-Treiber für Linux.

Booten Sie Linux und führen Sie folgende Schritte aus:

Gehen Sie in das oben angegebene Verzeichnis und kopieren Sie die rpm-Dateien in Ihr "Home"-Verzeichnis. Loggen Sie sich auf der Konsole als "root"-Benutzer ein und tippen Sie "rpm -i Dateiname". Für den XServer 4.3.0 brauchen Sie die Datei "fglrx-4.3.0-3.12.0.i386.rpm", für den XServer 4.2.0 die Datei "fglrx-4.3.0-3.12.0.i386.rpm" und für den XServer 4.1.0 die Datei "fglrx-4.1.0-3.12.0.i386.rpm".