

Funksjoner

Legg til og fjern skrivere.

Still inn skrivers installerbare tilleggsutstyr.

Start og stopp utskriftjobber.