

L'Assistant réglages AirPort permet de configurer soit un ordinateur pour accéder à un réseau AirPort existant, soit une borne d'accès AirPort Extreme