

miroDRIVER-Control

Allgemein

Die Windows-Grafiktreiber des Diskettensatzes miro*win sind entwickelt worden, um auf vielen verschiedenen Systemem und Konfigurationen einwandfrei zu arbeiten. Die Bandbreite verschiedener PC-Systeme erfordert aber oft unterschiedliche Einstellungen des Grafiktreibers, um ein sicheres Arbeiten mit optimaler Geschwindigkeit verbinden zu können. Dabei ist es oft wichtig einzelne "Treiber-Parameter" genau und einfach einstellen zu können.

miroDRIVER-Control ist ein einfach zu bedienendes Werkzeug, das diese "Treiber-Parameter" einstellt.

Status Feld

In dem Status Feld finden Sie Informationen über Ihre momentan laufende Grafikkarte, der Treiberversion und der Grafiktreibereinstellung.

Es gibt drei Symbole, um jeweils unterschiedliche Einstellungen für den Grafiktreiber vorzunehmen.



Maximale Geschwindigkeit ist die normale Einstellung nach Installation Ihrer Grafikkarte. Diese Einstellung funktioniert auf vielen kompatiblen Rechnern und erreicht dabei eine optimale Geschwindigkeit.



Maximale Sicherheit ist die Einstellung für fehleranfällige Systeme. Sollten Sie Probleme mit Ihrer Grafikkarte und Ihrem Computer in der Einstellung "Maximale Geschwindigkeit" haben, sollten Sie diese Einstellung auf jeden Fall benutzen.



Individuelle Einstellung sollten nur erfahrene Benutzer gebrauchen, um Ihr System an die Grafikkarte optimal anzupassen. Wenn Sie diese Einstellung wählen, öffnet sich ein eigens Dialogfeld, in dem Sie einzelne Treiberparameter auswählen können.

Beachten Sie bitte das "Maximale Geschwindigkeit" und "Maximale Sicherheit" vereinfachte Schalter sind. Diese Schalter beruhen auf genau den gleichen Parametern, die Sie bei "Individuelle Einstellung" auswählen können.

Sie können unter "Individuelle Einstellung" einzelne Parameter auswählen und diese mit "Cancel" verlassen, ohne das diese Parameter mit speziellen Inhalten belegt worden sind. So können Sie spielerisch herausfinden, welche Einstellparameter es gibt.

Wenn Sie die individuellen Einstellungen benutzen und "Maximale Geschwindigkeit" oder "Maximale Sicherheit" auswählen, erscheint bei der Anwahl des "OK" Feldes eine Warnmeldung.

Einige Einstellparameter können sofort nach dem Ändern aktiv werden. Andere Parameter erfordern aber, um aktiv zu werden, einen Neustart von Windows. Wenn Sie einen entsprechenden Parameter geändert haben, bekommen Sie eine Meldung, daß ein Neustart erforderlich ist. Sie können dann sofort einen Neustart auslösen oder weiterarbeiten und zu einem späteren Zeitpunkt Ihr Windows neustarten.

Individuelle Einstellungen Fenster

In diesem Fenster können Sie jeden einzelnen Treiberparameter ändern. Wenn Sie einen Parameter auswählen, wird Ihnen in der unteren Fensterhälfte beschrieben, was dieser Parameter bewirkt.

Abhängig vom Parametertyp wird Ihnen

- eine Ankreuzfeld
- zwei Auswahl Knöpfe
- ein numerisches Eingabefeld

dargestellt, um Änderungen vorzunehmen.

