

**S3 Ajuda do Gamma**

*Para aprender a usar a Ajuda, pressione F1.* **Copyright**

É na exibição spline que são mostradas as splines do gama vermelha, verde e azul. Splines são curvas que mostram aproximadamente como seu gama será ajustado. Em geral, uma linha reta de canto a canto significa um gama de 1,00 ou nenhum ajuste. A curva cujo arco esteja acima da linha de 45 graus significa que o gama é ajustado de modo que a cor (da spline) seja mais brilhante que o normal. Um arco abaixo da linha de 45 graus significa que a cor ajustada será mais obscurecida que de costume.

Mova a barra deslizante vermelha para ajustar o valor do gama para o componente vermelho. Quanto mais você desliza para direita, maior o valor do gama e mais brilhantes os vermelhos. Quanto mais você desliza para a esquerda, menor o valor do gama e mais obscurecidos os vermelhos.

Para alterar o ajuste do gama para o componente vermelho, você pode inserir um valor de 0,20 a 3,00 nesta área. Quanto mais alto o valor, mais brilhantes os vermelhos e, quanto mais baixo o valor, mais obscurecidos os vermelhos..

Mova a barra deslizante verde para ajustar o valor do gama para o componente verde. Quanto mais deslizar para a direita, mais alto o valor do gama e mais brilhantes os verdes. Quanto mais você deslizar para a esquerda, menor o valor do gama e mais obscurecidos os verdes.

Para alterar o ajuste do gama para o componente verde, você pode inserir um valor de 0,20 a 3,00 nesta área. Quanto mais alto o valor, mais brilhantes os verdes e, quanto mais baixo o valor, mais obscurecidos os verdes.

Mova a barra deslizante azul para ajustar o valor do gama para o componente azul. Quanto mais deslizar para a direita, mais alto o valor do gama e mais brilhantes os azuis. Quanto mais deslizar para a esquerda, mais baixo o valor do gama e mais obscurecidos os azuis.

Para alterar o ajuste do gama para o componente azul, você pode inserir um valor de 0,20 a 3,00 nessa área. Quanto mais alto o valor, mais brilhantes os azuis e, quanto mais baixo o valor, mais obscurecidos os azuis.



Esta caixa de seleção determina se os ajustes do gama vermelho, verde e azul estão vinculados uns aos outros. Se estiver selecionada, os componentes do gama estão vinculados, o que significa que os três valores gama serão sempre iguais. Se esta caixa não estiver selecionada, os ajustes do gama poderão ser alterados um independentemente do outro.

Este botão restaura todos os ajustes do gama para 1,00 e coloca uma marca de seleção na caixa de seleção Vínculo. Esta é a configuração padrão, na qual não são aplicados ajustes do gama à saída do vídeo.

Clique aqui para salvar suas configurações atuais do gama. O nome inserido aparecerá na lista Esquemas e você poderá facilmente escolhê-lo para restaurar suas configurações.

Exclui o esquema que é selecionado na caixa Esquemas.

S3 Gamma é um utilitário que lhe permite ajustar o gama na saída do seu chip gráfico S3. Em outras palavras, o gama é como um ajuste de brilho.

Lista os esquemas que você pode usar para alterar os ajustes do gama que estão sendo aplicados ao seu sistema. Um esquema salva os ajustes do gama para vermelho, verde e azul e diz se os três componentes estão vinculados uns aos outros.

Fornecer um local para que você digite um nome para as configurações atuais do gama. O nome que você digitar aparecerá na lista Esquemas e você poderá facilmente escolhê-lo para restaurar essas configurações depois.

Selecione para aplicar as configurações ao vídeo 1.



Selecione para aplicar as configurações ao vídeo 2.

*Aviso de copyright*

S3, S3 On Board e Trio3D são marcas registradas da S3 Incorporated.

