

Obsah nápovědy pro tiskárnu HP LaserJet

Informace o použití nápovědy získáte stisknutím klávesy F1.

Nápověda obsahuje následující témata:

- [Běžné tiskové úlohy](#)
- [Běžné ovládání](#)
- [Karta Úpravy](#)
- [Karta Papír](#)
- [Karta Základní](#)
- [Nastavení vodoznaku](#)
- [Nastavení kvality tisku](#)
- [Vlastní formát papíru](#)

Běžné ovládání



Rychlá nastavení



Tlačítko Uložit rychlá nastavení



Vzhled stránky

Rychlá nastavení

Tato možnost vám umožňuje uložit aktuální nastavení ovladače pro pozdější použití (např. orientace stránky, tisk na obě strany listu nebo vodoznaky). Při uložení **Rychlých nastavení** se uloží veškeré aktuální vlastnosti. Pro usnadnění lze Rychlá nastavení zvolit a uložit na většině karet vlastností tiskárny.

Chcete-li obnovit výchozí nastavení vlastností tiskárny, klepněte na **Obnovit výchozí hodnoty** na kartě **Základní**.

Viz také

[Vytvoření a použití rychlých nastavení](#)

Rychlá nastavení

Tato možnost umožňuje uložit aktuální nastavení ovladače pro pozdější použití.

Tlačítko Uložit rychlá nastavení

Po zvolení požadovaných nastavení zadejte název svého **Rychlého nastavení** (např. "Čtvrtletní výkaz" nebo "Situace projektu") a klepněte na **Uložit**. Při uložení Rychlých nastavení se uloží všechny aktuální vlastnosti.

Vzhled stránky

Vzhled stránky znázorňuje, jak se váš dokument vytiskne s aktuálními nastaveními vlastností. Vzhled se při volbě nových nastavení mění.

Karta Úpravy

- Rychlá nastavení
- Tlačítko Uložit rychlá nastavení

Možnosti dokumentu

- Počet stránek na list
- Tisk okrajů stránky
- Manuální duplex (standardní)
- Manuální duplex (speciální)
- Tisk brožury

Vodoznaky

- Seznam vodoznaků
- Pouze na první stránku
- Tlačítko Upravit...

Kvalita tisku

- Nejlepší kvalita
 - Rychlejší tisk
 - Kompatibilita s L.J III
 - Vlastní
 - Detaily
 - EconoMode (úspora toneru)
-

Viz také

[Běžné ovládání](#)

[Běžné tiskové úlohy](#)

Skupina Možnosti dokumentu

Možnosti dokumentu použijte k tisku více stránek na jeden list (**Počet stránek na list**), k tisku na obě strany papíru (**Duplex**) nebo k tisku brožur (**Tisk brožury**).

Skupina Vodoznaky

V seznamu naleznete připravené vodoznaky. Chcete-li vodoznaky vypnout, klepněte na **Žádné**. Chcete-li vytvořit nebo upravit vodoznak, klepněte na **Upravit** a poté zapište požadovaný text do rámečku **Text vodoznaku**. Jedná-li se o nový vodoznak, klepněte na **Nový**.

Skupina Kvalita tisku

Tyto volby mění nastavení kvality tisku.

Skupina Rychlá nastavení

Tato volba umožňuje uložit aktuální nastavení ovladače pro pozdější použití (např. orientace stránky, tisk na obě strany listu nebo vodoznaky). Při uložení **Rychlých nastavení** se uloží veškeré aktuální vlastnosti. Pro usnadnění lze Rychlá nastavení zvolit a uložit na většině karet vlastností tiskárny.

Vzhled stránky

Tato možnost znázorňuje, jakým způsobem ovlivňují aktuální nastavení vzhled stránky.

Počet stránek na list

Volba **Počet stránek na list** (tisk $n > 1$) se používá k tisku až devíti stránek na jeden list papíru. Při volbě více stránek na list se aktivuje políčko **Tisk okrajů stránky**. Zaškrtnete-li toto políčko, můžete kolem jednotlivých stránek na listu vytisknout okraje. Možnost **Počet stránek na list** se vypíná pro určité formáty papíru, jako např. obálky.

Tisk okrajů stránky

Při zvolení této volby se kolem jednotlivých stránek na listu vytisknou okraje. **Tisk okrajů stránky** lze použít pouze v případě, že jste zvolili tisk více stránek na list.

Manuální duplex (standardní)

Zvolte tuto možnost, chcete-li tisknout na obě strany papíru. Při volbě **Manuální duplex (standardní)** se papír odešle do výstupního zásobníku. Tato volba je určena pro normální papír. (Musíte zvednout páčku pro výstup papíru do horní polohy.) Tiskárna nejdříve vytiskne liché stránky a poté vás aplikace vyzve k umístění vytištěných stránek zpět do tiskárny. Sudé stránky se vytisknou na rubové straně lichých stránek. (První stránka je navrchu dávky. Položte dávku vzhůru nohama potištěnou stranou první stránky směrem k zadní straně tiskárny.) Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce online.

Manuální duplex (speciální)

Zvolte tuto možnost, chcete-li tisknout na obě strany papíru. Při volbě **Manuální duplex (speciální)** papír projde přímou dráhou. Tato volba je určena pro silná média, jako je kartón. (Musíte spustit páčku pro výstup papíru do dolní polohy.) Tiskárna nejdříve vytiskne liché stránky a poté vás aplikace vyzve k umístění vytištěných stránek zpět do tiskárny. Sudé stránky se vytisknou na rubové straně lichých stránek. (Poslední strana je navrchu dávky. Položte dávku vzhůru nohama potištěnou stranou poslední stránky směrem k zadní straně tiskárny.) Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce online.

Tisk brožury



Tisk brožury slouží k tisku dvou stránek na jeden list papíru a dalších dvou stránek na jeho rub. Pokud jednotlivé listy naskládáte na sebe a přeložíte v polovině, stránky jsou seřazeny ve správném pořadí od první do poslední.

Brožury můžete tisknout na formátech Letter, Legal, Executive a A4. Při volbě **Tisk brožury** se některá nastavení automaticky vypnou, např. **Tisk okrajů stránky**, **Počet stránek na list** při tisku více než dvou stránek a **Umístit na stránku**.

Seznam vodoznaků

V tomto seznamu si můžete vybrat připravené vodoznaky. Chcete-li vytvořit vlastní vodoznak, klepněte na **Upravit**, запиšte požadovaný text do rámečku **Text vodoznaku** a klepněte na **Nový**.

Pouze první stránka

Zaškrtněte toto políčko, chcete-li vytisknout vodoznak pouze na první stránce. Tato volba je aktivní pouze po zvolení vodoznaku.

Tlačítko Upravit ...

Klepněte na **Upravit**, chcete-li upravit nebo vytvořit vodoznak.

Volby kvality tisku

Při nastavení na **Nejlepší** se dokumenty vytisknou v nejlepší kvalitě tisku. Tisk se může zpomalit.

Při nastavení na **Rychlejší tisk** se dokumenty vytisknou při optimální kombinaci rychlosti a kvality tisku.

Při nastavení **Kompatibilita s LJ III** bude vzhled a uspořádání dokumentů stejné jako při tisku na tiskárně HP LaserJet III.

Nastavení **Vlastní** umožňuje specifikovat nastavení kvality tisku (např. pro komplexní grafiku). Klepněte na volbu **Vlastní** a poté klepněte na **Detaily**.

Nejlepší kvalita

Dokumenty se vytisknou v nejlepší kvalitě tisku. Tisk se může zpomalit. Změnou rozlišení se může změnit formátování textových dokumentů. U některých komplexních souborů je zapotřebí více paměti, zvláště v případě textu kombinovaného s grafikou.

[Další informace](#)

Viz také

[Nastavení kvality tisku](#)

Rychlejší tisk (výchozí nastavení)

Dokumenty se vytisknou při optimální kombinaci rychlosti a kvality tisku. U některých komplexních souborů je zapotřebí více paměti, zvláště v případě textu kombinovaného s grafikou.

[Další informace](#)

Viz také

[Nastavení kvality tisku](#)

Další informace o kvalitě tisku

Následuje seznam nastavení kvality tisku při volbě **Rychlejší tisk** a **Nejlepší kvalita**.

Nastavení	Rychlejší tisk	Nejlepší kvalita
Kvalita grafiky	Vysoká	Vysoká
Grafický režim	<u>Rastr</u>	<u>Rastr</u>
Rozlišení tiskárny	600 dpi	600 dpi
Přizpůsobení obrazu	Auto	Vypnuto
Textový režim	Auto (Urychlí se tisk na hostitelském počítači.)	TrueType jako grafika (Zpomalí se tisk na hostitelském počítači, ale urychlí se tisk na tiskárně. Tiskárna potřebuje ke správě písma méně paměti.)

Kompatibilita s LJ III

Klepnete-li na volbu **Kompatibilita s LJ III**, bude vzhled a uspořádání dokumentů stejné jako při tisku na tiskárně HP LaserJet III.

[Další informace o kompatibilitě s LJ III](#)

Další informace o kompatibilitě s LJ III

Následuje seznam nastavení kvality tisku při volbě **Kompatibilita s LJ III**.

Nastavení

Kvalita grafiky	Vysoká
Grafický režim	Auto
Rozlišení tiskárny	300 dpi
Přizpůsobení obrazu	Auto
Textový režim	TrueType jako grafika
Technologie Resolution Enhancement	aktivní

Vlastní

Umožňuje specifikovat nastavení kvality tisku (např. u komplexní grafiky). Klepněte na volbu **Vlastní** a poté klepněte na **Detaily**.

Detaily

Klepnutím na **Detaily** otevřete okno **Kvalita tisku**. Tlačítko **Detaily** nejdříve aktivujte klepnutím na volbu **Vlastní**.

EconoMode

EconoMode (úspora toneru) umožňuje tiskárně nižší spotřebu toneru na stránku. Zvolte tuto možnost, chcete-li prodloužit životnost tonerové kazety a snížit náklady na vytištění stránky. Při režimu EconoMode se ovšem sníží kvalita tisku.

Karta Papír

- Rychlá nastavení
- Tlačítko Uložit rychlá nastavení

Položky papíru

- Formát je:
- Vlastní formát papíru
- Ruční podávání
- Umístit na stránku

Zobrazení tiskárny

Toto zobrazení znázorňuje tiskárnu.

Skupina Papír

Zvolte položky jako např. **Formát je**, **Ruční podávání** nebo **Umístit na stránku**.

Rozbalovací rámeček pro formát papíru

Zvolte požadovaný formát papíru.

Formát je:

Zvolí formát papíru založený v tiskárně, včetně uložených vlastních formátů papíru. Formát papíru musí být stejný pro všechny stránky tiskové úlohy.

Vlastní

Zvolte **Vlastní**, chcete-li specifikovat formát papíru odlišný od formátů uvedených v seznamu **Formát je:**.

Ruční podávání

Chcete-li, aby si tiskárna vyžádala podání jednotlivých listů papíru - např. při tisku na speciální papír - klepněte na volbu **Ruční podávání**. Tisk zahájíte stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu.

Poznámka

Papír můžete vkládat do libovolného vstupního zásobníku. Tiskárna si ale podá nejdříve papír ze zásobníku pro podávání jednotlivých listů.

Použití odlišného papíru pro první stránku

Chcete-li první stránku vytisknout na jiný papír (např. hlavičkový) než zbývající stránky dokumentu, vložte odlišný papír do ručního podavače. Tiskárna si podá nejdříve papír z ručního podavače a poté si podává zbývající listy ze vstupního zásobníku.

Umístit na stránku

Při volbě této možnosti se obraz zmenší nebo zvětší tak, aby se vešel na formát papíru zvolený v rámečku **Formát je:**. Ujistěte se, že nastavení formátu papíru odpovídá formátu papíru v tiskárně.

Karta Základní

- Rychlá nastavení
- Tlačítko Uložit rychlá nastavení
- Stránková ochrana
- Kopie
- Orientace
- Nainstalovaná paměť
- Tlačítko Obnovit výchozí hodnoty

Tlačítko Informace o aplikaci

Klepnutím na **Informace o aplikaci** získáte informace o autorských právech a verzi ovladače tiskárny.

Skupina Stránková ochrana

Při výchozím nastavení volby **Stránková ochrana** na **Auto** tiskárna řídí paměť pro písmo pomocí technologie Memory Enhancement (MEt). Toto nastavení změňte pouze v případě, že se při tisku komplexních stránek objevují chybové zprávy paměti tiskárny.

Skupina Orientace

Klepněte buď na nastavení **Na výšku** nebo **Na šířku**.

Stránková ochrana

Při výchozím nastavení volby **Stránková ochrana** na **Auto** tiskárna řídí paměť pro písmo pomocí technologie Memory Enhancement (MEt). Toto nastavení změňte pouze v případě, že se při tisku komplexních stránek objevují chybová sdělení paměti tiskárny.

Kopie

Zadejte počet kopií, které chcete vytisknout (1-999). Nastavení počtu kopií ve vaší aplikaci má přednost před výchozím nastavením ve vlastnostech (ovladač).

Orientace

Klepněte buď na nastavení **Na výšku** nebo **Na šířku**:

Na výšku



Použijte při tisku stránky nebo obálky, která je při pohledu na text vyšší než širší.

Na šířku



Použijte při tisku stránky nebo obálky, která je při pohledu na text širší než vyšší.

Nainstalovaná paměť

Nainstalovaná paměť specifikuje množství paměti tiskárny (udávané v MB) nainstalované v tiskárně. Paměť nainstalovaná ve vaší tiskárně je uvedena na stránce autotestu.

Chcete-li vytisknout stránku autotestu, stiskněte a uvolněte tlačítko **Pokračovat** na ovládacím panelu v době, kdy je tiskárna v režimu Připraveno. Je-li tiskárna v režimu PowerSave, prvním stisknutím tlačítka **Pokračovat** tiskárnu aktivujete a druhým stisknutím vytisknete stránku autotestu.

Tlačítko Obnovit výchozí hodnoty

Pomocí tohoto tlačítka se veškeré volby ve vlastnostech tiskárny vrátí na původní nastavení provedená výrobcem.

Nastavení vodoznaku

Současný vodoznak

Tlačítko Nové

Tlačítko Vymazat

Text vodoznaku

Umístění

Atributy písma

Název

Odstín

Velikost

Řez

Skupina Současný vodoznak

Seznam **Současný vodoznak** uvádí dostupné vodoznaky. Chcete-li vytvořit svůj vlastní vodoznak, klepněte na **Upravit** na kartě **Úpravy**, zapište požadovaný text do rámečku **Text vodoznaku** a klepněte na **Nové**.

Klepnutím na tlačítko **Vymazat** odstraníte zvolený vodoznak.

Skupina Text vodoznaku

Zapište text vodoznaku, který má být vytištěn (max. 60 znaků).

Skupina Umístění

Tato možnost slouží k určení umístění vodoznaku na výtisku.

Skupina Atributy písma

Zadejte **Název**, **Odstín**, **Velikost** a **Řez** písma vodoznaku.

Současný vodoznak

Seznam **Současný vodoznak** obsahuje dostupné vodoznaky. Chcete-li vytvořit vlastní vodoznak, klepněte na **Upravit** na kartě **Úpravy**, zapište požadovaný text do rámečku **Text vodoznaku** a klepněte na **Nové**.

Klepnutím na **Vymazat** zvolený vodoznak odstraníte.

Tlačítko Nové

Klepněte na **Nové**, chcete-li vytvořit svůj vlastní vodoznak.

Tlačítko Vymazat

Klepnutím na **Vymazat** odstraní zvolený vodoznak.

Text vodoznaku

Zapište text vodoznaku, který má být vytištěn (max. 60 znaků).

Umístění

Tato možnost slouží k určení umístění vodoznaku na výtisku.

Diagonálně

Vodoznak se na stránce vytiskne diagonálně z levého dolního rohu do pravého horního rohu.

Horizontálně

Vodoznak se vytiskne horizontálně uprostřed stránky.

Název

Zvolte typ písma vodoznaku.

Odstín

Zvolte požadovaný odstín a vzorek vodoznaku.

Velikost

Zvolte velikost písma vodoznaku.

Řez

Zvolte řez písma vodoznaku, např. tučné.

Nastavení kvality tisku

- Kvalita grafiky
- Grafický režim
- Rozlišovací schopnost tiskárny
- Přizpůsobení obrazu
- Hustota
- Textový režim
- Technologie Resolution Enhancement
- Tlačítko Obnovit výchozí hodnoty

Skupina Kvalita grafiky

Pomocí této volby lze nastavit rozlišení rastrové grafiky. (Toto nastavení také závisí na nastavení Rozlišení tisku.)

Skupina Grafický režim

Určuje, zda se mají grafické obrazy posílat do tiskárny jako grafika **HP-GL/2** nebo jako **Rastr. Auto**, což je výchozí nastavení, umožňuje softwaru tiskárny zvolit optimální způsob odeslání grafiky do tiskárny. Toto nastavení změňte pouze v případě, že nastanou problémy při tisku grafiky.

Skupina Rozlišení

Zvolte buď 600 dpi k dosažení nejvyšší kvality nebo 300 dpi pro rychlejší tisk. Změna rozlišení může ovlivnit formátování textových dokumentů.

Skupina Přizpůsobení obrazu

Tiskárna komprimuje data, aby mohla vytisknout kompletní grafické obrazy při aktuálním rozlišení a nevyčerpala přitom paměť. Výchozí nastavení (**Auto**) je nejvhodnější, pokud se nevyskytnou problémy.

Skupina Hustota

Pomocí této volby lze nastavit relativní sytost tisku na stránce od hodnoty 1 (nejsvětější) po hodnotu 5 (nejtmavší), přičemž nastavení na hodnotu 3 je výchozí.

Skupina Textový režim

Textový režim určuje způsob použití písma.

Kvalita grafiky

Pomocí této volby lze nastavit rozlišení rastrové grafiky. (Toto nastavení také závisí na nastavení Rozlišení tisku.)

Kvalita grafiky

Pomocí této volby lze nastavit rozlišení rastrové grafiky. (Toto nastavení také závisí na nastavení Rozlišení tisku.)

[Další informace o kvalitě grafiky](#)

Další informace o kvalitě grafiky

Při nastavení Rozlišení tisku na 600 dpi ve vlastnostech (ovladače) jsou nastavení rozlišení rastrové grafiky následující:

Vysoké	600 dpi
Střední	300 dpi
Nízké	150 dpi

Při nastavení Rozlišení tisku na 300 dpi ve vlastnostech jsou nastavení rozlišení rastrové grafiky následující:

Vysoké	300 dpi
Střední	150 dpi
Nízké	75 dpi

Grafický režim

Určuje, zda se mají posílat grafické obrazy do tiskárny jako grafika **HP-GL/2** nebo jako **Rastr. Auto**, což je výchozí nastavení, umožňuje softwaru tiskárny zvolit optimální způsob odeslání grafiky do tiskárny. Toto nastavení změňte pouze v případě, že nastanou problémy při tisku grafiky.

Klepněte na **HP-GL/2** v případě, že tiskárna tiskne příliš pomalu. Při zvolení této volby se obrazy posílají do tiskárny jako kombinace HP-GL/2 a rastrové grafiky.

Klepněte na **Rastr** v případě, že dochází k chybám paměti nebo v případě, že se grafika vytiskne jinak než na obrazovce. Při zvolení této volby se grafika posílá do tiskárny jako obrazy složené z jednotlivých bodů.

Rastr

Rastr je typ počítačové grafiky, ve kterém se obraz skládá z řady pixelů uspořádaných do řad a sloupců. Je to také jeden ze způsobů, kterým může software tiskárny posílat informace o grafických obrazech do tiskárny.

Ovladač tiskárny

Ovladač tiskárny je software, který umožňuje vašemu počítači komunikovat s tiskárnou a využívat většinu jejích funkcí. Při tisku ze softwarové aplikace daná aplikace komunikuje s tiskárnou prostřednictvím ovladače tiskárny.

Rozlišovací schopnost tiskárny

Zvolte buď 600 dpi k dosažení nejvyšší kvality nebo 300 dpi pro rychlejší tisk. Změna rozlišení může ovlivnit formátování textových dokumentů.

Přizpůsobení obrazu

Tiskárna komprimuje data, aby mohla vytisknout kompletní grafické obrazy při aktuálním rozlišení a nevyčerpala přitom paměť. Výchozí nastavení (**Auto**) je nejvhodnější, pokud se nevyskytnou problémy.

Hustota

Pomocí této volby lze nastavit relativní sytost tisku na stránce od hodnoty 1 (nejsvětější) po hodnotu 5 (nejtmavší), přičemž nastavení na hodnotu 3 je výchozí.

Textový režim

Auto

Výchozí nastavení (**Auto**) je nevhodnější, pokud se nevyskytnou problémy. Při nastavení na **Auto** mohou vlastnosti pro obrazovkové písmo TrueType používat písma tiskárny namísto posílání bitových map.

Poslat písmo TrueType jako bitmapové

Zvolte k odeslání písma TrueType jako bitových map.

Poslat písmo TrueType jako grafiku

Zvolte k odeslání písma TrueType jako grafiku, takže je možné sloučit text s jinými grafickými obrazy na stránce. Při nastavení **Grafického režimu** na **HP-GL/2** nebo **Auto** není tato možnost k dispozici. Tato možnost není k dispozici také v případě, že je **Kvalita grafiky** nastavena na **Střední** nebo **Nízkou**.

Technologie Resolution Enhancement

Technologie Resolution Enhancement (REt) zlepšuje kvalitu tisku znaků tak, že uhlazuje zubaté okraje šikmých čar a křivek na výtisku. Tuto možnost vypněte v případě, že se grafika, zejména nasnímané obrazy, netiskne zřetelně.

Tlačítko Obnovit výchozí hodnoty

Pomocí tohoto tlačítka lze vrátit veškeré volby na původní hodnoty nastavené výrobcem.

Vlastní formát papíru

Můžete používat až pět vlastních formátů papíru. Po zadání názvu, šířky a výšky vlastních formátů papíru klepněte na **OK**. Vaše formáty papíru budou nyní uvedeny na seznamu **Formát je:** na kartě **Papír**.

- Název
 - Uložit
 - Šířka
 - Výška
 - Použít milimetry
-

Viz také

[Nastavení vlastního formátu papíru z ovladače tiskárny](#)

Skupina Název

Zadejte název vlastního formátu papíru, který chcete vytvořit. Chcete-li daný vlastní formát papíru použít v budoucnu, klepněte na **Uložit**.

Skupina Formát

Zadejte šířku a výšku aktuálního vlastního formátu papíru. Chcete-li zadávat rozměry v milimetrech, klepněte na rámeček **Použit milimetry**. Chcete-li zadat rozměry v palcích, vypněte možnost **Použit milimetry**.

Název

Zadejte název vlastního formátu papíru, který chcete vytvořit.

Uložit

Uložte vlastní formát papíru v případě, že jej chcete v budoucnu použít. Daný vlastní formát papíru bude uveden v seznamu **Název**.

Šířka

Zadejte šířku aktuálního vlastního formátu papíru. Zadáte-li příliš malý nebo příliš velký formát, vlastnosti jej automaticky upraví. Tato tiskárna podporuje formáty papíru šířky 76 až 216 mm.

Výška

Zadejte výšku aktuálního vlastního formátu papíru. Zadáte-li příliš malý nebo příliš velký formát, vlastnosti jej automaticky upraví. Tato tiskárna podporuje formáty papíru výšky 127 až 356 mm.

Použit milimetry

Chcete-li zadávat rozměry v milimetrech, klepněte na rámeček **Použit milimetry**. Chcete-li zadávat rozměry v palcích, vypněte možnost **Použit milimetry**.

Běžné tiskové úlohy

- Přístup k vlastnostem tiskárny (ovladač)
- Vytvoření a použití rychlých nastavení
- Ruční podávání papíru
- Použití odlišného papíru pro první stránku
- Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk)
- Tisk více stránek na jeden list ($n > 1$)
- Použití režimu EconoMode
- Volba nastavení kvality tisku
- Použití technologie Resolution Enhancement (REt)
- Tvorba a použití vodoznaků
- Použití volby zmenšení/zvětšení
- Tisk brožur
- Nastavení vlastního formátu papíru z ovladače tiskárny
- Obnova výchozích nastavení ovladače tiskárny

Přístup k vlastnostem tiskárny (ovladač)

Po instalaci umožňuje přístup k vlastnostem tiskárny ([ovladači tiskárny](#)) systém Windows nebo vaše softwarová aplikace. Ačkoli přístup k vlastnostem tiskárny ze softwarové aplikace je možný několika způsoby, vlastnosti tiskárny se obvykle nacházejí v nabídce **Soubor**. Změny jsou v platnosti do té doby, než zavřete danou softwarovou aplikaci. Chcete-li změnit výchozí nastavení, otevřete vlastnosti tiskárny podle pokynů uvedených níže.

Přístup k vlastnostem tiskárny

Otevřete vlastnosti tiskárny jedním z následujících způsobů:

- **Přístup k vlastnostem tiskárny ve Windows 9x**
Klepněte na tlačítko **Start** na panelu úkolů, umístěte kurzor na **Nastavení** a klepněte na **Tiskárny**. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny a zvolte **Vlastnosti**.
- **Přístup k vlastnostem tiskárny ve Windows NT 4.0 nebo ve Windows NT 5.0**
Klepněte na tlačítko **Start** na panelu úkolů, ukažte na **Nastavení** a klepněte na **Tiskárny**. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny a zvolte **Výchozí hodnoty dokumentu**.
- **Přístup k vlastnostem tiskárny ve Windows 3.x**
V Ovládacím panelu tiskárny ve Windows dvakrát klepněte na **Tiskárny**, označte požadovanou tiskárnu a klepněte na **Nastavení**.

Viz také

[Běžné tiskové úlohy](#)

Vytvoření a použití rychlých nastavení

Rychlá nastavení umožňují uložit aktuální nastavení ovladače pro pozdější použití (např. orientace stránky, tisk na obě strany listu nebo [vodoznaky](#)). Pro usnadnění lze **Rychlá nastavení** zvolit a uložit na většině karet vlastností tiskárny. Výchozí nastavení vlastností tiskárny můžete obnovit zvolením **Výchozích hodnot** ze seznamu **Rychlá nastavení**.

Vytvoření rychlých nastavení

- 1 Otevřete vlastnosti tiskárny.
- 2 Zvolte požadovaná nastavení tisku.
- 3 Do rámečku **Rychlá nastavení** zapište název zvoleného nastavení (například "Čtvrtletní výkaz" nebo "Situace projektu").
- 4 Klepněte na **Uložit**.

Při uložení Rychlých nastavení se uloží veškerá aktuální nastavení vlastností tiskárny. Tiskárna si tato nastavení zapamatuje.

Použití rychlých nastavení

- 1 Otevřete vlastnosti tiskárny.
- 2 Ze seznamu **Rychlá nastavení** vyberte požadovanou položku.
- 3 Klepněte na **OK**.

Tiskárna je nyní nastavena k tisku podle nastavení zvolených v Rychlých nastaveních.

Vymazání rychlých nastavení

- 1 Otevřete vlastnosti tiskárny.
- 2 Ze seznamu **Rychlá nastavení** zvolte požadovanou položku.
- 3 Klepněte na **Vymazat**.

Viz také

[Běžné tiskové úlohy](#)

[Přístup k vlastnostem tiskárny \(ovladač\)](#)

[Karta Úpravy](#)

Ruční podávání papíru

Chcete-li, aby vás tiskárna vyzvala k vložení jednotlivých listů, klepněte na **Ruční podávání**, např. používáte-li speciální papír.

- 1 Otevřete vlastnosti tiskárny.
 - 2 Na kartě **Papír** klepněte na **Ruční podávání**.
 - 3 Klepněte na **OK**.
 - 4 Stiskněte tlačítko **Pokračovat** na ovládacím panelu.
-

Viz také

[Běžné tiskové úlohy](#)

[Karta Papír](#)

Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk)

Zvolte tuto možnost, chcete-li tisknout na obě strany papíru. Při volbě **Manuální duplex (standardní)** se papír odešle do výstupního zásobníku. Tato volba je určena pro normální papír. Při volbě **Manuální duplex (speciální)** papír projde přímou dráhou. Tato volba je určena pro silná média, jako je kartón. Tiskárna nejdříve vytiskne liché stránky a poté vás aplikace vyzve k umístění vytištěných stránek zpět do tiskárny. Sudé stránky se vytisknou na rubové straně lichých stránek.

- 1 Otevřete vlastnosti tiskárny.
- 2 Na kartě **Úpravy** klepněte na **Manuální duplex (standardní)** pro výstupní zásobník papíru s normálním papírem nebo na **Manuální duplex (speciální)** pro přímý průchod papíru tiskárnou u silnějšího papíru.

Pro **Manuální duplex (standardní)** musíte zvednout páčku pro výstup papíru do horní polohy a pro **Manuální duplex (speciální)** do dolní polohy

- 3 Klepněte na **OK**. Tiskárna vytiskne liché stránky.
- 4 Po vytištění lichých stránek srovnejte dávku a otočte ji.

Manuální duplex (standardní): První strana je navrchu dávky. Položte dávku vzhůru nohama potišťenou stranou první stránky směrem k zadní straně tiskárny.

Manuální duplex (speciální): Poslední strana je navrchu dávky. Položte dávku vzhůru nohama potišťenou stranou poslední stránky směrem k zadní straně tiskárny.

- 5 Klepněte na **OK**. Tiskárna vytiskne sudé stránky.

Viz také

[Běžné tiskové úlohy](#)

[Manuální duplex \(standardní\)](#)

[Manuální duplex \(speciální\)](#)

[Karta Úpravy](#)

Použití režimu EconoMode

EconoMode (úspora toneru) umožňuje tiskárně nižší spotřebu toneru na stránku. Tuto možnost zvolte tehdy, chcete-li prodloužit životnost tonerové kazety a snížit náklady na vytištění stránky. V režimu EconoMode se ovšem sníží kvalita tisku.

Aktivace a deaktivace režimu EconoMode

- 1 Otevřete vlastnosti tiskárny.
 - 2 Na kartě **Úpravy** zaškrtněte rámeček **EconoMode (úspora toneru)** nebo volbu zrušte.
 - 3 Klepněte na **OK**.
-

Viz také

[Běžné tiskové úlohy](#)

[Přístup k vlastnostem tiskárny \(ovladač\)](#)

[Karta Úpravy](#)

Volba nastavení kvality tisku

Výchozí nastavení kvality tisku tiskárny, **Nejlepší kvalita**, poskytuje nejkvalitnější vytištění textu a grafiky a je nejvhodnější pro většinu tiskových úloh.

Rychlejší tisk poskytuje nejrychlejší tisk textu při nejvyšší kvalitě.

Jestliže máte zvláštní požadavky na kvalitu tisku, můžete zvolit vlastní nastavení. (Změnou rozlišení se může změnit formátování textových dokumentů.)

Vlastní nastavení kvality tisku

- 1 Otevřete vlastnosti tiskárny.
- 2 Na kartě **Úpravy** klepněte na **Vlastní** a poté na **Detaily**.
- 3 V okně **Kvalita tisku** zvolte požadovaná nastavení.
- 4 Klepněte na **OK**.
Tiskárna je nyní nastavena na vámi zvolenou kvalitu tisku.

Viz také

[Nastavení kvality tisku](#)

[Běžné tiskové úlohy](#)

[Přístup k vlastnostem tiskárny \(ovladač\)](#)

[Karta Úpravy](#)

Použití technologie Resolution Enhancement (REt)

Technologie Resolution Enhancement (REt) zlepšuje kvalitu tisku znaků tak, že uhlazuje zubaté okraje šikmých čar a křivek na výtisku. Tuto možnost vypnete v případě, že se grafika, zejména nasnímané obrazy, netiskne zřetelně.

Aktivace a deaktivace technologie Resolution Enhancement

- 1 Otevřete vlastnosti tiskárny.
 - 2 Na kartě Úpravy klepněte na **Vlastní** a poté na **Detaily**.
 - 3 V okně **Kvalita tisku** zaškrtněte rámeček **Technologie Resolution Enhancement** nebo jeho volbu zrušte.
 - 4 Klepněte na **OK**.
-

Viz také

[Běžné tiskové úlohy](#)

[Přístup k vlastnostem tiskárny \(ovladač\)](#)

[Karta Úpravy](#)

Tvorba a použití vodoznaků

K vytvoření nebo úpravě vodoznaku můžete použít stávající [vodoznak](#).

Použití stávajícího vodoznaku

- 1 Otevřete vlastnosti tiskárny.
- 2 Na kartě **Úpravy** klepněte na seznam **Vodoznaky**.
- 3 Klepněte na požadovaný vodoznak.
- 4 Podle potřeby zvolte možnost **Pouze na první stránku**.
- 5 Klepněte na **OK**.

Tiskárna je nyní nastavena na vytištění zvoleného vodoznaku. Chcete-li jej odstranit, klepněte na "žádné" na seznamu **Vodoznaky**.

Tvorba a úprava vodoznaku

- 1 Otevřete vlastnosti tiskárny.
- 2 Na kartě **Úpravy** klepněte na **Upravit**.
- 3 V okně **Detaily vodoznaku** zvolte požadovaný vodoznak
nebo
zapište nový **Text vodoznaku** a klepněte na **Nové**.
- 4 Zvolte požadované volby vodoznaku.
- 5 Klepněte na **OK**.
- 6 Na kartě **Úpravy** klepněte podle potřeby na možnost **Pouze na první stránku**.
- 7 Klepněte na **OK**.

Tiskárna je nyní nastavena na vytištění zvoleného vodoznaku. Chcete-li jej odstranit, klepněte na "žádné" v seznamu **Vodoznaky**.

Viz také

[Běžné tiskové úlohy](#)

[Přístup k vlastnostem tiskárny \(ovladač\)](#)

[Karta Úpravy](#)

Použití volby zmenšení/zvětšení

Umístění dokumentu na zvolený formát papíru

- 1 Otevřete vlastnosti tiskárny.
- 2 Na kartě **Papír** zvolte formát papíru v seznamu **Formát je:**. Ujistěte se, že nastavení formátu papíru odpovídá formátu papíru v tiskárně.
- 3 Klepněte na **Umístit na stránku**.
- 4 Klepněte na **OK**.

Tiskárna je nyní nastavena na zvětšení vašeho dokumentu podle zadaných pokynů.

Viz také

[Běžné tiskové úlohy](#)

[Přístup k vlastnostem tiskárny \(ovladač\)](#)

[Karta Papír](#)

[Vlastní formát papíru](#)

Tisk brožur



Vytištění brožury

- 1 Otevřete vlastnosti tiskárny.
- 2 Na kartě Úpravy klepněte na **Tisk brožury**.

Manuální duplex (standardní) se zvolí automaticky. Podle potřeby můžete zvolit **Manuální duplex (speciální)**.

- 3 Klepněte na **OK**.

Tiskárna je nyní nastavena na vytištění vašeho dokumentu ve formě brožury. Podrobné pokyny naleznete v uživatelské příručce online.

Viz také

[Další informace o tisku brožury](#)

[Manuální duplex \(standardní\)](#)

[Manuální duplex \(speciální\)](#)

[Běžné tiskové úlohy](#)

Nastavení vlastního formátu papíru z ovladače tiskárny

- 1 Otevřete vlastnosti tiskárny.
- 2 Na kartě **Papír** klepněte na **Vlastní**.
- 3 V okně **Formát papíru** zapište název vlastního formátu papíru.
- 4 Podle potřeby klepněte na možnost [Použít milimetry](#).
- 5 Zadejte **Šířku a Výšku** vlastního formátu papíru.

Zadáte-li příliš malý nebo příliš velký formát, vlastnosti jej automaticky upraví. Tato tiskárna podporuje formáty papíru šířky 76 až 216 mm a výšky 127 až 356 mm.

- 6 Klepněte na **OK**.

Tiskárna je nyní nastavena pro tisk na vámi zvolený formát papíru. Můžete uložit až pět vlastních formátů papíru pro budoucí použití.

Viz také

[Běžné tiskové úlohy](#)

[Přístup k vlastnostem tiskárny \(ovladač\)](#)

[Karta Papír](#)

[Vlastní formát papíru](#)

Tisk více stránek na jeden list ($n > 1$)

- 1 Otevřete vlastnosti tiskárny.
 - 2 Na kartě **Úpravy** v seznamu **Počet stránek na list** klepněte na požadovaný počet stránek (jedna, dvě, čtyři, šest nebo devět), které chcete vytisknout na jednotlivé listy papíru.
 - 4 Klepněte na **Tisk okrajů stránky**, chcete-li kolem jednotlivých stránek na listu vytisknout okraje.
Tisk okrajů stránky je aktivní pouze v případě, že **Počet stránek na list** je nastaven na více než jednu.
 - 5 Klepněte na **OK**.
Tiskárna je nyní nastavena k tisku vámi zvoleného počtu stránek na list.
-

Viz také

[Běžné tiskové úlohy](#)

[Přístup k vlastnostem tiskárny \(ovladač\)](#)

[Karta Úpravy](#)

Obnova výchozích nastavení ovladače tiskárny

- 1 Otevřete vlastnosti tiskárny.
- 2 Na kartě **Základní** klepněte na tlačítko **Obnovit výchozí hodnoty**.

Vlastnosti tiskárny nyní obnoví výchozí nastavení výrobce.

Viz také

[Běžné tiskové úlohy](#)

[Přístup k vlastnostem tiskárny \(ovladač\)](#)

Vodoznak

Vodoznak je text vytištěný na pozadí stránky.

OK

Klepnutím na toto tlačítko uložíte nastavení v aktuálním dialogu a zavřete ovladač tiskárny.

Zrušit

Klepnutím na toto tlačítko zavřete ovladač tiskárny, aniž byste uložili změny nastavení v aktuálním dialogu.

