




## Obsah

 Složka Nastavení

 Složka Funkce

 Složka Barva

 Složka Obsluha












## Složka Nastavení

Složka **Nastavení** obsahuje následující možnosti:

### Možnosti kvality tisku

-  Nejlepší
-  Normální
-  EconoFast

### Možnosti papíru

-  Formát papíru
-  Druh papíru
-  Volné listy
-  Transparent





## Složka Funkce

Složka **Funkce** obsahuje následující možnosti:

### Možnosti oboustranného tisku

- Žádný
- Kniha
- Tabulka

### Možnosti orientace

- Na výšku
- Na šířku
- Otočit horizontálně

### Další možnosti

- Seřazený tisk
- Kopie
- Počet stránek na list
- Tisk plakátů



Color Tab Topic for Windows 3.1x






Color Tab Topic for Win 95



## Složka Barva

Složka **Barva** obsahuje následující možnosti:

### Možnosti ColorSmart

-  Automaticky
-  Ručně
-  Tlačítko Možnosti
-  Tisknout v šedé stupnici
-  ICM (*Tato možnost není k dispozici, používáte-li Windows NT*)







build tag buffer




## Složka Obsluha

Složka **Obsluha** obsahuje následující možnosti:

### Možnosti Obsluha tiskárny

-  Zarovnat tiskové zásobníky
-  Vyčistit tiskové zásobníky
-  Vytisknout stránku autotestu
-  Test komunikace tiskárny







## Dialogové okno Možnosti ColorSmart

Je-li zvolena možnost **ColorSmart** **Ručně**, dialogové okno **Možnosti ColorSmart** obsahuje následující možnost:

### Možnost Intenzity



Intenzita  
HEWLETT  
PACKARD

**Šířka**

Zapište šířku použitého média. Šířka média musí být mezi 77 a 216 mm (3 a 8,5 palci).



Toto je doporučené nastavení pro všechny dokumenty.

Možnost **Automaticky** umožňuje technologii ColorSmart automaticky zvolit nejlepší nastavení **Intenzity** pro grafiku i text.



Toto je doporučené nastavení pro všechny dokumenty.

Možnost **Automaticky** umožňuje technologii ColorSmart automaticky zvolit optimální nastavení **Intenzity** pro grafiku i text.



Tuto možnost zvolte k ručnímu nastavení **Intenzity** pro grafiku i text. Po zvolení této možnosti stiskněte tlačítko **Možnosti**, abyste změnili nastavení zobrazené v dialogovém oknu **Možnosti ColorSmart**.



Tuto možnost zvolte k ručnímu nastavení **Intenzity** pro grafiku i text. Po zvolení této možnosti stiskněte tlačítko **Možnosti**, abyste změnili nastavení zobrazené v dialogovém oknu **Možnosti ColorSmart**.



### **Tlačítko Možnosti**

Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když je zvolené **Ruční** nastavení barev. Klepněte na tlačítko Možnosti, abyste zobrazili dialogové okno **Možnosti ColorSmart a** upravte nastavení **Intenzity** pro grafiku i text.



### **Tlačítko Možnosti**

Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když je zvolené **Ruční** nastavení barev. Stiskněte tlačítko **Možnosti** v dialogovém okně **Možnosti ColorSmart** k řízení nastavení **Intenzity** pro grafiku i text.



### **Druh papíru**

Zvolte nastavení druhu papíru, které odpovídá papíru nebo jinému médiu, které v tiskárně používáte. Použijte pouze druhy papíru (nebo jiné typy média), které jsou uvedeny pro tuto možnost.

**Druh papíru**



Zvolte nastavení druhu papíru, které odpovídá papíru nebo jinému médiu, které v tiskárně používáte. Použijte pouze druhy papíru (nebo jiné typy média), které jsou uvedeny pro tuto možnost.



## Dialogové okno Formát papíru podle uživatele

Dialogové okno **Formát papíru** podle uživatele obsahuje následující možnosti:

### Možnosti Formátu papíru

-  Šířka
-  Délka

### Možnosti Jednotek

-  Anglické
-  Metrické





### **Tisknout v šedé stupnici**

Zvolte tuto možnost k tisku barev jako různých odstínů šedi. Toto nastavení je vhodné pro dokumenty, které budete černobíle kopírovat nebo pro rychlé kvalitní koncepty, které ušetří barevný inkoust.



## **Nejlepší**

**Nejlepší** režim umožňuje tisk nejlepší kvality pro všechna média a eliminuje pásování, ke kterému někdy dochází v plných oblastech. Ovšem **Nejlepší** režim tiskne většinu dokumentů pomaleji než **Normální** režim.



## **Nejlepší**

**Nejlepší** režim umožňuje tisk nejlepší kvality pro všechna média a eliminuje pásování, ke kterému někdy dochází v plných oblastech. Ovšem **Nejlepší** režim tiskne většinu dokumentů pomaleji než **Normální** režim.



## Normální

Tisk dopisní kvality. **Normální** režim umožňuje vysoce kvalitní tisk a doporučujeme jej kvůli rychlosti a kvalitě. **Normální** nastavení kvality tisku je pro většinu druhů papírů standardní.



## **EconoFast**

Tisk konceptní kvality. Režim **EconoFast** tiskne rychleji než **Normální** nastavení a umožňuje srovnatelný výtisk. Používáním režimu **EconoFast** také snížíte četnost výměny tiskových zásobníků, protože tento režim spotřebuje méně inkoustu.

Režim EconoFast je dostupný pouze v případě, že zvolíte jako druh papíru **Obyčejný** papír.



### **Tlačítko Výchozí**

Klepněte na tlačítko **Výchozí**, abyste vrátili všechna nastavení na hodnoty nastavené ve výrobě.

**Intensita**

Pohyblivý ukazatel Intenzity použijte k nastavení množství inkoustu vytištěného na stránku. Pokud chcete tisknout světleji, posuňte ukazatel doleva (méně inkoustu); pokud chcete tisknout tmavší tisk (více inkoustu), posuňte ukazatel doprava.



### **Živé**

Při tisku jednoduchých grafik s plnými barvami použijte toto nastavení **Řízení barev** k vytištění mimořádně jasných a živých barev. Možnost **Živé** zvolte pro aplikace softwaru, které podporují osm základní barev (černou, bílou, červenou, zelenou, modrou, tmavomodrou, žlutou a tmavočervenou).

**Nastavení Řízení barev** není k dispozici, pokud tisknete v šedé stupnici.



### **Odpovídající**

Toto nastavení **Řízení barev** použijte k úpravě, aby tištěné barvy co nejlépe odpovídaly vaší obrazovce. Možnost **Odpovídající** používejte pro komplexní barevné grafiky (jako jsou skenované obrázky, fotografie a komplexní umělecké práce vytvořené pomocí počítače).

Nastavení **Řízení barev** není k dispozici, pokud tisknete v šedé stupnici.

### **Tlačítko Výchozí**

Stiskněte tlačítko **Standardní**, abyste vrátili všechna nastavení v dialogovém okně na standardní hodnoty nastavené při výrobě.

### **Tlačítko Nápověda**

Stiskněte tlačítko **Nápověda**, abyste získali nápovědu pro současnou tabulku vlastností nebo dialogové okno.

### **Formát papíru**

Zvolte formát papíru nebo jiného média, které jste vložili do tiskárny. Pokud chcete použít formát papíru, který není uveden, zvolte ze seznamu formátů papíru **Podle uživatele**.



## **Na výšku**

Tiskne na šířku papíru (styl dopisu).





### **Na šířku**

Tiskne na délku papíru (styl tabulky).



### **Transparent**

Tuto možnost zvolte k tištění transparenty, používáte-li skládaný papír s nepřerušovaným podáváním.



### **Transparent**

Tuto možnost zvolte, používáte-li skládaný papír (transparent) s nepřerušovaným podáváním.



**Volné listy**

Tuto možnost zvolte pokud tisknete na volné listy papíru.



### **Volné listy**

Tuto možnost pokud tisknete na volné listy papíru.



**Žádný**

Tiskne pouze na jednu stranu papíru. Možnost **Žádný** zvolte k vypnutí oboustranného tisku.

## **Kniha**

Oboustranný tisk s prostorem pro vazbu na jedné straně knihy. Zvolením orientace stránky **Na výšku** nebo **Na šířku** určíte okraj knihy.

Při tisku na obě strany musíte dávku papíru ručně vložit do VSTUPNÍHO zásobníku. Při vkládání papíru postupujte podle pokynů na obrazovce.

## **Kniha**

Oboustranný tisk s prostorem pro vazbu na jedné straně knihy. Zvolením orientace stránky na výšku nebo na šířku určíte okraj knihy.

Při tisku na obě strany musíte dávku papíru ručně vložit do VSTUPNÍHO zásobníku. Při vkládání papíru postupujte podle pokynů na obrazovce.





## **Tabulka**

Tiskne na obě strany papíru a nechává místo pro vazbu na vrchní straně papíru. Při volbě této možnosti je text na zadní straně papíru obrácen, takže je možno jej číst jako kalendář.

Při tisku na obě strany musíte jednostranně potištěný svazek papírů ručně vložit do VSTUPNÍHO zásobníku. Při vkládání papíru postupujte podle pokynů na obrazovce.

### **Seřazený tisk**

Tiskne stránky vašeho dokumentu v obráceném pořadí (poslední stránku nejdříve). Pokud tisknete několik kopií, zvolením možnosti **Seřazený tisk seřadíte** stránky.

**Seřazený tisk**

Tiskne stránky vašeho dokumentu v obráceném pořadí (poslední stránku nejdříve). Pokud tisknete několik kopií, zvolením možnosti **Seřazený tisk** uspořádáte stránky.

**Kopie**

Napište počet kopií, jaký chcete vytisknout nebo stisknutím šipky ukazující nahoru nebo dolů určete počet kopií.

### **Tisk plakátů**

Umožňuje, aby se dokument vytiskl ve formě plakátu tak, že se zobrazení dokumentu vytiskne na několik stránek, které lze slepit dohromady. Můžete si zvolit velikosti **2x2**, **3x3** nebo **4x4**. Text i obrázky každé stránky dokumentu jsou zvětšeny a vytištěny napříč listy papíru.

**Počet stránek na list**

Umožňuje, aby se vícestránkový dokument vytiskl tak, že na jeden list papíru se vytiskne několik stránek. Text a obrázky zvolených stránek dokumentu jsou zmenšeny a vytištěny na jednom listu papíru.



### **Zarovnat tiskové zásobníky**

Zarovná tiskové zásobníky pro barevný a černobílý tisk, aby se doladilo umístění černého a barevného inkoustu na stránce. Tiskové zásobníky zarovnejte při každé výměně nebo nové instalaci tiskového zásobníku, nebo doporučují-li to pokyny pro odstraňování problémů.



### **Vyčistit tiskové zásobníky**

Vyčistí tiskové zásobníky. Čištění tiskového zásobníku proveďte v případě, že výrazně poklesla kvalita tisku, nebo pokud to doporučují pokyny pro odstraňování závad a nedostatků.





**Vytisknout stránku autotestu**

Provede autotest tiskárny. Tento test vytiskněte, pokud si chcete ověřit, zda tiskárna správně funguje.

**Length Délka**

Zapište délku (delší strany) uživatelem stanoveného média, které chcete použít. Médium musí být v rozsahu 77 a 356 mm (3 až 14 palců).

**Anglické (palce)**

Tuto možnost zvolte, pokud chcete stanovit šířku a délku v palcích.

**Metrické (mm)**

Tuto možnost zvolte, pokud chcete stanovit šířku a délku v mm.

**Seřadit**

Tiskne vícestránkové dokumenty seřazené od poslední stránky po první. Při tisku více kopií se každá kopie vytiskne nejdříve celá a až poté se vytiskne další.

### **Obousměrná komunikace**

Obousměrná komunikace mezi vaší tiskárnou a vaším počítačem umožňuje tiskárně zaslat informace o stavu a chybě počítače. K zavedení obousměrné komunikace (která se také nazývá dvousměrná komunikace) je třeba vysoce kvalitní paralelní kabel, odpovídající normě IEEE-1284.

### **Technologie ColorSmart**

HP Technologie ColorSmart HP analyzuje vaše dokumenty a automaticky upravuje nastavení barev k dosažení co nejlepšího barevného výtisku. Ačkoli ColorSmart poskytuje nejlepší kvalitu tisku, můžete tato nastavení kdykoli ručně přepsat zvolením možnosti **Ruční** ve složce **Papír** dialogového okna Nastavení tisku HP.

**Nepřerušovaný papír**

Papír v nepřerušované formě, také nazývaný počítačový papír a skládaný papír. Bývá obvykle perforován, aby bylo možno oddělit jednotlivé listy od sebe.



**Volné listy papíru**

Standardní kancelářský papír, papír určený pro kopie nebo tiskárny, nařezaný na jednotlivé listy.

### **Šedá stupnice**

Šedá stupnice je tvořena odstíny šedi od bílé po černou. Při tisku barevného dokumentu v černobílé tiskárně jsou barvy převedeny na odpovídající odstíny šedi.

**Média**

Papír nebo jiné materiály, na které tisknete. Média jsou například papíry, průhledné fólie, štítky a obálky.

### **Orientace nebo orientace stránky**

Směr, jakým jsou informace vytištěny na stránce. Při orientaci *Na výšku* je výtisk napříč kratší stranou papíru, jako je tomu u dopisu. Při orientaci *Na šířku* je výtisk napříč delší stranou papíru, jako je tomu u tabulek.

## **Řízení barev**

Umožňuje vám upravit možnosti pro barevný tisk jako **Živé** pro tisk diagramů a grafů, aby byly zobrazeny ve stejně živých barvách jak je vidíte na obrazovce nebo **Odpovídající** pro tisk barev u fotografií a dalších komplexních zobrazení, která přesně odpovídají barvám na vaší obrazovce.

**Pásování**

Světlé vodorovné linky, které se při tisku dokumentu objevují v místech s plnou barvou. K pásování může dojít, pokud používáte nastavení pro nižší kvalitu tisku nebo pokud v tiskovém zásobníku dochází inkoust.

### **Test komunikace tiskárny**

Testuje stav komunikace mezi tiskárnou a počítačem. Tento test provedte, pokud chcete ověřit, zda mezi vaší tiskárnou a počítačem probíhá obousměrná komunikace.

### **Test komunikace tiskárny**

Testuje stav komunikace mezi tiskárnou a počítačem. Tento test provedte, pokud chcete ověřit, zda mezi vaší tiskárnou a počítačem probíhá obousměrná komunikace.



**Otočit horizontálně**

Tuto možnost zvolte, chcete-li své zobrazení nebo dokument zrcadlově obrátit, abyste je mohli použít jako nažehlovací obrázky nebo na průhledné fólie, na které budete psát, pro prezentaci.

**95popup**

**ICM (Odpovídající zobrazení barev)**

Rámeček **ICM** zaškrtněte, chcete-li, aby barvy tiskárny a ostatních barevných zařízení vašeho systému lépe ladily.

Tato možnost není k dispozici, používáte-li Windows NT.

