

Inhalt der Hilfe zu Panasonic KX-P6300 PCL Bedienfeld

Der KX-P6300 ist ausgelegt für das Drucken unter Windows. Viele Windows-Anwender müssen jedoch gelegentlich auch MS-DOS-Anwendungen verwenden. Mit dem KX-P6300 können Sie auch aus MS-DOS-Anwendungen drucken. Der KX-P6300 bietet auch ein PCL Bedienfeld für die Verwendung als PCL-Drucker für DOS. Damit können Sie die Druckereinstellungen für Ihre DOS- Druckaufträge vornehmen. (Hinweis: Einige DOS-Anwendungen können diese Einstellungen verändern.) Auch wenn das PCL Bedienfeld in erster Linie für DOS-Druckaufträge vorgesehen ist, können hierin auch Standardeinstellungen für PCL-Druckaufträge unter Windows vorgenommen werden. Der PCL-Druckertreiber des KX-P6300 für Windows hat jedoch Vorrang vor den entsprechenden Einstellungen im PCL Bedienfeld.

Wie stelle ich ein...

[Papierformat](#)

[Papierquelle](#)

[Kopien](#)

[Ausrichtung](#)

[Standardschrift](#)

[Ränder](#)

De volgende opties zijn voorziten in het KX-P6500 PCL bedieningspaneel.

[Zeilen / Seite](#)

[Autom. Fortsetzen](#)

[Seitenschutz](#)

Schaltflächen



[Formular-
Vorschub](#)



[Rücksetzen](#)



[Hilfe](#)

[Standardwerte](#)

[OK](#)

[Info](#)

[Abbruch](#)

Papierquelle

Hauptschacht ist die einzige Papierquelle.

Papierformat

Hiermit können Sie ein anderes **Papierformat** einstellen. Dazu klicken Sie zunächst auf das Feld Größe, und wählen dann entsprechend aus den angebotenen Möglichkeiten aus. Das gewünschte Papierformat klicken Sie dann an.

Papier:

Letter	8 1/2 x 11 Zoll (215.9 x 279.4 mm)
A4	210 x 297 mm (8.27 x 11.7 Zoll)
Executive	7 1/4 x 10 1/2 Zoll (184.1 x 266.7 mm)
Legal	8 1/2 x 14 Zoll (215.9 x 355.6 mm)

Umschläge:

Monarch	3 7/8 x 7 1/2 Zoll (98.5 x 190.5 mm)
Umschlag #10	4 1/8 x 9 1/2 Zoll (104.9 x 241.3 mm)
International DL	110 x 220 mm (4.33 x 8.66 Zoll)
International C5	162 x 229 mm (6.4 x 9.02 Zoll)

Ausrichtung

Als **Ausrichtung** steht Hochformat und Querformat zur Verfügung. Bei Hochformat erfolgt der Druck parallel zur schmalen Papierkante und rechtwinklig zu den langen Papierkanten. Bei Querformat erfolgt der Druck parallel zu den langen Papierkanten und rechtwinklig zu den schmalen Papierkanten. Querformat wird manchmal verwendet für Diagramme, Tabellen und Präsentationsfolien.

Kopien

Hier legen Sie fest, wie viele Exemplare einer jeden Seite gedruckt werden sollen.

Standardschrift

Hier können Sie festlegen, welche Schriftart in welcher Größe und welchem Schnitt als **Standardschrift** für die Ausgabe aus MS-DOS-Anwendungen unter Windows und für PCL-Druckaufträge unter Windows verwendet werden soll. Sowohl MS-DOS- wie auch Windows-Anwendungen können diese Standardeinstellung umgehen.

Beachten Sie bitte, daß Sie für Druckaufträge unter MS-DOS keine Windows TrueType-Schriften benötigen.

Zeilen / Seite (Verfügbar für KX-P6500)

Mit **Zeilen / Seite** legen Sie fest, wieviele Textzeilen auf eine Seite Ihres Dokuments gedruckt werden sollen.

Autom. Fortsetzen (Verfügbar für KX-P6500)

Hiermit können Sie festlegen, ob Fehler im Drucker automatisch behoben werden sollen. Wenn Sie Ein wählen, werden Fehler im Drucker automatisch behoben und der Drucker schaltet anschließend automatisch wieder auf ON LINE. Bei Aus werden eventuelle Fehler im Drucker nicht automatisch behoben.

Seitenschutz (Verfügbar für KX-P6500)

Hiermit können Sie zusätzlichen Speicher für die Funktion SEITENSCHUTZ reservieren. Bei Automatik wird zusätzlicher Speicher reserviert, in dem eine gesamte Seite mit sehr dichten oder komplexen Grafiken und Text aufgebaut wird, bevor sie an das Druckwerk geschickt wird. Damit wird sichergestellt, daß auch komplexe Seite vollständig ausgedruckt werden. Wenn Sie Aus wählen, wird kein zusätzlicher Speicher reserviert.

Ränder

Die Rand-Einstellungen lassen Sie die oberen, unteren, linken und rechten Randeinstellungen für PCL-Druckaufträge definieren. Es ist zu beachten, daß DOS- und Windows-Anwendungsprogramme diese Einstellungen übersteuern können.

Formular-Vorschub

Einige PCL-Dateien umfassen keinen Formular-Vorschub (einen Befehl, eine Seite auszuwerfen) am Ende der Datei, so daß die letzte Seite nicht gedruckt wird. Geschieht dies, **Formular-Vorschub** anklicken, um sie auszudrucken.

Rücksetzen

Nach Klicken auf **Rücksetzen** wird die gerade angezeigten Einstellungen des PCL Bedienfeld gesichert und die gesicherten Einstellungen auf die folgenden PCL-Druckaufträge angewendet. Ein gerade in Ausführung befindlicher PCL-Druckauftrag wird hiervon nicht betroffen.

Hilfe

Hilfe bietet Informationen über das PCL Bedienfeld und die Einstellmöglichkeiten.

Abbruch

Mit Abbrechen können Sie das PCL Bedienfeld schließen. Alle Änderungen in den PCL Druckereinstellungen werden nicht gespeichert.

Standardwerte

Durch Klicken auf **Standardwerte** werden alle in der Maske angezeigten Druckerparameter wieder auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Info

Info zeigt die Programmversion und den Copyright-Vermerk an.

OK

Um die Änderungen zu speichern und das PCL Bedienfeld zu verlassen, klicken Sie auf OK

