

Inhalt der Hilfe für das HP Schriften-Installationsprogramm

Mit dem HP Schriften-Installationsprogramm können Sie sowohl Schriften von Kassette als auch ladbare Schriften für den Hewlett Packard Drucker installieren. Beim Einsatz eines HP PCL 5 Druckers können Sie auch skalierbare Schrifttypen installieren. Mit dem HP Schriften-Installationsprogramm können nur HP PCL-kompatible Schriften und Schrifttypen installiert werden. Weiteres entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Kompatible Schriften und Schrifttypen.

HINWEIS: Das HP Schriften-Installationsprogramm installiert **KEINE** TrueType-Schriften. Verwenden Sie das Windows-Schriftartendienstprogramm zur Installation von TrueType-Schriften. Das HP Schriften-Installationsprogramm ist nur zur Installation von HP PCL-kompatiblen Schriften und skalierbaren Schrifttypen bestimmt. Das Windows-Schriftartendienstprogramm befindet sich in der Windows-Systemsteuerung.

Diese Hilfedatei enthält Informationen zu den folgenden Themen:

Angabe der Schriftnamen und der Schriftfamilie

Bearbeiten der Namen und Attribute von ladbaren Schriften und ladbaren skalierbaren Schrifttypen

Installation von Schriften und skalierbaren Schrifttypen

Kopieren oder Verschieben von Schriften und Schrifttypen zu einem anderen Druckeranschluß

Laden von ladbaren Schriften und ladbaren skalierbaren Schrifttypen als temporär oder permanent

Löschen von Schriften und skalierbaren Schrifttypen

Kompatible Schriften und Schrifttypen

HINWEIS: Setzen Sie das Windows-Schriftartendienstprogramm zur Installation von TrueType-Schriften ein. Mit dem HP Schriften-Installationsprogramm können Sie nur HP PCL-kompatible Schriften und skalierbare Schrifttypen installieren. Das Windows-Schriftartendienstprogramm befindet sich in der Windows-Systemsteuerung.

Mit dem HP Schriften-Installationsprogramm lassen sich folgende Schriften und Schrifttypen installieren:

Kassetten:

Sie können jede beliebige Kassette von Hewlett-Packard mit Schriften oder skalierbaren Schrifttypen installieren. Sie können auch Schrift- und Schrifttypkassettenprodukte, die von Fremdherstellern speziell für HP LaserJet Drucker entwickelt wurden, installieren.

Sie müssen sich eventuell an den Hersteller des jeweiligen Kassettenprodukts wenden, um die AutoFont Support- bzw. die PCM-Dateien für die Installation der Kassette mit dem HP Schriften-Installationsprogramm zu erhalten.

HINWEIS: Nicht alle Drucker unterstützen den Einsatz von Schriften und Schrifttypen von Kassette. Lesen Sie im jeweiligen Druckerhandbuch oder in der Bedienungsanleitung nach, ob Ihr Druckermodell den Einsatz von Kassetten unterstützt.

Disketten:

Sie haben die Möglichkeit, jede beliebige ladbare Schrift oder ladbaren skalierbaren Schrifttyp von Hewlett-Packard zu installieren. Sie können auch ladbare Schrift- und skalierbare Schrifttypprodukte, die von Fremdherstellern speziell für Ihren HP Drucker entwickelt wurden, installieren.

Sie müssen sich eventuell an den Hersteller des jeweiligen Produkts wenden, um die AutoFont Support-Dateien für die Installation der Schrift bzw. des skalierbaren Schrifttyps mit dem HP Schriften-Installationsprogramm zu erhalten.

- * Ladbare Schriften müssen in PCL-Format sein. Die Schriftdateien haben verschiedene Dateierweiterungen. Die vom HP Type Director erzeugten ladbaren Schriften verwenden beispielsweise .SFP und .SFL als Dateierweiterung. Ältere ladbare HP Schriftprodukte für HP LaserJet Drucker wie die Produkte AC, AE, AG, DA und DC weisen Dateierweiterungen wie .USP, .USF, .R8P, und .R8L auf.
- * Skalierbare Schrifttypen müssen im FAIS-Format von AGFA Compugraphic sein.

HINWEIS: Nicht alle Drucker unterstützen den Einsatz von ladbaren Schriften und Schrifttypen. Lesen Sie im jeweiligen Druckerhandbuch oder in der Bedienungsanleitung nach, ob Ihr Druckermodell den Einsatz von ladbaren Schriften und Schrifttypen unterstützt.

Installation von Schriften und skalierbaren Schrifttypen

Vergewissern Sie sich vor der Installation von Schriften oder skalierbaren Schrifttypen, daß der jeweilige Drucker und Druckeranschluß richtig in der Windows-Systemsteuerung installiert sind. Das ist besonders wichtig, da alle Schrift- und Schrifttypdaten für den Anschluß, an den Ihr Drucker angeschlossen ist, installiert werden.

Vergewissern Sie sich nach Installation einer neuen Schrift oder eines neuen Schrifttyps, daß diese nicht denselben Namen und dieselbe Punktgröße wie eine andere verwendete Schrift aufweisen. Trotz des gleichen Namens und der gleichen Größe kann es vorkommen, daß die metrische Schrift für die beiden verschieden ist und daß die Schriften bzw. Schrifttypen unterschiedlich ausgedruckt werden. Wenn Sie Duplikatnamen finden, ändern Sie den Schrift- oder Schrifttypnamen mit Hilfe der Schaltfläche Bearbeiten.

HINWEIS: Es gibt Drucker, wie der ursprüngliche HP LaserJet Drucker, die nur Schriften von Kassette, keine skalierbaren Schrifttypen oder ladbaren Schriften unterstützen. Mit diesem Druckertyp können Sie somit nur Schriften von Kassetten konfigurieren.

Wählen Sie das Thema, das der Art der zu installierenden Schriften oder skalierbaren Schrifttypen entspricht:

[Installation von ladbaren Schriften](#)

[Installation von ladbaren skalierbaren Schrifttypen](#)

[Schriften von Kassette](#)

[Skalierbare Schrifttypen von Kassette](#)

Installation von Schriften und skalierbaren Schrifttypen von Kassette

HINWEIS: Nicht alle Drucker unterstützen den Einsatz von Schriften und Schrifttypen von Kassette. Lesen Sie im jeweiligen Druckerhandbuch oder in der Bedienungsanleitung nach, ob Ihr Druckermodell den Einsatz von Kassetten unterstützt.

Mit dem HP Schriften-Installationsprogramm können Sie Schriften von Kassetten installieren. Beim Einsatz eines HP PCL 5 Druckers können Sie auch skalierbare Schrifttypen von Kassette installieren.

HINWEIS: Es gibt Schrift- und Schrifttypprodukte von Kassette, die bereits vom Druckertreiber unterstützt werden. Überprüfen Sie das Feld Kassetten im Dialogfeld Installation. Wählen Sie die Schaltfläche Abbrechen, um zum Dialogfeld Installation zurückzukehren. Wenn der Name der Schrift- oder skalierbaren Schrifttypkassette im Feld Kassetten aufgeführt ist, wählen Sie den Kassettennamen, um die Schrift- oder die skalierbare Schrifttypkassette sofort verwenden zu können. Wird der Name der Kassette nicht aufgeführt, befolgen Sie bitte die untenstehenden Anleitungen.

Eine nicht aufgeführte Schrift- oder skalierbare Schrifttypkassette läßt sich wie folgt installieren:

1. Installieren Sie die Kassette im Drucker. Näheres über den physischen Anschluß der Kassette an den Drucker erfahren Sie im jeweiligen Druckerhandbuch oder in der Bedienungsanleitung.
2. Installieren Sie die AutoFont Support-Dateien oder die Dateien der metrischen Druckerkassette (PCM) gemäß den mit der Kassette gelieferten Anleitungen.

HINWEIS: Da Sie Windows verlassen müssen, um die AutoFont Support-Dateien oder die Dateien der metrischen Druckerkassette (PCM) zu installieren, ist es empfehlenswert, das vorliegende Hilfethema auszudrucken. Wählen Sie zu diesem Zweck Drucken aus dem Menü Datei.

HINWEIS: Sie müssen sich eventuell an den Hersteller der Schrift- oder der skalierbaren Schrifttypkassette wenden, um für die AutoFont Support-Dateien oder die Dateien der metrischen Druckerkassette (PCM) zu erhalten. Die von der Firma Hewlett-Packard hergestellten Kassetten werden immer mit AutoFont Support-Dateien oder Dateien der metrischen Druckerkassette (PCM) geliefert.

3. Wählen Sie die Schaltfläche Schriften hinzufügen im Dialogfeld HP Schriften-Installationsprogramm.
4. Geben Sie im Dialogfeld Schriften hinzufügen das Laufwerk und das Verzeichnis ein, in dem sich die AutoFont Support-Dateien oder die Dateien der metrischen Druckerkassette (PCM) befinden, (z.B. C:\AUTOFONT).
5. Wählen Sie die Schaltfläche OK.
6. Wählen Sie den Kassettennamen in der rechts stehenden Liste.
7. Wählen Sie die Schaltfläche Hinzufügen.
8. Geben Sie das Ziellaufwerk und Verzeichnis für die Treiberunterstützungsdateien (z.B. C:\PCLFONTS) ein.
9. Wählen Sie die Schaltfläche OK.

Nach der Installation erscheint der Name der Schriftkassette in der links stehenden Liste.

10. Wählen Sie die Schaltfläche Beenden und dann den Kassettennamen vom Feld Kassetten im Dialogfeld Installation.

HINWEIS: Wenn Sie die Kassette im Feld Kassetten nicht wählen, stehen Ihnen die auf der Kassette vorhandenen Schriften oder Schrifttypen nicht in den Windows-Anwendungen zur Verfügung.

Verwandte Themen:

[Installation von ladbaren Schriften](#)

[Installation von ladbaren skalierbaren Schrifttypen](#)

Installation von ladbaren Schriften

Mit dem HP Schriften-Installationsprogramm können Sie ladbare Druckerschriften im PCL-Format von Hewlett-Packard installieren.

Ladbare Schriften lassen sich wie folgt installieren:

1. Wählen Sie die Schaltfläche Schriften hinzufügen im Dialogfeld HP Schriften-Installationsprogramm.
2. Geben Sie im Dialogfeld Schriften hinzufügen das Laufwerk und das Verzeichnis ein, in dem sich die ladbaren Schriften befinden.
3. Wählen Sie die Schaltfläche OK.
4. Wählen Sie die zu installierenden Schriften in der rechts stehenden Liste.
5. Wählen Sie die Schaltfläche Hinzufügen.
6. Geben Sie das Ziellaufwerk und Verzeichnis für die Schriften ein.

Wenn sich die Schriften bereits in einem Festplattenverzeichnis befinden, verwenden Sie das gleiche Laufwerk und Verzeichnis als Ziellaufwerk und -verzeichnis, damit das HP Schriften-Installationsprogramm die Schriften nicht dupliziert. Andernfalls benutzen Sie das Standardverzeichnis für Druckerschriften C:\PCLFONTS.

7. Wählen Sie die Schaltfläche OK.

Nach der Installation erscheint der Name jeder Schrift in der links stehenden Liste.

8. Wählen Sie die Schaltfläche Beenden.

Verwandte Themen:

[Installation von ladbaren skalierbaren Schrifttypen](#)

[Installation von Schriften von Kassette](#)

[Installation von skalierbaren Schrifttypen von Kassette](#)

[Laden von ladbaren Schriften und ladbaren skalierbaren Schrifttypen als temporär oder permanent](#)

Installation von ladbaren skalierbaren Schrifttypen

Mit dem HP Schriften-Installationsprogramm können Sie beim Einsatz eines HP PCL 5 Druckers ladbare skalierbare Schrifttypen installieren.

Ladbare skalierbare Schrifttypen lassen sich wie folgt installieren:

1. Installieren Sie AutoFont Support-Dateien und erzeugen Sie skalierbare Druckerschriften gemäß den mit dem skalierbaren Schrifttypprodukt mitgelieferten Anleitungen.

HINWEIS: Da Sie Windows verlassen müssen, um die AutoFont Support-Dateien oder die Dateien der metrischen Drucker-Kassette (PCM) zu installieren, ist es empfehlenswert, das vorliegende Hilfethema auszudrucken. Wählen Sie zu diesem Zweck Drucken aus dem Menü Datei.

HINWEIS: Sie müssen sich eventuell an den Hersteller des skalierbaren Schrifttypprodukts für die AutoFont Support-Dateien wenden. Die von der Firma Hewlett-Packard hergestellten Schrifttypprodukte werden immer mit AutoFont Support-Dateien geliefert.

2. Wählen Sie die Schaltfläche Schriften hinzufügen im Dialogfeld HP Schriften-Installationsprogramm.
3. Geben Sie im Dialogfeld Schriften hinzufügen das Laufwerk und das Verzeichnis ein, in dem sich die AutoFont Support-Dateien befinden (z.B. C:\AUTOFONT).

Das HP Schriften-Installationsprogramm liest das Verzeichnis ein und zeigt eine Liste von unterstützten Schriften an.

4. Wählen Sie die Schaltfläche OK.
5. Wählen Sie den zu installierenden skalierbaren Schrifttyp in der rechts stehenden Liste.
6. Wählen Sie die Schaltfläche Hinzufügen.
7. Geben Sie das Ziellaufwerk und Verzeichnis für die skalierbaren Schrifttypen (z.B., C:\PCLFONTS) ein.
8. Wählen Sie die Schaltfläche OK.

Nach der Installation erscheint jeder Name der Schrift in der links stehenden Liste.

9. Wählen Sie die Schaltfläche Beenden.

Verwandte Themen:

[Installation von ladbaren Schriften](#)

[Installation von Schriften von Kassette](#)

[Installation von skalierbaren Schrifttypen von Kassette](#)

[Laden von ladbaren Schriften und ladbaren skalierbaren Schrifttypen als temporär oder permanent](#)

Löschen von Schriften und skalierbaren Schrifttypen

Wenn Sie eine Schrift oder einen skalierbaren Schrifttyp nicht mehr verwenden, können Sie diesen von den Windows-Anwendungen löschen. Es ist ratsam, die Schrift bzw. den Schrifttyp gleichzeitig auch von der Festplatte zu löschen.

Eine Schrift oder ein skalierbarer Schrifttyp läßt sich wie folgt löschen:

1. Wählen Sie in der links stehenden Liste die zu löschenden Schriften oder Schrifttypen im Dialogfeld HP Schriften-Installationsprogramm.

Beachten Sie die neben dem Schrift- oder Schrifttypnamen stehenden Symbole und Markierungen. Ladbare Schriften und ladbare skalierbare Schrifttypen sind durch ein Diskettensymbol gekennzeichnet. Schriften und skalierbare Schrifttypen von Kassette werden durch das Symbol und den Namen der Kassette identifiziert. Skalierbare Bildschirmschriften können mit einem Diskettensymbol und einem kleinen Punkt (.) vor dem Namen versehen sein. Ladbare Schriften oder ladbare skalierbare Schrifttypen, die permanent geladen wurden, sind mit einem Stern (*) vor dem Namen versehen.

2. Wählen Sie die Schaltfläche Löschen.

Es erscheint ein Dialogfeld mit der Frage, ob die entsprechenden Schrift- oder Schrifttypdateien von der Festplatte gelöscht werden sollen.

3. Wählen Sie Ja, um die Schrift oder den Schrifttyp sowohl von Windows als auch von der Festplatte zu löschen, oder wählen Sie Nein, um die Schrift oder den Schrifttyp zwar von Windows zu löschen, jedoch nicht von der Festplatte zu entfernen.

Wenn Sie Nein wählen, erscheint der Name der Schrift oder des Schrifttyps nicht mehr in Windows, jedoch bleibt die Schriftdatei weiterhin auf der Festplatte.

HINWEIS: Wenn Sie nicht vorhaben, diese Schrift- oder Schrifttypdateien später wiederzuverwenden, sollten Sie diese beim Löschen auch vom Laufwerk und vom Verzeichnis, in dem sie installiert waren, entfernen, um Speicherplatz auf der Festplatte freizusetzen.

Laden von ladbaren Schriften und ladbaren skalierbaren Schrifttypen als temporär oder permanent

Der Vorgang, durch den ladbare Schriften und ladbare skalierbare Schrifttypen vom Computer zum Drucker übertragen werden, wird als "Laden" bezeichnet.

Wenn Sie eine Schrift oder einen Schrifttyp häufig verwenden, laden Sie diese bzw. diesen permanent. In der Regel können Sie mit permanent installierten Schriften und Schrifttypen schneller drucken, jedoch schränken diese den für den Druck von Grafiken und komplexen Seiten verfügbaren Druckerspeicherplatz ein.

Eine temporär installierte Schrift oder ein Schrifttyp wird nur für den jeweiligen Druckvorgang in den Druckerspeicher geladen. Die Einstellung Temporär ist die Standardeinstellung, die dann angemessen ist, wenn eine Schrift oder ein Schrifttyp selten benutzt wird, wenn der Druckerspeicher zum Drucken von Grafiken benötigt wird, wenn mehrere Schriften und Schrifttypen in einem Dokument eingesetzt werden oder wenn der Druckvorgang auf einem gemeinsam verwendeten Drucker erfolgt. Wenn Sie eine ladbare Schrift oder einen Schrifttyp zum ersten Mal installieren, ist die Standardeinstellung Temporär.

Die Ladeoption läßt sich wie folgt von temporär zu permanent und umgekehrt ändern:

1. Wählen Sie die Schrift oder den Schrifttyp, die permanent oder temporär geladen werden sollen, im Dialogfeld HP Schriften-Installationsprogramm.

Obwohl Sie mehrere Schriften oder Schrifttypen im Listenfeld wählen können, ist es nicht möglich, die Ladeoptionen mehrerer Schriften oder Schrifttypen gleichzeitig zu ändern. Wenn Sie mehrere Schriften oder Schrifttypen wählen, erscheint die Schaltfläche Permanent oder Temporär grau und kann nicht aktiviert werden.

2. Wählen Sie die Schaltfläche Permanent oder Temporär.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für jede Schrift, deren Ladeoption Sie ändern wollen.
4. Nachdem Sie die Ladeoption geändert haben, wählen Sie die Schaltfläche Beenden.

Wenn Schriften als permanent bezeichnet werden, erscheint ein Dialogfeld mit der Frage, ob die Schriften sofort und/oder bei jedem Computerstart automatisch geladen werden sollen.

5. Lassen Sie sowohl die Option Jetzt laden als auch die Option Laden bei Neustart markiert, wenn die Schriften oder Schrifttypen sofort und dann bei jedem Computerstart zum Drucker geladen werden sollen.

Wenn Sie Laden bei Neustart wählen, müssen Sie zuerst den Drucker und dann den Computer einschalten, da das HP Schriften-Installationsprogramm eine Zeile in die Datei AUTOEXEC.BAT einfügt, die den Computer anweist, die markierten Schriften und Schrifttypen bei jedem Neustart automatisch in den Drucker zu laden.

6. Wählen Sie die Schaltfläche OK.

HINWEIS: Wenn die Fehlermeldung Speicher voll (Fehler 20) vom Drucker ausgegeben wird, reicht der Druckerspeicher nicht für alle zu ladenden Schriften aus. Um dieses Problem zu vermeiden, versuchen Sie, weniger Schriften permanent zu laden, oder wenden Sie sich an Ihren HP Vertragshändler, um den Druckerspeicher zu erweitern.

Kopieren oder Verschieben von Schriften und Schrifttypen zu einem anderen Druckeranschluß

Wenn Sie mehrere PCL-Drucker verwenden oder den Anschluß des Druckers ändern, können Sie das HP Schriften-Installationsprogramm zum Verschieben oder Kopieren der installierten ladbaren oder Kassettenschriften und Schrifttypen zu einem anderen Drucker oder Druckeranschluß einsetzen. Beim Verschieben oder Kopieren einer Schrift oder eines Schrifttyps von Kassette müssen Sie die Kassette auch physisch an den anderen Drucker anschließen.

Eine Schrift oder ein Schrifttyp läßt sich wie folgt zu einem neuen Anschluß verschieben oder kopieren:

1. Wählen Sie die Schaltfläche Schriften zu neuem Anschluß kopieren im Dialogfeld HP Schriften-Installationsprogramm.
2. Wählen Sie den Anschluß, zu dem die Schriften kopiert oder verschoben werden sollen, im Dialogfeld Schriften zu neuem Anschluß kopieren.
3. Wählen Sie die Schaltfläche OK.

Die im gewählten Anschluß installierten Schriften werden im rechts stehenden Listenfeld des Dialogfeldes HP Schriften-Installationsprogramm aufgeführt.

4. Wählen Sie die zu kopierenden oder zu verschiebenden Schriften und Schrifttypen entweder in der rechts oder in der links stehenden Liste (jedoch nicht in beiden).

Wenn Sie einen Schrift- oder Schrifttypnamen wählen, erscheint ein Pfeil zwischen den beiden Feldern, der die Richtung des Kopier- oder Verschiebevorgangs angibt.

5. Wählen Sie die Schaltfläche Verschieben oder Kopieren.

Das HP Schriften-Installationsprogramm verschiebt oder kopiert die markierten Schriften zum Anschluß, der im anderen Feld angegeben ist.

6. Wenn Sie ladbare Schriften und Schrifttypen verschieben oder kopieren, können Sie jetzt Permanent oder Temporär für den neuen Anschluß wählen.

Wenn Sie Schriften und Schrifttypen von Kassette verschieben oder kopieren, müssen Sie jetzt die neue Kassette von der Kassettenliste im Dialogfeld Installation für den Drucker, der an den Zielanschluß des Kopier- oder Verschiebevorgangs angeschlossen ist, wählen.

7. Wählen Sie dann die Schaltfläche Beenden.

Verwandte Themen:

[Laden von ladbaren Schriften und ladbaren Schrifttypen als temporär oder permanent](#)

Bearbeiten der Namen und Attribute von ladbaren Schriften und ladbaren skalierbaren Schrifttypen

Beim Erwerb einer ladbaren Schrift oder eines Schrifttyps, die denselben Namen wie eine bereits verwendete Schrift aufweisen, sollten Sie den Schriftnamen mit Hilfe des HP Schriften-Installationsprogramms ändern. Der Name einer Schrift oder eines Schrifttyps von Kassette kann nicht geändert werden.

Ein Schrift- oder Schrifttypname läßt sich wie folgt ändern:

1. Wählen Sie die zu bearbeitende Schrift von der Liste der installierten Schriften im Dialogfeld HP Schriften-Installationsprogramm.
2. Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten.
3. Geben Sie den neuen Namen der gewählten Schrift in das Feld Name des Dialogfeldes Bearbeiten ein.

Vorsicht: Wenn Sie wenig Erfahrung im Umgang mit Schriften und Schrifttypen haben (wenn Sie z.B. keine eigenen Schriften erzeugen oder Schriften manuell laden), ändern Sie keine automatisch vom HP Schriften-Installationsprogramm eingegebenen Schriftnamen oder Familieneinstellungen. In der untenstehenden Aufstellung werden alle Optionen des Dialogfeldes Bearbeiten erläutert.

4. Wählen Sie die Schaltfläche OK.

Der neue Name der gewählten Schrift erscheint jetzt im Dialogfeld HP Schriften-Installationsprogramm und in den Windows-Anwendungen, die Schriften verwenden.

5. Wählen Sie die Schaltfläche Beenden.

Die Optionen des Dialogfeldes Bearbeiten weisen einige Variationen auf, je nachdem, ob eine vom HP Schriften-Installationsprogramm nicht erkannte Schrift installiert wird oder ob der Name einer installierten Schrift bearbeitet wird. In beiden Fällen werden folgende Optionen angezeigt:

| Option | Erklärung |
|--------------|---|
| Beschreibung | Beschreibung der Schrift. Wenn das HP Schriften-Installationsprogramm die Schrift nicht erkennt, werden nur der Stil und die Punktgröße angezeigt. |
| Schriftdatei | Der Name der Datei, die die Schrift enthält. |
| Name | Der Schriftname, der im Dialogfeld HP Schriften-Installationsprogramm und in Windows verwendet wird. Wenn Sie eine vom HP Schriften-Installationsprogramm nicht erkannte Schrift hinzufügen, ist dieses Feld leer und Sie müssen den Schriftnamen eingeben. |
| Kennung | Die Nummer des Schriftnamens in WIN.INI. Ändern Sie den Schriftnamen nicht, wenn Sie die Schriften nicht manuell laden und die Reihenfolge der Schriften in der WIN.INI ändern wollen. Wenn Sie den Schriftnamen einer Schrift ändern, müssen Sie sich vergewissern, daß keine andere in diesem Druckeranschluß installierte Schrift dieselbe Nummer verwendet. |
| Status | Wie die Schrift geladen wird - permanent oder temporär. |
| Familie | Der Name der Schriftfamilie, zu der die Schrift gehört. Die Schriftfamilie beschreibt das allgemeine Aussehen der Schrift und bestimmt die Methode, mit der das |

Installationsprogramm die PFM-Datei für die Schrift erzeugt.

- Roman Serif-Schriften mit variablen Zeichenbreiten wie Tms Rmn.
- Swiss Sans Serif-Schriften mit variablen Zeichenbreiten wie Helv.
- Modern Serif- oder Sans Serif-Schriften mit nichtproportionalen Zeichenbreiten wie Pica, Elite und Courier.
- Script Kursive Schriften.
- Decorative Altenglische Schriften.
- Bearbeitungsmodus Wählen Sie diese Option, wenn Sie mehrere Schriften mit demselben Namen und in derselben Familie gewählt haben. Dieser Modus erlaubt Ihnen, die Namen aller gewählten Schriften gleichzeitig zu ändern.

Angabe der Schriftnamen und der Schriftfamilie

Wenn das HP Schriften-Installationsprogramm den Namen oder die Familie einer zur Installation gewählten Schrift oder eines Schrifttyps nicht erkennt, erscheint das Dialogfeld Metrische Schrift, in die die Daten eingegeben werden können.

HINWEIS: Ändern Sie die vom Schrifthersteller vorgenommenen Einstellungen nicht, wenn Sie sich im Umgang mit Schriften nicht besonders gut auskennen. Verwenden Sie diese Option nur, wenn unbedingt nötig.

Verfahren Sie wie folgt, um einen Schriftnamen in das Dialogfeld Bearbeiten einzugeben:

1. Geben Sie den vom Hersteller zugewiesenen Namen für die Schrift oder den Schrifttyp in das Feld Name ein.
2. Wählen Sie die Familie, zu der die Schrift gehört.

Vorsicht: Wenn Sie wenig Erfahrung im Umgang mit Schriften und Schrifttypen haben (wenn Sie z.B. keine eigenen Schriften erzeugen oder Schriften manuell laden), ändern Sie keine automatisch vom HP Schriften-Installationsprogramm eingegebenen Schriftnamen oder Familieneinstellungen.

3. Wählen Sie, ob die ladbaren Schrift- oder Schrifttypdateien permanent oder temporär installiert werden sollen.

Verwandte Themen:

[Bearbeiten der Namen und Attribute von ladbaren Schriften und ladbaren skalierbaren Schrifttypen](#)

Schriften haben eine feste Punktgröße und können nicht verkleinert oder vergrößert werden. Skalierbare Schrifttypen können verkleinert und vergrößert werden und sind nicht auf eine bestimmte Punktgröße beschränkt.

AutoFont Support-Dateien enthalten vom HP Schriften-Installationsprogramm verwendete Daten über die Schrift- und Schrifttypbreite. AutoFont Support-Dateien werden mit allen neuen Schrift- und Schrifttypprodukten von HP mitgeliefert.

