





Sheet1

ID_ (OPERACJA,C,30	KOD,C,20
0 Drukarka	Proprinter
0	
1 Inicjacja	
2 Powrót karetki (CR)	
3 Wysunięcie linii (LF)	
4 Wysunięcie strony (FF)	
5 Cofnięcie głowicy (BS)	
6 Główny 10 zn./cal	
7 Główny 12 zn./cal	:
8 Główny 17 zn./cal	
9 Główny 20 zn./cal	:
10 Druk zwykły (draft)	
11 Druk lepszej jakości (LQ/NLQ)	I
12 Pogrubienie - wyłączenie	E
13 Pogrubienie - wyłączenie	F
14 Wytuszczenie - wyłączenie	G
15 Wytuszczenie - wyłączenie	H
16 Podwójna szer. - wyłączenie	W
17 Podwójna szer. - wyłączenie	
18 Podkreślenie - wyłączenie	-
19 Podkreślenie - wyłączenie	
20 Indeks dolny - wyłączenie	S
21 Indeks górny - wyłączenie	
22 Indeks - wyłączenie	T
23 Odstęp 6 linii/cal	2
24 Odstęp 8 linii/cal	0
25 Odstęp 24 linie/cal	3
26 Podwójna wysokość - wyłączenie	w
27 Podwójna wysokość - wyłączenie	