

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Ausgabe zu einem TV-Gerät zu aktivieren.

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Ausgabe zu einem analogen Monitor zu deaktivieren, vorausgesetzt, daß die TV-Ausgabe momentan aktiv ist.

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den TV-Signaltyp zwischen NTSC und PAL umzuschalten.

Wählen Sie die zu ändernde Einstellungsart aus, und justieren Sie die Einstellung mit dem unten angezeigten Schieber.

TV-Eigenschaften einstellen.

TV-Bild nach oben verschieben.

TV-Bild nach unten verschieben.

TV-Bild nach links verschieben.



TV-Bild nach rechts verschieben.

Dieses Kästchen anklicken, um eine Auswahl der verfügbaren Ausgabeanschlüsse anzuzeigen.



