

Muestra las cadencias de refresco disponibles. Pulse una de las que aparecen en la lista para cambiar la cadencia de refresco actual. Esta selección sólo está disponible en la modalidad CRT.

Indica el Dispositivo de pantalla seleccionado actualmente. Pulse el botón sobre uno de ellos para establecer el dispositivo de pantalla actual.

CRT significa que el vídeo sólo se visualizará en la pantalla CRT.

LCD significa que el vídeo sólo se visualizará en el panel plano.

AMBOS significa que el vídeo se visualizará en la pantalla CRT y en el panel plano simultáneamente.

Muestra información sobre los archivos de controladores cargados actualmente.

Muestra información sobre la resolución, colores y número de modalidad de la modalidad de pantalla actual.

Muestra información sobre el monitor seleccionado actualmente.

Si está marcado, se utiliza la cadencia de refresco por omisión de Windows. Se recomienda esta opción porque Windows selecciona automáticamente la cadencia de refresco óptima al cambiar a una modalidad diferente basándose en el monitor y en el controlador de pantalla actuales.

Si no está marcado, la cadencia de refresco es fija, siendo posible que al cambiar a una modalidad diferente la pantalla no funcione correctamente.

