

Näyttää käytävissä olevat virkistystaajuudet. Voit vaihtaa käytössä olevaa virkistystaajuutta napsauttamalla jotakin luettelossa olevaa kohtaa. Tämä on mahdollista vain käytettäessä ulkoista näyttöä.

Ilmaisee valittuna olevan näytön. Voit valita näytön napsauttamalla haluamaasi vaihtoehtoa.

CRT tarkoittaa, että kuva näkyy vain ulkoisessa näytössä.

LCD tarkoittaa, että kuva näkyy vain tietokoneen omassa näytössä.

BOTH tarkoittaa, että kuva näkyy sekä ulkoisessa että tietokoneen omassa näytössä.

Näyttää tietoja ladattuina olevista ajuritiedostoista.

Näyttää tiedot näytön tarkkuudesta ja värien määrästä sekä käytössä olevan näyttötilan tilanumeron.

Näyttää tietoja valittuna olevasta näytöstä.

Jos tämä on valittuna, Windowsin oletusvirkistystaajuus on käytössä. Tämä on suositeltavaa siksi, että kun vaihdat näyttötilaa, Windows valitsee automaattisesti parhaan mahdollisen virkistystaajuuden näytön ja näytönohjaimen perusteella.

Jos tämä ei ole valittuna, käytössä on kiinteä virkistystaajuus. Kun vaihdat näyttötilaa, näyttö ei ehkä toimi oikein.

