

Affiche les fréquences de rafraîchissement disponibles. Cliquez sur l'une des entrées de la liste pour modifier la fréquence active. Cette sélection est disponible uniquement en mode CRT.

Indique l'unité d'affichage active. Cliquez sur l'une des options disponibles.

CRT signifie que l'affichage s'effectue sur l'écran externe (CRT) uniquement.

LCD signifie que l'affichage s'effectue sur l'écran à cristaux liquides uniquement.

LCD+CRT signifie que l'affichage s'effectue simultanément sur l'écran externe (CRT) et sur l'écran à cristaux liquides.

Affiche des informations sur les fichiers de pilotes chargés.

Affiche des informations sur la définition, le nombre de couleurs, et le mode d'affichage actif.

Affiche des informations sur l'écran sélectionné.

Si cette option est cochée, la fréquence de rafraîchissement par défaut de Windows est utilisée. Il est conseillé d'utiliser cette option, car Windows sélectionne automatiquement la fréquence optimale lorsque vous changez de mode, en fonction de l'écran et du contrôleur actifs.

Si cette option n'est pas cochée, la fréquence de rafraîchissement est fixe ; il est possible que l'affichage ne soit pas correct lorsque vous changez de mode.

