

Hier ziet u de beschikbare verversingsfrequenties. Klik op een van de opties om de huidige verversingsfrequentie te wijzigen. Deze optie is alleen beschikbaar in de werkstand CRT.

Hier ziet u het actieve beeldschermtype. Klik op een van de opties om een ander beeldschermtype in te stellen.

CRT betekent dat het beeld alleen op het (externe) CRT-scherm wordt weergegeven.

LCD betekent dat het beeld alleen op het LCD-scherm wordt weergegeven.

BEIDE betekent dat het beeld tegelijk op het (externe) CRT-scherm en op het LCD-scherm wordt weergegeven.

Hiermee krijgt u informatie over geladen stuurprogramma's.

Hiermee krijgt u informatie over de resolutie, het aantal kleuren en de werkstand van het actieve beeldscherm.

Hiermee krijgt u informatie over het geselecteerde beeldscherm.

Als deze optie is geselecteerd, wordt de standaard verversingsfrequentie van the Windows gebruikt. Deze instelling wordt aanbevolen, omdat Windows automatisch de optimale verversingsfrequentie kiest als u van beeldscherm of werkstand wisselt.

Als u deze optie niet selecteert, wordt de verversingsfrequentie vast ingesteld. Dit kan de beeldkwaliteit nadelig beïnvloeden.

