



### **Vertel mij hoe ik...**

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_FPD\_ATTRIBUTES\_Display');CW(`subcon')}} het weergavegebied op mijn LCD-paneelweergave vergroot

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_FPD\_ATTRIBUTES\_Brightness');CW(`subcon')}} de helderheid van mijn LCD-paneelweergave aanpas

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`ATMnldxx.hlp>install',`Setup2')',`JI(`ATMnldxx.hlp>install',`Setup')');CW(`subcon')}} kan terugkeren naar het venster Snel aan de slag

{button ,Contents()}} meer gedetailleerde informatie kan krijgen



## LCD-paneelconfiguratie

### Vertel mij hoe ik...

{button ,JI(`ATMnldxx.hlp>taskwin1',`Enable\_Disable\_DisplayDevice');CW(`subcon')}} het LCD-paneel in- en uitschakel

{button ,JI(`ATMnldxx.hlp>taskwin1',`Change\_DisplayMode');CW(`subcon')}} de weergavemodus van het LCD-paneel wijzig

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_FPD\_ATTRIBUTES\_Display');CW(`subcon')}} het weergavegebied op mijn LCD-paneelweergave vergroot

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_FPD\_ATTRIBUTES\_Brightness');CW(`subcon')}} de helderheid van mijn LCD-paneelweergave aanpas


{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`ATMnldxx.hlp>install',`Setup2'),`JI(`ATMnldxx.hlp>install',`Setup'))');CW(`subcon')}} kan terugkeren naar het venster Snel aan de slag

{button ,Contents()}} meer gedetailleerde informatie kan krijgen



## LCD-paneelconfiguratie

### De weergave op uw LCD-paneelweergave vergroten

- 1 Klik hierop  om Eigenschappen voor Beeldscherm te openen.
- 2 Klik op de tab Weergaves.
- 3 Klik op de knop LCD-paneel.  
Het LCD-paneel moet zijn ingeschakeld om de weergave-eigenschappen ervan te kunnen wijzigen. [Klik hierop](#) voor meer informatie.
- 4 Klik op de knop Beeld schalen tot weergaveformaat.
- 5 Klik op OK of Toepassen om de aangebrachte wijzigingen op te slaan.

### Opmerkingen

- Als u op deze knop klikt, wordt uw weergave vergroot tot het vaste aantal pixels in uw LCD-paneelweergave. Als u bijvoorbeeld de modus 320 x 200 op een LCD-paneel van 800 x 600 gebruikt, dan wordt de weergave uitgebreid tot 800 x 600.
- Deze voorziening is alleen beschikbaar als het LCD-paneel op de primaire [weergavemodus](#) is ingesteld. [Klik hierop](#) voor informatie over het wijzigen van de weergavemodus voor het LCD-paneel.


---

{button ,AL(`adjustment`)} [Verwante onderwerpen](#)



## LCD-paneelconfiguratie

### De helderheid op uw LCD-paneelweergave aanpassen

- 1 Klik hierop  om Eigenschappen voor Beeldscherm te openen.
- 2 Klik op de tab Weergaves.
- 3 Klik op de knop LCD-paneel.  
Het LCD-paneel moet zijn ingeschakeld om de weergave-eigenschappen ervan te kunnen wijzigen. [Klik hierop](#) voor meer informatie.
- 4 Sleep de schuifregelaar om de helderheid van uw LCD-paneelweergave aan te passen.
- 5 Klik op OK of Toepassen om de aangebrachte wijzigingen op te slaan.

### Opmerking

- Deze voorziening is alleen beschikbaar voor bepaalde LCD-panelen met hoog contrast.


---

{button ,AL(`adjustment`)} [Verwante onderwerpen](#)



## LCD-paneelconfiguratie

### De helderheid- en kleurverbeteringsinstellingen van uw LCD-paneel terugzetten op de standaardwaarden

- 1 Klik hierop  om Eigenschappen voor Beeldscherm te openen.
- 2 Klik op de tab Weergaves.
- 3 Klik op de knop LCD-paneel.  
Het LCD-paneel moet zijn ingeschakeld om de weergave-eigenschappen ervan te kunnen wijzigen. [Klik hierop](#) voor meer informatie.
- 4 Klik op de knop Standaardwaarden.
- 5 Klik op OK of Toepassen om de aangebrachte wijzigingen op te slaan.

#### Opmerkingen

- Deze voorziening is alleen beschikbaar voor bepaalde LCD-panelen met hoog contrast.

---

{button ,AL(`adjustment`)} [Verwante onderwerpen](#)

Sleep deze schuifregelaar om de helderheid van uw LCD-paneelweergave aan te passen.

Geeft de max. resolutie en verversingssnelheden weer voor uw LCD-paneelweergave.

Klik op deze knop als u het beeld zo wilt schalen dat dit het scherm vult. De weergave wordt vergroot tot het vaste aantal pixels van uw LCD-weergave. Als u bijvoorbeeld de modus 320 x 200 op een LCD-paneel van 800 x 600 gebruikt, dan wordt de weergave uitgebreid tot 800 x 600.



Klik op deze knop om de helderheid in te stellen op de standaardwaarden.

De videoversneller stelt u in staat om scherminhoud in aparte modi met eigen resoluties en verversingssnelheden weer te geven.

