



Diga-me como.....

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_FPD_ATTRIBUTES_Display');CW(`subcon')}} expandir a área de exibição na tela plana

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_FPD_ATTRIBUTES_Brightness');CW(`subcon')}} ajustar o brilho na tela plana

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`ATMptbxx.hlp>install',`Setup2')',`JI(`ATMptbxx.hlp>install',`Setup')');CW(`subcon')}} retornar à janela Introdução

{button ,Contents()}} obter informações mais detalhadas



Recursos de Exibição de Tela Plana

Diga-me como.....

{button ,JI(`ATMptbxx.hlp>taskwin1',`Enable_Disable_DisplayDevice');CW(`subcon')}] habilitar/desabilitar a tela plana

{button ,JI(`ATMptbxx.hlp>taskwin1',`Change_DisplayMode');CW(`subcon')}] alterar o modo de exibição da tela plana

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_FPD_ATTRIBUTES_Display');CW(`subcon')}] expandir a área de exibição da tela plana

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_FPD_ATTRIBUTES_Brightness');CW(`subcon')}] ajustar o brilho da tela plana

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`ATMptbxx.hlp>install',`Setup2')',`JI(`ATMptbxx.hlp>install',`Setup')');CW(`subcon')}] retornar à janela Introdução

{button ,Contents()} obter informações mais detalhadas



Atributos da Tela Plana

Para expandir a exibição da tela plana

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão Tela Plana.
A tela plana deve estar habilitada antes que sejam alteradas suas propriedades de vídeo. [Click here](#) para obter mais informações.
- 4 Clique no botão Escalonar imagem no tamanho do painel.
- 5 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

Notas

- Clicar neste botão irá expandir a tela para o número fixado de pixels na tela plana. Por exemplo, se estiver exibindo o modo 320 x 200 em uma tela plana 800 x 600, a exibição será expandida para 800 x 600.
- Este recurso somente estará disponível se a tela plana estiver configurada para o [modo de exibição](#) primário. [Click here](#) para obter informações sobre como alterar o modo de exibição da tela plana.

{button ,AL(`adjustment`)} [Tópicos Relacionados](#)



Atributos da Tela Plana

Para ajustar o brilho da tela plana

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão Tela Plana.
A tela plana deve estar habilitada antes que sejam alteradas suas propriedades de vídeo. [Click here](#) para obter mais informações.
- 4 Arraste o controle deslizante para ajustar o brilho da tela plana.
- 5 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

Nota

- Este recurso só está disponível para certos tipos de tela plana de alto contraste.

{button ,AL(`adjustment`)} [Tópicos Relacionados](#)



Atributos da Tela Plana

Para restaurar as configurações do brilho da tela plana aos valores padrão

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão Tela Plana.
A tela plana deve estar habilitada antes que sejam alteradas suas propriedades de vídeo. [Click here](#) para obter mais informações.
- 4 Clique no botão Padrão.
- 5 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

Notas

- Este recurso só está disponível para certos tipos de tela plana de alto contraste.

{button ,AL(`adjustment`)} [Tópicos Relacionados](#)

Arraste o controle deslizante para ajustar o brilho da tela plana.

Exibe a resolução e a taxa de atualização máximas suportadas para a tela plana.

Clique este botão para escalar a imagem para preencher a tela. A exibição será expandida para o número especificado de pixels na tela plana. Por exemplo, se estiver usando o modo de exibição de 320 x 200 em uma tela plana de exibição 800 x 600, a exibição será expandida para 800 x 600.

Clique este botão para restaurar as configurações de Brilho do controle deslizante aos valores padrão.

Seu acelerador gráfico permite exibir na tela o conteúdo em modos distintos de exibição, com resoluções diferentes e taxas de atualização.

