



Dígame cómo...

{button ,JI(`>taskwin1`,`COLOR_control_points`);CW(`subcon`)} agregar o eliminar puntos de control de colores

{button ,JI(`>taskwin1`,`COLOR_calibrate_color`);CW(`subcon`)} cambiar el color del escritorio

{button ,JI(`>taskwin1`,`COLOR_adjust_brightness`);CW(`subcon`)} ajustar el brillo del color del escritorio

{button ,JI(`>taskwin1`,`Overlay`);CW(`subcon`)} ajustar el brillo del color de la ventana sobrepuesta de video


{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb`),`JI(`>install`,`Setup2``,`JI(`>install`,`Setup`));CW(`subcon`)} volver a Para comenzar

{button ,Contents()} obtener información más detallada



Color

Para ajustar el brillo de color del escritorio


- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Color.
- 3 En el área de brillo, arrastre el regulador de escritorio hacia la derecha (para aumentar) o la izquierda (para reducir) el brillo de la pantalla.
- 4 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

{button ,AL(`color')} [Temas relacionados](#)



Color

Para ajustar el brillo de color de la ventana superpuesta de video


- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Color.
- 3 En el área de brillo, arrastre el regulador de superposición hacia la derecha (para aumentar) o la izquierda (para reducir) el brillo de la ventana superpuesta.
- 4 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

{button ,AL(`color`)} [Temas relacionados](#)



Color

Para ajustar el brillo de color de la ventana superpuesta de video

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Color.
- 3 En el área de brillo, arrastre el regulador de superposición hacia la derecha (para aumentar) o la izquierda (para reducir) el brillo de la ventana superpuesta.
- 4 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

Nota


- Esta característica sólo está disponible si el dispositivo de pantalla en que se abre la ventana superpuesta se define en el [modo de pantalla](#) principal. [Haga clic aquí](#) para más información sobre cómo cambiar modos de pantalla.

{button ,AL(`color`)} [Temas relacionados](#)



Color

Para ajustar el color de la pantalla

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Color.
- 3 En el área Curva de colores, haga clic en el botón de radio que corresponda al [componente de color](#) (rojo, verde o azul) deseado.
- 4 Mueva el cursor del mouse al [punto de control](#) y haga clic sin soltar el botón izquierdo del mouse.
- 5 Mientras mantiene presionado el botón, arrastre el punto de control a su nueva posición.
- 6 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar la nueva configuración de color.

Notas


- Ningún punto puede arrastrarse más allá de algún otro punto adyacente en la curva.
- El punto final que está más a la izquierda no puede arrastrarse hacia arriba desde el borde inferior.
- El punto final que está más a la derecha no puede arrastrarse hacia abajo desde el borde superior.

{button ,AL(`color`)} [Temas relacionados](#)



Color

Para agregar/eliminar puntos de control de corrección de colores

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Color.
- 3 En el área Curva de colores, haga clic en el botón de radio que corresponda al [componente de color](#) (rojo, verde o azul) deseado
- 4 Para agregar un [punto de control](#), mantenga presionada MAYÚS mientras hace clic con el mouse en el punto apropiado de la [curva de color](#).
Aparece un punto de control en la curva en el punto seleccionado.
- 5 Para eliminar un punto de control, mantenga presionada CTRL mientras hace clic con el mouse en el punto de control que eliminar.
El punto de control desaparece de la curva de color.
- 6 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

Consejo


- Al añadir, eliminar o mover puntos de control se suaviza o acentúa la gradación de un tono de color.

{button ,AL(`color`)} [Temas relacionados](#)



Color

Para restaurar los valores de color a sus valores predeterminados

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Color.
- 3 Haga clic en el botón Predeterminados.
- 4 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

{button ,AL(`color`)} [Temas relacionados](#)

Haga clic en este botón para restaurar el color a valores predeterminados.

Corrección del color

Esto permite corregir discrepancias entre el valor de color real y la forma en que lo muestra la pantalla. Las discrepancias de color pueden deberse a varias causas, como:

- condiciones de iluminación del área de trabajo
- cambios de color del monitor o panel plano

Curva de color

Una curva de color representa todos los valores de intensidad (de 0 a 255) del componente de color correspondiente (Rojo, Verde o Azul). En cada curva de color, el eje horizontal representa el valor de entrada (es decir, el valor de color que desea mostrar el programa de Windows), mientras que el eje vertical representa el valor de salida (es decir, el valor de color que el controlador de pantalla creará en el monitor). Un valor de 0 (ángulo inferior izquierdo) representa el tono más oscuro de un color determinado, mientras que un valor de 255 (ángulo superior derecho) representa el tono más claro de ese color.

Componente de color

Tres componentes de color - Rojo, Verde y Azul - se combinan en varias intensidades para determinar el color de cada [pixel](#) de la pantalla. Los valores de cada componente de color se representan gráficamente mediante la curva de color correspondiente.

Punto de control

Un punto de control es un punto creado por el usuario en la [curva de color](#). Puede cambiar el color de la pantalla moviendo puntos de control con el mouse.

Profundidad de color/bpp

El número de colores disponibles, o la profundidad de color, viene determinada por el número de bits asociado con cada [pixel](#) para representar el color de éste. Esto se especifica como valor de bpp (bits por pixel). Algunos valores comunes son:

- 8 bpp - da 256 colores
- 16 bpp - da 65K colores
- 32 bpp - da 16,7M colores.

Aumenta o reduce el brillo y contraste de color de la pantalla. Cuanto mayor es el valor de gamma, mayor son el brillo y contraste de pantalla, con Max en un valor plano (no modificado).

Se utiliza como ayuda visual para ajustar valores de color.

Ajusta el componente de color seleccionado (Rojo, Verde o Azul) cuando se mueve con el mouse un punto de control de la curva de color.

Aumenta o reduce el brillo y contraste de color de la ventana sobrepuesta de video. Cuanto mayor es el valor de gamma, mayor son el brillo y contraste de pantalla, con Max en un valor plano (no modificado).

Haga clic en este botón para seleccionar el componente de color deseado que después puede ajustarse moviendo puntos de control en la curva de color.

El acelerador de gráficos permite mostrar el contenido de la pantalla en distintos modos de pantalla, disponiendo de distintas resoluciones y frecuencias de regeneración.




Configuración

Bienvenido al sistema de ayuda del Escritorio!

Este sistema de ayuda es el único punto de acceso a las funciones de su producto.


Si está instalando este producto por primera vez, es recomendable que dedique unos minutos tras la instalación a familiarizarse con las funciones mejoradas.

Haga clic aquí  para comenzar la instalación.



Ayuda de escritorio

Para ver la versión de la Ayuda

Haga clic aquí  para ver la versión de Ayuda.








Para comenzar..

Definición de propiedades de pantalla

Ahora que están instalados los nuevos controladores de pantalla, quizá desee dedicar unos minutos a familiarizarse con las características mejoradas del acelerador de gráficos.

Para información sobre el uso de la Ayuda, presione **F1** en cualquier momento durante una sesión de Ayuda.

Dígame cómo...

-  cambiar la resolución de pantalla máxima
-  ajustar la posición de pantalla
-  ajustar el tamaño de pantalla
-  definir controles de corrección de color
-  obtener información más detallada
- Mostrar esta pantalla la próxima vez que se inicie Windows.



Para comenzar..

Definición de propiedades de pantalla

Ahora que están instalados los nuevos controladores de pantalla, quizá desee dedicar unos minutos a familiarizarse con las características mejoradas del acelerador de gráficos.

Para información sobre el uso de la Ayuda, presione **F1** en cualquier momento durante una sesión de Ayuda.

Dígame cómo...

- cambiar la resolución de pantalla máxima
- ajustar la posición de pantalla
- ajustar el tamaño de pantalla
- definir controles de corrección de color
- obtener información más detallada
- Mostrar esta pantalla la próxima vez que se inicie Windows.



Dígame cómo...

{button ,JI(`>taskwin1`,`Save_Scheme`);CW(`subcon`)} guardar una combinación de escritorio

{button ,JI(`>taskwin1`,`Delete_Scheme`);CW(`subcon`)} eliminar una combinación de escritorio

{button ,JI(`>taskwin1`,`Recall_Scheme`);CW(`subcon`)} recuperar una combinación de escritorio

{button ,JI(`>taskwin1`,`Assign_Hotkey`);CW(`subcon`)} asignar una tecla rápida a una combinación de escritorio

{button ,JI(`>taskwin1`,`Enable_Disable_DisplayDevice`);CW(`subcon`)} activar/desactivar la pantalla

{button ,JI(`>taskwin1`,`Change_DisplayMode`);CW(`subcon`)} cambiar el modo de visualización de la pantalla


{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb`),`JI(`>install`,`Setup2`),`JI(`>install`,`Setup`));CW(`subcon`)} volver a Para comenzar

{button ,Contents()} obtener información más detallada



Pantallas

Para guardar una combinación de escritorio

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 Haga clic en el cuadro de combinación.
- 4 Escriba el nombre de la combinación de pantalla y haga clic en Guardar.
Así se guarda la configuración actual de cada dispositivo de pantalla (p.ej., si está activado o no).

Consejo


- En el cuadro de teclas rápidas, puede asignar una combinación de teclas rápidas que puede usarse después para recuperar esta combinación de escritorio.

{button ,AL(`displays')} [Temas relacionados](#)



Pantallas

Para guardar una combinación de escritorio

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 Haga clic en el cuadro de combinación.
- 4 Escriba el nombre de la combinación de pantalla y haga clic en Guardar.
Así se guarda la configuración actual de cada dispositivo de pantalla (p.ej., si está activado o no, o definido para [modo de visualización](#) principal o secundario).

Consejo


- En el cuadro de teclas rápidas, puede asignar una combinación de teclas rápidas que puede usarse después para recuperar esta combinación de escritorio.

{button ,AL(`displays')} [Temas relacionados](#)



Pantallas

Para eliminar una combinación de escritorio


- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 En el cuadro de combinación, haga clic en la combinación de escritorio que desea eliminar.
- 4 Haga clic en Eliminar.

{button ,AL(`displays')} [Temas relacionados](#)



Pantallas

Para eliminar una combinación de escritorio


- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 En el cuadro de combinación, haga clic en la combinación de escritorio que desea eliminar.
- 4 Haga clic en Eliminar.

{button ,AL(`displays')} [Temas relacionados](#)



Pantallas

Para recuperar una combinación de escritorio


- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 En el cuadro de combinación, haga clic en la combinación de escritorio que desea recuperar.
La configuración de cada dispositivo de pantalla se define en la combinación seleccionada.

{button ,AL(`displays')} [Temas relacionados](#)



Pantallas

Para recuperar una combinación de escritorio


- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 En el cuadro de combinación, haga clic en la combinación de escritorio que desea recuperar.
La configuración de cada dispositivo de pantalla se define en la combinación seleccionada.

{button ,AL(`displays')} [Temas relacionados](#)



Pantallas

Para asignar una tecla rápida a una combinación de escritorio

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 En el cuadro de combinación, haga clic en la combinación de escritorio cuya tecla rápida desea editar.
- 4 Haga clic en el cuadro de tecla rápida.
- 5 Presione una tecla para asignar una tecla rápida.
- 6 Haga clic en Guardar.

Nota


- Sólo se admiten determinadas combinaciones de tecla rápida.

{button ,AL(`displays`)} [Temas relacionados](#)



Pantallas

Para asignar una tecla rápida a una combinación de escritorio

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 En el cuadro de combinación, haga clic en la combinación de escritorio cuya tecla rápida desea editar.
- 4 Haga clic en el cuadro de tecla rápida.
- 5 Presione una tecla para asignar una tecla rápida.
- 6 Haga clic en Guardar.

Nota



- Sólo se admiten determinadas combinaciones de tecla rápida.

[Temas relacionados](#)



Pantallas

Para activar/desactivar una pantalla

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 Haga clic en el botón activar/desactivar  de la pantalla que desee activar/desactivar.
Aparece una imagen de escritorio en el icono de pantalla correspondiente cuando el botón está en la posición de activación.
- 4 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios realizados.

Notas


- Ha de estar activado un dispositivo de pantalla para realizar cambios en sus propiedades de pantalla.
- Al menos uno de los dispositivos de pantalla ha de estar activado.

{button ,AL(`displays')} [Temas relacionados](#)



Pantallas

Para cambiar el modo de visualización de un dispositivo de pantalla

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 Haga clic en el botón Principal/Secundario del dispositivo de pantalla cuyo modo desea modificar.
La etiqueta del botón cambia entre "Principal" y "Secundario" para indicar el modo de visualización actual.
El dispositivo de pantalla ha de estar activado antes de cambiar su modo de visualización. [Haga clic aquí](#) para más información.
- 4 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios realizados.

Notas


- Al menos uno de los dispositivos de pantalla ha de estar activado..
- Al menos uno de los dispositivos de pantalla ha de estar en el modo de visualización principal.

{button ,AL(` displays')} [Temas relacionados](#)



Pantallas

Para cambiar el modo de visualización de un dispositivo de pantalla

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 Haga clic en el botón Principal/Secundario del dispositivo de pantalla cuyo modo desea modificar.
La etiqueta del botón cambia entre "Principal" y "Secundario" para indicar el modo de visualización actual.
El dispositivo de pantalla ha de estar activado antes de cambiar su modo de visualización. [Haga clic aquí](#) para más información.
- 4 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios realizados.

Notas

- Al menos uno de los dispositivos de pantalla ha de estar activado..
- Al menos uno de los dispositivos de pantalla ha de estar en el modo de visualización principal.
- No es posible configurar una pantalla plana y un TV en el mismo modo de visualización.

{button ,AL(`displays')} [Temas relacionados](#)

El acelerador de gráficos permite mostrar el contenido de la pantalla en distintos modos de pantalla, disponiendo de distintas resoluciones y frecuencias de regeneración.

Muestra todas las combinaciones de escritorio guardadas, así como varias combinaciones predefinidas.

Muestra la tecla rápida de la selección actual en la lista de combinaciones.

Haga clic aquí para guardar la información de configuración actual de cada pantalla. El nombre que especifique aparecerá en la lista de combinaciones, de modo que podrá recuperar después estos valores de pantalla fácilmente.

Elimina la combinación de escritorio seleccionada en la lista de combinaciones.

Haga clic aquí para activar/desactivar el monitor. Aparece una imagen de escritorio en el icono de monitor cuando este botón está en la posición activada. Tecla rápida = [Alt + 1](#)

Haga clic aquí para activar/desactivar la pantalla plana. Aparece una imagen de escritorio en el icono de pantalla plana cuando este botón está en la posición de activación. Tecla rápida = [Alt + 2](#)

Haga clic aquí para activar/desactivar la pantalla de TV. Aparece una imagen de escritorio en el icono de TV cuando este botón está en la posición activada. Tecla rápida = [Alt + 3](#)

Haga clic aquí para activar/desactivar la pantalla de TV. Aparece una imagen de escritorio en el icono de TV cuando este botón está en la posición activada. Tecla rápida = [Alt + 2](#)

Haga clic aquí para abrir las siguientes páginas de propiedades del monitor:

- [Página de atributos del monitor](#)
- [Página de ajuste del monitor](#)
- [Página avanzada del monitor](#)

Haga clic aquí para abrir la página de atributos de pantalla plana

Haga clic aquí para abrir las siguientes páginas de propiedades de TV:

- [Página de atributos de TV](#)
- [Página de ajuste de TV](#)
- [Página avanzada de TV](#)
- [Página de formato de TV](#)

Muestra un icono de monitor, indicando que el acelerador de gráficos admite un monitor. Aparece una imagen de escritorio en la pantalla icono cuando se activa el monitor.

Muestra un icono de pantalla plana, indicando que el acelerador de gráficos admite una pantalla plana. Aparece una imagen de escritorio en la pantalla icono cuando se activa la pantalla plana.

Muestra un icono de TV, indicando que el acelerador de gráficos admite TV. Aparece una imagen de escritorio en la pantalla icono cuando se activa el TV.

Muestra la resolución y frecuencia de regeneración actuales del monitor.

Muestra la resolución y frecuencia de regeneración actuales de la pantalla plana.

Muestra la resolución y frecuencia de regeneración actuales de la pantalla de TV.

Haga clic en este botón para cambiar el monitor entre los modos de visualización principal y secundario (capaz de resoluciones y frecuencias de regeneración distintas). Tecla rápida = [Alt + 4](#)

Para más información sobre cómo seleccionar un modo de visualización, haga clic en el botón Ayuda de la ficha Pantallas.

Haga clic en este botón para cambiar la pantalla plana entre los modos de visualización principal y secundario (capaz de resoluciones y frecuencias de regeneración distintas). Tecla rápida = [Alt + 5](#)


Para más información sobre cómo seleccionar un modo de visualización, haga clic en el botón Ayuda de la ficha Pantallas.

Haga clic en este botón para cambiar el TV entre los modo de visualización Principal y Secundario (capaces de resoluciones y frecuencias de regeneración distintas). Tecla rápida = **Alt + 6**

Para más información sobre cómo seleccionar un modo de visualización, haga clic en el botón Ayuda de la ficha Pantallas.

Haga clic en este botón para cambiar el TV entre los modo de visualización Principal y Secundario (capaces de resoluciones y frecuencias de regeneración distintas). Tecla rápida = [Alt + 5](#)

Para más información sobre cómo seleccionar un modo de visualización, haga clic en el botón Ayuda de la ficha Pantallas.

Hay ayuda disponible para todos los elementos de este campo. Haga clic en  en la parte superior del cuadro de diálogo y después haga clic en el elemento concreto para el que desea información.

Ha de tener más de un dispositivo de pantalla conectado al acelerador de gráficos para poder usar la característica de combinaciones.

Ha de tener más de un dispositivo de pantalla conectado al acelerador de gráficos para poder usar la característica de combinaciones.

Ha de tener más de un dispositivo de pantalla conectado al acelerador de gráficos para poder usar la característica de combinaciones.

Ha de tener más de un dispositivo de pantalla conectado al acelerador de gráficos para poder usar la característica de combinaciones.

Ha de tener más de un dispositivo de pantalla conectado al acelerador de gráficos para poder usar esta característica.

El acelerador de gráficos no admite la característica de modo de visualización.

Combinación de escritorio

Una combinación de escritorio guarda la información de configuración de cada dispositivo de pantalla (p. ej., si está activado o no).

Combinación de escritorio

Una combinación de escritorio guarda la información de configuración de cada dispositivo de pantalla [p. ej., si está activado o no, definido en el modo de visualización principal o secundario (es decir, modo de resolución y velocidad de regeneración)].



Dígame cómo...

{button ,JI(`>taskwin1',`MaximumResolution');CW(`subcon')}] seleccionar la resolución máxima del monitor

{button ,JI(`>taskwin1',`MaximumRefreshRate');CW(`subcon')}] seleccionar la frecuencia de regeneración máxima del monitor

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup2')',`JI(`>install',`Setup')');CW(`subcon')}] volver a la ventana Para comenzar

{button ,Contents()}] obtener información más detallada



Dígame cómo...

{button ,JI(`>taskwin1',`ScreenPosition');CW(`subcon')}] ajustar la posición de la pantalla del monitor

{button ,JI(`>taskwin1',`ScreenSize');CW(`subcon')}] ajustar el tamaño de la pantalla del monitor

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup2')',`JI(`>install',`Setup')');CW(`subcon')}] volver a la ventana

Para comenzar

{button ,Contents()}] obtener información más detallada



Dígame cómo...

{button ,JI(`>taskwin1`,`Synchronization`);CW(`subcon`)} ajustar la sincronización de la pantalla del monitor

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb`),`JI(`>install`,`Setup2`,`JI(`>install`,`Setup`));CW(`subcon`)} volver a la ventana


Para comenzar

{button ,Contents()} obtener información más detallada



Configuración


Para instalar un nuevo controlador de pantalla

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla en la ficha Configuración.
- 2 Haga clic en el botón Tipo de pantalla.
- 3 En el área Tipo de adaptador, haga clic en Cambiar.
- 4 En el cuadro de diálogo Cambiar pantalla, haga clic en Obtener disco.
- 5 **Para instalar desde CD-ROM o disquete:**
Introduzca el CD-ROM o disquete de instalación y escriba lo siguiente:
D:\WINNT\ATIDRIVE (Donde **D** es la letra de la unidad de CD-ROM o disquete),
luego haga clic en Aceptar.

o

Para instalar controladores descargados de Internet:

Escriba la ruta completa de la carpeta que contiene los controladores nuevos (o use el botón Examinar para ir a la carpeta correspondiente), luego haga clic en Aceptar.

- 6 Seleccione el adaptador de pantalla que coincida con su hardware; después haga clic en Aceptar.
- 7 Haga clic en Sí para continuar con la instalación del controlador.
Los nuevos archivos del controlador de pantalla se copian en la computadora.
- 8 Haga clic en Sí para cerrar el cuadro de diálogo Instalando controlador.
- 9 Haga clic en Cerrar para salir del cuadro de diálogo Tipo de pantalla.
- 10 Para obtener ayuda acerca de cómo definir los atributos del monitor, haga clic aquí . De lo contrario, vaya al paso (11) a continuación.
- 11 Haga clic en Cerrar para guardar los cambios y salir de Propiedades de pantalla; después haga clic en Sí para reiniciar Windows.


Nota

- Tras reinicializar, la Ayuda del Escritorio ATI le guiará por algunas de las características mejoradas del nuevo acelerador de gráficos.



Configuración

Para cambiar el controlador de pantalla

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla en la ficha Configuración.
- 2 Haga clic en el botón Tipo de pantalla.
- 3 En el área Tipo de adaptador, haga clic en Cambiar.
- 4 En el cuadro de diálogo Cambiar pantalla, haga clic en Obtener disco.
- 5 **Para instalar desde CD-ROM o disquete:**
Introduzca el CD-ROM o disquete de instalación y escriba lo siguiente:
D:\WINNT\ATIDRIVE (Donde **D** es la letra de la unidad de CD-ROM o disquete),
luego haga clic en Aceptar.

o

Para instalar controladores descargados de Internet:

Escriba la ruta completa de la carpeta que contiene los controladores nuevos (o use el botón Examinar para ir a la carpeta correspondiente), luego haga clic en Aceptar.


- 6 Seleccione el adaptador de pantalla que coincida con su hardware; después haga clic en Aceptar.
- 7 Haga clic en Sí para continuar con la instalación del controlador.
Los nuevos archivos del controlador de pantalla se copian en la computadora.
- 8 Haga clic en Sí para cerrar el cuadro de diálogo Instalando controlador.
- 9 Haga clic en Cerrar para salir del cuadro de diálogo Tipo de pantalla.
- 10 Haga clic en Cerrar para guardar los cambios y salir de Propiedades de pantalla; después haga clic en Sí para reiniciar Windows.

{button ,AL(`settings')} [Temas relacionados](#)



Configuración

Para definir los atributos del monitor

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla en la ficha Configuración.
- 2 En el cuadro Frecuencia de regeneración, seleccione la frecuencia de regeneración óptima para el monitor.
- 3 Haga clic en la ficha Atributos.
- 4 Si el monitor está equipado con [Canal de datos de pantalla](#), haga clic en el botón Usar información DDC. De lo contrario, vaya al paso siguiente.
- 5 En los cuadros Máxima resolución y Máx. frecuencia de regeneración, seleccione los valores adecuados para la resolución y frecuencia de regeneración máxima.
- 6 Haga clic en Aceptar.
- 7 Haga clic en Cerrar para salir de Propiedades de pantalla.
- 8 Haga clic en Sí para reiniciar Windows.


Nota

- Tras reinicializar, la Ayuda del Escritorio ATI le guiará por algunas de las características mejoradas del nuevo acelerador de gráficos.



Configuración

Para definir los atributos del monitor

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla en la ficha Configuración.
- 2 En el cuadro Frecuencia de regeneración, seleccione la frecuencia de regeneración óptima para el monitor.
- 3 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 4 Haga clic en el botón Monitor.
El monitor debe estar activado para poder cambiar sus propiedades de pantalla. [Haga clic aquí](#) para más información.
- 5 Haga clic en la ficha Atributos.
- 6 Si el monitor está equipado con [Canal de datos de pantalla](#), haga clic en el botón Usar información DDC. De lo contrario, vaya al paso (7) a continuación.
- 7 En los cuadros Máxima resolución y Máx. frecuencia de regeneración, seleccione los valores adecuados para la resolución y frecuencia de regeneración máxima.
- 8 Haga clic en Aceptar.
- 9 Haga clic en Cerrar para salir de Propiedades de pantalla.
- 10 Haga clic en Sí para reiniciar Windows.


Nota

- Tras reinicializar, la Ayuda del Escritorio ATI le guiará por algunas de las características mejoradas del nuevo acelerador de gráficos.



Configuración

Para definir los atributos del monitor


- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla en la ficha Configuración.
- 2 En el cuadro Frecuencia de regeneración, seleccione la frecuencia de regeneración óptima para el monitor.
- 3 Haga clic en la ficha Atributos.
- 4 Si el monitor está equipado con [Canal de datos de pantalla](#), haga clic en el botón Usar información DDC.
De lo contrario, vaya al paso siguiente.
- 5 En los cuadros Máxima resolución y Máx. frecuencia de regeneración, seleccione los valores adecuados para la resolución y frecuencia de regeneración máxima.
- 6 Haga clic en Aceptar.
- 7 Haga clic en Cerrar para salir de Propiedades de pantalla.
- 8 Haga clic en Sí para reiniciar Windows.

{button ,AL(`settings`)} [Temas relacionados](#)



Configuración

Para definir los atributos del monitor


- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla en la ficha Configuración.
- 2 En el cuadro Frecuencia de regeneración, seleccione la frecuencia de regeneración óptima para el monitor.
- 3 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 4 Haga clic en el botón Monitor.
El monitor debe estar activado para poder cambiar sus propiedades de pantalla. [Haga clic aquí](#) para más información.
- 5 Haga clic en la ficha Atributos.
- 6 Si el monitor está equipado con [Canal de datos de pantalla](#), haga clic en el botón Usar información DDC. De lo contrario, vaya al paso siguiente.
- 7 En los cuadros Máxima resolución y Máx. frecuencia de regeneración, seleccione los valores adecuados para la resolución y frecuencia de regeneración máxima.
- 8 Haga clic en Aceptar.
- 9 Haga clic en Cerrar para salir de Propiedades de pantalla.
- 10 Haga clic en Sí para reiniciar Windows.

{button ,AL(`settings`)} [Temas relacionados](#)




Atributos del monitor

Para ajustar la frecuencia de regeneración máxima del monitor

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Atributos.
- 3 Si el monitor está equipado con [Canal de datos de pantalla](#), haga clic en el botón Usar Información DDC para terminar este procedimiento. De lo contrario, vaya al paso siguiente.
- 4 En el cuadro Máx. frecuencia de regeneración, seleccione el valor adecuado para la frecuencia de regeneración máxima.
- 5 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

Advertencia


 **Consulte el manual del usuario del monitor antes de ajustar las frecuencias de regeneración máximas. Si aplica una frecuencia de regeneración máxima incorrecta, el monitor puede resultar gravemente dañado.**

{button ,AL(`settings`)} [Temas relacionados](#)



Atributos del monitor

Para ajustar la frecuencia de regeneración máxima del monitor

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 Haga clic en el botón Monitor.
El monitor debe estar activado para poder cambiar sus propiedades de pantalla. [Haga clic aquí](#) para más información.
- 4 Haga clic en la ficha Atributos.
- 5 Si el monitor está equipado con [Canal de datos de pantalla](#), haga clic en el botón Usar Información DDC para terminar este procedimiento. De lo contrario, vaya al paso siguiente.
- 6 En el cuadro Máx. frecuencia de regeneración, seleccione el valor adecuado para la frecuencia de regeneración máxima.
- 7 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

Nota



Si hay activados un monitor y un TV, las pantallas tendrán la misma frecuencia de regeneración, limitada por la pantalla cuya frecuencia sea menor.

Advertencia




Consulte el manual del usuario del monitor antes de ajustar las frecuencias de regeneración máximas. Si aplica una frecuencia de regeneración máxima incorrecta, el monitor puede resultar gravemente dañado.

{button ,AL(`settings`)} [Temas relacionados](#)




Atributos del monitor


Para ajustar la frecuencia de regeneración máxima del monitor

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 Haga clic en el botón Monitor.
El monitor debe estar activado para poder cambiar sus propiedades de pantalla. [Haga clic aquí](#) para más información.
- 4 Haga clic en la ficha Atributos.
- 5 Si el monitor está equipado con [Canal de datos de pantalla](#), haga clic en el botón Usar Información DDC para terminar este procedimiento. De lo contrario, vaya al paso siguiente.
- 6 En el cuadro Máx. frecuencia de regeneración, seleccione el valor adecuado para la frecuencia de regeneración máxima.
- 7 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

Nota

 Si dos dispositivos de pantalla están activos y definidos en el mismo [modo de visualización](#), las pantallas tendrán igual frecuencia de regeneración, limitada por la pantalla cuya frecuencia sea menor. [Haga clic aquí](#) para más información sobre cómo cambiar modos de pantalla.

Advertencia


 **Consulte el manual del usuario del monitor antes de ajustar las frecuencias de regeneración máximas. Si aplica una frecuencia de regeneración máxima incorrecta, el monitor puede resultar gravemente dañado.**

{button ,AL(`settings`)} [Temas relacionados](#)




Atributos del monitor

Para ajustar la resolución máxima del monitor

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Atributos.
- 3 Si el monitor está equipado con [Canal de datos de pantalla](#), haga clic en el botón Usar Información DDC para terminar este procedimiento. De lo contrario, vaya al paso siguiente.
- 4 En el cuadro Máxima resolución, seleccione el valor adecuado para la resolución máxima.
- 5 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

Nota


 El monitor entrará automáticamente en modo panorámico si el Área de escritorio (resolución) de la página Configuración supera el valor de la máxima resolución seleccionada.

{button ,AL(`settings`)} [Temas relacionados](#)




Atributos del monitor

Para ajustar la resolución máxima del monitor

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 Haga clic en el botón Monitor.
El monitor debe estar activado para poder cambiar sus propiedades de pantalla. [Haga clic aquí](#) para más información.
- 4 Haga clic en la ficha Atributos.
- 5 Si el monitor está equipado con [Canal de datos de pantalla](#), haga clic en el botón Usar Información DDC para terminar este procedimiento. De lo contrario, vaya al paso siguiente.
- 6 En el cuadro Máxima resolución, seleccione el valor adecuado para la resolución máxima.
- 7 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

Nota


 Si hay activados un monitor y un TV, ambas pantallas entrarán automáticamente en el modo panorámico si el área de escritorio (resolución) de la página Configuración supera la de la pantalla con menor resolución.

{button ,AL(`settings`)} [Temas relacionados](#)




Atributos del monitor

Para ajustar la resolución máxima del monitor

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 Haga clic en el botón Monitor.
El monitor debe estar activado para poder cambiar sus propiedades de pantalla. [Haga clic aquí](#) para más información.
- 4 Haga clic en la ficha Atributos.
- 5 Si el monitor está equipado con [Canal de datos de pantalla](#), haga clic en el botón Usar Información DDC para terminar este procedimiento. De lo contrario, vaya al paso siguiente.
- 6 En el cuadro Máxima resolución, seleccione el valor adecuado para la resolución máxima.
- 7 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

Nota


 Si dos dispositivos de pantalla están activos y definidos en distintos [modos de visualización](#), el modo panorámico se activará automáticamente para cada pantalla con resolución inferior a la del Área de escritorio (resolución) en la página Configuración.

{button ,AL(`settings`)} [Temas relacionados](#)



Ajuste del monitor

Para ajustar la posición de pantalla del monitor


- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Ajuste.
- 3 Haga clic en una de las cuatro flechas de posición del área Posición de pantalla para cambiar la posición de la pantalla.
Las cuatro flechas de posición mueven la pantalla hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo.
- 4 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

{button ,AL(`adjustment') } [Temas relacionados](#)



Ajuste del monitor

Para ajustar la posición de pantalla del monitor

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 Haga clic en el botón Monitor.
El monitor debe estar activado para poder cambiar sus propiedades de pantalla. [Haga clic aquí](#) para más información.
- 4 Haga clic en la ficha Ajuste.
- 5 Haga clic en una de las cuatro flechas de posición del área Posición de pantalla para cambiar la posición de la pantalla.

Las cuatro flechas de posición mueven la pantalla hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo.


- 6 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

{button ,AL(`adjustment`)} [Temas relacionados](#)



Ajuste del monitor

Para ajustar el tamaño de pantalla del monitor


- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Ajuste.
- 3 Haga clic en los botones (+) y (-) del área Tamaño de pantalla vertical/horizontal para cambiar el tamaño de la pantalla.
Los botones (+) y (-) bajo Tamaño de pantalla vertical aumentan/reducen el tamaño vertical de la pantalla del monitor.
Los botones (+) y (-) bajo Tamaño de pantalla horizontal aumentan/reducen el tamaño horizontal de la pantalla del monitor.
- 4 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

{button ,AL(`adjustment`)} [Temas relacionados](#)



Ajuste del monitor

Para ajustar el tamaño de pantalla del monitor

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 Haga clic en el botón Monitor.
El monitor debe estar activado para poder cambiar sus propiedades de pantalla. [Haga clic aquí](#) para más información.
- 4 Haga clic en la ficha Ajuste.
- 5 Haga clic en los botones (+) y (-) del área Tamaño de pantalla vertical/horizontal para cambiar el tamaño de la pantalla.

Los botones (+) y (-) bajo Tamaño de pantalla vertical aumentan/reducen el tamaño vertical de la pantalla del monitor.

Los botones (+) y (-) bajo Tamaño de pantalla horizontal aumentan/reducen el tamaño horizontal de la pantalla del monitor.

- 6 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

Nota




Los controles de tamaño no están disponibles si están activos simultáneamente un monitor y un TV.

{button ,AL(`adjustment`)} [Temas relacionados](#)



Ajuste del monitor

Para ajustar el tamaño de pantalla del monitor


- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 Haga clic en el botón Monitor.
El monitor debe estar activado para poder cambiar sus propiedades de pantalla. [Haga clic aquí](#) para más información.
- 4 Haga clic en la ficha Ajuste.
- 5 Haga clic en los botones (+) y (-) del área Tamaño de pantalla vertical/horizontal para cambiar el tamaño de la pantalla.

Los botones (+) y (-) bajo Tamaño de pantalla vertical aumentan/reducen el tamaño vertical de la pantalla del monitor.

Los botones (+) y (-) bajo Tamaño de pantalla horizontal aumentan/reducen el tamaño horizontal de la pantalla del monitor.

- 6 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

Nota


 Los controles de tamaño no están disponibles si un monitor y un TV están definidos en el mismo [modo de pantalla](#). [Haga clic aquí](#) para más información sobre cómo cambiar modos de pantalla.

{button „AL(`adjustment`)} [Temas relacionados](#)



Monitor avanzado

Para ajustar la sincronización del monitor


- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en ficha Avanzado.
- 3 En el cuadro Sincronización, haga clic en los botones Horizontal o Vertical para ajustar la sincronización. Las etiquetas de los botones cambian entre (+) y (-) para indicar si .
- 4 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

{button ,AL(`adjustment`)} [Temas relacionados](#)



Monitor avanzado

Para ajustar la sincronización del monitor


- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 Haga clic en el botón Monitor.
El monitor debe estar activado para poder cambiar sus propiedades de pantalla. [Haga clic aquí](#) para más información.
- 4 Haga clic en ficha Avanzado.
- 5 En el cuadro Sincronización, haga clic en los botones Horizontal o Vertical para ajustar la sincronización.
- 6 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

{button ,AL(` adjustment')} [Temas relacionados](#)



Ajuste del monitor

Para restaurar el tamaño y posición de la pantalla del monitor a los valores predeterminados


- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Ajuste.
- 3 Haga clic en el botón Predeterminados.
- 4 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

{button ,AL(`adjustment')} [Temas relacionados](#)



Ajuste del monitor

Para restaurar el tamaño y posición de la pantalla del monitor a los valores predeterminados


- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 Haga clic en el botón Monitor.
El monitor debe estar activado para poder cambiar sus propiedades de pantalla. [Haga clic aquí](#) para más información.
- 4 Haga clic en la ficha Ajuste.
- 5 Haga clic en el botón Predeterminados.
- 6 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

{button ,AL(`adjustment')} [Temas relacionados](#)



Monitor avanzado

Para restaurar la sincronización de la pantalla del monitor a los valores predeterminados


- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en ficha Avanzado.
- 3 Haga clic en el botón Predeterminados.
- 4 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

{button ,AL(`adjustment')} [Temas relacionados](#)



Monitor avanzado

Para restaurar la sincronización de la pantalla del monitor a los valores predeterminados


- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 Haga clic en el botón Monitor.
El monitor debe estar activado para poder cambiar sus propiedades de pantalla. [Haga clic aquí](#) para más información.
- 4 Haga clic en ficha Avanzado.
- 5 Haga clic en el botón Predeterminados.
- 6 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

{button ,AL(`adjustment')} [Temas relacionados](#)



Atributos del monitor

Para restaurar la máxima resolución de pantalla y frecuencia de regeneración del monitor en los valores predeterminados


- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Monitor.
- 3 Haga clic en el botón Predeterminados.
- 4 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

{button ,AL(`settings')} [Temas relacionados](#)



Atributos del monitor

Para restaurar la máxima resolución de pantalla y frecuencia de regeneración del monitor en los valores predeterminados

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Pantallas.
- 3 Haga clic en el botón Monitor.
El monitor debe estar activado para poder cambiar sus propiedades de pantalla. [Haga clic aquí](#) para más información.
- 4 Haga clic en la ficha Monitor.
- 5 Haga clic en el botón Predeterminados.
- 6 Haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios que haya introducido.

{button ,AL(`settings`)} [Temas relacionados](#)



Resolución de problemas

{button ,JI(`,`TROUBLE_tips')} Consejos para resolución de problemas

{button ,JI(`,`TROUBLE_faqs')} Preguntas frecuentes sobre resolución de problemas

{button ,EF(`atiiprxx.exe',`,1);CW(`subcon')} Asistente de informe de problemas

{button ,JI(`,`TROUBLE_technical_support')} Servicio técnico



Resolución de problemas

Consejos para resolución de problemas

Las dificultades con la pantalla de la computadora pueden suscitarse a raíz de una combinación de elementos. A continuación se indican diversas comprobaciones que pueden ayudarle a determinar el problema.

Problema?


{button ,JI(`,`TROUBLE_tips_low_resolution')}` No se puede seleccionar los colores/resolución de pantalla adecuados.


{button ,JI(`,`TROUBLE_tips_no_install')}` El controlador de pantalla no funciona bien.



Resolución de problemas

Si el controlador de pantalla no funciona bien

 Instale un controlador estándar, que se incluye en los discos de instalación de Windows NT, siguiendo estos pasos :

- 1 Haga clic aquí  para ver las Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Configuración.
- 3 Haga clic en Tipo de pantalla.
- 4 En el área Tipo de adaptador, haga clic en Cambiar.
- 5 En la lista de fabricantes, elija ATI Technologies.
- 6 En la lista Pantalla, seleccione el controlador de pantalla que corresponda al acelerador de gráficos ATI.
- 7 Haga clic en Aceptar y luego en Cerrar.
- 8 Haga clic en Aplicar para guardar los cambios y después en Sí para reiniciar Windows.



Resolución de problemas

Si no puede definir los colores/resolución de pantalla que prefiere



La combinación de [profundidad de color](#) y [resolución de pantalla](#) disponible en la página Configuración depende de las capacidades del acelerador de gráficos ATI instalado.



Es probable que se haya indicado a la BIOS que esta combinación no está disponible, de acuerdo con la configuración de dispositivo de visualización/acelerador de gráficos seleccionada.



Soporte técnico

Para recibir asistencia técnica, póngase en contacto con su distribuidor.



Preguntas frecuentes

{button ,JI(`,`NEW_drivers')}` ¿Dónde se pueden conseguir los nuevos controladores ATI?

{button ,JI(`>taskwin1`,`ChangeDisplayType2')}` ¿Cómo se cambian los controladores de pantalla??

{button ,JI(`,`TaskbarIcon')}` ¿Para qué sirve el icono de barra de tareas de ATI?

¿Dónde se pueden conseguir los nuevos controladores ATI?


Para conseguir los nuevos controladores mejorados ATI, póngase en contacto con su distribuidor.

Muestra la resolución y frecuencia de regeneración máximas que admite el monitor.

Muestra los valores de resolución máximos que admite el monitor.

Muestra las frecuencias de regeneración máximas que admite el monitor.

Advertencia

 **Consulte el manual del usuario del monitor antes de ajustar las frecuencias de regeneración máximas. Si aplica una frecuencia de regeneración máxima incorrecta, el monitor puede resultar gravemente dañado.**

Haga clic en este botón si el monitor está equipado con Canal de datos de pantalla (DDC), un canal de datos utilizado por los monitores más nuevos para comunicar sus propiedades (como resolución y frecuencia de regeneración máximas) al adaptador de video asociado.

Muestra un icono con el tamaño y posición de la pantalla del monitor.

Ubica la pantalla del monitor.



Las cuatro flechas que hay bajo Posición de pantalla mueven la pantalla hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo.



Métodos abreviados: **Alt** combinada con **J**, **K**, **I** o **M**.

Ajusta el tamaño de la pantalla del monitor.



Los botones (+) y (-) bajo Tamaño de pantalla vertical aumentan/reducen el tamaño vertical de la pantalla.
Métodos abreviados: **Alt** combinada con **=** (igual) o **-** (guión).



Los botones (+) y (-) bajo Tamaño de pantalla horizontal aumentan/reducen el tamaño horizontal de la pantalla.
Métodos abreviados: **Alt** combinada con **]** o **[**.

Haga clic en este botón para restaurar el tamaño y posición de la pantalla del monitor a los valores predeterminados.

Ajusta la sincronización horizontal, vertical y compuesta del monitor. Consulte los valores recomendados en las especificaciones del monitor.



Al hacer clic en los botones Horizontal o Vertical se ajusta la sincronización.



Al hacer clic en el botón Compuesta se activa y desactiva la sincronización compuesta.

Al hacer clic en este botón se ajusta la sincronización horizontal.

Al hacer clic en este botón se ajusta la sincronización vertical.

Poniendo acá una marca, se combinan las señales de sincronización horizontal y vertical provistas por la tarjeta gráfica ATI a su monitor.

Advertencia



La sincronización de señal compuesta debe ser activada solamente si está utilizando un monitor de señal compuesta. Consulte el manual del usuario de su monitor por información sobre su tipo de monitor.




Haga clic en este botón para restaurar la sincronización del monitor a los valores predeterminados.

Resolución de pantalla

La resolución de pantalla es el número de [píxeles](#) que aparecen en la pantalla, expresado en la forma AxH, donde A es el número de píxeles horizontales (ancho) y H el de píxeles verticales (alto). Son resoluciones de pantalla típicas 640x480, 800x600, 1024x768, 1152x864 y 1280x1024.

Pixel

Un pixel es un punto de la pantalla. Cada pixel puede tener color distinto. El número de colores posible depende del número de bits asociados a cada pixel para representar su color. Esto se especifica como valor de bpp (bits por pixel). Algunos valores comunes son:

-  8 bpp, que equivale a 256 colores
-  16 bpp, que equivale a 65K colores
-  32 bpp, que equivale a 16,7 millones de colores

Canal de datos de pantalla

Canal de datos utilizado por los monitores más nuevos para comunicar sus distintas propiedades (como resolución y frecuencia de regeneración máximas) al adaptador de video asociado. Ello ayuda al sistema a ofrecer al usuario opciones válidas para configurar la pantalla.

El acelerador de gráficos permite mostrar el contenido de la pantalla en distintos modos de pantalla, disponiendo de distintas resoluciones y frecuencias de regeneración.

Al seleccionar esta opción se optimizará la configuración de OpenGL en cuanto a calidad. Pueden realizarse ajustes más precisos mediante los controles de Configuración de OpenGL.

Al seleccionar esta opción se optimizará la configuración de OpenGL en cuanto a rendimiento. Pueden realizarse ajustes más precisos mediante los controles de Configuración de OpenGL.

Al seleccionar esta opción se incrementará el rendimiento de juegos que hacen gran uso de texturas, pero también puede reducirse la calidad de imagen.

Al seleccionar esta opción se activa la actualización rápida de las partes de la pantalla que se han desplazado.

Al seleccionar esta opción es posible eliminar algunos elementos de pantalla que suelen generarse después de activar matización y fusión alfa.

Al seleccionar esta opción desciende la velocidad de imagen en juegos a pantalla completa, pero se reduce la ruptura de imagen que puede producirse en velocidades de imagen más altas.

Al seleccionar esta opción se activa la aceleración por hardware de giro de página para cambiar memorias intermedias de pantalla completa.

La selección de valores más altos de precisión de subpíxel logra mayor nitidez de imagen pero puede ocasionar una ligera pérdida de rendimiento.

Se recomienda el valor Nítido para obtener escenas de mipmap más grandes y con mayor detalle.

Se recomienda el valor Borroso para obtener escenas de mipmap más pequeñas y con menor detalle.


Al seleccionar esta opción disminuye la velocidad de imagen en juegos a pantalla completa, pero se reduce la ruptura de imagen que puede producirse en velocidades de imagen más altas.


Al seleccionar esta opción se suavizan los bordes de objetos pero puede producirse una pérdida de rendimiento.

Al seleccionar esta opción se produce una pérdida de rendimiento. Sólo debe activarse cuando el juego que se ejecuta no puede utilizar otros formatos de textura.

El valor recomendado para esta función es 32. Seleccione un valor inferior sólo si la aplicación presenta dificultades a causa de este valor.

Utilice esta función para hacer rotar el área de visualización.

 Arrastre el deslizador a la posición **-90** para hacer rotar el área de visualización 90° en sentido inverso a las agujas del reloj.

 Arrastre el deslizador a la posición **+90** para hacer rotar el área de visualización 90° en el sentido de las agujas del reloj.

Haga clic en Aceptar o en Aplicar para guardar los cambios introducidos.

Marque esta opción para activar el icono Barra de tareas de ATI.

Active esta casilla para obtener la lista de las resoluciones de proyector; después seleccione la configuración adecuada en la lista de resoluciones antes de hacer clic en Aplicar.

Seleccione en la lista la resolución adecuada de su proyector y haga clic en Aplicar.



Propiedades de pantalla

Las siguientes páginas de [Propiedades de pantalla](#) han añadido o modificado para las nuevas utilidades mejoradas de controlador de pantalla:



Página de color – para corregir las diferencias tonales de color entre los valores de color reales y la forma en que los presenta el monitor.



Página de atributos – para definir atributos del monitor como máxima resolución y máxima frecuencia de regeneración; y para activar la comunicación DDC del monitor.



Página avanzada – para ajustar el tamaño y posición de la imagen del monitor.



Página de ajuste – para ajustar los controles de sincronización horizontal y vertical del monitor.



Propiedades de pantalla

Las siguientes páginas de [Propiedades de pantalla](#) han añadido o modificado para las nuevas utilidades mejoradas de controlador de pantalla:



Página de color – para corregir las diferencias tonales de color entre los valores de color reales y la forma en que los presenta el monitor o la pantalla plana.



Página de pantallas – para activar/desactivar el dispositivo de pantalla; para iniciar diversas páginas de propiedades asociadas al dispositivo de pantalla; y para almacenar diferentes combinaciones de escritorio a fin de recuperarlas después.



Páginas de propiedades dependientes de la pantalla – para realizar ajustes avanzados en los dispositivos de pantalla, como ajustar el tamaño y posición de la pantalla del monitor.

Nota



A las páginas de propiedades dependientes de la pantalla se accede desde la página Pantallas.



Icono de barra de tareas de ATI

El icono abreviado de ATI proporciona acceso instantáneo a diversos programas, valores de pantalla y el sistema de ayuda en línea del escritorio ATI.

Si coloca el cursor del mouse sobre el icono de ATI, verá los siguientes valores:



resolución de pantalla



tamaño de escritorio



profundidad de color

Si hace clic con el botón derecho del mouse en el icono de ATI, aparecerá un menú con las siguientes opciones:



Programas ATI—abre todos los programas ATI instalados desde una misma ubicación



Combinaciones—selecciona una combinación de escritorio previamente guardada



Configuración—abre la Configuración del icono de ATI, la Configuración de pantalla y la Configuración de dispositivo



Ayuda—inicia el sistema de ayuda del escritorio ATI



Resolución de problemas—inicia una sesión de resolución de problemas

Consejo



También puede instalar la Ayuda del Escritorio ATI directamente haciendo doble clic con el botón izquierdo del mouse en este icono.



Escritorio

El escritorio de Windows incluye Smart View. Esta función intenta configurar un área de visualización óptima para cada dispositivo de visualización definido en un modo de pantalla específico (es decir, resolución y frecuencia de regeneración). Éstas son algunas de las ventajas de Smart View:



redimensionamiento automático del área del escritorio según los cambios de tamaño de la imagen de origen.



muestra el área del escritorio completa siempre que es posible.



entra y sale automáticamente del modo panorámico siempre que lo exigen las limitaciones del dispositivo de pantalla.



no es preciso desactivar los dispositivos de pantalla cuando el tamaño del escritorio supera la máxima resolución de ese dispositivo.

Haga clic en el tipo de iconos que quiera ver en el menú de la barra de tareas de ATI.

Marque la casilla Imagen lateral en menú para ver el gráfico de ATI Technologies en el menú.

Propiedades de pantalla

El cuadro de diálogo Propiedades de pantalla permite personalizar diversos elementos de pantalla en Windows. Para acceder a él, haga clic con el botón derecho del mouse en un área vacía del escritorio y luego haga clic en Propiedades.

Administrador de dispositivos

Se accede al Administrador de dispositivos mediante una única ficha del cuadro de diálogo Propiedades del sistema. Contiene una lista por categorías de todo el hardware de la computadora (incluido el adaptador de video), lo que permite ver o cambiar un controlador de dispositivo concreto o modificar su configuración.

Controlador de dispositivo

Es el software de menor nivel que trata directamente con el hardware de un dispositivo físico determinado, como un mouse, teclado, acelerador de gráficos, etc.

Propiedades del sistema

El cuadro de diálogo Propiedades del sistema permite ver o modificar los valores de configuración del sistema, incluida la configuración del hardware acelerador de gráficos (a través del Administrador de dispositivos). Para acceder a Propiedades del sistema, haga doble clic en el icono Sistema del Panel de control.

