

















Introdução...

Configurando Propriedades de Vídeo ATI

Agora que os novos drivers de vídeo ATI estão instalados, você talvez queira gastar algum para familiarizar-se com os recursos avançados da placa aceleradora.

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, pressione a tecla **F1** a qualquer momento durante uma sessão de Ajuda.

Diga-me como.....

-  alterar a resolução máxima da tela do monitor
-  conectar uma TV ou VCR ao computador
-  selecionar o formato para TV ou VCR
-  habilitar/desabilitar o dispositivo de vídeo
-  ajustar a posição da tela do monitor
-  ajustar o tamanho da tela do monitor
-  ajustar a posição da tela da TV
-  ajustar o tamanho da tela da TV
-  ajustar o brilho da TV
-  ajustar o contraste da TV
-  ajustar a saturação de cor da TV
-  configurar controles de correção de cor
-  retornar a Usando a Tela da TV
-  obter informações mais detalhadas
- Mostrar esta tela na próxima vez que o Windows for iniciado.

















Introdução...

Configurando Propriedades de Vídeo ATI

Agora que os novos drivers de vídeo ATI estão instalados, você talvez queira gastar algum para familiarizar-se com os recursos avançados da placa aceleradora.

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, pressione a tecla **F1** a qualquer momento durante uma sessão de Ajuda.

Diga-me como.....

-  alterar a resolução máxima da tela do monitor
-  conectar uma TV ou VCR ao computador
-  selecionar o formato para TV ou VCR
-  habilitar/desabilitar o dispositivo de vídeo
-  ajustar a posição da tela do monitor
-  ajustar o tamanho da tela do monitor
-  ajustar a posição da tela da TV
-  ajustar o tamanho da tela da TV
-  ajustar o brilho da TV
-  ajustar o contraste da TV
-  ajustar a saturação de cor da TV
-  configurar controles de correção de cor
-  retornar a Usando a Tela da TV
-  obter informações mais detalhadas
- Mostrar esta tela na próxima vez que o Windows for iniciado.



Diga-me como.....

{button ,JI(`>taskwin1`,`ADJUST_TV_ATTRIBUTES_Brightness`);CW(`subcon`)}} ajustar o brilho da tela da TV

{button ,JI(`>taskwin1`,`ADJUST_TV_ATTRIBUTES_Contrast`);CW(`subcon`)}} ajustar o contraste da tela da TV

{button ,JI(`>taskwin1`,`ADJUST_TV_ATTRIBUTES_ColorSaturation`);CW(`subcon`)}} ajustar a saturação de cor da tela da TV

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb`),`JI(`>install`,`Warning6`),`JI(`>install`,`Warning5`);CW(`subcon`))}} retornar a Usando a Tela da TV

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb`),`JI(`>install`,`Setup4_TV`),`JI(`>install`,`Setup3_TV`);CW(`subcon`))}} retornar à Introdução

{button ,Contents()}} obter informações mais detalhadas



Diga-me como.....

{button ,JI(`>taskwin1`,`ADJUST_TV_ADJUSTMENT_ScreenPosition`);CW(`subcon`)} ajustar a posição da tela da TV

{button ,JI(`>taskwin1`,`TVScreenSize`);CW(`subcon`)} ajustar o tamanho da tela da TV

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb`),`JI(`>install`,`Warning6`),`JI(`>install`,`Warning5`));CW(`subcon`)} retornar a Usando a Tela da TV

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb`),`JI(`>install`,`Setup4_TV`),`JI(`>install`,`Setup3_TV`));CW(`subcon`)} retornar à Introdução

{button ,Contents()} obter informações mais detalhadas



Diga-me como.....

- {button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_TV_ADVANCED_CompositeSharpness');CW(`subcon')}} ajustar o controle do filtro composto da tela da TV
- {button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_TV_ADVANCED_S-VideoSharpness');CW(`subcon')}} ajustar o controle do filtro S-vídeo da tela da TV
- {button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_TV_ADVANCED_CompositeDotCrawl');CW(`subcon')}} ajustar o arrasto do ponto composto da tela da TV
- {button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_TV_ADVANCED_ChromaFlickerRemoval');CW(`subcon')}} ajustar a remoção de tremulação chroma da tela da TV
- {button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_TV_ADVANCED_LumaFlickerRemoval');CW(`subcon')}} ajustar a remoção da tremulação luma da tela da TV
- {button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(`>install',`Warning6'),`JI(`>install',`Warning5'));CW(`subcon')}} retornar a Usando a Tela da TV
- {button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV'),`JI(`>install',`Setup3_TV'));CW(`subcon')}} retornar à Introdução
- {button ,Contents()}} obter informações mais detalhadas



Diga-me como.....

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_TV_FORMAT_Country');CW(`subcon')}} selecionar o formato de transmissão para a TV por país

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_TV_FORMAT_Format');CW(`subcon')}} selecionar diretamente o formato de transmissão para a TV

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(`>install',`Warning6'),`JI(`>install',`Warning5'));CW(`subcon')}} retornar a Usando a Tela da TV

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV'),`JI(`>install',`Setup3_TV'));CW(`subcon')}} retornar à Introdução

{button ,Contents() } obter informações mais detalhadas



Recursos de Exibição da TV

Diga-me como.....

{button ,JI(`>taskwin1',`IDH_Icon_Help_ConnectTVorVCR');CW(`subcon')} conectar uma TV ou VCR ao computador

{button ,JI(`>taskwin1',`IDH_Icon_Help_EnableDisableTVDisplay');CW(`subcon')} habilitar/desabilitar a tela da TV

{button ,JI(`>taskwin1',`IDH_TV_FORMAT_HelpButton');CW(`subcon')} selecionar o formato da tela da TV

{button ,JI(`>taskwin1',`IDH_TV_ADJUSTMENT_HelpButton');CW(`subcon')} ajustar o tamanho e a posição da tela da TV

{button ,JI(`>taskwin1',`IDH_TV_ATTRIBUTES_HelpButton');CW(`subcon')} ajustar os recursos básicos da tela da TV

{button ,JI(`>taskwin1',`IDH_TV_ADVANCED_HelpButton');CW(`subcon')} ajustar os recursos avançados da tela da TV

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(`>install',`Warning6'),`JI(`>install',`Warning5'));CW(`subcon')} retornar a Usando a Tela da TV

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV'),`JI(`>install',`Setup3_TV'));CW(`subcon')} retornar à Introdução



Ajuda DeskTop



Usando a Tela da TV

Sua placa aceleradora está configurada para tela de TV. Usando este recurso, é possível conectar uma TV à saída de vídeo do computador para visualizar a área de trabalho.

Se não estiver usando uma TV como tela do computador, recomenda-se desabilitar a tela da TV para melhor desempenho (taxas de atualização maiores). É possível reabilitar a tela da TV em outra data.

```
{button Desabilitar Tela da TV,JI(>taskwin1,'IDH_Warning_DisableTV')} {button Clique para ir para  
Configuraçãõ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),'JI(>install','Setup4_TV'),'JI(>install','Setup3_TV'))}
```

Mostrar janela na inicialização quando a tela da TV estiver habilitada.



Ajuda DeskTop



Usando a Tela da TV

Sua placa aceleradora está configurada para tela de TV. Usando este recurso, é possível conectar uma TV à saída de vídeo do computador para visualizar a área de trabalho.

Se não estiver usando uma TV como tela do computador, recomenda-se desabilitar a tela da TV para melhor desempenho (taxas de atualização maiores). É possível reabilitar a tela da TV em outra data.

```
{button Desabilitar Tela da TV,JI(>taskwin1,'IDH_Warning_DisableTV')} {button Clique para ir para  
Configuraçãõ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),'JI(>install','Setup4_TV'),'JI(>install','Setup3_TV'))}
```

Mostrar janela na inicialização quando a tela da TV estiver habilitada.



Usando a Tela da TV

Se a exibição no monitor ou tela plana estiver difusa, desligue o dispositivo de vídeo.

Sua placa aceleradora está configurada para tela de TV. Usando este recurso, é possível conectar uma TV à saída de vídeo do computador para visualizar a área de trabalho.

Se você **não** estiver usando uma TV como tela do computador, recomenda-se desabilitar a tela da TV para melhor desempenho (taxas de atualização maiores). É possível reabilitar a tela da TV em outra data.

```
{button Desabilitar Tela da TV,JI(`>taskwin1',`IDH_Warning_DisableTV')}      {button Continuar com Tela da TV  
habilitada,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV'),`JI(`>install',`Setup3_TV'))}
```

Mostrar janela na inicialização quando a tela de TV estiver habilitada.



Usando a Tela da TV

Se a exibição no monitor ou tela plana estiver difusa, desligue o dispositivo de vídeo.

Sua placa aceleradora está configurada para tela de TV. Usando este recurso, é possível conectar uma TV à saída de vídeo do computador para visualizar a área de trabalho.

Se você **não** estiver usando uma TV como tela do computador, recomenda-se desabilitar a tela da TV para melhor desempenho (taxas de atualização maiores). É possível reabilitar a tela da TV em outra data.

```
{button Desabilitar Tela da TV,JI(`>taskwin1',`IDH_Warning_DisableTV')}      {button Continuar com Tela da TV  
habilitada,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV'),`JI(`>install',`Setup3_TV'))}
```

Mostrar janela na inicialização quando a tela da TV estiver habilitada.



Ajuda DeskTop



Usando a Tela da TV

Sua placa aceleradora gráfica ATI pode usar uma TV como tela do computador. Para usar uma TV como tela do computador, é preciso certificar-se de que a tela da TV esteja habilitada.

Se você **não** estiver usando uma TV como tela do computador, recomenda-se desabilitar a tela da TV para melhor desempenho (taxas de atualização maiores). É possível reabilitar a tela da TV em outra data.

```
{button Enable or Desabilitar Tela da TV,JI(`>taskwin1',`IDH_Icon_Help_EnableDisableTVDisplay')}  
  {button Clique para ir para  
    Configuraãõ de Tela,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV')',`JI(`>install',`Setup3_TV')')}
```

- Mostrar janela na inicialização quando a tela da TV estiver habilitada.



Ajuda DeskTop



Usando a Tela da TV

Sua placa aceleradora gráfica ATI pode usar uma TV como tela do computador. Para usar uma TV como tela do computador, é preciso certificar-se de que a tela da TV esteja habilitada.

Se você **não** estiver usando uma TV como tela do computador, recomenda-se desabilitar a tela da TV para melhor desempenho (taxas de atualização maiores). É possível reabilitar a tela da TV em outra data.



```
{button Enable or Desabilitar Tela da TV,JI(`>taskwin1',`IDH_Icon_Help_EnableDisableTVDisplay')}  
  {button Clique para ir para  
    Configuraãõ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV')',`JI(`>install',`Setup3_TV')')}
```

- Mostrar janela na inicialização quando a tela da TV estiver habilitada.



Ajuda DeskTop

Para desabilitar a tela da TV



- 1 Clique aqui para  visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão habilitar/desabilitar  para a opção de TV.
A imagem da área de trabalho desaparece do ícone de TV quando o botão está na posição "Habilitado".

```
{button Continuar,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV')`,`JI(`>install',`Setup3_TV')');CW(`taskwin1')}
```



Exibições

Para habilitar/desabilitar a tela de TV

- 1 Clique aqui para  visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão habilitar/desabilitar  para a opção de TV.
Uma imagem da área de trabalho aparece no ícone de TV quando o botão está na posição "Habilitado".
- 4 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

Nota

- A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações em suas propriedades de vídeo.

{button ,AL(`displays')} [Tópicos Relacionados](#)



Configurações

To setup a monitor {button Para continuar com a configuração atual...,IE(FE(`ati64hlp.stb`,`JI(`>install`,`Setup4_TV`,`JI(`>install`,`Setup3_TV`));CW(`subcon`))}

- 1 Clique no botão Tipo de Vídeo.
- 2 Na área Tipo de Adaptador, clique em Alterar.
- 3 No diálogo Alterar Vídeo, clique em Com Disco.

4 Para instalar a partir de um CD-ROM ou disquete:

Insira o CD-ROM ou disquete de instalação e digite o seguinte:

D:\WINNT\ATIDRIVE (Onde **D** é a letra da unidade do CD-ROM ou unidade de disquete), e clique em OK.

ou

Para instalar drivers carregados da Internet:

Digite o caminho completo da pasta contendo os novos drivers (ou use o botão Procurar para navegar até a pasta apropriada), e então clique em OK.

- 5 Selecione o adaptador de vídeo compatível com seu hardware; e clique em OK.
- 6 Clique em Sim para continuar com a instalação do driver.
Os arquivos do novo driver de vídeo ATI são copiados para o computador.
- 7 Clique em Sim para fechar o diálogo Instalação do Driver.
- 8 Clique em Fechar para sair do diálogo Tipo de Vídeo.
- 9 Clique em Fechar para salvar as alterações e sair do diálogo Propriedades de Vídeo; e clique em Sim para reiniciar o Windows.



Exibições

Para conectar uma TV ou VCR ao computador

- 1 Determine se a TV ou VCR tem um [S-Vídeo](#) ou uma conexão [Composta](#) de vídeo.
- 2 Na parte traseira do computador, localize o conector de saída de vídeo.
- 3 Usando um cabo S-Vídeo ou Composto, conecte uma extremidade do cabo ao conector de saída de vídeo do computador e a outra na TV ou VCR.

Nota


- O S-Video produzirá os melhores resultados.

{button ,AL(` displays')} [Tópicos Relacionados](#)



Atributos da TV

Para ajustar o brilho na tela da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Atributos.
- 5 Arraste o controle deslizante de Brilho para ajustar o brilho da tela da TV.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

Nota


- Brilho máximo é o padrão de brilho da TV, e muito mais acentuado do que o do monitor do computador. Este controle permite reduzir o brilho de ilustrações do computador sem ajuste do aparelho de TV.

{button ,AL(`adjustment`)} [Tópicos Relacionados](#)



Atributos da TV

Para ajustar o contraste da tela da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Atributos.
- 5 Arraste o controle deslizante Contraste para ajustar o contraste da tela da TV.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

Nota


- O contraste reduzido torna texto e imagens menos vívidos, mas também reduz a quantidade de tremulação.

{button ,AL(`adjustment`)} [Tópicos Relacionados](#)



Atributos da TV

Para ajustar o nível de saturação de cor da tela da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Atributos.
- 5 Arraste o controle deslizante Saturação de Cor para ajustar o nível de saturação de cor da tela da TV.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

Nota


- O valor máximo de nível de saturação, juntamente com o valor máximo de controle do filtro, é recomendado se a tela tem muito poucas cores, ou se a cor for de pouca importância. [Clique aqui](#) para obter informações sobre como configurar o controle de filtro composto da TV.

{button ,AL(`adjustment`)} [Tópicos Relacionados](#)



Atributos da TV

Para reconfigurar o brilho, contraste e saturação de cor da TV aos valores padrão


- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Atributos.
- 5 Clique no botão Padrão.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

{button ,AL(`adjustment`)} [Tópicos Relacionados](#)



Ajustes da TV

Para ajustar a posição da tela da TV


- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV .
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Ajustes.
- 5 Clique em uma das quatro setas de posição na área Posição da Tela para alterar a posição da tela.
As quatro setas de posição deslocam a tela para a esquerda, direita, para cima e para baixo.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

{button ,AL(`adjustment`)} [Tópicos Relacionados](#)



Ajustes da TV

Para ajustar o tamanho da tela da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV .
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Ajustes.
- 5 Clique nos botões (+) e (-) na área Tela Vertical/Horizontal para alterar o tamanho da tela.
Os botões (+) e (-) da Tela Vertical aumentam/diminuem o tamanho vertical da tela da TV.
Os botões (+) e (-) da Tela Horizontal aumentam/diminuem o tamanho horizontal da tela da TV.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

Nota


- Os controles de Tamanho não está disponíveis se o monitor e a tela da TV estiverem habilitados.

{button ,AL(`adjustment`)} [Tópicos Relacionados](#)



Ajustes da TV

Para ajustar o tamanho da tela da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV .
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Ajustes.
- 5 Clique nos botões (+) e (-) na área Tela Vertical/Horizontal para alterar o tamanho da tela.
Os botões (+) e (-) da Tela Vertical aumentam/diminuem o tamanho vertical da tela da TV.
Os botões (+) e (-) da Tela Horizontal aumentam/diminuem o tamanho horizontal da tela da TV.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

Nota


- Os controles de tamanho não estão disponíveis se monitor e TV forem configurados para o mesmo [modo de exibição](#). [Clique aqui](#) para obter informações sobre como alterar modos de exibição.

{button ,AL(`adjustment`)} [Tópicos Relacionados](#)



Ajustes da TV

Para reconfigurar o tamanho e a posição da tela da TV aos valores padrão


- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Ajustes.
- 5 Clique no botão Padrão.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

{button ,AL(`adjustment')} [Tópicos Relacionados](#)



TV Avançado

Para ajustar o controle do filtro composto da tela da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Avançado.
- 5 Na caixa Controle do Filtro Composto, selecione um valor da lista.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

Notas


- Não ajuste o Controle do Filtro Composto se a TV estiver conectada por uma entrada [S-Vídeo](#).
- Se a TV possui conectores [Composto](#) e S-Vídeo, use S-Vídeo (pois este oferece uma imagem mais nítida do que o composto).

{button ,AL(`advanced`)} [Tópicos Relacionados](#)



TV Avançado

Para ajustar o controle do filtro S-Vídeo da tela da TV


- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Avançado.
- 5 Na caixa Controle do Filtro S-Vídeo, selecione um valor da lista.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

{button ,AL(`advanced`)} [Tópicos Relacionados](#)



TV Avançado

Para ajustar o arrasto do ponto composto da tela da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Avançado.
- 5 Na caixa Arrasto do Ponto Composto, selecione um valor da lista.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

Notas


- A configuração Padrão é recomendada para a visualização de imagens dinâmicas/em movimento, como na execução de um vídeo.
- A configuração Congelado é recomendada para aplicações 'estáticas', como processadores de texto, planilhas e programas de apresentação.

{button ,AL(`advanced`)} [Tópicos Relacionados](#)



TV Avançado

Para ajustar a configuração da remoção da tremulação chroma da tela da TV


- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Avançado.
- 5 Arraste o controle deslizante da Remoção da Tremulação Chroma para ajustar a configuração da remoção da tremulação chroma da tela da TV.
O valor Máximo é recomendado.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

{button ,AL(`advanced`)} [Tópicos Relacionados](#)



TV Avançado

Para ajustar a configuração da remoção da tremulação luma da tela da TV


- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Avançado.
- 5 Arraste o controle deslizante da Remoção da Tremulação Luma para ajustar a configuração da remoção da tremulação luma da tela da TV.
O valor Máximo é recomendado.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

{button ,AL(`advanced`)} [Tópicos Relacionados](#)



TV Avançado

Para habilitar/desabilitar o overscan da tela da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Avançado.
- 5 Clique no botão Overscan.
O botão está na posição "Ligado" quando aparece pressionado.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

Nota


- Overscan pode ser preferível para filmes, jogos ou aplicar panning dentro de uma estação de trabalho.

{button ,AL(`format`)} [Tópicos Relacionados](#)



TV Avançado

Para restaurar as configurações avançadas da tela da TV aos valores padrão


- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Avançado.
- 5 Clique no botão Padrão.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

{button ,AL(`advanced`)} [Tópicos Relacionados](#)



Formato da TV

Para selecionar o formato de transmissão da TV por país

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Formato.
- 5 Na caixa País, selecione um país da lista.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

Nota




Em geral, somente um formato de transmissão é suportado em um dado país.

{button ,AL(`format')} [Tópicos Relacionados](#)



Formato da TV

Para selecionar diretamente o formato de transmissão da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Formato.
- 5 Na caixa Formato, selecione um formato de transmissão da lista.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas e sair para a página Exibições.
- 7 Clique em Fechar.
- 8 Clique em Sim para reiniciar o computador.

{button ,AL(`format')} [Tópicos Relacionados](#)



Resolução de Problemas

Dicas de Resolução de Problemas da Tela da TV

Os problemas com a tela da TV poder ter várias causas. Veja abaixo diversas verificações que você pode fazer para ajudá-lo a determinar o problema.

O Que Está Errado?

{button ,JI(`>taskwin1`,`TROUBLE_tips_TV_display')} Não consigo fazer o vídeo ser exibido na TV.

{button ,JI(`>taskwin1`,`TROUBLE_tips_TV_text')} O texto exibido na TV é muito pequeno.

{button ,JI(`>taskwin1`,`TROUBLE_tips_TV_bright')} É difícil visualizar imagens na TV.

{button ,JI(`>taskwin1`,`TROUBLE_tips_TV_monitor')} Quando o vídeo da TV está habilitado, a imagem no monitor muda ou parece "achatada".



Resolução de Problemas

Se o vídeo não aparece na TV



Verifique se o vídeo da TV está habilitado com um clique no botão habilitar/desabilitar



na página Exibições. (O botão está na posição "Habilitado" quando uma imagem da área de trabalho aparece no ícone da TV.). [Clique aqui](#) para visualizar Propriedades de Vídeo e clique na guia Exibições.



Talvez seja necessário mudar a TV para exibição de vídeo. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a TV.

{button ,JI(` >subcon', `TROUBLE_tips_TVDisplay') } [Retornar para Dicas de Resolução de Problemas da Tela da TV](#)



Resolução de Problemas

Se o texto exibido na TV é muito pequeno



Aumente o tamanho das fontes. [Clique aqui](#) para visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações. Na caixa Tamanho de Fonte, aumente a fonte até poder lê-la claramente na TV.



Aumente o tamanho da fonte na aplicação que está usando. Por exemplo, se estiver navegando na Internet, selecione um tamanho de fonte 14 ou maior no navegador que está usando.

{button ,JI(` >subcon', `TROUBLE_tips_TVDisplay') } [Retornar para Dicas de Resolução de Problemas da Tela da TV](#)



Resolução de Problemas

É difícil visualizar imagens na TV



Diminua o brilho da TV. É mais fácil visualizar imagens na TV quando o brilho é reduzido. [Clique aqui](#) para visualizar Propriedades de Vídeo. Clique na guia Exibições, e clique no botão Televisão. Clique na guia Atributos e arraste o controle deslizante de brilho para reduzir o nível de brilho.

{button ,JI(` >subcon', `TROUBLE_tips_TVDisplay')}` [Retornar para Dicas de Resolução de Problemas da Tela da TV](#)



Resolução de Problemas

Se a imagem no monitor muda ou parece "achatada"



Isto ocorre porque o vídeo ajusta-se de acordo com as dimensões da TV. Para corrigir a exibição do monitor, use os controles do monitor para ajustar o tamanho e a posição da tela.



Alguns monitores de frequência simples podem não funcionar com a tela da TV habilitada. Se houver problemas de exibição quando a tela da TV está habilitada, desabilite a tela da TV para restaurar a exibição do monitor.

{button ,JI(` >subcon!,`TROUBLE_tips_TVDisplay')}} [Retornar para Dicas de Resolução de Problemas da Tela da TV](#)

Exibe a resolução e a taxa de atualização máximas suportadas para a TV.

Altera o contraste da tela da TV. O contraste reduzido torna texto e imagens menos vívidos, mas também reduz a quantidade de tremulação.

Arraste o controle deslizante do Brilho para ajustar o brilho da TV (sem ajustar o aparelho de TV). O brilho do monitor do computador ou vídeo de tela plana não é afetado.

Ajusta o nível de saturação de cor da imagem da TV.

Clique este botão para restaurar todas as configurações de controle deslizante aos valores padrão.

Exibe um ícone ilustrando o tamanho e a posição da tela da TV.

Posiciona a tela da TV.



As quatro setas da área Posição da Tela deslocam a tela para a esquerda, direita, para cima ou para baixo.

Atalhos: [Alt](#) combinada com [J](#), [K](#), [I](#), ou [M](#).

Ajusta o tamanho da tela da TV.

Os quatro botões dimensionam a tela horizontal e verticalmente.



Os botões (+) e (-) da Tela Vertical aumentam/diminuem o tamanho vertical da tela. Atalhos: [Alt](#) combinada com = (igual) ou - (traço).



Os botões (+) e (-) da Tela Horizontal aumentam/diminuem o tamanho horizontal da tela. [Alt](#) combinada com] ou [.

Clique este botão para restaurar o tamanho e a posição da tela da TV aos valores padrão.

Use este recurso para ajustar o controle do filtro de ima imagem composta da TV para um dos seguintes valores:



Menos



Padrão



Mais



Máximo



Preto e Branco

Use este recurso para ajustar o controle do filtro de uma imagem S-Vídeo para um dos seguintes valores:



Menos



Padrão



Mais



Preto e Branco

Use este recurso para controlar a movimentação, bordas serrilhadas que são características de uma imagem NTSC/PAL composta.



Padrão - recomendado para visualizar imagens dinâmicas/em movimento, como as da execução de um vídeo (por exemplo, reproduzindo Filme, MPEG, AVI, ou arquivo DVD).



Congelado - recomendado para aplicações 'estáticas', como processadores de texto, planilhas e programas de apresentação, etc.

Use os controles deslizantes de Luma Chroma para ajustar a quantidade de remoção da tremulação.



Luma - ajusta a tremulação no domínio da luz

Chroma - ajusta a tremulação no domínio das cores

As configurações de remoção da tremulação dependerão de suas preferências e do tipo de aplicação em execução. Para imagens estáticas e aplicações Windows onde a remoção da tremulação é mais desejável, recomenda-se a configuração máxima de remoção da tremulação (i.e., mova os controles deslizantes de remoção da tremulação em direção ao valor Máx). Para aplicações com muito movimento, como um filme/execução de um DVD, pode-se usar menos remoção da tremulação, o que produzirá uma imagem mais nítida.

Arraste este controle deslizante para ajustar a configuração de remoção da tremulação chroma (cor).

Arraste este controle deslizante para ajustar a configuração de remoção da tremulação luma (preto e branco).

Clique este botão para restaurar as configurações avançadas tela da TV aos valores padrão.

Clique aqui para descartar as configurações de tamanho e posição e exibir em tela cheia. Overcan pode ser preferível para filmes, jogos ou quando aplicar panning dentro de uma área de trabalho.

Clique este botão para habilitar o menu pull-down País, para a seleção do formato de transmissão da TV por país. Normalmente, somente um formato de transmissão é suportado em um dado país.

Clique este botão para habilitar o menu pull-down Formato para a seleção direta do formato de transmissão da TV.

Este menu pull-down fornece uma lista de países que usam formatos padrão de transmissão para a TV.

Este menu pull-down fornece uma lista de formatos padrão de transmissão para a TV.

Composto

Um tipo de sinal de vídeo que inclui a forma de onda visual completa, inclusive informações de quadro cromático (cor) e luminância (brilho), bem como sinais de controle. NTSC e PAL são padrões compostos de vídeo.

Os conectores compostos também são conhecidos como plugues RCA ou Fono.

S-Vídeo

Tipo de sinal de vídeo usado em formatos de vídeo Hi8 e S-VHS. Transmite as partes de luminância (brilho) e crominância (cor) separadamente, usando vários fios, evitando o processo de codificação NTSC/PAL e a perda resultante da qualidade de quadro. Também conhecido como vídeo Y-C.

NTSC (National Television Systems Committee) é o padrão para os Estados Unidos e para o Japão. A taxa de quadros é de 30 por segundo.

PAL (Phase Alternate Line) é o padrão de TV para a Europa (com exceção da França). A taxa de quadros é de 25 por segundo. (Para PAL-M, usado no Brasil, a taxa de quadros é de 30 por segundo.)

Seu acelerador gráfico permite exibir na tela o conteúdo em modos distintos de exibição, com resoluções diferentes e taxas de atualização.

