

PCWorld 6/2002

Tento magazín je určený pro multimediální počítače, kromě dobré videokarty - tj. alespoň s rozlišením 800 x 600 bodů s alespoň hicolor barvami a případně zvukové karty, předpokládá, že ho budete ovládat myší nebo podobným polohovacím zařízením.

Do jisté míry lze ovládat i pomocí klávesnice, následující seznam kláves zpřístupňuje pouze základní funkce, k ostatním se dostanete pouze pomocí myši.

Pokud při spouštění programu narazíte na problém s inicializací zvukové karty (způsobují ho některé starší ovladače, projevuje se hlášením MMSYSTEM:...), namísto PCWORLD.EXE použijte program NOSOUND.EXE. Plní stejnou funkci, nepoužívá ale zvukové efekty.

Struktura celého CD-ROM magazínu má navíc věrný obraz v adresářové struktuře, takže k jeho procházení můžete použít i Průzkumníka Windows, případně Správce souborů starších Windows.

Klávesa	Funkce
F1, ?	Tato nápověda
Z	Zvuk zapnout/vypnout
H	Hudbu zapnout/vypnout
Alt+F4	Konec programu

Některé programy mohou vyžadovat instalaci podpůrných knihoven. Vše, co byste případně mohli potřebovat, najdete v adresáři **SOFTWARE\SERVIS**.

Tento CD-ROM vyrobila firma NEXUS GROUP s.r.o.

