

Fontcache:

Wenn Ihre Karte DRAM besitzt, wird die zu verwendende Cachegröße automatisch festgelegt. Wenn Sie kein DRAM besitzt, können Sie wählen, wie viel Hauptspeicher für den Cache benutzt werden soll. Änderungen erst nach dem Neustart.