

MagicScan 4.2 file Leggimi

Questo file contiene importanti informazioni non incluse nel file del Manuale dell'utente di MagicScan. Il file è diviso in varie sezioni: Requisiti di sistema, Procedura di installazione, Scanner supportati, Limitazioni, Nota.

Requisiti di sistema

- * System 7 o versione superiore
- * Se si utilizza PhotoShop 3.0 o versione successiva, impostare il valore definibile della memoria di PhotoShop su 12MB(68K)/24MB(PPC) o su un valore superiore, con il comando Informazioni nel menu Archivio.
- * Se si utilizza MagicScan DA, impostare il valore definibile della memoria di MagicScan su 6MB o su un valore superiore con il comando Informazioni nel menu Archivio.
- * Se si utilizza PhotoPerfect, impostare il valore definibile della memoria di MagicScan su 12MB o su un valore superiore con il comando Informazioni nel menu Archivio.
- * Per consultare la Guida in linea HTML, è necessario installare un browser HTML.
Se nel sistema non è installato alcun browser, scaricare Netscape o Internet Explorer dal server FTP,

o contattare il rivenditore più vicino.

Procedura di installazione

Prima di installare MagicScan, assicurarsi che sia installato PhotoShop.

Procedere nel modo seguente:

1. Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione di MagicScan.
2. Seguire le istruzioni su schermo.

Nota:

- * Se si seleziona Installazione veloce, UMAXShare e UMAXChooser non verranno installati.
- * Quando una finestra di dialogo richiede di selezionare la cartella Plug-in, selezionare tale cartella in PhotoShop. Il driver di collegamento di MagicScan

- dovrebbe trovarsi nella cartella selezionata in questa finestra.
3. Una volta completata l'installazione, riavviare il Macintosh. Verrà creata una nuova cartella contenente il software MagicScan. Per informazioni più dettagliate sull'utilizzo di MagicScan, fare riferimento al Manuale dell'utente.

Nota: se non si riesce ad installare MagicScan da un CD-ROM, aprire

la cartella Disk Folder di MagicScan e selezionare le cartelle contrassegnate con

MagicScan Disk dall'1 al 9 (in ordine crescente). Queste cartelle rappresentano i dischetti. Aprire la cartella Disk Folder e copiare il contenuto di ogni cartella su dischetti separati.
Il contenuto di ogni cartella, da MagicScan Disk 1 a MagicScan Disk 9, contiene esattamente la giusta quantità di dati memorizzabile su un dischetto.

Nota: se il driver di collegamento di MagicScan si trova nella cartella MagicScan 4.0, trascinarlo nella cartella Plug-in di PhotoShop.

Scanner supportati

- * Power Look 2000, Mirage II, Mirage IIse, Mirage D-16L, PowerLook II, Power Look, Germini D-16, Power Look 3000, PowerLook III
- * Altri modelli di scanner devono essere utilizzati con MagicScan 1.0 versione Retail (o successiva), VistaScan 1.0 (o versione successiva).

Limitazioni

Se si utilizzano le modalità Scansione multipla o Scansione a lotti, tutte le scansioni devono essere eseguite con lo stesso scanner (indipendentemente dal numero di scanner collegati al computer).

Note

1. In caso di problemi nell'utilizzo di uno scanner remoto tramite la rete, rimuovere il file 'UMAXShare' dalla cartella Estensioni sotto la cartella Sistema.
2. Gli utenti non collegati alla rete che desiderano migliorare la prestazione di MagicScan, devono rimuovere il file 'UMAXShare' dalla cartella Estensioni sotto la cartella Sistema.
3. Se il file UMAXShare è aggiornato, tutti i computer Macintosh nella stessa rete devono essere aggiornati per permettere l'accesso remoto dello scanner. Attualmente, l'accesso di Macintosh su PC non è supportato.
4. Prima di installare OmniPage, assicurarsi di aver installato il driver Apple compatibile. Durante l'installazione di OmniPage, selezionare "Supporta scanner Apple compatibile". Una volta completata l'installazione, selezionare "Scansione Apple" dal Selettore.
5. Se l'Area di selezione e la cornice di Anteprima si sovrappongono, situare il cursore nella cornice di Anteprima, premere il tasto Opzione e trascinare, in modo da spostare l'intera cornice.
Per modificare dimensioni e forma della cornice di Anteprima, premere il tasto Opzione e trascinare un lato o un angolo della cornice per ridurla o ingrandirla. Se si trascina senza premere il tasto Opzione, con il cursore all'interno della cornice di selezione si sposterà il perimetro dell'Area di selezione, con il cursore sul bordo del perimetro, si ingrandirà il perimetro.

