

Utilitaire de sélection du moniteur

[Sélectionner un moniteur](#)

[Tester le moniteur](#)

[Enregistrer et sortir](#)

Sélectionner un moniteur

L'utilitaire MGA de sélection de moniteur fournit l'identification de votre moniteur au matériel MGA et teste l'affichage :

1. Pour lancer le programme, faites un double clic sur l'icône **Sélection de moniteur MGA** dans le groupe **PowerDesk MGA**.
2. Cliquez sur le bouton **Sélection**, puis choisissez votre moniteur dans la liste.

Si le nom de votre moniteur n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez la catégorie générique dans laquelle il se trouve. La quasi-totalité des moniteurs ont un fonctionnement correct à 60 Hz, et la plupart suivent les normes de synchronisation VESA.

3. Cliquez sur **OK**.

Moniteurs conformes aux normes DDC

DDC est une norme VESA permettant aux pilotes graphiques comme MGA Millennium Windows d'obtenir du moniteur lui-même une synchronisation **automatique**. Beaucoup des nouveaux moniteurs respectent maintenant les normes DDC.

Lorsqu'elle détecte un moniteur DDC, la carte MGA utilise automatiquement les informations qu'il propose sur la synchronisation et le programme de sélection du moniteur est désactivé. Pour empêcher cette synchronisation, il faut créer un fichier moniteur avec le programme DOS d'installation de la carte MGA (*setup*), situé sur la disquette *MGA CAD Driver*.

Index

Direct Data Channel

Video Electronics Standards Association

Tester le moniteur

Cliquez sur le bouton **Test**. La boîte de dialogue **Test du moniteur** est affichée. Avec les panneaux **Résolution** et **Bits par pixel**, sélectionnez le mode à tester. Une barre d'état montre les vitesses de rafraîchissement horizontal et vertical de l'écran et les pixels dans le mode choisi.

Cliquer sur **Test** affiche un écran de test composé d'une grille et d'un spectre de couleurs.

- Si l'affichage est correct, utilisez le modèle proposé dans le test pour déterminer la taille, la position et le rapport largeur/hauteur de votre écran. La plupart des moniteurs actuellement sur le marché enregistrent les valeurs indiquées ici pour les utilisations futures. Répétez le test pour tous les modes d'affichage dont vous prévoyez l'utilisation.
- Si, après quelques secondes, l'affichage du moniteur n'est pas satisfaisant, appuyez sur Echap pour revenir à la boîte de dialogue principale et sélectionner un autre moniteur.

[Index](#)

Enregistrer et sortir

Une fois que le moniteur correct a été sélectionné, utilisez le bouton **Enregistrer et sortir** pour confirmer votre choix. L'utilitaire de sélection du moniteur vous suggère de relancer Windows pour que le changement soit pris en compte dès maintenant.

A rectangular button with a light gray background and a thin black border. The word "Index" is centered on the button in a bold, black, sans-serif font.

Index

