

miroPINBOARD

miroPINBOARD vous permet de configurer le matériel miro de manière optimale pour Windows 95. Grâce à lui, vous pouvez également aménager à votre gré le bureau de Windows 95. miroPINBOARD met par ailleurs à votre disposition des fonctions destinées à rationaliser les procédures de travail.

Utilisation de miroPINBOARD

miroPINBOARD se compose d'une barre de commande dont le nombre de boutons varie avec la configuration du système. La barre de commande peut être déplacée à volonté sur l'écran et modifiée en ajoutant ou en supprimant des boutons.

Lorsque miroPINBOARD est réduit à la taille d'une icône, il figure dans la barre des tâches, à côté de l'horloge du système. Lorsque vous cliquez sur l'icône en vous servant du bouton gauche de la souris, vous faites apparaître un menu comportant tous les boutons disponibles dans miroPINBOARD. Avec le bouton droit de la souris, vous obtenez les options spécifiques de miroPINBOARD. Un double clic ramène miroPINBOARD à sa taille initiale.

Pour les fonctions des différents boutons et les sous-menus correspondants, consultez:



[Configuration](#)



[Commutateur programme](#)



[Bureau](#)



[Résolution](#)



[Papier peint](#)

Configuration

Lorsque vous cliquez sur le bouton *Configuration*, un menu proposant les options suivantes est affiché:

Configurer...

Permet d'accéder à la boîte de dialogue *Configuration* grâce à laquelle vous pouvez configurer miroPINBOARD. La boîte de dialogue *Configuration* comporte les fiches suivantes:

-  [Information](#)
-  [Général](#)
-  [Disposition des boutons](#)
-  [Touches d'accès rapide](#)
-  [Bureau](#)
-  [Papier peint](#)

Toujours visible

Lorsque vous activez *Toujours visible*, miroPINBOARD figure toujours au premier plan.

Aide...

Permet d'accéder à l'aide.

Reduction

Réduit miroPINBOARD à la taille d'une icône figurant dans la barre des tâches. Il suffit d'un double clic sur l'icône pour ramener le programme sur l'écran.

Fermeture

Permet de quitter miroPINBOARD.



Lorsque vous appuyez sur le bouton droit de la souris tandis que le pointeur se trouve sur la barre de titre de miroPINBOARD ou sur l'icône de la barre des tâches, le menu de configuration est affiché.

Toutes les boîtes de dialogue en rapport avec la configuration de miroPINBOARD comportent les boutons *Aide*, *OK*, *Annuler* et *Adopter*.

Aide

Permet d'accéder à l'aide relative à la boîte de dialogue actuelle.

OK

Permet de quitter la boîte de dialogue en confirmant tous les réglages effectués.

Annuler

Permet de fermer la boîte de dialogue sans tenir compte des réglages effectués.

Adopter

Permet de confirmer les réglages effectués sans quitter la boîte de dialogue. Vous pouvez continuer à modifier les réglages.

Information

Fournit des informations sur le système.

Information copie

Permet de copier toutes les informations affichées dans le presse-papiers.

Lorsque vous les insérez ensuite dans un programme de traitement de texte, vous disposez de toutes les informations relatives à la configuration du logiciel et pouvez les communiquer au support utilisateur en cas de problèmes.

Général

Enregistrer à la fermeture

Tous les réglages auxquels vous procédez via miroPINBOARD sont activés lors du redémarrage de miroPINBOARD. Pour éviter cela, désactivez les réglages désirés (par un clic avec le bouton gauche de la souris) via la fiche *Général* sous l'option *Enregistrer à la fermeture*.

Titre miroPINBOARD

Vous pouvez sélectionner parmi les différentes possibilités qui vous sont offertes ce qui doit figurer dans la barre de titre miroPINBOARD.

Options générales

Si vous activez l'option *Aide en bulles*, une brève description de la fonction correspondante est affichée lorsque le pointeur de la souris se trouve sur un bouton ou une option. L'option *Lancement automatique avec Windows* permet d'activer miroPINBOARD chaque fois que Windows est lancé.

Utilisateur actuel

Sélectionnez ici une nouvelle configuration spécifique.



miroPINBOARD peut être configuré de manière individuelle pour chacun de ses utilisateurs.

Disposition des boutons

Permet de modifier la disposition des boutons dans la barre de commande miroPINBOARD.

Fonctions disponibles

La zone de liste répertorie toutes les fonctions disponibles et l'icône correspondante.

Si vous désirez ajouter une icône dans la barre de commande, sélectionnez le bouton désiré, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et tirez l'icône à l'endroit désiré de la barre de commande. Pour supprimer un bouton de la barre de commande, pointez sur celui-ci, enfoncez le bouton gauche de la souris et faites glisser l'icône dans la zone de liste *Fonctions disponibles*.

Options d'affichage pour miroPINBOARD

Lorsque vous activez la case *Ne pas afficher les boutons désactivés*, les boutons qui ne sont pas disponibles dans la configuration actuelle ne sont pas affichés.

Touches d'accès rapide

Permet d'attribuer à toutes les fonctions de miroPINBOARD une touche d'accès rapide ou une combinaison de touches de votre choix.

Touche && fonction

Sélectionnez dans la première zone de liste la touche d'accès rapide désirée. Vous pouvez également choisir une combinaison de touches formée avec Alt, MAJ et CTRL.

Sélectionnez dans les zones de liste du bas la ou les fonctions miroPINBOARD qui seront déclenchées avec les touches d'accès rapide ainsi que les paramètres correspondants.

Ajouter

Ajoute les fonctions, paramètres, touches d'accès rapide ou combinaisons de touches à la liste.

Supprimer

Supprime la fonction sélectionnée dans la liste et désactive la touche d'accès rapide ou la combinaison de touches correspondante.

Modifier

Pour modifier un paramètre ou une touche d'accès rapide/combinaison de touches, sélectionnez la fonction correspondante dans la liste et cliquez sur *Modifier*.



Toutes les touches d'accès rapide sont activées en cliquant sur le bouton *Adopter* et / ou *Ok*. Lorsque vous quittez miroPINBOARD en cliquant sur le bouton *Annuler*, les modifications ne sont pas conservées.

Bureau

Position des nouvelles icônes (non enregistrées) après restauration

Lorsque vous ajoutez une icône dans le bureau de Windows 95 (cliquer sur un emplacement libre du bureau avec le bouton droit de la souris, choisir la commande Raccourci, indiquer le raccourci), vous pouvez ici définir l'endroit du bureau où l'icône doit être placée après une réorganisation des icônes: à *gauche* = l'icône est placée à gauche, *inchangée* = l'icône reste à son emplacement initial, à *droite* = l'icône est placée à droite.

Position des icônes

Lorsque la case *Restaurer automatiquement après changement de mode* est activée, la disposition des icônes sur le bureau de Windows est automatiquement adaptée à la nouvelle résolution en cas de changement de celle-ci.

Lorsque la case *Enregistrer automatiquement avant le changement de mode* est activée, la disposition actuelle des icônes sur le bureau de Windows 95 est automatiquement enregistrée avant un changement de résolution.

Papier peint

Le bouton *Papier peint* vous permet de choisir des papiers peints et l'intervalle à respecter avant d'en changer.

Changement automatique

Vous définissez ici la manière dont les papiers peints doivent être changés. *Aléatoire* = ordre aléatoire, *Liste vers le haut* = par ordre croissant, *Liste vers le bas* = par ordre décroissant.

Min : Sec

Entrez ici la durée devant s'écouler avant le changement de papier peint. Vous pouvez également régler cette durée avec le curseur. Lorsque vous quittez Windows 95, la durée "écoulée" est enregistrée. Après un redémarrage, le changement de papier peint a lieu après la durée "résiduelle".

Fichiers de la liste

Les fichiers correspond aux papiers peints sont répertoriés ici.

Ajouter papier

Pour ajouter un papier peint, cliquez sur *Ajouter papier*, passez dans le répertoire du disque dur où se trouve le fichier correspondant. Lorsque vous cliquez deux fois sur le fichier désiré, son nom est repris dans la liste.

Supprimer papier

Pour supprimer un papier peint, marquez-le dans la liste et cliquez sur *Supprimer papier*.

Commutateur programme

Le bouton *Commutateur programme* vous permet de passer d'une application ou d'un programme à l'autre.

Résolution

Le bouton *Résolution* vous permet de commuter entre les résolutions et nombres de couleurs offerts par la carte graphique. Lorsque vous modifiez le nombre de couleurs, vous devez redémarrer Windows 95 pour que les modifications deviennent effectives.

Bureau

Avec le bouton *Bureau*, vous pouvez modifier la disposition des icônes sur le bureau de Windows 95. Les options sont choisies via le bouton *Configuration* de la fiche [Bureau](#).

Lorsque vous cliquez sur le bouton *Bureau*, vous pouvez choisir entre les options suivantes:

- *Restaurer bureau*: le bureau de Windows 95 est réorganisé en tenant compte des réglages effectués via la fiche [Bureau](#).
- *Enregistrer bureau*: la disposition des icônes sur le bureau de Windows 95 est enregistrée.
- *Organisation automatique*: les icônes sont disposées automatiquement sur le bureau de Windows 95.
- *Réorganisation automatique*: les icônes sont disposées en tenant compte des réglages effectués dans la fenêtre *Propriétés pour affichage* de la fiche *Affichage*.
- *Aligner à gauche*: les icônes sont alignées à gauche sur le bureau de Windows 95.
- *Aligner à droite*: les icônes sont alignées à droite sur le bureau de Windows 95.
- *Aligner en haut*: les icônes sont alignées en haut sur le bureau de Windows 95.
- *Aligner en bas*: les icônes sont alignées en bas sur le bureau de Windows 95.

Papier peint

Lorsque vous cliquez sur le bouton *Papier peint*, vous pouvez choisir ici un des papiers peints répertoriés. Il s'agit de ceux sélectionnés via le bouton *Configuration* de la fiche [Papier peint](#).

