

Sending; 3PixelRule.tiff 3Adaptateur SCSI BusLogic ISA

3PixelRule.tiff 3

SCSI.tiff 3Périphériques SCSI

Bus ISA

Matériel pris en charge :

Adaptateur SCSI BusLogic BT-545C ISA

Ce pilote prend en charge l'adaptateur SCSI BusLogic BT-545C ISA.

Avant d'installer un adaptateur SCSI BT-545C ISA, vous devez exécuter l'application Configure pour configurer le périphérique. Inscrivez les paramètres du canal DMA, des IRQ et l'adresse de port obtenus par l'application Configure avant d'installer l'adaptateur.

Installation d'un adaptateur SCSI BusLogic BT-545C ISA

1. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur livré avec l'adaptateur. Ce manuel contient des informations dont vous devez prendre connaissance avant de procéder à l'installation de l'adaptateur.
2. L'adresse d'E/S BT-545C peut être configurée via des commutateurs DIP ; DRQ (canal DMA) et IRQ sont configurés grâce au programme AutoSCSI disponible au démarrage. Vous devez configurer ces trois paramètres en fonction des valeurs sélectionnées dans l'application Configure, comme indiqué ci-dessus.
3. Assurez-vous que la terminaison SCSI est adéquate. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur et suivez la procédure de configuration de l'adaptateur décrite.
4. Installez l'adaptateur SCSI BT-545C ISA dans un logement ISA.

5. Relancez votre ordinateur. La nouvelle configuration de l'adaptateur est alors prise en compte.

842445_PixelRule.tiff ↗

Voir Également

- La rubrique "Ajout d'un périphérique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.
- NeXTanswer 1824 pour des informations générales sur l'installation et la configuration des pilotes de périphériques.
- NeXTanswer 1771 pour des informations sur l'adaptateur SCSI de BusLogic.