

Sending;¬BusLogic ISA SCSI-Adapter

3PixelRule.tiff ¬

SCSI-Geräte
SCSI.tiff ¬

ISA-Bus

Unterstützte Hardware:

BusLogic BT-545C ISA SCSI-Adapter

Dieser Treiber unterstützt den BusLogic BT-545C ISA SCSI-Host-Adapter.

Führen Sie vor der Installation eines BT-545C ISA SCSI-Host-Adapters die Anwendung "Configure" aus, um den Treiber zu konfigurieren. Notieren Sie die Einstellungen in der Anwendung "Configure" für den DMA-Kanal, den IRQ und die Anschlußadresse, bevor Sie den eigentlichen Host-Adapter installieren.

Installation eines BusLogic BT-545C ISA SCSI-Adapters

1. Lesen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Adapters nach. Dieses Handbuch enthält Informationen, die Sie vor der Installation des Adapters lesen sollten.
2. Die I/O-Adresse des BT-545C wird mit DIP-Schaltern konfiguriert, der DRQ (DMA-Kanal) und der IRQ werden über das Auto-SCSI-Programm der Karte konfiguriert, das beim Initialisieren des Systems verfügbar ist. Konfigurieren Sie diese drei Parameter so, daß Sie mit den Werten in der Anwendung "Configure" (siehe oben) übereinstimmen.
3. Achten Sie auf korrekten SCSI-Abschluß. Lesen Sie im Benutzerhandbuch nach, wie Sie den Host-Adapter entsprechend konfigurieren.
4. Bauen Sie den BT-545C ISA SCSI-Adapter in einen ISA-Steckplatz ein.
5. Starten Sie Ihren Computer neu. Er verwendet jetzt den neuen Adapter so, wie Sie ihn konfiguriert haben.

842445_PixelRule.tiff ↩

Siehe auch

- "Ein Gerät hinzufügen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".
- Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von Gerätetreibern.
- Unter NeXTanswer 1771 finden Sie einen Überblick für diesen BusLogic-Gerätetreiber.