

# **Sending; BusLogic VL SCSI-Adapter**

205923\_PixelRule.tiff

**355914\_SCSI.tiff** SCSI-Geräte

VL-Bus

## **Unterstützte Hardware:**

BusLogic BT-445C VL SCSI-Adapter

Dieser Treiber unterstützt den BusLogic BT-445C VL SCSI-Host-Adapter.

Führen Sie vor der Installation eines BT-445C VL SCSI-Host-Adapters die Anwendung "Configure" aus, um den Treiber zu konfigurieren. Notieren Sie aus der Anwendung "Configure" die Einstellungen für den DMA-Kanal, den IRQ und die Anschlußadresse, bevor Sie den eigentlichen Host-Adapter installieren.

## **Installation eines BusLogic BT-445C VL SCSI-Adapters**

1. Lesen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Adapters nach. Dort finden Sie Informationen, die Sie vor dem Installieren des Adapters lesen sollten.
2. Die I/O-Adresse des BT-445C wird über DIP-Schalter konfiguriert. Das IRQ wird über das Programm "AutoSCSI" der Karte konfiguriert, das beim Initialisieren des Systems verfügbar ist. Konfigurieren Sie diese Werte so, daß sie mit den in der Anwendung "Configure" eingestellten Werten (siehe oben) übereinstimmen.
3. Achten Sie auf korrekten SCSI-Abschluß. Lesen Sie im Benutzerhandbuch nach, wie Sie den Host-Adapter entsprechend konfigurieren.
4. Bauen Sie den BT-445C VL SCSI-Adapter in einen VL-Bussteckplatz ein.
5. Starten Sie Ihren Computer neu. Der Computer verwendet den Adapter so, wie Sie ihn konfiguriert haben.

475903\_PixelRule.tiff ↗

### **Siehe auch**

- "Ein Gerät hinzufügen" in der Online-Hilfe der Anwendung

"Configure".

- Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von Gerätetreibern.
- Unter NeXTanswer 1771 finden Sie einen Überblick für diesen BusLogic-Gerätetreiber.