

Intel EtherExpress PRO/10 PCI-LAN-Adapter

607120_PixelRule.tiff ↗

777115_network.tiff ↗ Netzwerkgeräte

Dieser PCI-Bus-Gerätetreiber wurde für einen Intel-gestützten Computer mit OPENSTEP für Mach Version 4.0 konzipiert.

Unterstützte Hardware

- Intel EtherExpress PRO/10 PCI-LAN-Adapter (PILA8400)
- Intel EtherExpress PRO/10 PCI-LAN-Adapter (PILA8420)

Dieser Treiber unterstützt den Intel EtherExpress PRO/10 PCI-LAN-Adapter, der auf dem Intel 82596 LAN-Koprozessor basiert.

Installation des Adapters

- Installieren Sie den Adapter im System. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Installationshandbuch zu Ihrem Intel EtherExpress PRO-10-Adapter.

Konfiguration

- Melden Sie sich als "root" an, und starten Sie "Configure", um den Adapter dem System hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf das Symbol für Netzwerkgeräte im Fenster "Geräteübersicht". Das Fenster "Netzwerkgeräte hinzufügen" wird angezeigt. Wählen Sie die Option "Treiber für festgestellte Geräte anzeigen", falls sie nicht bereits markiert ist.
- Wählen Sie "Intel EtherExpress PRO/10 PCI-LAN-Adapter" aus der Liste, und klicken Sie auf "Hinzufügen".

- Wählen Sie den Anschluûtyp aus (nur für Modell PILA8400). Wählen Sie "Auto", wenn automatisch eine Auswahl zwischen BNC, AUI und RJ-45 getroffen werden soll.
- Klicken Sie auf "Fertig" und dann auf "Sichern", bevor Sie die Anwendung "Configure" verlassen.

977103_PixelRule.tiff ↗

Siehe auch

- "Ein GerÛt hinzufügen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".
- Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÛtetreibern.