

Sending; AMD 53C974/79C974 PCI SCSI-Adapter

216461_PixelRule.tiff

366446_SCSI.tiff SCSI-Geräte

Dieser Treiber erkennt automatisch den Zieladapter und konfiguriert sich selbst.

PCI-Bus

Unterstützte Hardware:

AMD 53C974 auf der Platine integrierter PCI SCSI-Adapter

AMD 79C974 auf der Platine integrierter PCI SCSI-Adapter

Konfiguration des Gerätetreibers für den AMD 53C974/79C974-Adapter

Hinweis: Eine Installation ist für den auf der Platine integrierte AMD SCSI-Adapter nicht erforderlich. Möglicherweise müssen Sie jedoch das Setup-Programm des Systems ausführen, um die Hardware zu konfigurieren.

Hinweis: In der Online-Hilfe der Anwendung "Configure" finden Sie allgemeine Informationen zum Ausführen von "Configure".

1. Klicken Sie auf das SCSI-Symbol im oberen Bereich des Configure-Fensters "Geräteübersicht" .
2. Wenn Sie den AMD SCSI-Adapter an Stelle eines in der Liste aufgeführten Adapters verwenden möchten, wählen Sie den Adapter aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Löschen".
3. Klicken Sie auf "Hinzufügen".
4. Das Fenster "SCSI-Geräte hinzufügen" wird angezeigt. Klicken Sie auf das runde Optionsfeld "Treiber für festgestellte Geräte

anzeigen". WÜhlen Sie "AMD 53C974/79C974 PCI SCSI-Adapter" aus der Liste, und klicken Sie auf "Hinzufügen".

Hinweis: Ist der AMD-Treiber nicht in der Liste der festgestellten GerÜte aufgeföhrt, liegt ein Problem in der Systemkonfiguration vor. Föhren Sie beim Initialisieren das Setup-Programm des Systems aus, und stellen Sie sicher, daß das System-BIOS die Karte erkennt.

5. Mit den SchaltfÜchen im Feld "SCSI-Optionen" können Sie eine oder alle folgende Funktionen aktivieren: "Synchron", "Schnell-SCSI" und "Cmd-Warteschlange".

Hinweis: Informationen zu diesen Funktionen finden Sie in der Dokumentation zu dem bzw. den SCSI-Treiber(n), die an diesen AMD PC SCSI-Adapter angeschlossen sind.

Hinweis: Sie sollten die Option "Schnell-SCSI" nicht aktivieren, wenn externe SCSI-Laufwerke an den AMD PC SCSI-Adapter angeschlossen sind.

Hinweis: Selbst wenn alle an den AMD PC SCSI-Adapter angeschlossenen GerÜte eine bestimmte Funktion nicht unterstützen, können Sie diese Funktion trotzdem aktivieren. Der AMD PC SCSI-Treiber deaktiviert eine oder alle Funktionen für ein SCSI-GerÜt, bei dem der Treiber feststellt, daß es die Funktion(en) nicht unterstützt. Beachten Sie aber, daß manche GerÜte keine vollständige SCSI-FunktionalitÜt aufweisen und deshalb dem Treiber nicht mitteilen, daß sie die jeweilige Funktion nicht unterstützen. Zu diesen GerÜten zÜhlt das CD-ROM-Laufwerk von NeXT. **Aktivieren Sie nicht** die Funktion "Cmd-Warteschlange", wenn ein CD-ROM-Laufwerk von NeXT an den AMD PC SCSI-Adapter angeschlossen ist.

6. Klicken Sie auf "Fertig" und anschlieûend auf "Sichern".
7. WÜhlen Sie "Verlassen" aus dem MenÜ "Configure".

486444_PixelRule.tiff ↵

Siehe auch

- "Ein GerÜt hinzufügen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

- Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von Gerätetreibern.