

## Procedimenti preliminari

È possibile accedere alla parte gestionale dell'applicativo 3dxf Tools tramite il pannello di controllo di Windows.

- 1 Cliccare sul pulsante **Start** di Windows, selezionare **Impostazioni** e cliccare su **Pannello di controllo** subito dopo.
- 2 Cliccare due volte sull'icona **3dxf Tools**.

## Consultazione Guida

È possibile consultare la Guida in linea premendo semplicemente il **tasto F1** all'interno della pagina di controllo di 3dfx Tools. Verranno così visualizzate delle informazioni guida generali su come controllare questo applicativo.

È possibile accedere all'indice completo della guida dall'interno delle pagine in linea oppure cliccando sul pulsante **Guida** sulla barra di controllo di 3dfx Tools. Con questa procedura sarà possibile ottenere chiarimenti su qualsiasi perplessità legata all'uso dell'applicativo.

## **Per uno strumento particolare**

La guida in linea è disponibile per qualsiasi strumento individuale premendo semplicemente il **tasto F1** all'interno di una pagina di controllo qualsiasi. Verranno così visualizzate le informazioni guida sulla pagina corrente.

## Rimozione di 3dfx Tools

Per rimuovere 3dfx Tools dal proprio sistema:

- 1 Chiudere tutti i programmi.
- 2 Cliccare sul pulsante **Start** di Windows, selezionare **Impostazioni** e cliccare su **Pannello di controllo** subito dopo.
- 3 Cliccare due volte sull'icona **Installazione applicazioni**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Tenere presente che bisogna riavviare il sistema per completare la rimozione totale di 3dfx Tools.

## **Pagina di controllo di 3dfx Tools**

Questa è la pagina di controllo generale di 3dfx Tools.

Essa contiene un elenco di tutti gli strumenti al momento installati, consentendo all'utente di attivarli o disattivarli a proprio piacimento.

Qualora siano installati più acceleratori grafici, l'utilità può essere attivata o disattivata per ogni scheda specifica.

## Come attivare o disattivare uno strumento

Per attivare o disattivare uno strumento:

- 1 Seleziona l'acceleratore grafico da attivare o disattivare l'utilità.
- 2 Selezionare o deselezionare la **casella di opzione** come richiesto dal caso.
- 3 Cliccare sul pulsante **Applica** oppure su quello **Ok** per confermare le modifiche.  
Per annullare le modifiche, cliccare su **Annulla**.

Notare che le pagine di controllo relative agli strumenti disattivati non verranno visualizzate nella parte relativa ad 3dfx Tools oppure in quella relativa alle Impostazioni avanzate.

## Informazioni su 3dxf Tools

È possibile accedere alla **finestra Informazioni** di Edge Tools **cliccando con il pulsante sinistro del mouse** sulla relativa **barra titoli** e selezionando Informazioni su 3dxf Tools.

La **finestra Informazioni** indica anche la versione dell'applicativo stesso.

