



# DESKO ChipCardReader Interface Installationsanweisung

## A) Anschließen des Gerätes

Schließen Sie das Gerät nur an, wenn der PC ausgeschaltet ist! Gehen Sie wie folgt vor:

### 1. DESKO CLE 3433

Tauschen Sie ihre Tastatur gegen das Chipkarten- Terminal DESKO CLE 3433(Tastatur mit integriertem Chipkarten-Terminal).

### 2. DESKO CL 4000

Ziehen Sie das Tastaturkabel aus dem PC und stecken Sie stattdessen das Y-Kabel des DESKO CL 4000 (Stand- Alone-Reader) in den Tastaturanschluß. Stecken Sie nun das Tastaturkabel in die Buchse des Y-Kabels. Schalten Sie nun den PC ein. Wenn die grüne LED leuchtet ist das DESKO CL 4000 Chipkartenterminal betriebsbereit.

## B) Softwareinstallation

### 1. PC/SC Windows NT

- a) Installieren sie zunächst die Microsoft SmartCard Base Components (Ausführen: A:\SCBASE.EXE)
- b) Führen Sie die mitgelieferte Setup- Datei setup.cmd aus und starten Sie danach den Rechner neu.

### 2. PC/SC Windows '98

Wählen Sie in der Systemsteuerung (Start/Einstellungen/Systemsteuerung) die Option "Hardware" und folgen Sie den Anweisungen. Wählen Sie "Nein die Hardwarekomponente ist nicht in der Liste aufgeführt" aus. Drücken Sie den Button "Diskette" und wählen sie die Datei Ps2card.inf auf der mitgelieferten Diskette aus. Bestätigen sie die Auswahl. Starten Sie den Rechner nach dem Installationsvorgang neu.

- a) Installieren sie zunächst die Microsoft SmartCard Base Components (Ausführen: A:\SCBASE.EXE)

- b) Start-Button drücken und "Systemsteuerung" unter dem Menü "Einstellungen" anwählen
- c) Option "Hardware" auswählen
- d) Mit Hilfe des Hardware Assistenten den "DESKO CL4000 PS/2 Smart Card Reader" installieren.

Fragen bzw Eingabeaufforderung durch Hardware-Assistent:

Ist das zu installierende Gerät in der Liste aufgeführt?

Antwort: Nein

Suche nach Hardware jetzt starten?

Antwort: Nein, Hardware in der Liste wählen

Wählen Sie den Typ der zu installierenden Hardware

Hardwaretyp "Andere Komponenten" auswählen

Klicken Sie auf den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente!


"Diskette..."-Button anwählen. "Durchsuchen..."-Button anwählen und die Datei Ps2card.inf im Verzeichnis A:\WIN98 öffnen.

"OK"-Button drücken um den "DESKO CL4000 PS/2 Smart Card Reader" zu installieren.

- e) PC neu starten.

DESKO GmbH © 1999





### 3. CT-API Windows '95/ '98, Windows NT

Starten Sie das Setup Programm auf der mitgelieferten Diskette (setup.exe).

Bitte beachten Sie, daß alle anderen Programme geschlossen sind und daß Sie gegebenenfalls Administrationsrechte auf dem PC besitzen.

Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogrammes.

Nachdem der Installationsvorgang abgeschlossen ist, starten Sie den Rechner erneut, damit alle Treiber geladen werden.

Sie können die korrekte Funktion mit Hilfe des Programmes "Funktionstest" im Programmverzeichnis testen. Dieses Programm liest den Börsenstand einer Geldkarte und prüft somit die Funktionsweise des Terminals.

DESKO GmbH © 1999

