

# **Sending; Adaptableur SCSI BusLogic PCI**

494393\_PixelRule.tiff

## **625157\_ SCSI.tiff Périphériques SCSI**

Ce pilote détecte et configure automatiquement l'adaptateur.  
Bus PCI

### **Matériels pris en charge :**

Adaptateur SCSI BusLogic BT-946C PCI

Adaptateur Wide SCSI BusLogic BT-956C PCI

Ce pilote prend en charge l'adaptateur SCSI PCI de la série  
BusLogic BT-9x6C .

### **Installation d'un adaptateur SCSI BusLogic PCI**

**Remarque :** vous devez installer l'adaptateur SCSI BusLogic PCI  
sur votre système avant de configurer le pilote.

1. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur livré avec  
l'adaptateur. Ce manuel contient des informations dont vous  
devez prendre connaissance avant de procéder à l'installation  
de l'adaptateur.
2. Installez l'adaptateur SCSI BusLogic PCI dans un logement PCI.
3. Exécutez le programme BusLogic AutoSCSI, disponible au  
démarrage, pour configurer plusieurs paramètres d'adaptateur.
4. Assurez-vous que la terminaison SCSI est adéquate. Reportez-  
vous au Manuel de l'utilisateur et suivez la procédure de  
configuration de l'adaptateur en vous servant du programme ECU  
du système.
6. Si vous faites appel à des lecteurs SCSI externes, vous devez  
limiter le débit du bus SCSI via le programme AutoSCSI.

### **Configuration du pilote de périphériques de l'adaptateur SCSI**

## BusLogic PCI

**Remarque** : lors de l'installation de l'adaptateur PCI, vous devez installer la carte avant de configurer le pilote.

**Remarque** : reportez-vous Ő l'Aide de l'application Configure pour obtenir des informations gŶnŶrales sur son exŶcution.

1. Lorsque vous avez installŶ l'adaptateur, ouvrez une session en tant que root, lancez l'application Configure et cliquez sur l'icŶne SCSI dans la partie supŶrieure de la fenŶtre Configuration des pŶriphŶriques. Si une chaŶne contenant "BusLogic" figure dans la liste des pŶriphŶriques qui apparaŶt dans la fenŶtre, sŶlectionnez le nom du pŶriphŶrique et cliquez sur Enlever.
2. Si vous comptez utiliser l'adaptateur BusLogic SCSI au lieu d'un autre adaptateur figurant dans la liste, sŶlectionnez le nom de cet autre adaptateur et cliquez sur Enlever.
3. Cliquez sur Ajouter.
4. Dans le panneau "Ajouter les PŶriphŶriques SCSI" qui s'affiche, sŶlectionnez le bouton radio "Afficher les pilotes pour les pŶriphŶriques dŶtectŶs". Choisissez "Adaptateur SCSI BusLogic PCI" dans la liste et cliquez sur Ajouter.  
**Remarque** : si le pilote BusLogic ne figure pas dans la liste des pŶriphŶriques dŶtectŶs, la configuration du systŶme est incorrecte. Vous devez alors exŶcuter le programme ECU pour vŶrifier que le BIOS systŶme a dŶtectŶ la carte.
5. Cliquez sur TerminŶ, puis sur Enregistrer.
6. Quittez l'application Configure.

749266\_PixelRule.tiff ↵

## Voir Ŷgalement

- La rubrique "Ajout d'un pŶriphŶrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.
- NeXTanswer 1824 pour des informations gŶnŶrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pŶriphŶriques.

- NeXTanswer 1771 pour des informations sur l'adaptateur SCSI de BusLogic.