

# **Sending; ↗ BusLogic PCI SCSI-Adapter**

494393\_PixelRule.tiff ↗

## **625157\_SCSI.tiff ↗ SCSI-Geräte**

Dieser Treiber erkennt automatisch den Ziel-Adapter.  
PCI-Bus

### **Unterstützte Hardware:**

BusLogic BT-946C PCI SCSI-Adapter  
BusLogic BT-956C PCI Wide SCSI-Adapter

Dieser Treiber unterstützt den PCI SCSI-Host-Adapter der Serie  
BusLogic BT-9x6C.

### **Installation eines BusLogic PCI SCSI-Adapters**

**Hinweis:** Sie müssen den BusLogic PCI SCSI-Adapter in Ihrem System installieren, bevor Sie den Treiber konfigurieren.

1. Lesen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Adapters nach. Dort finden Sie Informationen, die Sie vor dem Installieren des Adapters lesen sollten.
2. Bauen Sie den BusLogic PCI SCSI-Adapter in einen PCI-Steckplatz ein.
3. Föhren Sei das BusLogic-Programm "AutoSCSI" aus, das beim Initialisieren des Systems verfüöbar ist. Konfigurieren Sie darin mehrere Adapter för Host-Adapter.
4. Achten Sie auf korrekten SCSI-Abschluû. Lesen Sie im Benutzerhandbuch nach, wie Sie den Host-Adapter mit dem BusLogic-Programm "AutoSCSI" konfigurieren.
5. Wenn Sie externe SCSI-Laufwerke verwenden, mössen Sie die Datenrate auf dem SCSI-Bus mit dem Programm "AutoSCSI" begrenzen.

## **Konfiguration des Gerütetreibers för den BusLogic PCI SCSI-Adapter**

**Hinweis:** Beim Installieren eines PCI Host-Adapters mössen Sie die Karte installieren, bevor Sie den Treiber konfigurieren.

**Hinweis:** In der Online-Hilfe von "Configure" finden Sie allgemeine

Informationen zum Ausführen der Anwendung "Configure".

1. Melden Sie sich nach dem Installieren des Adapters als "root" an, starten Sie "Configure", und klicken Sie im oberen Bereich des Fensters "Geräteübersicht" auf den SCSI-Schalter. Wenn in diesem Fenster die Liste der Geräte eine Zeile mit "BusLogic" enthält, wählen Sie diesen Treibernamen aus, und klicken Sie auf "Löschen".
2. Möchten Sie an Stelle eines in der Liste aufgeführten Adapters den BusLogic PCI-Adapter verwenden, klicken Sie auf den Namen in der Liste und anschließend auf "Löschen".
3. Klicken Sie im Fenster auf "Hinzufügen".
4. Das Fenster "SCSI-Geräte hinzufügen" wird angezeigt. Klicken Sie auf das runde Optionsfeld "Treiber für festgestellte Geräte anzeigen". Wählen Sie "BusLogic PCI SCSI-Adapter" aus der Liste, und klicken Sie auf "Hinzufügen".  
**Hinweis:** Ist der BusLogic-Treiber nicht in der Liste der festgestellten Geräte aufgeführt, liegt ein Problem bei der Systemkonfiguration vor. Führen Sie das ECU-Programm aus, um sicherzustellen, daß das BIOS des Systems diese Karte erkennt.
5. Klicken Sie auf "Fertig" und anschließend auf "Sichern".
6. Wählen Sie "Verlassen" aus dem Menü "Configure".

## **Siehe auch**

- "Ein Gerät hinzufügen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".
- Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von Gerätetreibern.
- Unter NeXTanswer 1771 finden Sie einen Überblick für diesen BusLogic-Gerätetreiber.