

Spécifie le chemin d'accès et le répertoire contenant les fichiers des nouvelles polices logicielles externes.

Affiche la liste des polices logicielles externes disponibles pour l'installation.

Affiche la liste des polices logicielles externes actuellement installées.

Recherche des fichiers de polices dans le répertoire spécifié dans la zone **Nouveau répertoire de polices logicielles**.

Installe les nouvelles polices logicielles externes sélectionnées.

Désinstalle les polices logicielles externes sélectionnées.

Indique si la fonctionnalité d'optimisation de l'impression est activée. Lorsque cette fonctionnalité est activée, le texte situé au-dessus d'un graphique peut ne pas s'imprimer correctement si votre document contient des graphiques et du texte qui se chevauchent. Si l'impression est mauvaise, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité. Dans ce cas, les fonctionnalités d'optimisation de l'impression (comme la substitution des polices TrueType aux polices du périphérique et la recherche des règles horizontales et verticales dans le document) sont désactivées.

Vous permet d'afficher ou de modifier les paramètres de couleurs en demi-teinte.

Spécifie la qualité de texte (densité) que vous souhaitez utiliser. Les options disponibles dépendent de votre imprimante. En règle générale, utilisez la **Qualité courrier** pour imprimer la copie finale d'un document fini et la **Qualité brouillon** pour imprimer un brouillon. Pour imprimer un document de bonne qualité, utilisez l'option **Qualité semi-courrier**.

Les différents modèles d'imprimante prennent en charge diverses options de qualité d'impression. Certaines imprimantes graphiques couleur prennent en charge le mode Normal, qui convient aux brouillons d'images graphiques, et le mode Présentation, qui produit des images couleur de haute qualité. Certaines imprimantes prennent en charge la technologie RET (Resolution Enhancement Technology), qui agit sur la netteté du document imprimé et offre trois options RET : Clair, Normal et Foncé.

La qualité et la vitesse d'impression étant étroitement liées, plus la qualité d'impression sera élevée, plus l'impression du document sera ralentie.

Indique si la fonctionnalité d'impression avancée est activée. Si celle-ci est activée, la mise en attente des métafichiers est activée et, selon votre imprimante, des options comme **Ordre des pages**, **Impression de livrets** et **Pages par feuille** sont disponibles. Pour une impression normale, ne changez pas le paramètre par défaut de cette fonctionnalité (activé). En cas de problèmes de compatibilité, désactivez-la. Dans ce cas, la mise en attente des métafichiers est désactivée et les options d'impression peuvent ne plus être disponibles.

Indique si la fonctionnalité de livret est activée. Lorsque cette fonctionnalité est activée, deux pages sont imprimées côte à côte, sur le recto et le verso d'une feuille de papier. Lorsqu'elle est désactivée, la fonctionnalité de livret est elle aussi désactivée.

Affiche la liste des options d'impression spécifiques à une imprimante, comme Qualité d'impression et Bac de sortie. Pour plus d'informations sur les options disponibles, consultez le manuel d'utilisation de l'imprimante.

Spécifie l'intensité des couleurs et des nuances de gris. Pour obtenir une impression couleur plus rapide, cliquez sur **8 couleurs (demi-teintes)** ; pour les graphiques professionnels, cliquez sur **256 couleurs (demi-teintes)** ; pour les images photographiques, cliquez sur **Couleurs vraies (24 bits par pixel)**. Si votre imprimante prend en charge l'impression en noir et blanc, cliquez sur **Monochrome**.

La qualité et la vitesse d'impression étant étroitement liées, plus l'intensité de la couleur sélectionnée est forte, plus l'impression de votre document est longue.

Votre imprimante peut ne pas prendre en charge l'ensemble des options décrites ci-dessus. Pour plus d'informations sur les options disponibles, consultez le manuel d'utilisation de l'imprimante.

Spécifie le type de demi-teinte à utiliser lors de l'impression de graphiques. Pour laisser l'imprimante déterminer la meilleure qualité de demi-teinte, cliquez sur **Sélection automatique**. Si vous imprimez un graphique couleur qui utilise des couleurs non prises en charge par votre imprimante, choisissez une option de tramage. Le tramage mélange les couleurs de l'imprimante pour reproduire la couleur spécifiée dans le graphisme. Pour plus d'informations sur ces options, consultez le manuel d'utilisation de votre imprimante.

Spécifie les cartouches de polices installées sur votre imprimante.

indique l'utilisation des demi-teintes de l'imprimante ou celles du système. Si vous imprimez des documents qui contiennent un grand nombre d'images avec des teintes en continu, vous pouvez accélérer la vitesse d'impression en cliquant sur **Utiliser les demi-teintes du système**.

Vous permet d'afficher ou de modifier la configuration des demi-teintes.

Affiche la liste des affectations des types de papier aux bacs.

De nombreuses imprimantes prennent en charge plusieurs sources de papier, par exemple, des bacs supérieur et inférieur. Vous pouvez affecter un type de papier (qui définit les marges et la taille du papier) à chaque source de papier de votre imprimante. Une fois qu'un type de papier est attribué à une source, vous pouvez sélectionner ce type de papier lorsque vous imprimez à partir de vos programmes. L'impression s'effectue à partir du bac auquel le type de papier a été affecté.

Affiche l'affectation des types de papier aux bacs. Une fois qu'un type de papier a été affecté à un bac particulier, l'imprimante utilisera toujours ce bac pour imprimer sur le type de papier défini.

Affiche la capacité de mémoire de votre imprimante.

Indique si l'impression de systèmes dépourvus de la page de codes 1252 est autorisée. Cette option, disponible uniquement sur les imprimantes non américaines, indique à l'imprimante d'ignorer les polices (PostScript) d'imprimantes résidentes et d'utiliser des polices TrueType.

Indique que l'imprimante doit créer la page imprimée en mémoire avant de l'imprimer. Cette fonctionnalité garantit que la capacité de mémoire de l'imprimante est suffisante pour imprimer des pages complexes dans leur totalité.

Vous permet d'installer et de désinstaller des polices externes pour l'imprimante. Il peut s'agir de polices logicielles ou de polices fournies par une cartouche. Reportez-vous à la documentation sur les polices pour en contrôler le format.

Cliquez ici pour afficher la table de substitution des polices ou remplacer le mappage de police TrueType par PostScript.

Cliquez ici pour spécifier des options de polices TrueType. Cliquez sur **Ne pas substituer** (paramètre par défaut) afin de télécharger des polices TrueType (polices logicielles) pour l'impression au lieu d'utiliser des polices PostScript. Pour remplacer les polices TrueType par des polices PostScript lors de l'impression de documents contenant des polices TrueType, cliquez sur un nom de police.

Affiche la liste des options d'impression spécifiques que vous pouvez installer sur votre imprimante, comme Mémoire de l'imprimante ou Chargeur à enveloppes. Pour plus d'informations sur les options disponibles, consultez le manuel d'utilisation de l'imprimante.

Indique s'il faut générer des codes de contrôle de tâche (par exemple, l'ajout d'un code de réinitialisation (CTRL+D) au début et à la fin du document ou l'envoi de commandes PJI (Printer Job Language). Si vous imprimez vers un port AppleTalk, cliquez sur **Non**.

Spécifie quel bac de sortie vous voulez utiliser pour votre document imprimé.

Convertit le jeu de caractères Windows en jeu de caractères de page de codes spécifié pour l'impression. Les codes d'échappement pour le jeu de caractères de page de codes spécifié ne peuvent pas être modifiés.

