

Znižuje zvlňenie papiera pri tlači na obe strany.

Zlepšuje rýchlosť tlače pri tlači na obyčajný papier.

Určuje polohu dokumentu na strane.

- **Na výšku:** Tlačí cez šírku strany (dopisný štýl).
- **Na šírku:** Tlačí cez dĺžku strany (štýl účtovnej osnovy).

Určuje poradie, v akom sa budú tlačiť jednotlivé strany dokumentu:

- **Odpredu dozadu:** Dokument sa tlačí tak, že 1. strana bude navrchu stohu papierov.
- **Odzadu dopredu:** Dokument sa tlačí tak, že 1. strana bude naspodku stohu papierov.

Všetky textové znaky sa tlačia čierne, bez ohľadu na nastavenia farieb textu v dokumente.

Zobrazí dostupné možnosti rozložení pre dokument.

Upraví množství atramentu použitého na strane. Čím je množství atramentu menší, tím rychleji bude výtlaček schnout.

Poskytuje viac času na schnutie pre pomaly schnúce výtačky. Tlačiareň počká s tlačením, až kým neuplynie doba schnutia.

Túto funkciu použite na výber metódy kompresie:

- **Automaticky:** Softvér určí najlepšiu metódu, ktorá sa použije.
- **Najlepšia kvalita:** Prinúti softvér použiť bezstratovú metódu kompresie. (Bezstratová znamená, že pri kompresii sa nestratia žiadne údaje.) Kvalita tlače môže byť viditeľne lepšia.
- **Maximálna kompresia:** Používa sa v prípade potreby. Táto možnosť vyžaduje od softvéru, aby vždy použil stratovú metódu kompresie (určité údaje sa stratia). Toto nastavenie je užitočné v sieťových prostrediach s vysokou prevádzkou.

Umožňuje použitie kompresie, následkom čoho dôjde k určitej strate informácií. To umožňuje tlač obrázkov pri použití menšieho objemu pamäte. Vo väčšine prípadov nie je strata informácií viditeľná.

- **Zapnutá:** Umožňuje použitie tejto kompresie.
- **Automaticky:** Zapríčiní, že tlačiareň pred použitím stratovej kompresie najprv zhodnotí použitie iných kompresných alternatív.
- **Vypnuté:** Vypína použitie tejto kompresie.

Vyberte nastavenie funkcie **REt** (technológia vylepšenia rozlíšenia):

- **Zapnutá:** Zlepšuje kvalitu tlače znakov tým, že vyhladí zúbkované obrysy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri uhloch a krivkách na tlačenom obrázku.
- **Vypnutá:** Túto možnosť vyberte, ak sa grafika (hlavne skenované obrázky) netlačia pri zapnutej funkcii REt čisto.

Vyberte typ papiera alebo média, ktorý chcete použiť. Rýchlosť tlačiarne a teplota taviacej jednotky sa upraví pre zvolený papier alebo zvolené médium.

Výstraha

Použitie nesprávnych nastavení média môže spôsobiť poškodenie tlačiarne. Napríklad použitie nastavenia pre obyčajný papier pri tlači na priehľadnú fóliu môže spôsobiť poškodenie fólie a zablokovanie tlačiarne. Postupujte podľa týchto pokynov:

- Obyčajný papier, obálky, tenký papier a priehľadné fólie musia byť ľahšie ako 90 g/m².
- Kvalitný papier na dokumenty, hrubý papier na vizitky, ťažký papier, štítky a drsný papier musia byť ťažšie ako 90 g/m².

Nastavenie vyberte podľa toho, či chcete tlačiť čiernobielo, alebo farebne.

- **Čiernobiely** režim zostruje detaily v grafike a zrýchľuje tlač farebných dokumentov.
- **Farebný** režim je užitočný aj pri tlači na jednofarebné tlačiarne, ak ukladáte výstup ovládača do súboru a chcete, aby obsahoval aj informácie o farbe.

Ak je výsledok tlače niektorých textových znakov nesprávny, skúste zvoliť túto možnosť.

Vyberte grafický režim. V závislosti od dokumentu môže byť tlač v jednom grafickom režime rýchlejšia ako v inom.

- **Odoslať grafiku ako vektor:** Grafika sa odosiela do tlačiarne ako kombinácia údajov HP-GL2 a rastrových obrázkov. Týmto nastavením môžete docíliť grafický výstup s vyššou kvalitou.
- **Odoslať grafiku ako raster:** Všetka grafika sa odosiela do tlačiarne vo forme obrázkov pozostávajúcich z jednotlivých bodov. Ak sa súbor netlačí správne, skúste ho vytlačiť v tomto režime.

Kliknite na vytlačenie obrázka obrátene.

Vloží prázdnu stranu za každú priehľadnú fóliu alebo vytlačenú kópiu priehľadnej fólie.

Výberom možnosti **Zapnuté** zapnete snímanie šírky papiera veľkosti B. Ak je papier v tlačiarni príliš malý, tlačiareň ho vysunie a pozastaví sa.

Kliknutím na túto možnosť umožníte tlačiarňu tlačíť bližšie k dolnému okraju strany.

Kliknutím na túto možnosť sa vyhladia okraje vytlačených strán, najmä textu.

Tlačiareň v predvolenom nastavení tlačí chybové hlásenia pri výskyte chyby. Tieto hlásenia môžu byť užitočné pri riešení problémov s tlačovou úlohou, ktorá zlyhala a tlačí sa na médium vložené vo vstupnom zásobníku. Toto môže byť špeciálne médium, napríklad fotopapier alebo priesvitná fólia. Aby sa zabránilo znehodnocovaniu média, kliknite na tlačidlo **Nie**. Namiesto toho použite na zobrazovanie chybového stavu pri výskyte chyby indikátory a displej tlačiarne (ak je k dispozícii).

Táto možnosť umožňuje vždy vkladať hlavičkový alebo predtlačený papier rovnakým spôsobom pre všetky tlačové úlohy bez ohľadu na to, či sa tlačí jednostranne, alebo obojstranne.

Vložte papier ako pri obojstrannej tlači. Pokyny na vkladanie hlavičkového papiera pri obojstrannej tlači nájdete v používateľskej príručke, ktorá sa dodáva s tlačiarňou. Ak zásobník tlačiarne obsahuje ikonu, ktorá signalizuje vkladanie papiera lícom nahor alebo lícom nadol, papier vložte orientovaný opačne ako na ikone. Ak je vybratá táto možnosť, rýchlosť tlačiarne sa spomalí na rýchlosť požadovanú na obojstrannú tlač.

Pri tlači fotografie bez okrajov môže mať obrázok trošku zmenenú veľkosť, aby sa zmestil na fotografický papier bez bieleho okraju. Pre väčšinu fotografií bez okrajov je vhodné **Predvolené** nastavenie prestriekania. Ale v prípade, že časť tlačeného obrázku pri bezokrajovej tlači je orezaná, tak použite možnosti v zozname, aby ste mohli ovládať aká veľká časť originálneho obrázku presahuje cez okraj papiera.

Poznámka:

Ak si zvolíte možnosť zo zoznamu a vaše bezokrajové fotografické výtlačky sa vytlačia s bielym okrajom, tak vyskúšajte zvoliť možnosť **Predvolené** alebo iné nastavenie, ktoré umožní originálnemu obrázku viac presahovať cez okraj papiera. Napríklad, ak zvolíte možnosť **Najmenej** a na vašej bezokrajovej fotografii sa objaví biely okraj, tak zvolte možnosť **Menej**.

Poskytuje viac času na schnutie pomaly schnúcich výtlačkov. Posunutím posúvača doľava nastavíte kratšiu dobu schnutia. Posunutím doprava sa doba schnutia predĺži. Tlačiareň počká s tlačením, až kým neuplynie doba schnutia.

Ak je táto možnosť zvolená, môžete tlačiť dlhé obrázky zo všetkých 16-bitových aplikácií.
Toto nastavenie bude automaticky povolené pre väčšinu aplikácií, pre ktoré je potrebné.

Dokument sa vždy vytlačí bez ohľadu na veľkosť pamäte nainštalovanej v tlačiarňi. Tlač môže byť značne pomalšia.

Toto nastavenie efektívnejšie využíva priestor na disku a poskytuje lepšiu výkonnosť.

Ak je táto možnosť zvolená, softvér otočí nadmerne vysokú kresbu o 90 stupňov, aby ušetril zvitkový papier.

Použite toto nastavenie na obmedzenie maximálneho rozlíšenia obrázku, ktorý sa odosiela do tlačiarne. Vyskúšajte toto nastavenie, ak sa vyskytnú problémy pri tlači na veľké veľkosti papiera zatiaľ, čo používate nastavenia najlepšej kvality. Vyberte si možnosť **Auto** (Automaticky), aby ovládač automaticky vybral najlepšie rozlíšenie pre tlačovú úlohu.

Vyberte túto možnosť, aby ste zväčšili váš dokument a rozdelili ho na viacero stránok, ktoré sa dajú zlepiť dokopy.

Tlačidlo Prestriekanie

Pri tlači fotografie bez okrajov môže mať obrázok trošku zmenenú veľkosť, aby sa zmestil na fotografický papier bez bieleho okraju. Pre väčšinu fotografií bez okrajov je vhodné **Predvolené** nastavenie prestriekania. Ale v prípade, že časť tlačeného obrázku pri bezokrajovej tlači je orezaná, tak použite možnosti v zozname, aby ste mohli ovládať aká veľká časť originálneho obrázka presahuje cez okraj papiera.

Poznámka:

Ak si zvolíte možnosť zo zoznamu a vaše bezokrajové fotografické výtlačky sa vytlačia s bielym okrajom, tak vyskúšajte zvoliť možnosť **Predvolené** alebo iné nastavenie, ktoré umožní originálnemu obrázku viac presahovať cez okraj papiera. Napríklad, ak zvolíte možnosť **Najmenej** a na vašej bezokrajovej fotografii sa objaví biely okraj, tak zvolte možnosť medzi **Predvolené** a **Menej**.

Vlastnosti tlačiarne

Zväčšuje použitú pamäť na vytváranie bitovej mapy, ktorá sa ide tlačiť. Toto nastavenie použite v prípade, ak si všimnete, že tlačiareň robí malé prestávky medzi stranami.

Samostatná tlač častí

Kliknite na túto možnosť, ak chcete vybrať na tlač iba konkrétne časti. Je užitočná v prípade, ak napríklad potrebujete opätovne vytlačiť iba niekoľko častí z celkového rozloženia.

Maximálne rozlíšenie aplikácie

Obmedzuje maximálne rozlíšenie, ktoré môže aplikácia vytvoriť. Toto môže byť užitočné, keď sa tlačí na veľké veľkosti papierov.

Šírka zvitkového papiera

Táto možnosť pomáha určiť orientáciu strany, ktorá používa najmenšie množstvo zvitkového papiera. Vyberte šírku alebo vyberte **Z tlačiarne**, aby ovládač získal informácie z tlačiarne.

Poznámka:

Musí sa tiež zvoliť možnosť **Automatické otáčanie**.

Od okraja po okraj

Vyberte túto možnosť, aby sa umožnila tlač v rámci 2 mm (0,078 palcov) od okraja strany.

Max. DPI

Vyberte požadovanú kvalitu tlače. Táto možnosť sa môže líšiť v závislosti od tlačiarne. Dostupné možnosti použite na voľbu medzi rýchlosťou a kvalitou - môžete tlačiť rýchlo s nižšou kvalitou alebo tlačiť vysokokvalitné dokumenty, ale nižšou rýchlosťou.

Napríklad pri nastavení možnosti **Rýchly koncept** alebo **Koncept** sa tlačí najrýchlejšie a zároveň sa používa najmenej atramentu. Pri výbere režimov kvality tlače smerom od možnosti **Rýchly koncept** po **Maximálne rozlíšenie v dpi** sa zvyšuje kvalita a znižuje rýchlosť tlače. **Maximálne dpi** je určené na použitie s obrázkami s vysokým rozlíšením a papierom s fotografickou kvalitou.

Funkcie pokročilej tlače

Určí, či budú funkcie pokročilej tlače zapnuté alebo vypnuté. Keď sa zapnú, dočasné ukladanie metasúborov sa zapne a v závislosti od vašej tlačiarni budú dostupné možnosti, ako napríklad **Poradie strán**, **Tlač brožúr** a **Počet strán na hárok**. Pri normálnej tlači nechajte funkcie pokročilej tlače nastavené na predvolenú možnosť (**Zapnuté**). Ak sa vyskytne problém s kompatibilitou, túto funkciu môžete vypnúť. Keď sa vypnú, dočasné ukladanie metasúborov sa vypne a možnosť tlače možno nebude dostupná.

Zapnúť maximálne nastavenie dpi

Možnosti kvality tlače, ktoré sa vzťahujú na špecifické dpi, sú určené na použitie s obrázkami s vysokým rozlíšením a s papierom fotografickej kvality.

Zavrieť

Zatvorí dialógové okno a uloží akékoľvek vykonané zmeny.

Zapnúť technológie HP Real Life

Zapnúť technológie HP Real Life.

Túto možnosť použite na poskytnutie dlhšieho času na schnutie pre pomaly schnúce výtlačky, ako napríklad fotografie. Vyberte položku **Zmeniť** a potom kliknite na tlačidlo **Zmeniť**, aby ste použili posuvnú mierku na nastavenie času schnutia. Po tlači zostane dokument v tlačiarni, kým neuplynie čas schnutia.

Funkcia HP EasyColor automaticky vylepší dokumenty so zmiešaným obsahom, ktoré sa vytlačili cez bežné programy. Fotografické obrázky sa vizuálne vylepšia, aby vyzerali prirodzenejšie.

Vyberte všeobecné nastavenia farieb. Tieto nastavenia sa vzťahujú na všetky farebné tlačové úlohy.

Vyberte nastavenia farieb pre text.

Poznámka:

V niektorých aplikáciách sa farebný, vyplnený alebo otočený text spracováva ako grafika alebo fotografia. Ak po zvolení tu uvedených nastavení nie je text dostatočne ostrý, zmeňte nastavenie poltónov pre grafiku a fotografie na možnosť **Detailné**.

Vyberte nastavenia farieb pre grafiku. Grafika zahŕňa položky ako stĺpcové grafy, kruhové grafy a tabuľky.

Vyberte nastavenia farieb pre fotografie. Fotografie môžu byť vo forme rastrových obrázkov, bitových máp a bitových máp nezávislých od zariadenia.

Táto možnosť určuje, ako sa budú vykresľovať hrany. **Ovládanie hrán** je zložené z dvoch častí - z **adaptačného poltónovania** a **zachytávania**. **Adaptačné poltónovanie** zvyšuje ostrosť hrán. **Zachytávanie** redukuje efekt nesprávneho splývania farieb miernym prekryvaním hrán príslušných objektov.

- **Maximálne:** Nastavenie najvyššieho možného zachytávania, **adaptačné poltónovanie** je zapnuté.
- **Normálna:** Predvolené nastavenie zachytávania, **adaptačné poltónovanie** je zapnuté.
- **Mierne:** Minimálne zachytávanie, **adaptačné poltónovanie** je zapnuté.
- **Vypnutá:** **Zachytávanie** aj **adaptačné poltónovanie** je vypnuté.

Vyberte metódu tvorby neutrálnych farieb (sivé a čierne). Táto možnosť sa môže nastaviť pre text, grafiku a fotografie. Niektoré aplikácie počas tlače konvertujú text alebo grafiku na raster. V takýchto prípadoch ovládajte neutrálne sivé pomocou **fotografických** nastavení.

- **Iba čierna:** Vytvorí neutrálne farby iba pomocou čierneho toneru a eliminuje použitie farieb.
- **Štvorfarebne:** Takto sa vytvoria neutrálne farby kombináciou všetkých štyroch tlačových tonerov. Táto metóda vytvára jemnejšie odtiene a prechody na farby, ktoré nie sú neutrálne. Výsledkom je dosiahnutie najtmavšej možnej čiernej farby.

Vyberte metódu, ktorou tlačiareň zmiešava štyri základné farby (azúrovú, purpurovú, žltú a čiernu) v rôznych pomeroch, čím vytvára milióny farieb. Nastavenia **poltónu** ovplyvňujú rozlíšenie a čistotu farebného výstupu. Nastavenia poltónu môžete nastaviť nezávisle pre text, grafiku a fotografie.

- Možnosť **Detailné** je optimalizovaná pre najlepšiu reprodukciu obrázkov, grafiky a veľkých znakov textu.
- **Vyhladené** je optimalizované pre najlepšiu čitateľnosť a ostrosť malého textu.

Vyberte priestor farieb, v ktorom sa vytlačí váš dokument. Správa farieb definuje rozsah farieb, ktoré sa dajú vytlačiť. Softvér tlačiarne preloží farby vášho dokumentu z ich aktuálneho priestoru farieb do zvoleného priestoru farieb:

- **ColorSmart/sRGB:** Bežne používaný štandardný priestor farieb, ktorý je vhodný pre väčšinu tlačových úloh. Používa sa pre väčšinu webovo založených dokumentov a súčasné zobrazovacie zariadenia.
- **Adobe RGB (1998):** Novovznikajúca norma vykresľuje viac farieb ako norma sRGB. Ak váš farebný obrázkový, grafický alebo textový objekt používa **Adobe RGB (1998)**, vyberte túto možnosť. Keď tlačíte z profesionálnych aplikácií pomocou **Adobe RGB (1998)**, vypnite v aplikácii správu farieb tlačiarne a nechajte, aby priestor farieb spravoval softvér tlačiarne.

Vyberte priestor farieb, v ktorom sa vytlačí váš dokument. Správa farieb definuje rozsah farieb, ktoré sa dajú vytlačiť. Softvér tlačiarne preloží farby vášho dokumentu z ich aktuálneho priestoru farieb do zvoleného priestoru farieb:

- **ColorSmart/sRGB:** Bežne používaný štandardný priestor farieb, ktorý je vhodný pre väčšinu tlačových úloh. Používa sa pre väčšinu webovo založených dokumentov a súčasné zobrazovacie zariadenia.
- **Adobe RGB (1998):** Novovznikajúca norma vykresľuje viac farieb ako norma sRGB. Ak váš farebný obrázkový, grafický alebo textový objekt používa **Adobe RGB (1998)**, vyberte túto možnosť. Keď tlačíte z profesionálnych aplikácií pomocou **Adobe RGB (1998)**, vypnite v aplikácii správu farieb tlačiarne a nechajte, aby priestor farieb spravoval softvér tlačiarne.
- **Farby spravované aplikáciou:** Táto možnosť umožní softvérovému programu, z ktorého tlačíte, aby spravoval farbu dokumentu.

Ak máte v tlačiarni nainštalované zariadenie typu all-in-one (všetko v jednom) alebo multifunkčné periférne zariadenie, nastavte túto možnosť na hodnotu **Nainštalované**. Zariadenia typu all-in-one (všetko v jednom) alebo multifunkčné periférne zariadenia môžu poskytovať funkcie skenovania a kopírovania.

Vyberte špeciálne nastavenia pamäte, ktoré tlačiareň vyžaduje pri tlači na väčší papier (napríklad Legal).

- **Legal:** Vyžaduje viac pamäte, ale umožňuje tlačiť blízko okrajov papiera veľkosti Legal. Pre rozlíšenie 300 dpi sa vyžadujú tri megabajty pamäte. Pre rozlíšenie 600 dpi sa vyžaduje šesť megabajtov pamäte.
- **Automaticky:** Vyžaduje menej pamäte pri tlači na väčší papier, ale môže orezať vonkajšie okraje obrázka.

Určuje tmavosť tlače. Možné hodnoty sú **1** až **5**, pričom predvolené nastavenie je **3**.

Kliknutím na toto tlačidlo môžete vyhľadať umiestnenie metrického súboru písma.

Zobrazuje zoznam písiem, ktorých metrické súbory sú známe, ale neboli nainštalované.

Zobrazuje zoznam nainštalovaných písém.

Kliknutím na túto možnosť sa nainštalujú vybrané písma.

Kliknutím na túto možnosť sa odinštalujú vybrané písma.

Toto nastavenie použite na zmenu úrovne protokolu PCL 6. Možnosť **Režim spätnej kompatibility** nastaví úroveň protokolu PCL 6 na hodnotu 2.1, ktorá je kompatibilná s tlačiarňami typu PCL 6 vyrábanými okolo roku 2000. Možnosť **Zlúčený režim PCL 5/6** nastaví úroveň protokolu na hodnotu 3.0, ktorá je kompatibilná s tlačiarňami typu PCL 6 vyrábanými okolo roku 2002.

Automaticky upraví veľkosť dokumentu tak, aby sa zmestil na podporovanú veľkosť papiera. Ak je táto možnosť zapnutá, môžete vybrať veľké formáty papiera zo zoznamu papierov v aplikáciách.

Ak je táto funkcia zapnutá, je funkcia **Upraviť na** nedostupná.

Zobrazuje informácie o konfigurácii ovládača.

Ak máte v tlačiarni nainštalovanú **duplexnú jednotku** (príslušenstvo pre obojstrannú tlač), nastavte túto možnosť na hodnotu **Nainštalované**. Ak máte v tlačiarni nainštalovanú duplexnú jednotku, môžete tlačiť na obe strany papiera.

Varovanie:

Duplexná jednotka nedokáže tlačiť obojstranne na niektoré veľkosti a typy papiera. Nikdy sa nepokúšajte tlačiť obojstranne na štítky, priehľadné fólie, obálky, neobvyklé veľkosti alebo na papier ťažší ako 90 g/m². Môže to spôsobiť zaseknutie alebo poškodenie tlačiarne.

Ak je duplexná jednotka nainštalovaná, môžete vybrať ktorúkoľvek z uvedených možností. Tieto možnosti môžete v aplikáciách vybrať kliknutím na ponuku **Súbor**, na položku **Tlačiť** a následne na položku **Vlastnosti**.

Predvolené rozloženie pri orientácii na výšku sa použije vtedy, ak sa budú strany preklápať pozdĺž dlhšieho okraja papiera ako v knihe. Pri orientácii na šírku sa toto rozloženie použije vtedy, ak sa budú strany preklápať v hornej časti ako pri kalendári (každá druhá strana je otočená naopak).

Rozloženie **Horné preklápanie strán** sa použije pri orientácii na výšku, keď sa strany preklápajú cez kratší okraj papiera ako v prípade zápisníka (každá druhá strana je otočená naopak). Pri orientácii na šírku sa toto rozloženie použije vtedy, ak sa strany budú preklápať ako v knihách.

Používa sa na určenie, ktorý prídavný výstupný zásobník je nainštalovaný v tlačiarni.

Ak je už prídavný výstupný zásobník nainštalovaný, môžete tlačiarni určiť, do ktorého výstupného zásobníka má odosielať vytlačené strany. Niektoré tlačiarne podporujú prídavné výstupné zásobníky, ktoré poskytujú doplnkové funkcie, ako napríklad zošívanie alebo skladanie.

Ak chcete vybrať predvolený výstupný zásobník, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok **Tlačiarne**, vyberte položku **Predvoľby tlačiarne**, kliknite na kartu **Výstup** a potom vyberte zásobník.

Ak chcete vybrať výstupný zásobník pre každú tlačovú úlohu, z ponuky **Súbor** vašej aplikácie vyberte položku **Tlačiť**, kliknite na položku **Vlastnosti**, potom na kartu **Výstup** a vyberte zásobník.

Pri začiarknutom políčku **Zahrnúť typy v zozname zdrojov aplikácií** sú všetky typy papiera (ako napríklad obálky a priehľadné fólie) k dispozícii na karte **Zdroj papiera v** dialógovom okne **Nastavenie strany**, ktoré je dostupné z ponuky **Súbor** v aplikáciách. Ak viete, že zásobníky papiera vašej tlačiarne boli nakonfigurované pre určitý typ papiera, ako je napríklad priehľadná fólia alebo hlavičkový papier, zo zoznamu **Zdroj papiera** vašej aplikácie vyberte daný typ papiera.

Vytvára viaceré zoradené kópie z jednej úlohy.

Nahrádza nastavenia zoradovania zvolené v možnostiach tlače priamo v aplikácii. Táto funkcia umožňuje ovládaču zoradovať úlohu čo najefektívnejšie. Výkon tejto funkcie závisí od aplikácie.

Určuje, že tlačiareň má tlačenú stranu vytvoriť pred tlačou najprv v pamäti. To zaisťuje, že tlačiareň bude mať dostatok pamäte na úplnú tlač rozsiahlych a zložitých stránok.

Túto funkciu použite na získanie informácií z tlačiarne o nainštalovaných voliteľných funkciách a konfigurácii tlačiarne.

Ak sa vyskytla chyba pri komunikácii s tlačiarňou, príčinou môže byť to, že nie je nainštalovaný alebo spustený požadovaný komunikačný softvér, alebo tento softvér nezískal odpoveď od tlačiarne. Tlačiareň musí byť zapnutá a pripojená, a to buď priamo, alebo prostredníctvom siete.

Určuje, či je v tlačiarni nainštalovaný podávač obálok. Kliknutím na možnosť Nainštalované určíte, že tlačiareň obsahuje doplnkový vstupný zdroj, ktorý je navrhnutý špeciálne na podávanie viacerých obálok.

Určuje, či je v tlačiarni nainštalovaný prídavný vysokokapacitný vstupný zásobník. Podľa toho kliknite na možnosť **Nainštalované** alebo **Nenainštalované**.

Vyberte možnosť **Nainštalované**, ak máte pod tlačiarňou tento vstupný zásobník. Kde je to použiteľné, môžete vybrať konkrétny zásobník, napríklad **HP 500-Sheet Tray 3**.

Ak máte v tlačiarni nainštalovaný pevný disk, vyberte možnosť **Nainštalované**.

Určuje veľkosť pamäte nainštalovanej v tlačovom zariadení.

Kliknutím na túto možnosť povolíte manuálnu obojstrannú tlač. Ak je zvolená možnosť **Obojstranná tlač**, tlačiareň najprv vytlačí prvú stranu každého listu, potom počká, až papier vložíte späť, a následne vytlačí druhú stranu každého listu. Na obrazovke sa zobrazia pokyny, ako znova vložiť papier.

Manuálna obojstranná tlač pozastaví činnosť tlačiarnie po dobu, kým opätovne nevložíte papier. Počas tejto doby nie je možné tlačiť iné dokumenty. Ak je tlačiareň pripojená do siete, túto možnosť nenastavujte.

Poznámka:

Možnosť **Obojstranná tlač (manuálna)** nie je podporovaná pre ovládače tlačiarní PostScript v systéme Windows 2000 ani v niektorých n-bodových tlačových prostrediach pre tlačiarnie DeskJet.

Vybratím možnosti **Zapnuté** sa tlačová úloha uloží na tlačiarni, aby bola neskôr prístupná z ovládacieho panela tlačiarnie. Úlohy sa na ovládacom paneli rozlišujú **používateľským identifikačným číslom uloženej tlačovej úlohy**.

Poznámka:

Tlačiarne majú na podporu funkcie **Uloženie úlohy** rozličné požiadavky. Vo všeobecnosti musí byť v tlačiarni nainštalovaný pevný disk alebo dodatočná pamäť a tieto musia byť nakonfigurované na karte **Nastavenia zariadenia**. Ku karte **Nastavenia zariadenia** sa dostanete kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu tlačiarnie a výberom položky **Vlastnosti**. Na pevný disk tlačiarne sa uložia iba úlohy uložené prostredníctvom možnosti **Uloženie úlohy**. Ak tlačiareň odpojíte od prívodu energie, všetky ostatné úlohy sa stratia.

Podávač obálok je doplnkový vstupný zásobník navrhnutý špeciálne na podávanie viacerých obálok.

Umožňuje manuálnu tlač na obe strany listov papiera. Ak je zapnutá táto možnosť, tlačiareň najprv vytlačí prvú stranu každého listu, potom počká, až papier vložíte späť, a následne vytlačí druhú stranu každého listu. Počítač zobrazí pokyny, ako znova vložiť papier do tlačiarne.

Pri manuálnej obojstrannej tlači sa tlačiareň zastaví, až kým znova nevložíte papier. Počas tejto doby sa nedajú tlačiť žiadne iné dokumenty. Ak je tlačiareň pripojená do siete, túto možnosť vypnite.

Prechod systémom PostScript je štandardne zapnutý a musí byť zapnutý pre väčšinu tlačových úloh. Prechod systémom PostScript poskytuje ďalšie schopnosti pre niektoré aplikácie pri tlači s ovládačom PostScript.

Možnosti ako napríklad Vodoznaky, N-Up a Tlač brožúr sa z niektorých aplikácií nemusia správne vytlačiť so zapnutou funkciou prechodu systémom PostScript, pretože takéto aplikácie posielajú do tlačiarne informácie jazyka PostScript, ktoré nemožno riadiť ovládačom. Iné aplikácie môžu tlačiť s týmito možnosťami bez problémov.

Aj sa vyskytnú problémy, vyberte možnosť **vypnuté** a vytlačte dokument znovu.

Poznámka:

V niektorých prípadoch môže vypnutie prechodu systémom PostScript spôsobiť neočakávané správanie aplikácie.

Ak vaša tlačiareň obsahuje toto príslušenstvo, vyberte možnosť **Nainštalované**. Toto príslušenstvo vkladá po vytlačení dokumentu predné alebo zadné obálky.

Vyberte typ nainštalovanej dierovacej jednotky.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností. Dostupné možnosti závisia od toho, aký prídavný výstupný zásobník je nainštalovaný v tlačiarni.

- **Multifunkčný dokončovač HP:** V tlačiarni je nainštalovaný multifunkčný dokončovač.
- **Poštová schránka s 8 zásobníkmi - režim poštovej schránky:** Každý zásobník sa dá určovať individuálne ako výstupný cieľ a má priradený názov od správcu siete alebo tlačiarne.
- **Poštová schránka s 8 zásobníkmi - režim stohovača:** Tlačiareň stohuje tlačený výstup od najnižšieho zásobníka po horný, a to bez ohľadu na obmedzenia úlohy. Tento prevádzkový režim využíva celkovú kapacitu zásobníkov poštovej schránky.
- **Poštová schránka s 8 zásobníkmi - režim triediča/zoraďovača:** Tlačiareň v tomto režime automaticky oddeľuje viacnásobné kópie. Každá viacnásobná kópia sa doručuje do za sebou usporiadaných zásobníkov, pričom sa začína od horného zásobníka. V tomto prípade obsahuje jedna úloha niekoľko viacnásobných kópií.
- **Poštová schránka s 8 zásobníkmi - režim oddeľovača úloh:** Tlačové úlohy sa automaticky odosielajú po jednej úlohe na zásobník do prvého prázdneho zásobníka, pričom sa začína od horného zásobníka. Zásobníky, ktoré nie sú prázdne, sa preskakujú. Ak všetky zásobníky obsahujú papier, úloha sa odošle do prvého zásobníka, ktorý nie je plný, pričom sa začína zhora. Po zaplnení zásobníka sa systém zastaví a bude čakať na odstránenie papiera z tohto zásobníka. Doručovanie bude potom pokračovať do rovnakého zásobníka.

Výberom tejto možnosti sa tlačiareň po určitej dobe nečinnosti nastaví do energeticky úsporného režimu. Ak chcete tlačiareň použiť po jej automatickom vypnutí, stlačte tlačidlo napájania alebo vypínač.

Zadajte názov a cestu k metrickému súboru písma. Tento inštalátor písma podporuje súbory .pfm a .pcm.

Ak chcete, aby karta **Klávesové skratky pre tlač** bola k dispozícii, vyberte položku **Zapnúť**. Karta **Klávesové skratky pre tlač** umožňuje jednoduché nastavenie možností tlače pre tlačené dokumenty.

Funkcia **Prechod formátom JPEG** má nasledujúce možnosti:

- **Vypnúť:** Obrázky zaslané vo formáte JPEG sa vytlačia ako bitové mapy, čo má za následok rýchlejšiu tlač.
- **Zapnúť:** Obrázky zaslané vo formáte JPEG sa vytlačia ako JPEG (prechod formátom JPEG).
- **Automaticky:** Zistí typ pripojenia tlačiarne a vypne funkciu Prechod formátom JPEG pre sieťové (TCP/IP) pripojenia alebo zapne funkciu Prechod formátom JPEG pre paralelné (LPT), DOT4 a USB pripojenia.

Zobrazí notifikácie o výstražných správach tlačiarne, nevhodnom ovládači a nastaveniach tlačovej úlohy.

Skontrolujte, či sa tu uvedené tlačové kazety zhodujú s tlačovými kazetami nainštalovanými v tlačiarni.

Keď je táto možnosť zapnutá, zobrazí malé okno s upozornením o stave v pravom spodnom rohu obrazovky. Toto okno sa zobrazuje počas tlače dokumentu alebo zobrazovania nastavení ovládača tlačiarne. Poskytuje informácie o stave tlačeného dokumentu, ako aj informácie o tlačiarni, a to vrátane aktuálneho stavu spotrebného materiálu tlačiarne.

